


FiiO

Pilot FiiO RM3



Informacje o produkcie

Pilot zdalnego sterowania FiiO RM3

Pilot zdalnego sterowania FiiO RM3 to dostosowana wersja zaprojektowana specjalnie dla produktów FiiO z serii R. Posiada wiele przycisków, w tym włączanie/wyłączanie zasilania, wybór menu, regulację głośności, wybór ścieżki i wybór trybu. Pilot działa na baterię, którą można łatwo zainstalować, otwierając pokrywę baterii z tyłu pilota. Efektywna odległość pilota wynosi do 10 metrów, co pozwala na wygodne sterowanie urządzeniem z serii FiiO R na odległość.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących narażenia na działanie fal radiowych i może być używane bez ograniczeń w przenośnych warunkach narażenia.

Instrukcje użytkowania produktu

Instalacja baterii

1. Odsuń pokrywę baterii z tyłu pilota zgodnie z kierunkiem strzałek.
2. Zainstaluj baterię, zwracając uwagę na jej polaryzację.

Łączenie w pary

1. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez około 3 sekundy, aż lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wyszukaj „FiiO RM3” na swoim urządzeniu z serii FiiO R i połącz się z nim.
3. Jeśli połączenie nie powiedzie się po 30 sekundach, FiiO RM3 przejdzie w tryb czuwania, a kontrolka zgaśnie.

Funkcje przycisków PRODUKT

Pilot zdalnego sterowania FiiO RM3 jest wyposażony w szereg przycisków o różnych

funkcjach:


- **Przycisk włączania/wyłączania zasilania:** włącza lub wyłącza urządzenie.
- **Przyciski wyboru menu/OK:** służy do poruszania się po menu i wybierania opcji.
- **Przycisk powrotu do poprzedniej strony:** powraca do poprzedniego ekranu menu.
- **Przycisk głośności +:** zwiększa głośność urządzenia.
- **Przycisk powrotu do strony głównej:** powraca do strony głównej urządzenia.
- **Przycisk głośności:** zmniejsza głośność urządzenia.
- **Kontrolka:** pokazuje stan pracy urządzenia.
- **Przycisk wyboru trybu pracy:** wybiera tryb pracy urządzenia.

- **Przycisk odtwarzania/pauzy:** odtwarza lub wstrzymuje bieżący utwór.
- **Dodaj do moich ulubionych przycisk:** dodaje bieżący utwór do listy ulubionych.
- **Przycisk poprzedniego utworu:** odtwarza poprzedni utwór.
- **Przycisk następnego utworu:** odtwarza następny utwór.
- **Przycisk trybu myszy:** przełącza się w tryb myszy do sterowania urządzeniem za pomocą przycisków pilota.


Należy pamiętać, że niektóre przyciski mogą być używane tylko z produktami FiiO serii R, podczas gdy inne mogą nie mieć żadnej funkcji. Jeśli podczas korzystania z pilota wystąpią jakiegokolwiek zakłócenia, spróbuj zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej, zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem, podłączyć urządzenie do innego obwodu lub zasięgnąć

pomocy u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wyjaśnienie funkcji przycisku



Instrukcja montażu baterii



Pilot wymaga baterii przed użyciem. Przesuń i otwórz pokrywę baterii z tyłu pilota zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na ilustracjach. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na polaryzację baterii.

Instrukcja obsługi

Łączenie w pary: Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania zasilania przez około 3 sekundy, aż lampka wskaźnika zacznie migać, a FiiO RM3 będzie można wyszukać na urządzeniu hosta w celu nawiązania połączenia. Jeśli połączenie nie powiedzie się po wejściu w stan parowania przez ponad 30 sekund, FiiO RM3 przejdzie w tryb czuwania, a kontrolka zgaśnie.