

SPIS TREŚCI	
OBSŁUGA RADIA	1
OBSŁUGA LAMPY	2
FUNKCJA ALARMU SOS	3
PORTY ŁADUJĄCE	3
ŁADOWANIE RADIA	4
SPECYFIKACJA	7
WSKAŹNIK ZASILANIA	8
BEZPIECZEŃSTWO	8
GWARANCJA	9
SKŁAD ZESTAWU	9

OBSŁUGA RADIA

- Włącz radio przekręcając przycisk głośności.
- Wybierz zakres fal za pomocą suwaka znajdującego się pomiędzy pokrętlami.
- Obróć prawe pokrętło, aby wybrać odpowiedni kanał. Gdy radio złapie sygnał, zaświeci się zielony wskaźnik.
- Wyciągnij długą antenę i zmień położenie radia, aby poprawić jakość odbioru stacji FM/AM lub transmisji NOAA (dostępne tylko w USA).
- Obróć pokrętło głośności na pozycję „OFF”, aby wyłączyć radio.

-1-

OBSŁUGA LAMPY

Lampa może świecić na dwa sposoby

- Zimne białe światło:** Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję oświetlenia. Początkowy poziom jasności to najniższy stopień (poziom I), dostępne są cztery poziomy jasności: I, II, III oraz MAX. Możesz dotknąć symbolu odpowiadającego wybranemu poziomowi, aby ustawić inną jasność, a następnie ponownie dotknąć symbolu zasilania, aby wyłączyć oświetlenie.
- Ciepłe światło:** Obrócenie klosza wprowadzi lampkę w tryb ciepłego światła, a następnie dotknij przycisku i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję oświetlenia. Początkowy poziom to najniższa jasność (poziom I). Dostępne są cztery poziomy jasności: I, II, III oraz MAX. Możesz dotknąć symboli odpowiadających poszczególnym poziomom, aby wybrać różną jasność światła do czytania, a następnie dotknij ponownie symbolu zasilania, aby wyłączyć funkcję oświetlenia.

-2-

ALARM SOS

- Przytrzymaj przycisk SOS przez 2 sekundy, a alarm wyemituje dźwięk ostrzegawczy.
- Naciśnij ponownie przycisk SOS, aby wyłączyć funkcję.

Przycisk alarm SOS

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

- Wodoodporna osłona z boku urządzenia zawiera dwa wyjściowe porty USB oraz port ładowania USB-C.
- Podłącz dołączony kabel do portu wyjściowego USB urządzenia, a drugi koniec do portu ładowania telefonu, aby naładować telefon. Podczas rozładowywania niebieski wskaźnik zasilania będzie stopniowo maleć.

-3-

UWAGA:

- Funkcja ta jest przeznaczona wyłącznie do awaryjnego ładowania innych urządzeń. Nie należy używać jej jako standardowego power banku.
- Dołączony kabel ładowania służy wyłącznie do ładowania urządzeń z portem USB-C. Inne urządzenia USB powinny być ładowane przy użyciu oryginalnego kabla ładowania.

ŁADOWANIE RADIA

Przed włączeniem zasilania należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa. (Str. 8)

A. PANEL SOLARNY

- Ustaw panel solarny w kierunku słońca; gdy czerwona dioda ładowania się zaświeci, oznacza to, że bateria jest ładowana przez panel słoneczny.
- Skuteczność ładowania jest uzależniona od natężenia światła słonecznego – im mocniejsze światło, tym bardziej efektywne ładowanie.

-4-

B. ŁADOWANIE PRZEZ PORT USB

- Podłącz dostarczony kabel USB do źródła zasilania, a końcówkę USB-C włoż do portu ładowania znajdującego się z boku radia.
- Podczas ładowania baterii czerwona dioda wskaźnika będzie migać.
- Naładowanie baterii o pojemności 6000 mAh do pełna wymaga od 4 do 6 godzin.
- W pełni naładowana bateria pozwala na około 34 godziny pracy radia przy średniej głośności lub ponad 4 godziny działania lampki do czytania.

-5-

Informacja o utylizacji i recyklingu WEEE:

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE jak w dyrektywie 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Deklaracja zgodności z UE:

Niniejszym Batna sp z o.o. oświadczam, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Importer/podmiot odpowiedzialny w UE:
BATNA Sp. z o.o.
Extralink24.com, ul. 1 Maja 23
42-200 Częstochowa, Polska

MADE IN CHINA

C. RĘCZNA KORBKA

- Unieś korbę i obracaj nią (jak pokazano poniżej). Zapalenie się czerwonego wskaźnika ładowania oznacza rozpoczęcie ładowania.
- Obracaj korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwnym kierunku, utrzymując stałą prędkość 130 obrotów na minutę, aby radio działało przez 3-5 minut.

-6-

(UWAGA: Jeśli baterie nie są używane przez dłuższy czas, wyjmij je i zutylizuj.)

Panel na baterie AAA

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości	FM 87~108MHz AM 520~1710KHz
Wymiary	139*82*266(mm) 5.47*3.23*10.47(in)
Waga	680g
Moc	15W(MAX)
Napięcie robocze	2.7~4.2V
Bateria	6000mAh/3.7V
Wyjście USB	5V±0.5V,2.4A
Czas ładowania (USB)	4-6 h
Wodoszczelność	IPX3
Światło lampy	80LM(Max)
Czas pracy na pełnym naładowaniu	Lampa: >4 godz. Radio: ≥34 godz.

-7-

WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

Radio posiada 4 wskaźniki poziomu baterii

- 4 świecące diody: >75%
- 3 świecące diody: 50%-75%
- 2 świecące diody: 25%-50%
- 1 świecąca dioda: 3%-25%

Migająca ostatnia dioda oznacza, że poziom baterii jest poniżej 3%

BEZPIECZEŃSTWO

- Aby zregenerować baterię wewnętrzną, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub pozostaje bezczynne przez ponad 60 dni, należy wystawić je na silne światło słoneczne (> 86000 LUX) na 30 minut lub ładować ręcznie przez 1 minutę.
- Produkt należy chronić przed silnymi uderzeniami, upadkami oraz kontaktem z substancjami chemicznymi.
- Unikaj nadmiernego rozładowywania urządzenia, aby nie skrócić żywotności wbudowanej baterii ani jej nie uszkodzić.

-8-

- Nie kieruj bezpośrednio światła lampy na oczy, gdyż intensywne światło może zaszkodzić wzrokowi.

GWARANCJA

- Urządzenie objęte jest pełną 24-miesięczną gwarancją na wady fabryczne.
- Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu

ZESTAW ZAWIERA

- Radio x1
- Instrukcja obsługi x1
- Kabel ładujący x1
- Opakowanie x1

-9-

Instrukcja obsługi

Multifunkcyjne radio z lampą