





英文EN

1 Enter pairing mode

Press and hold 2 seconds for pairing.

2 Connect earphones

- Connect to iPhone or iPad
- Connect to other devices
- How to take the earphones out
- Reset factory settings

3 Wear earphones

You can choose the most appropriate ear tips size (M installed by default).

4 Touch controls

- Touch twice to play or pause music
- Touch once to skip forward
- Touch once to skip backward
- Touch once to answer or end a call
- Touch once to activate voice assistant
- Touch once to activate voice assistant

5 realme Link

For more functions, please go to experience in realme Link App.

6 Overview and packing list

Packing List

Earbuds (M installed by default)	x 2
Type-C charging cable	x 1

7 Basic Parameters

Product name	realme Buds Air 5 Pro
Product model	RMX220
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth protocol	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth code	SBC, AAC, LDAC
Charging interface	Type-C
Initial battery level	About 50% (newly arrived)
Machine charging time	About 40h (use with charging case)
Machine charging time	About 2h
Bluetooth connection distance	<10m
Working frequency	2402-2480MHz
Max power class	<15dBm

法语FR

1 Accéder au mode de jumelage

Appuyer pendant 2 secondes pour accéder au mode de jumelage.

2 Connecter les écouteurs

- Connexion à un téléphone Android
- Connexion à un téléphone non-Android
- Comment retirer les écouteurs du boîtier
- Remise à zéro des paramètres d'usine

3 Porter les écouteurs

Vous pouvez choisir la taille d'embout qui vous convient le mieux. (Boîte M posée par défaut sur les écouteurs).

4 Commandes tactiles

- Appuyer deux fois pour lire ou arrêter la musique
- Appuyer une fois pour sauter vers l'avant
- Appuyer une fois pour sauter vers l'arrière
- Appuyer une fois pour répondre ou mettre fin à un appel
- Appuyer une fois pour activer l'assistant vocal
- Appuyer une fois pour activer l'assistant vocal

5 realme Link

Reportez-vous à l'application realme Link pour découvrir des fonctionnalités supplémentaires.

6 Présentation et contenu de la boîte

Contenu de la boîte

Écouteurs	x 2
Embouts interchangeables (taille M installée par défaut)	x 6
Manuel d'utilisation	x 1
Câble de charge Type-C	x 1

7 Paramètres de base

Nom du produit	realme Buds Air 5 Pro
Modèle du produit	RMX220
Versions Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocoles Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Code Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interface de chargement	Type-C
Niveau de batterie initial	Env. 50% (nouveau produit)
Temps de charge des écouteurs	Env. 40h (avec boîtier de charge)
Temps de charge du boîtier	Env. 2h
Distance de connexion Bluetooth	<10m
Fréquence de fonctionnement	2402-2480MHz
Puissance maximale	<15dBm

意语IT

1 Inserisci la modalità di associazione

Tieni premuto per 2 secondi per eseguire l'associazione.

2 Connetti gli auricolari

- Collega un telefono Android
- Collega un telefono non-Android
- Come rimuovere gli auricolari
- Reimposta le impostazioni di fabbrica

3 Indossa gli auricolari

Puoi scegliere gli inserti auricolari della dimensione più adeguata (sono montati di default gli inserti di misura M).

4 Comandi touch

- Touch due volte per riprodurre o mettere in pausa la musica
- Touch una volta per saltare avanti o indietro
- Touch una volta per rispondere o terminare una chiamata
- Touch una volta per attivare l'assistente vocale
- Touch una volta per attivare l'assistente vocale

5 realme Link

Per ulteriori funzioni, visita la sezione Esperienze nell'app realme Link.

6 Panoramica e contenuto della confezione

Contenuto della confezione

Auricolari	x 2
Manuale dell'utente	x 1
Embouts intercambiabili (dimensione M installata di default)	x 6
Cavo di ricarica Type-C	x 1

7 Parametri di base

Nome del prodotto	realme Buds Air 5 Pro
Modello del prodotto	RMX220
Versioni Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocolli Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Protocollo Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Porta di ricarica	Type-C
Quanto alla batteria iniziale	Circa 50% (nuovo prodotto)
Tempo di ricarica del dispositivo	Circa 40 ore (con custodia di ricarica)
Tempo di ricarica della custodia	Circa 2 ore
Distanza di connessione Bluetooth	<10 m
Frequenza di funzionamento	2402-2480MHz
Indice di potenza max	<15dBm

德语DE

1 Kopplungsmodus aufrufen

Zum Kopplungsmodus und 2 Sekunden lang gedrückt halten.

2 Verbinde die Ohrhörer

- Verbinde mit Android-Geräten
- Verbinde mit nicht-Android-Geräten
- So nimmst du die Ohrhörer aus dem Case
- Wiederherstellung der Werkseinstellungen

3 Trage Ohrhörer

Du kannst die von dir besten, geeigneten Ohrstöpselgröße wählen. (Größe M ist werkseitig vorgeinstalliert.)

4 Touch-Steuerung

- Drücke zweimal, um Musik abzuspielen oder zu pausieren
- Drücke einmal, um vor- oder zurückzuspringen
- Drücke einmal, um einen Anruf zu beantworten oder zu beenden
- Drücke einmal, um den Sprachassistenten zu aktivieren
- Drücke einmal, um den Sprachassistenten zu aktivieren

5 realme Link

Weitere Funktionen findest du unter „Erlebnisse“ in der realme Link App.

6 Übersicht und Lieferumfang

Lieferumfang

Ohrhörer	x 2
Bedienungsanleitung	x 1
Ohrstöpsel (Größe M ist werkseitig vorgeinstalliert)	x 6
Type-C-Ladekabel	x 1

7 Wesentliche Parameter

Produktname	realme Buds Air 5 Pro
Modellname	RMX220
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Protokolle	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth-Code	SBC, AAC, LDAC
Ladeanschluss	Type-C
Abbildung der Ohrhörer	Umf. 50% (neu angekommen)
Umfeld der Ohrhörer	Umf. 40h (mit Ladekoffer)
Umfeld der Ladekoffer	Umf. 2h
Bluetooth-Verbindungsreichweite	<10m
Arbeitsfrequenz	2402-2480MHz
Max. Leistungswert	<15dBm

西班牙ES

1 Acceso al modo de emparejamiento

Mantén presionado 2 segundos para emparejar.

2 Conexión de los auriculares

- Conexión con teléfonos Android
- Conexión con teléfonos no-Android
- Como sacar los auriculares
- Reiniciar la configuración de fábrica

3 Uso de auriculares

Puede elegir el tamaño de almohadilla para la oído más adecuada. (El tamaño M es el tamaño predeterminado).

4 Control táctil

- Presiona dos veces para reproducir o pausar la música
- Presiona una vez para saltar hacia adelante o hacia atrás
- Presiona una vez para responder o finalizar una llamada
- Presiona una vez para activar el asistente de voz
- Presiona una vez para activar el asistente de voz

5 realme Link

Para obtener más funciones, visita la sección Experiencias en la app realme Link.

6 Descripción general y contenido del paquete

Contenido del paquete

Auriculares	x 2
Manual del usuario	x 1
Orejetas (tamaño M de forma predeterminada)	x 6
Cable de carga tipo C	x 1

7 Parámetros básicos

Nombre del producto	realme Buds Air 5 Pro
Modelo del producto	RMX220
Versiones Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocolos Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Código Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interfaz de carga	Type-C
Nivel de batería inicial	Alrededor del 50% (producto recién llegado)
Tempo de carga de música	Alrededor de 40 horas (con estuche de carga)
Tempo de carga del estuche	Alrededor de 2 horas
Distancia de conexión por Bluetooth	<10 m
Frecuencia de transmisión	2402-2480MHz
Potencia máxima	<15dBm

捷克CS

1 Vstup do režimu párování

Stiskem a držením 2 sekundy aktivovat párování.

2 Připojení sluchátek

- Připojení k telefonům Android
- Připojení k telefonům ne-Android
- Jak vyjmout sluchátka z nabíječky
- Obnovení továrenských nastavení

3 Použití sluchátek

Můžete si vybrat velikost ušních vložek, které vám budou nejlépe sedět. (Vložka M je přednastavená.)

4 Dotykové ovládání

- Dotknutím dvakrát se přepne mezi přehráváním a pauzou
- Dotknutím jednou se přepne na předchozí nebo následující skladbu
- Dotknutím jednou se odpoví na volání nebo ukončí hovor
- Dotknutím jednou se aktivuje hlasový asistent
- Dotknutím jednou se aktivuje hlasový asistent

5 realme Link

Další funkce a možnosti aplikace realme Link najdete v sekci „Zkušenosti“ v aplikaci realme Link.

6 Přehled o obsahu balení

Obsah balení

Sluchátka	x 2
Uživatelská příručka	x 1
Konektory (výška M je tovární nastavení)	x 6
Typ-C kabel	x 1

7 Základní parametry

Název produktu	realme Buds Air 5 Pro
Název modelu	RMX220
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokoly Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Kód Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Typ rozhraní	Type-C
Úroveň nabití baterie	Přibližně 50% (nově dorazil)
Čas nabíjení sluchátek	Přibližně 40 hodin (s nabíječkou)
Čas nabíjení nabíječky	Přibližně 2 hodiny
Maximální vzdálenost Bluetooth	<10 m
Pracovní frekvence	2402-2480MHz
Maximální výkon	<15dBm

波兰PL

1 Przejście do trybu parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 sekundy, aby rozpocząć.

2 Łączenie ze słuchawkami

- Łączenie z telefonami Android
- Łączenie z telefonami nie-Android
- Jak wyjąć słuchawki z etui
- Przywrócenie ustawień fabrycznych

3 Noszenie słuchawek

Możesz wybrać rozmiar wkładki, która najlepiej Ci pasuje. (Wkładka M jest domyślnie zainstalowana.)

4 Sterowanie dotykowe

- Dotknięcie dwukrotnie przełącza muzykę w tryb odtwarzania/pauzy
- Dotknięcie jednym palcem przeskakuje do poprzedniej/następnej piosenki
- Dotknięcie jednym palcem odpowiada na połączenie lub kończy rozmowę
- Dotknięcie jednym palcem aktywuje asystenta głosowego
- Dotknięcie jednym palcem aktywuje asystenta głosowego

5 realme Link

Aby uzyskać więcej funkcji, odwiedź sekcję „Doświadczenia” w aplikacji realme Link.

6 Przegląd i zawartość opakowania

Zawartość opakowania

Słuchawki	x 2
Instrukcja obsługi	x 1
Konektory (rozmiar M jest domyślnie zainstalowany)	x 6
Przewód ładowania Type-C	x 1

7 Parametry podstawowe

Nazwa produktu	realme Buds Air 5 Pro
Nazwa modelu	RMX220
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokół Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Kod Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interfejs ładowania	Type-C
Stan naładowania baterii	Pokończony (nowo przybyły)
Czas ładowania słuchawek	Pokończony (z etui ładowania)
Czas ładowania etui	Pokończony (z etui ładowania)
Max. zasięg Bluetooth	<10 m
Pracowna częstotliwość	2402-2480MHz
Max. moc wyjściowa	<15dBm

荷兰NL

1 Overschakelen naar koppelmodus

Knijp 2 seconden ingedrukt om te koppelen.

2 Verbinding maken met de oortelefoon

- Verbinding maken met Android-telefoons
- Verbinding maken met niet-Android-telefoons
- How to take the earphones out
- Reset factory settings

3 De oordopjes dragen

U kunt kiezen voor de meest geschikte maat oordopjes (M is standaard voorgesteld).

4 Aanraakbediening

- 2x aanraken om muziek af te spelen of te pauzeren
- 1x aanraken om naar de vorige of volgende track te springen
- 1x aanraken om een oproep te beantwoorden of te beëindigen
- 1x aanraken om de stemassistent te activeren
- 1x aanraken om de stemassistent te activeren

5 realme Link

Gedownload de realme Link-app om alle functies van de realme Link-app te ontdekken.

6 Overzicht en paklijst

Paklijst

Oortelefoon	x 2
Gebruiksaanwijzing	x 1
Oortelefoon (M is standaard voorgesteld)	x 6
Type-C-ladingskabel	x 1

7 Basisparameters

Naam product	realme Buds Air 5 Pro
Model	RMX220
Bluetooth-versie	Bluetooth 5.3
Bluetooth-protocol	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth-code	SBC, AAC, LDAC
Ladingsinterface	Type-C
Initiële batterijstatus	Ongeveer 50% (nieuw aangekomen)
Ladingsduur oortelefoon	Ongeveer 40 uur (met oortelefoon)
Ladingsduur oortelefoon	Ongeveer 2 uur
Bluetooth-verbindingssnelheid	<10 m
Werkingfrequentie	2402-2480MHz
Maximale vermogensklasse	<15dBm