



3 x GNIAZDO BLATOWE WPUSZCZANE BEZ PRZEWODU

• Furniture 3 x socket without power cable • 3 x zásuvka na stůl bez kabelu • 3 x zapustená stolová zásuvka bez kábla

PF1401



Specyfikacja • Specification • Špecifikácia • Špecifikácia



Opis



Gniazda z uziemieniem wpuszczane w blat do samodzielnego montażu z przewodem elektrycznym (brak w zestawie – zalecany kabel 3G1.5mm²) • 3 x gniazdo z uziemieniem • AC 230 V- 50 Hz • max. 16 A (3680 W) • kolor: srebrny.

Warunki bezpiecznego użytkowania

1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu i należy ją przechowywać wraz z urządzeniem.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną urządzenia oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
3. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
5. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić czy urządzenie lub jakiegokolwiek jego element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.
6. Nie należy otwierać, rozkręcać lub modyfikować urządzenia. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

7. Przedłużacz jest produktem do użytku domowego, biurowego i podobnego, w warunkach suchych.
8. Urządzenie należy chronić przed: upuszczeniem i wstrząsem, wysokimi i niskimi temperaturami, wilgocą, zalaniem i zachlapaniem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, działaniem substancji chemicznych oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na urządzenie oraz jego funkcjonowanie.
9. Przed rozpoczęciem użytkowania należy rozwinąć przewód przedłużacza (aby uniknąć przegrzania bębna) oraz:
 - a. sprawdzić czy nie jest on uszkodzony. Zabronione jest używanie przedłużacza jeżeli jakiegokolwiek jego część jest uszkodzona, gdyż grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
 - b. sprawdzić dane techniczne przedłużacza, a zwłaszcza dopuszczalny prąd znamionowy oraz maksymalne dopuszczalne obciążenie.
 - c. sprawdzić czy dane techniczne podłączonego urządzenia są zgodne z danymi technicznymi przedłużacza.
10. Do przedłużacza nie należy podłączać urządzeń, których sumaryczna moc i prąd znamionowy są wyższe niż dopuszczalne obciążenie przedłużacza podane w specyfikacji technicznej i tabliczce znamionowej.
11. Przed podłączeniem przedłużacza do sieci elektrycznej należy sprawdzić czy przedłużacz lub podłączone do niego urządzenia są wylączone.
12. Przedłużacz należy podłączyć do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym (uziemieniem).

13. Nie należy łączyć przedłużaczy ze sobą.
14. Nie należy przykrywać przedłużacza.
15. Nie należy dotykać przedłużacza ani urządzeń do niego podłączonych wilgotnymi lub mokrymi rękami. W przypadku kontaktu przedłużacza z wodą należy niezwłocznie odłączyć go od źródła zasilania.
16. Należy chronić przewód zasilający przedłużacza przed uszkodzeniem mechanicznym, tj. zagięciem, przetarciem, załamaniem itp.
17. Nieużywany przedłużacz należy odłączyć od gniazda sieciowego chwytając za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
18. Przedłużacz należy przechowywać w postaci zwiniętej w suchym pomieszczeniu.
19. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką szmatką. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, alkoholu, rozpuszczalników lub innych silnych detergentów.
20. Produkt nie jest zabawką. Urządzenie i opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Gwarancja

Warunki gwarancji dostępne są na stronie:
<https://www.dpm.eu/gwarancja>

Descriptions



Recessed furniture sockets with earthing for self-assembly on electric cord (not included – recommended 3G1.5mm² cable) • 3 x socket with earthing • AC 230 V ~ 50 Hz • max. 16 A (3680 W) • colour: silver.

Safety instructions

1. User's manual is a part of the product and it should be stored with the device.
2. Before use read the user's manual and check the technical specification of the device and strictly obey it.
3. Operating the unit contrary to the instruction manual and its purpose may cause damage to the unit, fire, electric shock or other hazards to the user.
4. The manufacturer is not liable for any damages to persons or property caused by improper use, contrary to its intended purpose, the technical specifications or the user's manual.
5. Before use check if the device or any of its components is not damaged. Do not use damaged product.
6. Do not open, disassemble or modify the device. All repairs may only be made by an authorized service center.
7. The extension cord is a product for home, office and similar use, in dry conditions.
8. The device should be protected against: dropping and shaking, high and low temperatures, humidity, flooding and splashing, direct sunlight, chemicals and other factors that could affect the device and its operation.
9. Before use, extend the cable (to avoid overheating the drum) and:
 - a. check if it is not damaged. It is forbidden to use an extension cord if any part of it is damaged, as it may cause electric shock or fire.
 - b. check the technical data of the extension cable, especially the permissible rated current and load.
 - c. check whether the technical data of the connected device is compatible with the technical data of the extension cable.
10. Do not connect devices whose total power and rated current are

higher than the permissible extension load specified in the technical specifications and the rating label.

11. Before connecting the extension cable to the mains, check that the extension cord or devices connected to it are switched off.
12. The extension lead should be connected to a mains socket with a protective pin (earthing).
13. Do not connect extension cords with each other.
14. Do not cover the extension cord.
15. Do not touch the extension cord or devices connected to it with wet or damp hands. If the extension cord comes in contact with water, immediately disconnect it from the power source.
16. Protect the power cord of the extension cord from mechanical damage, i.e. bending, abrasion, bending, etc.
17. Unused extension cord should be disconnected from the power outlet by grasping the plug and not the power cord.
18. The extension cord should be stored in a curled form in a dry place.
19. The device should be cleaned with a dry and soft cloth. Do not use abrasive powders, alcohol, solvents, or other strong detergents.
20. Product is not a toy. The device and packaging must be kept out of the reach of children and animals.

Warranty

The warranty terms are available at
<https://www.dpm.eu/gwarancja>

Popis



Nábytkové vestavné zásuvky s uzemněním pro vlastní montáž na elektrický kabel (není součástí dodávky – doporučený kabel 3G1,5mm²) • 3 x zásuvka s uzemněním • AC 230 V ~ 50 Hz • max. 16 A (3680 W) • barva: stříbrný.

Podmínky bezpečného používání

1. Návod na obsluhu je neodlučitelnou součástí výrobku a je nutno jej uchovávat spolu se zařízením.
2. Před zahájením používání zařízení je nutno se seznámit s návodem na obsluhu a s technickou specifikací zařízení a bezpečně je dodržovat.
3. Používání zařízení v rozporu s návodem na obsluhu a v rozporu s jeho určením může způsobit poškození zařízení, požár, zásah elektrickým proudem nebo i jiná nebezpečí pro uživatele.
4. Výrobce nenese zodpovědnost za poškození majetku nebo těla, která mohou vzniknout v důsledku používání zařízení v rozporu s jeho určením, technickou specifikací a návodem na použití.
5. Před zahájením používání je nutno zkontrolovat, zda zařízení nebo jakákoliv jeho část nejsou poškozeny. Poškozené zařízení se nesmí používat.
6. Nesmí se otvírat, rozkládat na součásti nebo upravovat zařízení. Jakékoliv opravy může provádět pouze autorizovaný servis.
7. Prodlužovačka je výrobek pro domácí, kancelářské a podobné použití, v suchých podmínkách.
8. Zařízení je nutno chránit před: úpadkem a otřesy, vysokými a nízkými teplotami, vlhkem, zalitím a ostříkáním, přímým slunečním zářením, působením chemických látek a jinými faktory, které by mohly negativně ovlivnit zařízení a jeho fungování.
9. Před zahájením používání rozviňte prodlužovačku (abyste zabránili přehřátí bubnu) a:
 - a. zkontrolujte, zda není poškozená. Prodlužovačku nepoužívejte,

- pokud je jakákoliv její část poškozená, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- b. zkontrolujte technické údaje prodlužovačky, a zejména přípustný jmenovitý proud a maximální přípustné zatížení.
 - c. zkontrolujte, zda technické údaje připojovaného zařízení jsou shodné s technickými údaji prodlužovačky.
10. K prodlužovačce nepřipojujte zařízení, jejichž celkový výkon a jmenovitý proud jsou vyšší než přípustné zatížení prodlužovačky uvedené v technické specifikaci a na výkonovém štítku.
 11. Před připojením prodlužovačky k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou prodlužovačka nebo k ní připojená zařízení vypnutá.
 12. Prodlužovačku připojte do síťové zásuvky s ochranným kolíkem (uzemněním).
 13. Nespojujte několik prodlužovaček.
 14. Prodlužovačku nezakrývejte.
 15. Nedotýkejte se prodlužovačky ani k ní připojených zařízení vlhkými nebo mokřými rukama. Pokud přijde prodlužovačka do styku s vodou, ihned ji odpojte od zdroje napájení.
 16. Napájecí vodič prodlužovačky chráňte proti mechanickému poškození, tj. ohnutí, prodření, zalomení atp.
 17. Nepoužívanou prodlužovačku odpojte ze síťové zásuvky uchopením za zástrčku, a nikoli za kabel.
 18. Prodlužovačku uchovávejte stočenou v suché místnosti.
 19. Zařízení je nutno čistit pomocí suchého a měkkého hadříku. K čištění se nesmějí používat čisticí prášky, alkohol, rozpouštědla nebo jiné silné detergenty.
 20. Tento výrobek není hračka. Zařízení a obal je nutné uchovávat na místě nedostupném pro děti a zvířata.
8. Zariadenie by malo byť chránené pred: pád a šok, vysoké a nízke teploty, vlhkosť, zaplavenie a striekanie, priame slnečné žiarenie, pôsobenie chemikálií a ďalšie faktory, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť zariadenie a jeho fungovanie.
 9. Pred použitím odviňte predlžovací kábel (aby ste predišli prehriatiu bubna) a:
 - a. skontrolujte, či nie je poškodený. Je zakázané používať predlžovací kábel, ak je niektorá jeho časť poškodená, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - b. skontrolujte technické údaje predlžovacieho kábla, najmä povolený menovitý prúd a maximálne povolené zaťaženie.
 - c. skontrolujte, či sa technické údaje pripojeného zariadenia zhodujú s technickými údajmi predlžovacieho kábla.
 10. K predlžovacím káblom nepripájajte zariadenia, ktorých celkový výkon a menovitý prúd prekračuje povolené zaťaženie predlžovacieho kábla uvedené v technickej špecifikácii a výkonovom štítku.
 11. Pred pripojením predlžovacieho kábla do elektrickej siete skontrolujte, či je predlžovací kábel alebo akékoľvek pripojené zariadenie vypnuté.
 12. Predlžovací kábel by mal byť zapojený do elektrickej zásuvky s ochranným kolíkom (uzemnenie).
 13. Predlžovacie káble by sa nemali spájať.
 14. Nezakrývajte predlžovací kábel.
 15. Nedotýkajte sa predlžovacieho kábla alebo zariadení k nemu pripojených mokřými alebo vlhkými rukami. Ak sa predlžovací kábel dostane do kontaktu s vodou, okamžite ho odpojte od zdroja napájania.
 16. Chráňte napájací kábel predlžovacieho kábla pred mechanickým poškodením, t.j. ohnutím, odieraním, ohnutím a pod.
 17. Nepoužívaný predlžovací kábel odpojte zo zásuvky uchopením za zástrčku, nie za napájací kábel.
 18. Predlžovací kábel skladujte v suchej miestnosti.
 19. Zariadenie čistite suchou a mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte čistiace prášky, alkohol, rozpúšťadlá ani iné silné čistiace prostriedky.
 20. Výrobok nie je hračka. Zariadenie a jeho obal by sa mali uchovávať mimo dosah detí a zvierat.

Záruka

Záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
<http://www.dpm.eu/gwarancja>

Popis




Zapustené nábytkové zásuvky s uzemnením pre vlastnú montáž na elektrický šnúru (nie je súčasťou dodávky – odporúčaný kábel 3G1,5mm²) • 3 x zásuvka s uzemnením • AC 230 V ~ 50 Hz • max. 16 A (3680 W) • farba: striebro.

Podmienky bezpečného používania

1. Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a musí byť uložený spolu so zariadením.
2. Pred použitím prístroja si prečítajte návod a technickú špecifikáciu prístroja a dôsledne ich dodržiavajte.
3. Používanie zariadenia v rozpore s návodom na použitie a jeho zamýšľané použitie môže spôsobiť poškodenie zariadenia, požiar, zásah elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo pre používateľa.
4. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody na majetku alebo tele, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania zariadenia v rozpore s jeho určením, technickou špecifikáciou a návodom na použitie.
5. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či zariadenie alebo niektorý z jeho prvkov nie je poškodený. Nepoužívajte poškodené zariadenie.
6. Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný servis.
7. Predlžovací kábel je výrobok pre domáce, kancelárske a podobné použitie v suchých podmienkach.

Záruka

Záručné podmienky sú dostupné na webovej stránke:
<https://www.dpm.eu/gwarancja>



Wyprodukowano w Chinach dla · Made in China for · Vyrobeno v Číně pro · Vyrobené v Číne pre:
 DPMSolid Limited Spółka komandytowa, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko · tel. +48 61 29 65 470 · www.dpm.eu · info@dpm.eu



Ⓟ Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Ⓢ Please refer to the local collection and segregation rules for electrical and electronic equipment. Observe the regulations and do not dispose electrical and electronic equipment with consumer waste. Proper disposal of used products helps to reduce their harmful effects on the environment and human health. Ⓢ Seznamte se s místními pravidly sběru a třídění elektrických a elektronických zařízení. Dodržujte tyto předpisy a nevyhazujte opotřebované elektronické výrobky spolu s normálním komunálním odpadem. Správné skladování opotřebovaných výrobků pomáhá omezit jejich škodlivý vliv na přírodní prostředí a lidské zdraví. Ⓢ Informujte sa o miestnych pravidlách zberu a triedenia elektrických a elektronických zariadení. Dodržujte prosím predpisy a nelikvidujte použité elektronické výrobky spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia použitých výrobkov pomáha znížiť ich škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

