

Mysz pionowa M618PU



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie tej bezprzewodowej myszy pionowej. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi podczas korzystania z produktu.

Zawartość opakowania

Bezprzewodowa mysz pionowa	x1
podpórka pod nadgarstki	x1
Instrukcja obsługi	x1

Button Function:



①	Lewy klawisz
②	Prawy klawisz
③	Kółko
④	W przód
⑤	Wstecz
⑥	Demontowalna podpora dłoni
⑦	Włącz/Wyłącz
⑧	Klawisz DPI

Cechy:

- Pionowa mysz, bioniczna konstrukcja
- Konstrukcja antypoślizgowa
- Ergonomiczny design zmniejsza ból dłoni i nadgarstka

Zmiana trybów:

Wciśnij środkowy i prawy przycisk przez 3 sekundy w tym samym czasie, zmień tryby pomiędzy trybem biurowym a gamingowym, podłączenie kabla powoduje, że mysz wraca do trybu biurowego.

Włącz/wyłącz podświetlenie:

Włącz lub wyłącz niebieskie podświetlenie poprzez przełącznik na spodzie myszy.

Zmiana DPI

Naciśnij przycisk DPI aby zmieniać DPI pomiędzy 6 poziomami:

- 400 (żółte podświetlenie)
- 800 (niebieskie podświetlenie)
- 1600 (purpurowe podświetlenie)
- 2400 (zielone podświetlenie)
- 3200 (czerwone podświetlenie)
- 4000 (cyjanowe podświetlenie)

Ustawienia Driver: 1 Instalacja Pobierz sterownik z <http://www.deluxworld.com./en/service/download>, zainstaluj. Uwaga: Upewnij się że mysz jest podłączona do komputera podczas ustawiania funkcji w driver. Po zainstalowaniu Driver, możesz rozpocząć ustawianie ustawienia podstawowe, ustawienia makro.

2 Ustawienia

Otwórz panel ustawień sterownika(mysz musi być podłączona do komputera inaczejoprogramowanie się nie otworzy)



A Podstawowe ustawienia

Kliknij "Base Setting" aby dostosować funkcje przycisków.

B Macro

Kliknij "Macro" przechodząc do panelu ustawień makro, kliknij prawym przyciskiem na liście makro żeby utworzyć grupę makro i makro, następnie kliknij "Record" i wprowadź sekwencję klawiszów na klawiaturze. Na koniec kliknij "stop", aby zakończyć programowanie. Kliknij "PUBG" wybierz nazwę broni, żeby ustawić parametry.



C. Ustawienia zaawansowane

Kliknij "Advanced Setting", Ustaw precyzję wskaźnika, prędkość pokrętła, szybkość strzelania i DPI.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.



Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>