

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Podręcznik użytkownika FIIO R7 Desktop Android HiFi Music Player



[Dom](#) » [Fiio](#) » Podręcznik użytkownika FIIO R7 Desktop Android HiFi Music Player 




R7 Desktop Android HiFi Odtwarzacz muzyczny Instrukcja użytkownika

Zawartość

- 1 Przyciski i porty oznaczone etykietami
- 2 Zasilacz
- 3 Operacja gestami
- 4 Dyrektywa WEEE i utylizacja produktów
- 5 OŚWIADCZENIE FCC
- 6 Dokumenty / Zasoby
 - 6.1 Odniesienia
- 7 Powiązane posty


Przyciski i porty oznaczone etykietami



1. Wyświetl	6. Zbalansowane wyjście słuchawkowe X LR4
2. Pokrętło zasilania/ekranu blokady/gł ośności	7. Zbalansowane wyjście słuchawkowe 4. 4 mm
3. Kontrolka pokrętła głośności	8. Wyjście słuchawkowe 6.35 mm
4. Pokrętło poziomu wyjścia analogow ego	9. Przyciski dotykowe: Przyciski wielofun kcyjne, które można samodzielnie zdefini

5. Kontrolka pokrętła poziomu

iować w menu Ustawienia – Globalne –
Przycisk dotykowy



10. Gniazdo karty MicroSD	18. Zbalansowane wyjście liniowe XLR
11. Port USB 3.0 typu C	Port Ethernet 19.100M
12. Port USB-A	20. Antena WiFi/Bluetooth
13. Wyjście liniowe RCA	21. Przełącznik dwustabilny zasilania A C/DC
14. Wejście optyczne	22. Wejście zasilania prądem stałym
15. Wejście koncentryczne	23. Wyłącznik zasilania AC
16. Wyjście optyczne	24. Wejście zasilania sieciowego
17. Wyjście koncentryczne	

※ Zdjęcia są tylko w celach informacyjnych. Rzeczywisty produkt może się różnić.

Zasilacz

R7 obsługuje zasilacze AC i DC. Zasilanie prądem zmiennym ma pierwszeństwo przy pierwszym uruchomieniu, a przełącznik zasilania prądem zmiennym jest domyślnie włączony, więc R7 może być używany po podłączeniu do kabla zasilającego. Podłączając do zasilacza prądu stałego, przełącz przełącznik dwustabilny AC/DC w pozycję DC i upewnij się, że napięcie wyjściowe wynosi 12V, a prąd wyjściowy .-3k

Funkcje przycisku zasilania

Włączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania, gdy urządzenie jest wyłączone;
Wejdz/wyjdź ze strony wygaszacza ekranu: naciśnij krótko przycisk zasilania;
Wyłączanie/ponowne uruchamianie/wybieranie trybów: Przytrzymaj przycisk zasilania.

Ustawienia poziomu wyjścia analogowego

R7 obsługuje 4 poziomy wyjściowe. Różne pozycje poziomu oznaczają różne tryby wyjściowe. Oto szczegóły

✓ oznacza, że bieżący poziom ma wyjście podczas **x** oznacza brak wyjścia).

Poziom pokrętło w wyjścia analogowego	PO+WYJŚCIE PRE	PO	PRZED WYJŚCIEM	LO
Wyjście słuchawkowe 6.35 mm	✓	✓	X	X
Zbalansowane wyjście słuchawkowe 4.4 mm	✓	✓	X	X
Zbalansowany XLR4 wyjście słuchawkowe	✓	✓	X	X
Wyjście liniowe RCA *2	✓	X	✓	✓
Zbalansowane wyjście liniowe XLR	✓	X	✓	✓
Notatki	Głośność regulowana	Głośność regulowana	Regulacja głośności	Głośność ustalona na maksymalnym poziomie

Wyjście optyczne/koncentryczne

W przypadku korzystania z optycznego/koncentrycznego portu wyjściowego przejdź do menu Ustawienia-Audio, aby włączyć opcję OPT/COAX OUT, która domyślnie jest wyłączona.

Po włączeniu wyjścia OPT/COAX OUT odtwarzanie będzie realizowane standardowym protokołem SPDIF. Maksymalna prędkość transmisji wyjścia koncentrycznego to PCM 384K i DSD128, a wyjście optyczne to PCM 192K. Utwory, które przekraczają obsługiwane najwyższe sampling rate zostaną przetworzone przez kod SRC.

Operacja gestami

Wróć do poprzedniego menu: Przesuń palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu lub przesuń palcem w lewo od prawej krawędzi.

Powrót do strony głównej: Przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu. Zarządzanie wielozadaniowością: przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, a następnie przytrzymaj.

Przełącznik trybu pracy

R7 ma sześć trybów pracy: tryb Android, tryb Pure Music, tryb USB DAC, tryb odbioru Bluetooth, tryb dekodowania SPDIF i tryb AirPlay. R7 domyślnie przejdzie w tryb Androida, gdy włączy się po raz pierwszy. Możesz przełączyć się na inne tryby pracy z menu rozwijanego lub Ustawienia.

1. Tryb Androida/tryb czystej muzyki

Przed podłączeniem R7 do komputera w celu przesyłania danych należy zainstalować sterownik MTP. Pobierz sterownik MTP na naszej stronie internetowej i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby ją zainstalować.

2. Tryb USB DAC

W przypadku pierwszego przełączenia w tryb USB DAC należy pobrać sterownik USB DAC z naszej strony internetowej i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby ją zainstalować.

Notatka: Sterownik MTP dla systemu MAC i sterownik USB DAC dla systemu Windows można pobrać z dysku FiiO Driver w R7. Lub możesz je pobrać pod adresem http://www.fii.com/Driver_Download.

3. Tryb odbioru Bluetooth

Podczas pierwszego przełączania w tryb odbioru Bluetooth, R7 automatycznie przejdzie w stan parowania. Następnym razem, gdy przejdzie w tryb odbioru Bluetooth, automatycznie połączy się ponownie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

4. Tryb dekodowania SPDIF

Podczas przełączania w tryb dekodowania SPDIF system automatycznie przeskoczy do strony dekodowania SPDIF. W tym momencie wprowadź prawidłowe sygnały SPDIF, aby rozpocząć dekodowanie SPDIF. Ponieważ domyślnie dominuje wejście koncentryczne, podczas korzystania z wejścia optycznego przejdź do Ustawienia-Audio-SPDIF IN, aby przełączyć się w tryb OPT.

5. Tryb AirPlay

Podczas pracy w trybie AirPlay R7 wymaga prawidłowego połączenia Wi-Fi.

Przed wejściem w tryb AirPlay upewnij się, że jest podłączony do dostępnej sieci.

Port USB

Z tyłu R7 znajduje się port USB Type-C i port USB-A. Port USB 3.0 Type-C obsługuje transfer danych, USB HOST, USB OTG itd., a port USB-A obsługuje tylko USB HOST i USB OTG.

Aktualizacja OTA

1. Automatyczna aktualizacja bezprzewodowa (OTA)

Włącz funkcję WiFi w R7 i podłącz go do dostępnej sieci. Automatycznie wykryje, czy jest dostępne nowe oprogramowanie układowe. Jeśli oprogramowanie układowe nie zostanie wykryte, dotknij „Pomoc techniczna -> Aktualizacja oprogramowania układowego -> Aktualizacja online”, aby ręcznie sprawdzić i zaktualizować oprogramowanie układowe.

2. Uaktualnij za pomocą karty microSD

Pobierz oprogramowanie na naszej stronie internetowej i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby ją zaktualizować. Link do pobrania: <http://www.fiiio.com/supports>

Uwagi i środki ostrożności

- Proszę używać urządzenia przy odpowiedniej głośności wejściowejtagę.
- Podczas przełączania źródeł dźwięku mogą wystąpić nagłe zmiany głośności. Przed założeniem słuchawek upewnij się, że poziom głośności jest niski. Długotrwałe noszenie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- Upewnij się, że przełącznik zasilania może być obsługiwany w wygodny sposób. Proszę wyłączać wyłącznik zasilania, gdy urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas.

- są duże ilości tagZagrozenia wewnątrz urządzenia. Prosimy nie demontować samodzielnie pokrywy.

Lista elementów w zestawie (proszę sprawdzić, czy w zestawie znajdują się następujące elementy)

- R7
- Kabel zasilający
- Kabel USB
- Szybki przewodnik
- Karta gwarancyjna
- Stopy urządzenia
- Prześciówka ze złącza słuchawkowego 6.35 mm na 3.5 mm

Aby dowiedzieć się więcej

- Aby uzyskać instrukcje wideo dotyczące R7 i FAQ (najczęściej zadawane pytania), zeskanuj poniższy kod QR.



R7 FAQ

https://www.fiio.com/r7_faq

- Aby dowiedzieć się więcej o produkcie, odwiedź naszą stronę webstrona: www.fiio.pl.



- Aby sprawdzić CMIIT-ID R7, przejdź do menu Ustawienia->System->Informacje prawne.

Ze względu na ciągłe udoskonalanie, każda specyfikacja i projekt mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Dyrektywa WEEE i utylizacja produktów



Pod koniec okresu użytkowania tego produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi lub ogólnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócić do dostawcy w celu utylizacji.

Baterie wewnętrzne/dołączone:

Ten symbol na baterii oznacza, że bateria ma być zbierana oddzielnie. Ta bateria jest przeznaczona do oddzielnego zbierania w odpowiednim punkcie zbiórki.

Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. aptX jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Technologies International Ltd., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Qualcomm aptX-HD

Niniejszym Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., Ltd oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.fii.com/doc



Funkcjonować	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa
Bluetooth	2402-2480MHz	<8dBm

OŚWIADCZENIE FCC

1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
2. Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Jakość Master potwierdzona autentycznością

R7 zawiera technologię MQA, która umożliwia odtwarzanie dźwięku MQA files i strumieni, zapewniając dźwięk oryginalnego nagrania głównego. Ekran R7 Now Playing pokazuje zieloną lub niebieską kropkę obok logo MQA, wskazując, że urządzenie dekoduje i odtwarza strumień MQA lub file, i oznacza pochodzenie w celu zapewnienia, że dźwięk jest identyczny z dźwiękiem materiału źródłowego. Pokazuje niebieską kropkę wskazującą, że gra w studiu MQA file, który został zatwierdzony w studiu przez artystę/producenta lub zweryfikowany przez właściciela praw autorskich.