


Lokówka do włosów Lisiproof LS-D001P

Instrukcja obsługi



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM PRODUKTU

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Proszę zawsze odłączać urządzenie od zasilania natychmiast po jego użyciu.
2. Nie używaj produktu podczas kąpieli.
3. Ostrzeżenie: Proszę nie używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń z wodą.
4. Urządzenie należy przechowywać w odpowiedni sposób, aby uniknąć wypadnięcia lub wciągnięcia do wanny lub zbiornika na wodę.
5. Proszę nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
6. Nie należy umieszczać ani upuszczać urządzenia do wody lub innych płynów.
7. Jeśli urządzenie elektryczne przypadkowo wypadnie do wody, proszę nie sięgać po nie. Proszę natychmiast odłączyć urządzenie.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń osób:

1. Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
2. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
3. Proszę używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów, które nie zostały wskazane przez producenta.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub upuszczone do wody. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
5. Proszę przechowywać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.
6. Nigdy nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia ani umieszczać go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Proszę przechowywać otwory wentylacyjne wolne od kłaczek, włosów itp.
7. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów lub węży.
8. Nie używaj produktu na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.

9. Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.

10. Przed podłączeniem urządzenia elektrycznego proszę upewnić się, że napięcie oznaczone na urządzeniu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.

11. Wtyczka musi być całkowicie włożona do gniazdka.

12. Jeśli wtyczka przewodu zasilającego jest uszkodzona, a gniazdo jest mokre, proszę go nie używać, aby uniknąć porażenia prądem lub zwarcia.



13. Proszę nie pozwalać dzieciom używać urządzenia samodzielnie i przechowywać je poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci, aby uniknąć niebezpiecznych wypadków, takich jak porażenie prądem i oparzenia.

14. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Używanie akcesoriów innych niż wskazane przez producenta jest surowo zabronione.

15. Proszę przechowywać przewód zasilający z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Surowo zabrania się zginania przewodu zasilającego na siłę, owijania urządzenia, przenoszenia ciężkich przedmiotów itp.

16. Proszę nie używać urządzenia w pobliżu wilgotnych lub łatwopalnych materiałów.

17. Po użyciu proszę odłączyć zasilanie na czas schłodzenia urządzenia.

18. Proszę nie traktować płyty grzejnej siłą.

19. Proszę nie używać konwertera napięcia podczas korzystania z urządzenia.

20. Proszę przechowywać urządzenie lub przewód zasilający z dala od źródła ciepła.

21. To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze jest szersze niż drugie). Ze względów bezpieczeństwa wtyczka pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, należy ją odwrócić. Jeśli nadal nie pasuje, proszę skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

SERWISOWANIE URZĄDZEŃ Z PODWÓJNĄ IZOLACJĄ

W urządzeniach z podwójną izolacją zamiast uziemienia stosowane są dwa systemy izolacji. Urządzenie z podwójną izolacją nie posiada uziemienia, ani nie należy dodawać uziemienia do terenu urządzenia. Serwisowanie podwójnie izolowanego urządzenia wymaga szczególnej ostrożności i znajomości systemu i powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Części zamienne do urządzenia z podwójną izolacją muszą być identyczne z częściami, które zastępują. Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone słowami "PODWÓJNA IZOLACJA". Symbol (kwadrat wewnątrz kwadratu) może być również oznaczony na urządzeniu.

Konserwacja


Ten produkt jest prawie bezobsługowy i nie wymaga żadnego smaru. Proszę tylko przechowywać produkt bez kurzu, brudu i sprayu. Jeśli konieczne jest czyszczenie, proszę odłączyć zasilanie i wytrzeć mokrą i czystą ściereczką. Jeśli przewód zasilający jest skręcony, proszę uzbroić się w cierpliwość, aby go odkręcić.

Ostrzeżenie: Proszę nie naprawiać samodzielnie, jeśli wystąpi jakakolwiek usterka.


Tylko do używania w gospodarstwie domowym.

PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ


Opis produktu




Korpus produktu




Metoda montażu




Jak pokazano na rysunku 1, proszę nacisnąć koło sprężynowe równolegle w kierunku strzałki do stanu przedstawionego na rysunku 2, przewód zasilający jest popychany w kierunku strzałki, można go włożyć (rysunek 3), poluzować pierścień i delikatnie pociągnąć za sprzączkę, aby potwierdzić, że klamra jest dobrze zamocowana.



Jak pokazano na Rysunku 4, proszę nacisnąć koło sprężynowe równolegle dwoma palcami w kierunku wskazanym strzałką. Przewód zasilający zostanie wyciągnięty na zewnątrz w kierunku wskazanym strzałką (Rys. 5). Odłączenie jest zakończone (Rys. 6).



Obróć blokadę pierścieniową i uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a pręt grzejny zostanie popchnięty w kierunku wskazanym strzałką, aby go zablokować.



Obróć pręt grzejny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij go w kierunku wskazanym strzałką, aby wyjąć go z uchwytu.

Wyświetlacz



OFF

Proszę podłączyć zasilanie, białe światło zacznie migać (włączone przez 1,5s, wyłączone przez 1,5s), a na wyświetlaczu wyświetli OFF °F w trybie czuwania.



340

Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie. Białe światło na przycisku zasilania jest zawsze włączone. Domyślna wartość to 340°F (170°C). Wyświetlacz pokazuje temperaturę podczas wzrostu. Po osiągnięciu ustawionej temperatury zostanie ona wyświetlona.



Po 60 minutach bez działania, system automatycznie wyłączy się i przejdzie w stan czuwania. W tym czasie białe światło będzie migać (włączone 1,5s, wyłączone 1,5s).



LOC

Jeśli w ciągu 3 sekund od uruchomienia nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie zablokuje się automatycznie. Proszę dwukrotnie nacisnąć przełącznik i poczekać, aż zniknie napis "LOC", a urządzenie zostanie odblokowane.

Instrukcja obsługi

Krok 1.

Proszę włożyć wtyczkę do gniazda zasilania, białe światło miga przez 1,5 sekundy. Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania " (I) " przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie, białe światło jest zawsze włączone, a domyślna wartość to 340°F (170°C).

Krok 2.

Po naciśnięciu przycisku odblokowania, proszę krótko nacisnąć przycisk przełącznika przez 1s, aby dostosować zakres temperatury. Po każdym naciśnięciu przełącznika można cyklicznie regulować zakres. Zakres temperatury jest podzielony na 6 poziomów. Można wybrać odpowiednią temperaturę do stylizacji w zależności od rodzaju włosów.

Krok 3.



Po otwarciu produktu, rozczesz włosy, podzieli na kilka pasm, równomiernie owiń pasmo na płycie grzewczej, odczekaj 3 sekundy i puść. Włosy zostaną skręcone, a następnie rozpocznij stylizację kolejnego pasma włosów.

Krok 4.

Proszę powtarzać powyższe kroki, aż włosy będą w pełni ułożone.

*Domyślny czas bezpiecznego używania produktu wynosi 1 godzinę.

* W stanie roboczym, po naciśnięciu przycisku odblokowania, proszę nacisnąć i przytrzymać przełącznik przez 2s, aby przejść do stanu czuwania.

Weź pasmo włosów	Obróć o 360 stopni	Modelowanie zakończone
		

Zakres temperatury


Zakres	Temperatura	Rodzaj włosów
1~2	230~265°F (110~130°C)	Cienkie włosów
2~3	265~300°F (130~150°C)	Suche włosy
3~4	300~340°F (150~170°C)	Neutralne włosy
4~5	340~375°F (170~190°C)	Przetłuszczające się włosy
5~6	375~410°F (190~210°C)	Grube i twarde włosy

* Jeśli nie wiedz Państwo, jaka temperatura jest odpowiednia dla Państwa włosów, proszę spróbować po kolei od niskiej do wysokiej temperatury.

Przechowywanie i czyszczenie

1. Proszę odłączyć zasilanie po używaniu.
2. Proszę przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu.
3. Proszę przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
4. Proszę nie ciągnąć za przewód zasilający ani nie owijać produktu przewodem zasilającym.
5. Proszę nie używać środków czyszczących w płynie i sprayu.
6. Proszę wytrzeć produkt miękką szmatką (nie kapiącą).

UWAGA



Nie dotykaj
produktem oczu!

OSTRZEŻENIE



Ryzyko oparzeń!

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Produkt jest całkowicie niesprawny.	Gniazdo zasilania jest uszkodzone.	Proszę upewnić się, że gniazdko jest sprawne.
	Przewód zasilający produktu może być uszkodzony.	Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez profesjonalistów.
	Uszkodzenie obwodu wewnętrznego lub części produktu	Jeśli wewnętrzny obwód lub część jest uszkodzona, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniona przez profesjonalistów.



Okres eksploatacji

Ten znak oznacza żywotność produktu. Zgodnie z chińskimi "Środkami zarządzania ograniczeniami w używaniu szkodliwych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych produktów" i chińskim standardem przemysłu elektronicznego SJ / t11364 "wymagania dotyczące ograniczenia używania szkodliwych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych", znak ten powinien być drukowany na produktach elektronicznych i elektrycznych sprzedawanych w Chinach.

Ten okres oznakowania (10 lat) odnosi się do okresu, w którym szkodliwe substancje lub niebezpieczne substancje produktu nie będą wyciekać przy prawidłowo używanym produkcie, a nie do okresu zapewniającego wydajność serwisową produktu. Produkty elektroniczne i elektryczne zawierają pewne szkodliwe substancje, które mogą być bezpiecznie używane w ramach ochrony środowiska. Kiedy produkty elektroniczne i elektryczne są używane lub wyrzucane, prosimy przestrzegać praw i przepisów dotyczących produktów elektrycznych i elektronicznych, recyklingu i innych odpowiednich lokalnych praw i przepisów.

Identyfikacja nazwy i zawartości niebezpiecznych substancji lub pierwiastków

Nazwa i zawartość szkodliwych substancji w produkcie						
Nazwa części	Niebezpieczne substancje					
	Ołów (Pb)	HG (Hg)	Kadm (Cd)	Sześcio- wartościowy chrom (Crw)	Polibromowa- ny bifenyl (PBB)	Polibromowany eter difenylowy (PBDE)
Obudowa zewnętrzna, korpus	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Przewód wewnętrzny i przewód zasilający	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Materiał piankowy	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Śruba i nakrętka	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Płytk drukowana i kompo- nenty elektroniczne	×	☐	☐	☐	☐	☐
Zespoły silnika	×	☐	☐	☐	☐	☐
Struktura elementu grzejnego	×	☐	☐	☐	☐	☐

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami normy SJ/T 11364-2014.

☐: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach części jest poniżej limitu określonego w GB/T 26572.

×: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej w określonym jednorodnym materiale części przekracza wymagania graniczne określone w GB/T 26572. Części oznaczone literą "X" nie są w stanie zastąpić szkodliwej substancji ze względu na ograniczenie globalnego poziomu rozwoju technologicznego.

*"Substancje niebezpieczne" przedstawione w niniejszym formularzu nie spowodują żadnych szkód dla organizmu ludzkiego i środowiska przy prawidłowo używanym produkcie.

*"Niebezpieczne substancje" i składniki obecne w formularzu dostarczają konsumentom i osobom zajmującym się recyklingiem informacji na temat obecności odpowiednich substancji, co pomaga w prawidłowej utylizacji produktu.

Specyfikacja

Model: LS-D001P Luxury Plus

Napięcie znamionowe: 100V-240V/AC

Moc znamionowa: 50-60Hz

Znamionowa moc wejściowa: Max 55W

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.