

Instrukcja obsługi

DJI

Zestaw uwięzi surfingowych DJI Osmo Action 3 / 4

Opis

Zestaw akcesoriów DJI Surfing Tether Kit pozwoli Ci przymocować Twoją kamerę DJI Osmo Action 3 do deski surfingowej lub snowboardowej. Duża naklejka samoprzylepna 3M gwarantuje niezrównaną stabilność i bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko zgubienia lub uszkodzenia sprzętu. Teraz możesz bez obaw nagrywać spektakularne ujęcia!

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
3. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
4. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
5. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
6. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

W zestawie

- Uwięź surfingowa
- Mocowanie z adapterem
- Śruba blokująca
- Płaska podstawa samoprzylepna

Specyfikacja

Producent: DJI

Nazwa: Osmo Action Surfing Tether Kit

Kompatybilność: DJI Osmo Action 3