



FACIAL BRUSH | 4 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



Ultra Hygienic
Deep Cleansing



Super Soft &
Flexible Silicone Tips



Eye-Nose Area
Targeted Design

Głębokie
oczyszczanie
skóry



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



DOBRZE WIEDZIEĆ

WSKAZÓWKA 01

Aby wykorzystać maksimum możliwości swojego urządzenia, zawsze stosuj je wraz ze specjalnie opracowanymi produktami oczyszczającymi GESKE.

WSKAZÓWKA 02

Zachowaj szczególną ostrożność podczas oczyszczania wrażliwych okolic oczu.

WSKAZÓWKA 03

Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.



Oczyszczanie

Higienicznie i głęboko




Miękkie końcówki

Delikatna pielęgnacja



Masaż

Promienna skóra



Przemysłany design

Dotrzyj do wszystkich zakątków



Uchwyt z przyssawką

Konstrukcja z uchwytem na dwa palce

OPANUJ PIERWSZE KROKI

Łatwa w obsłudze i kompaktowa – Szczoteczka do twarzy SmartAppGuided™ Facial Brush | 4 w 1! Szczoteczka jest wykonana z przyjaznego dla skóry silikonu, skutecznie oczyszcza pory i jest przy tym bardzo delikatna.



PEŁNE OCZYSZCZANIE TWARZY

PRZYGOTOWANIE

Spryskaj twarz wodą i nałóż produkt oczyszczający GESKE na twarz lub szczoteczkę. Produkty oczyszczające GESKE delikatnie usuwają wszelkie zanieczyszczenia z głębi porów.

OCZYSZCZANIE

Prowadź szczoteczkę delikatnymi, okrężnymi ruchami po policzkach i nosie, pod oczami, po czole i brodzie, oczyszczając każdy obszar przez 15 sekund.

MASAŻ

Super miękkie i elastyczne silikonowe końcówki Super Soft & Flexible Silicone Tips delikatnie masują twarz podczas oczyszczania, sprawiając, że skóra staje się promienna. Dostosowana do użycia w okolicach oczu i nosa konstrukcja Eye-Nose Area Targeted Design umożliwia łatwe oczyszczenie wszystkich obszarów twarzy.

NA ZAKOŃCZENIE

Opłucz twarz i stosuj szczotkę z samą wodą, aby usunąć resztki produktu oczyszczającego. Następnie osusz twarz. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.

**Stwórz swoją osobistą
rutynę pielęgnacji skóry**

i pobierz naszą aplikację GESKE



Zaawansowana
Aplikacja



Wideo Z
przewodnikiem



Wykorzystuje
sztuczną inteligencję
Skanowanie skóry



Ekspert
Porady



Osobisty
Przewodnik



W aplikacji
Nagrody



WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj obie instrukcje użytkownika.

Twój produkt w paru słowach

Twój produkt to wielofunkcyjna szczotka do twarzy. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy dziennie, nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Uwagi dotyczące użytkowania

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać w całości niniejsze Informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi produktu. Należy zachować kopie obydwu tych dokumentów, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz wymagań technicznych i prawnych. Urządzenie jest produktem do pielęgnacji skóry dla osób dorosłych, a nie wyrobem medycznym czy produktem o właściwościach medycznych bądź innych właściwościach leczniczych. Korzystając z urządzenia, należy zawsze przestrzegać spersonalizowanych zaleceń dotyczących stosowania zawartych w aplikacji GESKE Beauty.

Dane techniczne

Materiały: silikon | Temperatura przechowywania: -5 – +60°C/23 – 140°F

Dalsze informacje dotyczące użytkowania:

Nie stosować produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), w przypadku infekcji bakteryjnych lub wirusowych skóry (zarówno w miejscu stosowania, jak i poza nim). Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem. Nie należy używać produktu, jeżeli jest 1) uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 2) odbarwiony. Jeżeli podczas użytkowania wystąpił ból i (lub) dyskomfort, należy zaprzestać stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa: należy zachować szczególną ostrożność podczas zabiegów pielęgnacyjnych tego obszaru i unikać kontaktu produktu z powiekami i oczami. Produktu używać należy wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach spersonalizowanej rutyny. Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu nikomu innemu. Produkt przeznaczony do użytku kosmetycznego na twarzy. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe konsekwencje wynikające ze stosowania na innych obszarach ciała lub innego niewłaściwego wykorzystania.

Ostrzeżenia

Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń w przypadku nieprawidłowego stosowania! Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi i instrukcjach wideo. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@geske.com. Ryzyko wystąpienia obrażeń u dzieci! Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem firmy GESKE Beauty Tech GmbH, przedstawiciela lub podmiotu zastępującego, zgodnie z przepisami prawa. Z wyjątkiem utraty życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych) firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które można przypisać celowemu lub rażącemu zaniedbaniu. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Ponadto odpowiedzialność wobec konsumentów z tytułu przejętej gwarancji, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków kardynalnych) ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, a także do poziomu przeciętnych szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. W przypadku firm, z wyjątkiem przypadków utraty życia, kończyn i zdrowia lub umyślnego lub rażąco niedbałego zachowania GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawców detalicznych, odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, oraz także do poziomu średnich szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z: nieprzestrzegania niniejszej instrukcji/niewłaściwego użytkowania/nieautoryzowanych zmian/zmian technicznych/stosowania niezatwierdzonych części zamiennych/stosowania niezatwierdzonych akcesoriów. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wynikające z niemieckich przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.