

**[Dom](#) » [Ucho](#) » Earfun Bezpłatna instrukcja obsługi słuchawek
bezprowadowych 1S True **

Earfun Free 1S Prawdziwe bezprzewodowe słuchawki douszne





Zawartość


- 1 Aplikacja audio EarFun**
- 2 Jak dopasować**
- 3 Co jest w pudełku**
- 4 Diagram produktu**
- 5 Parowanie słuchawek dousznych**
- 6 Funkcjonować**
- 7 Wskaźnik LED słuchawek**
- 8 Resetowanie i ponowne łączenie**
- 9 Ładowanie**
- 10 Specyfikacje**
- 11 Rozwiązywanie problemów**
- 12 Obsługa klienta**
- 13 Dokumenty / Zasoby**
 - 13.1 Odniesienia**
- 14 Powiązane posty**



Aplikacja audio EarFun

Pobierz aplikację EarFun Audio, aby uzyskać lepsze wrażenia,

- Strojenie korektora, dostosowywanie sterowania dotykowego
- Aktualizacje oprogramowania sprzętowego, stan baterii słuchawek
- Mniej śledzenia danych, spersonalizowana nazwa urządzenia
- Wbudowana informacja zwrotna i nie tylko



Jak dopasować


1. Wybierz lewą lub prawą wkładkę douszną i włóż ją do odpowiedniego ucha.
2. Obracaj wkładkę douszną w przód i w tył, aby wkładka douszna dobrze przylegała.

Notatka:


Wybierz odpowiednią wkładkę douszną, aby uzyskać najlepszy dźwięk i bezpieczne dopasowanie.

Co jest w pudełku


- EarFun za darmo 1S




- Etui ładujące



- Końcówki uszu (XS, S, M, L)



- Kabel USB-C



- Instrukcja obsługi





Diagram produktu




1. Strefa sterowania dotykowego
2. Wskaźnik LED słuchawek
3. Mikrofon
4. Stycznik ładowania
5. Port ładowania USB·C
6. Etui ładujące
7. Przycisk etui ładującego
8. Wskaźniki etui ładującego

Parowanie słuchawek dousznych

1. Pierwsze parowanie z urządzeniem

⚙️ Krok 1. Usuń folię izolacyjną z obu słuchawek.


Krok 2. Włóż obie wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij etui ładujące.



Krok 3. Otwórz etui z funkcją ładowania, słuchawki douszne automatycznie się włączą i przejdą w tryb parowania.

Krok 4. Aktywuj Bluetooth na swoim urządzeniu z obsługą Bluetooth i wyszukaj inne urządzenia Bluetooth.

Krok 5: Wybierz „EarFun Free 1S” z wyświetlonej listy urządzeń Bluetooth.



Uwagi:

- Słuchawki douszne automatycznie połączą się z ostatnim sparowanym urządzeniem, gdy etui będzie otwarte.
- Każda ze słuchawek może być używana niezależnie.


2. Połącz się z nowym urządzeniem



Opcja A

Krok 1. Rozłącz parę elementów dousznych z podłączonym urządzeniem Bluetooth. Wkładki douszne odłączą się od bieżącego urządzenia i przejdą w tryb parowania w celu ponownego sparowania.


Krok 2. Wyszukaj na nowym urządzeniu i połącz.




Opcja B

Krok 1. Włóż obie słuchawki douszne z powrotem do etui ładującego i upewnij się, że są ładowane. Trzymaj pokrywę otwartą · następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na obudowie przez 3 sekundy, aż na słuchawkach zaczną świecić wskaźniki LED zacznie szybko migać na niebiesko.

Krok 2. Wyszukaj nowe urządzenie i połącz się




Funkcjonować



Notatka:


Jeśli wkładki douszne nie są podłączone do żadnego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 10 minutach, aby oszczędzić baterię.

Odtwarzanie muzyki




Rozmowa bez użycia rąk

Odbieranie/kończenie połączenia




Stuknij dwa razy (L?R)

Odrzuć połączenie





Dotknij i przytrzymaj przez 2 s
(L / R)

Odbierz i przekaz dwa połączenia



Dotknij trzykrotnie (L / R)

Aktywuj asystenta głosowego

Asystent głosowy		Stuknij i przytrzymaj przez 2 s (R)
Tryb gry  Proszę włączyć w aplikacji EarFun Audio		
Tryb gry Wł./WYł.		Stuknij i przytrzymaj przez 2 s (L)

Notatka:

- Włączenie trybu gry może zmniejszyć opóźnienie nawet do 100 ms i poprawić wrażenia z grania i oglądania wideo, ale skraca odległość połączenia. Sugerujemy wyłączenie trybu gry, jeśli używasz słuchawek do słuchania muzyki.
- Tryb normalny zapewnia opóźnienie około 200 ms,
- Technologia Bluetooth nie może wyeliminować opóźnień.

Wskaźnik LED słuchawek


Włącz zasilanie	Niebieski wskaźnik miga przez 1 s
Wyłączanie zasilania	Czerwony wskaźnik miga przez 1s
Tryb parowania	Wskaźnik miga na niebiesko
Pomyślnie połączono	Wskaźnik zgaśnie
Przywracanie ustawień fabrycznych	Wskaźnik miga na fioletowo



Resetowanie i ponowne łączenie


Jeśli nie uda Ci się nawiązać połączenia między dwoma elementami dousznymi lub między elementami dousznymi a urządzeniem Bluetooth, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Włóż obie słuchawki douszne do etui ładującego,
2. Trzymaj etui ładujące otwarte, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui przez co najmniej 8 sekund, aż obie słuchawki zaczną migać na fioletowo. Słuchawki zostały pomyślnie zresetowane.
3. Usuń poprzednie połączenie z urządzenia Bluetooth i ponownie podłącz „EarFun Free 1S”.



Ładowanie


1. Przed ładowaniem całkowicie wysusz wkładki douszne, styki ładowania i port USB.
2. Otwórz lub zamknij etui z funkcją ładowania, aby aktywować wskaźnik poziomu naładowania baterii LEO.
3. Włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego, a wkładki douszne zaczną się ładować.
4. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj zarówno wkładki douszne, jak i etui ładujące.




Battery level:

4 x White LED	75%-100%
3 x White LED	50%-75%
2 x White LED	25%-50%
1 x White LED	0%-25%
1 x White LED Flash	<10% Please charge

Podłącz kabel USB-C do ładowania



Obsługiwane ładowanie bezprzewodowe (bezprzewodowa podkładka ładująca nie jest dołączona)



Specyfikacje

Wersja Bluetooth	v5, o
Częstotliwość Bluetooth	2.402 GHz-2.480 GHz
Moc transmisji Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Zaawansowany Bluetoothfile	<7d8m (dla UE)
Maksymalny zasięg r oboczy	15m (bez przeszkód)
Pojemność baterii	40 mAh x 2 (słuchawki douszne), 500 mAh (etui ładujące)
Czas ładowania	1.5 godziny (dla wkładek dousznych), 2 godziny (dla etui ładującego przez USB-C), 3.5 godziny (w przypadku ładowania etui za pomocą ładowarki bezprzewodowej)
Pauza w szkole	Do 6 godzin, Całkowicie 30 godzin z etui ładującym; (różni się w zależności od poziomu głośności i treści audio)
Wejście	5V  1A
Wymiary	80mm x 39mm x 33mm
Waga	52g

Rozwiązywanie problemów

P: Czy mogę używać obu słuchawek osobno?

A: Tak, każda wkładka douszna może być używana niezależnie.

P: Słuchawki się włączają, ale nie łączą się z moim urządzeniem?

A: Aby podłączyć słuchawki douszne do urządzenia, najpierw usuń folie izolacyjne z obu słuchawek, a następnie sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona. Jeśli słuchawki nadal nie łączą się z urządzeniem, wykonaj reset lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

P: Dlaczego połączenie jest niestabilne i co jakiś czas się rozłącza?

A: Upewnij się, że pomiędzy słuchawkami a urządzeniem Bluetooth nie znajdują się żadne przedmioty oraz że w pobliżu nie występują zakłócenia radia lub Wi-Fi.

P: Jaki jest zasięg słuchawek Bluetooth?

A: Słuchawki Bluetooth mają maksymalny zasięg 49 stóp (15 m, bez przeszkód). Jednak rzeczywisty zasięg będzie zależał od użytkowania i środowiska.

P: Czy słuchawki mają regulację głośności?

A: Tak, 1x dotknięcie lewej słuchawki zmniejsza głośność, a 1x dotknięcie prawej słuchawki zwiększa ją.

P: Moje słuchawki nie włączają się.

A: Naładuj je i upewnij się, że mają wystarczającą moc baterii. Jeśli są w pełni naładowane i nadal nic się nie dzieje lub jeśli nie możesz ich naładować, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

P: Czy etui ładujące jest wodoodporne?

A: Nie, słuchawki douszne są odporne na pot i wodę, ale etui ładujące nie.

P: Czy słuchawki wyłączą się automatycznie?

A: Słuchawki douszne pozostaną włączone tak długo, jak długo będą podłączone do urządzenia. Jeśli nie jest odtwarzany żaden dźwięk, przejdą w tryb oszczędzania energii i obudzą się po wznowieniu odtwarzania dźwięku. Jeśli słuchawki douszne nie są podłączone do żadnego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 10 minutach.

Obsługa klienta

Najczęściej zadawane pytania i więcej informacji:

Wyślij e-mail do: serwis@myearfun.com

www.myearfun.com





® 018-190114

earfun

Dokumenty / Zasoby

	Earfun Free 1S Prawdziwe bezprzewodowe słuchawki douszne [plik PDF] Instrukcja obsługi Darmowe 1S True Wireless Earbuds, Free 1S, True Wireless Earbuds, Bezprzewodowe słuchawki douszne, Earbuds
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązany ani wspierany przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku serwisu nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

