

MY ARCADE®

CONTRA POCKET PLAYER™

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Zawartość opakowania

- Pocket Player™, kabel CO/VS™, instrukcja obsługi

Wymagane materiały (nie dołączone do zestawu):

4 baterie AA lub kabel ładujący Micro-USB


Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.



Funkcje przycisków, przełączników i portów

- **1. Przełącznik zasilania (Power switch):** Włącza i wyłącza urządzenie.
- **2. Przycisk RESET:** Służy do powrotu do menu głównego.
- **3. Port zasilania (5V IN):** Służy do zasilania konsoli Pocket Player™ za pomocą kabla Micro-USB (nie dołączony do zestawu).
- **4. Przyciski głośności:** Zwiększają i zmniejszają głośność.
- **5. Pad kierunkowy (D-pad):** Służy do wyboru gry z menu głównego oraz do poruszania się podczas rozgrywki.
- **6. Przycisk COIN:** Dodaje kredyty (monety) potrzebne do rozpoczęcia gry.
- **7. Przycisk START:** Uruchamia oraz wstrzymuje (pauzuje) grę.
- **8. Przycisk B:** Służy do skakania.
- **9. Przycisk A:** Służy do strzelania.
- **10. Port słuchawek:** Umożliwia słuchanie muzyki za pomocą słuchawek 3.5 mm (nie dołączone do zestawu).


- **11. Port CO/VS™:** Służy do łączenia dwóch konsol Pocket Player™ za pomocą dołączonego kabla CO/VS™ w celu wspólnej rozgrywki.



Pierwsze użycie i obsługa

1. Zdejmij pokrywę komory baterii znajdujące się z tyłu urządzenia.
2. Włóż 4 baterie AA i załóż z powrotem pokrywę baterii.
3. Jeśli nie chcesz używać baterii, delikatnie włóż końcówkę Micro-USB kabla Micro-USB (nie dołączony do zestawu) do portu zasilania (5V IN) znajdującego się na górze urządzenia. Drugą końcówkę kabla podłącz do zasilanego portu USB. Przy korzystaniu z tej opcji nie ma potrzeby wkładania baterii.
4. Przesuń przełącznik zasilania z pozycji OFF na pozycję ON.
5. Wybierz grę z menu i naciśnij przycisk START.
6. Tryb dla 1 gracza: Wybierz 'Single Player' i naciśnij START. Po pojawieniu się menu gry, dodaj kredyt za pomocą przycisku COIN i naciśnij START, aby rozpocząć.
7. Tryb dla 2 graczy: Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji 'Rozgrywka dwuosobowa CO/VS™'.

UWAGA: Przed rozpoczęciem gry należy dodać co najmniej 1 kredyt za pomocą przycisku COIN.



Rozgrywka dwuosobowa CO/VS™

UWAGA: Funkcja CO/VS™ działa wyłącznie przy połączeniu dwóch konsol Contra Pocket Player™ za pomocą dołączonego kabla CO/VS™.

1. Delikatnie włóż jeden koniec dołączonego kabla CO/VS™ do portu CO/VS™ znajdującego się z tyłu jednej z konsol Pocket Player™. Drugi koniec kabla włóż do portu zasilania z tyłu drugiej konsoli Pocket Player™.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji 'Pierwsze użycie'.
3. Na pierwszej konsoli Pocket Player™ wybierz opcję 'PLAY AS Player 1' i naciśnij przycisk START.
4. Na drugiej konsoli Pocket Player™ wybierz opcję 'PLAY AS Player 2' i naciśnij przycisk START.
5. Wprowadź co najmniej 2 kredyty za pomocą przycisku COIN na konsoli Gracza 1 (Player 1).
6. Naciśnij przycisk START na konsoli Gracza 1 (Player 1), aby rozpocząć grę wieloosobową.

UWAGA: Należy najpierw wybrać 'PLAY AS Player 1' na jednej konsoli, zanim wybierze się 'PLAY AS Player 2' na drugiej.