

Götze & Jensen

TERMOS KA110*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

*Dotyczy koloru urządzenia



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy używać produktu i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
2. Termos nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego służy wyłącznie do użytku domowego.
3. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
4. Nie należy umieszczać produktu lub jego podstawy na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
5. Termos nie służy do podgrzewania wody na kuchence.
6. Nie używać, jeśli pokrywka jest uszkodzona.
7. Nie należy napełniać termosu powyżej poziomu 450 ml.
8. Termos zawiera wbudowaną baterię. Nie należy wrzucać go do ognia.
9. Należy unikać wysokich temperatur otoczenia i bezpośredniego kontaktu ze słońcem.
10. Nie należy umieszczać termosu w zamrażalniku.
11. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

RYZYKO POPARZENIA!

UWAGA! PARZĄC NAPÓJ NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY TRZYMAĆ WYŁĄCZNIE ZA ZEWNĘTRZNĄ OBUDOWĘ TERMOSU.

NIE CHWYTAJ TERMOSU ZA STALOWY ELEMENT ZNAJDUJĄCY SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI PRODUKTU.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	KA110*
Pojemność:	450ml
Bateria:	CR2032 wbudowana
Możliwość mycia w zmywarce:	Nie

OPIS PRODUKTU

1. Zakrętka z wyświetlaczem LED
2. Filtr
3. Obudowa



OBSŁUGA

1. Odkręć zakrętkę termosu oraz wyjmij filtr.
2. Przed pierwszym użyciem, produkt umyj miękką gąbką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń i przetrzyj miękką szmatką do sucha.
3. Do termosu wlej zimny bądź ciepły napój, nie przekraczając deklarowanej pojemności. Napełnij go pozostawiając około 2 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi.
4. Nie zaleca się używania metalowych akcesoriów kuchennych do mieszania napojów.
5. Filtr służy do wyłapania osadów z zaparzonych napojów.
6. W celu podtrzymania temperatury wewnątrz termosu zakręć szczelnie zakrętkę.

UWAGA! TERMOS UTRZYMUJE TEMPERATURĘ CIEPŁYCH NAPOJÓW DO 12 GODZIN, A ZIMNYCH NAPOJÓW DO 24 GODZIN.

UWAGA! TEMPERATURA NAPOJÓW W TERMOSIE JEST ZALEŻNA OD OBJĘTOŚCI NAPOJU, CZĘSTOTLIWOŚCI OTWIERANIA TERMOSU I TEMPERATURY OTOCZENIA. TERMOS PRZECHOWUJ W POZYCJI PIONOWEJ.

DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TEMPERATURY

1. Aby sprawdzić temperaturę wewnątrz termosu . Dotknij palcem wyświetlacza LED.

UWAGA! PRODUKT NALEŻY OBRÓCIĆ DO GÓRY DNEM, ŻEBY OTRZYMAĆ PRAWDŁOWY ODCZYT TEMPERATURY.

ABY ODCZYT TEMPERATURY BYŁ PRAWDŁOWY NALEŻY NALAĆ 3/4 NAPOJU DO ŚRODKA PRODUKTU.



UWAGA! ZAINSTALOWANY TERMOMETR JEST BARDZO CZUŁY I SZYBKO REAGUJE.

2. Przy napojach zimnych oznaczenie stopni Celsjusza jest zielone, przy temperaturze powyżej 60 stopni oznaczenie zmieni kolor na czerwony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Termos i filtr można wyparzyć w gorącej wodzie.

UWAGA! ZAKRĘTKI NIE NALEŻY WYPARZAĆ W GORĄCEJ WODZIE. PRZETRZYJ ZAKRĘTKĘ WILGOTNĄ SZMATKĄ.

2. Do czyszczenia termosów nie używaj ostrych ani drażniących środków czyszczących.
3. Nie używaj metalowych skrobaczek, ostrych zmywaków i szorstkich stron gąbek do zmywania, prowadzi to do uszkodzenia powierzchni.
4. Przed przechowywaniem przetrzyj produkt suchą ściereczką.

TERMOSY PRZECHOWUJ OTWARTE PO UŻYCIU.

5. W przypadku wystąpienia wewnątrz termosów matowych osadów z soli wapnia zawartych w wodzie możesz je usunąć przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem octu.

UWAGA! BATERIA UMIESZCZONA W POKRYWIE JEST NIEDEMONTOWALNA.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZNEJ UTYLIZACJI ZGODNIE Z SEKCJĄ: EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE TERMOSU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi

poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 2