

Instrukcja obsługi bezprzewodowych słuchawek dousznych SoundPEATS Mini HS

Model: Mini HS
Marka: SoundPEATS

WSTĘP

Dziękujemy za wybór bezprzewodowych słuchawek dousznych SoundPEATS Mini HS. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące konfiguracji, obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów z nowymi słuchawkami dousznymi. Prosimy o jej uważne przeczytanie, aby zapewnić optymalną wydajność i długą żywotność urządzenia.



Zdjęcie: Słuchawki bezprzewodowe SoundPEATS Mini HS w etui ładującym.

ORGANIZOWAĆ COŚ

1. Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować słuchawki douszne i etui ładujące. Słuchawki oferują do 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, a etui ładujące zapewnia dodatkowe 36 godzin odtwarzania. Czas ładowania etui wynosi około 2 godzin.

- Umieść słuchawki douszne w etui ładującym.
- Podłącz etui ładujące do źródła zasilania za pomocą kabla USB-C.
- Kontrolki na obudowie pokażą stan ładowania.

2. Parowanie

Słuchawki douszne SoundPEATS Mini HS wykorzystują technologię Bluetooth 5.3, która zapewnia stabilne połączenie.

1. Otwórz etui ładujące. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania.
2. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu (smartfonie, tablecie, komputerze).
3. Szukaj „SoundPEATS Mini HS” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth.
4. Wybierz, aby połączyć. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz dźwięk potwierdzający.

3. Prawidłowe dopasowanie

Aby zapewnić optymalną jakość dźwięku i komfort, szczególnie dla osób śpiących na boku, należy upewnić się, że słuchawki douszne są prawidłowo włożone. Słuchawki douszne zostały zaprojektowane tak, aby ściśle i płasko przylegały do ucha. Włóż słuchawkę douszną tak, aby jej korpus miał kształt zbliżony do litery „U”, a końcówka douszna weszła do kanału słuchowego, a gumowy korek wygodnie dopasował się do kształtu ucha, stabilizując ją na miejscu.

OPERACYJNY

1. Sterowanie dotykowe

Słuchawki douszne SoundPEATS Mini HS oferują intuicyjne sterowanie dotykowe. Poszczególne funkcje można dostosować za pomocą aplikacji SoundPEATS.

- **Odtwórz/Pauza:** Pojedyncze dotknięcie dowolnej słuchawki.
- **Zwiększanie/zmniejszanie głośności:** Tap and hold on the right/left earbud respectively.
- **Następny / poprzedni utwór:** Double tap on the right/left earbud respectively.
- **Odbieranie/kończenie połączeń:** Kliknij dwukrotnie na dowolną słuchawkę.
- **Odrzuć połączenie:** Dotknij i przytrzymaj dowolną słuchawkę.
- **Aktywuj asystenta głosowego:** Naciśnij trzykrotnie dowolną słuchawkę.

2. Funkcje specjalne

- **Dźwięk wysokiej jakości i kodek LDAC:** Ciesz się zwiększoną szczegółowością i klarownością dźwięku dzięki technologii adaptacyjnej przepływności LDAC, obsługującej częstotliwość próbkowania do 96 kHz i głębokość 24-bitową.
- **Algorytm redukcji szumów AI:** Inteligentny algorytm redukcji szumów połączeń AI analizuje sygnały mowy w celu usunięcia szumów, zapewniając wyraźną komunikację w różnych środowiskach.
- **Połączenie wielopunktowe:** Podłącz dwa urządzenia jednocześnie i łatwo przełączaj się między nimi bez ponownego parowania.
- **Tryb gry 60 ms:** Zmniejsz opóźnienie dźwięku do zaledwie 60 ms, aby uzyskać bardziej wciągające wrażenia podczas grania i odtwarzania filmów.

3. Aplikacja SoundPEATS

Pobierz dostosowaną aplikację SoundPEATS, aby precyzyjnie dostroić jakość dźwięku za pomocą ustawień korektora i uzyskać dostęp do wygodnych funkcji, takich jak resetowanie

jednym kliknięciem, regulacja głośności, wyłączanie sterowania dotykowego, przełączanie trybu gry, sprawdzanie poziomu naładowania baterii i aktualizacje oprogramowania.

KONSERWACJA

Aby zapewnić długą żywotność i wydajność słuchawek SoundPEATS Mini HS, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących konserwacji:

- **Czyszczenie:** Regularnie czyść słuchawki douszne i etui ładujące miękką, suchą ściereczką. Unikaj stosowania silnych środków chemicznych i materiałów ściernych.
- **Wodoodporność:** Słuchawki douszne posiadają klasę wodoodporności IPX4, co oznacza, że są odporne na zachłapanie wodą z dowolnego kierunku. Nie są przeznaczone do zanurzania w wodzie. Unikaj narażania ich na ulewny deszcz lub pływanie.
- **Składowanie:** Przechowuj słuchawki douszne w etui ładującym, gdy ich nie używasz, aby je chronić i utrzymać naładowane. Unikaj ekstremalnych temperatur.
- **Ładowanie:** Do ładowania należy używać dołączonego kabla USB-C. Nie należy używać uszkodzonych kabli ani ładowarek.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli masz problemy ze słuchawkami SoundPEATS Mini HS, wypróbuj następujące rozwiązania:

- **Słuchawki nie łączą się/nie parują:**
 - Upewnij się, że obie słuchawki douszne są naładowane.
 - Umieść obie słuchawki z powrotem w etui ładującym, zamknij pokrywę, a następnie otwórz ją ponownie, aby ponownie uruchomić tryb parowania.
 - Usuń „SoundPEATS Mini HS” z listy Bluetooth swojego urządzenia i spróbuj sparować je ponownie.
 - Wykonaj reset jednym kliknięciem za pomocą aplikacji SoundPEATS.
- **Słaba jakość dźwięku:**
 - Upewnij się, że słuchawki douszne są prawidłowo osadzone w uszach, aby zapewnić dobrą szczelność.
 - Wyczyść końcówki douszne i siateczkę głośnika, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
 - Dostosuj ustawienia korektora w aplikacji SoundPEATS.
- **Wypadanie słuchawek:**
 - Upewnij się, że nosisz je w kształcie litery U, tak jak opisano w części poświęconej konfiguracji, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.
- **Sterowanie dotykowe jest zbyt czułe/nie reaguje:**

- o Możesz dostosować czułość sterowania dotykowego lub wyłączyć wybrane funkcje za pomocą aplikacji SoundPEATS.

SPECYFIKACJE

Funkcja	Specyfikacja
Nazwa modelu	Mini HS
Technologia łączności	Bezprzewodowa (Bluetooth 5.3)
Kodek audio	LDAC (dźwięk o wysokiej rozdzielczości)
Kontrola hałasu	Mikrofon z redukcją szumów AI
Czas pracy baterii (słuchawki douszne)	Do 8 godzin
Czas pracy baterii (z etui ładującym)	Do 36 godzin
Czas ładowania	2 godzin
Poziom wodoodporności	IPX4 (odporność na wodę)
Typ sterowania	Sterowanie dotykowe
Opóźnienie trybu gry	60 milisekund
Typ sterownika audio	Dynamiczny sterownik
Rozmiar sterownika audio	10 milimetrów
Zasięg Bluetooth	10 metrów
Waga przedmiotu	4.6 uncji
Zawarte komponenty	Etui ładujące, słuchawki douszne SoundPEATS Mini HS, instrukcja obsługi

GWARANCJA I WSPARCIE

SoundPEATS oferuje 12-miesięczną gwarancję na swoje produkty. W razie pytań lub potrzeby pomocy dotyczącej słuchawek SoundPEATS Mini HS prosimy o kontakt z działem obsługi klienta SoundPEATS.

Jak do nas dotrzeć:

- Przejdź do zakładki „Obsługa konta” na platformie, na której kupiłeś produkt.
- Przejdź do „Historii zamówień”.
- Znajdź swoje zamówienie na słuchawki douszne SoundPEATS Mini HS.
- Kliknij „Sprzedawane przez”, a następnie „Zadaj pytanie”, aby skontaktować się bezpośrednio z obsługą klienta.

© 2023 SoundPEATS. Wszelkie prawa zastrzeżone.