



Instrukcja obsługi Amazon Fire Stick 4K Max

Podłącz Amazon Fire Stick 4K Max

Podłącz Amazon Fire TV Stick do telewizora oraz do zasilania. Włącz telewizor i przełącz źródło na odpowiedni port HDMI.



Jeśli masz za mało miejsca na wpięcie Fire TV Stick lub słabe połączenie z WiFi, możesz skorzystać z przedłużacza HDMI.



Uruchom Pilota Alexa Voice

1. Włóż baterie (tył pilota się otwiera).
2. Sparuj pilot z telewizorem i podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na TV



Ukończ konfigurację

Używając pilota, podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na ekranie telewizora.
Wybierz język i podłącz urządzenie do internetu.

Rejestracja Amazon Fire Stick 4K Max

Jeśli kupiłeś produkt przez stronę Amazon.com, został on automatycznie zarejestrowany na Twoim koncie. Jeśli produkt nie został jeszcze zarejestrowany, na ekranie pojawi się informacja w jaki sposób zarejestrować urządzenie.

Skrócona deklaracja zgodności

Firma Amazon.com Services LLC niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw UE: Dyrektywa radiowa (2014/53/EU), Dyrektywa RoHS (2011/65/EU), Dyrektywa Ekoprojekt (2009/125/EC). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: ckmediator.pl/pl/deklaracje

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE 