




USER MANUAL • HANDBUCH • HANDLEIDING • MANUALE D'USO • MANUAL DE
USUARIO • MANUAL DO USUÁRIO • MANUEL DESCRIPTIF • INSTRUKCJA OBSŁUGI •
UŽIVATELSKÝ MANUÁL • ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА • POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA •
VARTOTOJO VADOVAS • MANUAL DE UTILIZARE

Office Ergonomic CHAIR

OC-ONYX



Made
in
CHINA

PARTS LIST/LISTA CZĘŚCI:

A: Backrest/Oparcie 	B: Seat/Siedzisko 	C: Headrest/Zagłówek 	D: Armrests/Podłokietniki 	E: Backrest-seat connector Łącznik oparcie-siedzisko 	F: Cover for E connector Osłona na łącznik E
G: Seat backrest connector with height and backrest control/Łącznik oparcie siedzisko ze sterowaniem wysokości i oparcia 	H: Gas actuator Siłownik gazowy 	I: Base/Baza 	J: Circles/Kółka 	K: Screws/Śruby M6*20 x6 M6*25 x4 M6*30 x6 M8*30 x2	L: Allen wrench /Klucz imbusowykey

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUKCJE SKŁADANIA:

1 Insert the wheel pins into the seat base. Wsuń sworznie kółek do podstawy fotela. 	2 Insert the gas strut into the seat base. Włóż siłownik gazowy do podstawy fotela. 	3 Fix the backrest bracket with 6*25 screws. Przykręć uchwyt oparcia śrubami 6*25.
4 Fix the armrests to the chair seat with 6*30 screws. Przykręć podłokietniki do siedziska fotela śrubami 6*30. 	5 Fix the seat mount with 6*20 screws. Przykręć mocowanie siedziska śrubami 6*20. 	6 Connect the seat with the backrest and fasten with 8*30 screws. Połącz siedzisko z oparciem i skręć śrubami 8*30.
7 Install the rear cover. Zamontuj osłonę tylnią. 	8 Install the headrest. Zamontuj zagłówek. 	9