

UGREEN

Dwuzakresowa bezprzewodowa karta sieciowa USB AC650 o wysokim wzmacnieniu

Model: CM496 | P/N: 90339

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario | Manuale dell'Utente | ユーザーマニュアル
دليل الاستخدام | Handleiding | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

Schemat produktu



① USB-A

② LED

③ Antena


Specyfikacja

Sprzęt	Port	1 × USB 2.0
	Antena	1 × Zewnętrzna antena o wysokim zysku
Bezprzewodowy	Szybkość transferu	200Mbps Max (2.4GHz) 433Mbps Max (5GHz)
	Standard bezprzewodowy	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11a/n/ac (5GHz)
	Zakres częstotliwości Maks. RF	2.4GHz: 2400-2483.5MHz 5GHz: 5150-5250MHz; 5725-5850MHz
	Moc wyjściowa	2.4G: ≤20dBm (EIRP) 5G: ≤20dBm (EIRP)
Oprogramowanie	Szyfrowanie	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, 64/128 WEP
	Tryb pracy	Tryb adaptera, tryb punktu dostępowego
	Kompatybilne systemy	Windows /Linux

Zawartość opakowania



1 x Dwuzakresowa bezprzewodowa karta sieciowa USB AC650 o wysokim wzmocnieniu




1 x Instrukcja obsługi


- Użytkownicy systemu Windows: produkt zawiera wbudowany sterownik sieci bezprzewodowej. Użytkownicy systemu Windows korzystający z systemu Windows XP 32-bit/Windows 7 lub nowszego, wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć instalację.
- Użytkownicy Windows XP 64-bit/Linux: odwiedź oficjalną stronę UGREEN i wyszukaj „90339 (Numer Produktu)” lub przejdź do „Support” > „Download”, aby znaleźć sterownik do instalacji.

Krok 1. Instalacja Sterownika (Weźmy Windows 10 jako Przykład)

1. Włóż adapter do portu USB komputera/laptopa.



2. W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się okno „Wireless”, kliknij dwukrotnie i wybierz „Setup.exe” w celu dalszej instalacji.



CD Drive (F:) Wireless

Choose what to do with this disc.

Install or run program from your media



Run Setup.exe

Publisher not specified

②

UGREEN

UGREEN Wireless USB Adapter


Initialization succeeded.

100%

③


Uwaga: Jeśli wyskakujące okienko się nie pojawi, wybierz „Ten komputer” i kliknij dwukrotnie ikonę „Ugreen Wireless”.

Uwaga: Windows 8.1/10 „Ten komputer”, Windows XP „Mój komputer”, Windows Vista do Windows 8 „Komputer”



Krok 2. Połącz się z Siecią Bezprzewodową (Weź Windows 10 jako Przykład)

1. Kliknij  lub  w prawym dolnym rogu komputera/laptopa.
2. Wybierz swoją nazwę Wi-Fi i wprowadź hasło, aby się połączyć.





3. Jeśli połączenie się powiedzie, możesz zacząć korzystać z sieci bezprzewodowej.

Uwaga

Możesz spróbować dostosować kierunek anteny, aby uzyskać lepszą wydajność, gdy sygnał nie jest wystarczająco stabilny.

① Obrót o 90 stopni

② Obrót o 180 stopni



Notes

DE: Hinweise | FR: Notes | ES: Notas | IT: Note | JP: ご注意 | AR: ملاحظات
NL: Hints | SE: Tips | PL: Uwaga | TR: İhbar

PL

- Nie pozostawiaj produktu w wilgotnym otoczeniu.
- Nie wolno na siłę podłączać ani odłączać produktu w przypadku uszkodzenia złącza.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONG KONG UGREEN LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Adapter USB / Zewnętrzna karta sieciowa UGREEN 90339 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Ugreen>

Adres producenta: 19H WAN DI PLAZA 3 TAI YU STREET SAN PO KONG KOWLOON BAY, HONGKONG

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz - 2483,5 MHz (2.4G WiFi), 5150 MHz - 5250 MHz; 5725 MHz - 5850 MHz (5G WiFi)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm (2,4G WiFi), 17,5 dBm; 14 dBm (5G WiFi)