

Instrukcje+ — Uprozczone instrukcje obsługi.



hp 8M3U8AA#ABA Poly Blackwire 3320 Instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego

[Strona główna](#) » [HP](#) » hp 8M3U8AA#ABA Poly Blackwire 3320 Instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego 




**Zestaw słuchawkowy Blackwire 3300 Series
Corded USB ze
złączem 3,5 mm
Instrukcja obsługi**

zawartość

- 1 Przegląd**
- 2 Konfiguracja i oprogramowanie**
- 3 Dopasowanie**
- 4 Podstawy**
- 5 Rozwiązywanie problemów**
- 6 Wsparcie**
- 7 Dokumenty / Zasoby**
 - 7.1 Odniesienia**
- 8 Powiązanych Postów**



Przegląd



Standardowe diody LED			
Iko ny	Sterowanie liniowe	Diody LED	Co oznaczają
	Przycisk połączenia	Migające zielone	Połączenie przychodzące
		Jednolity zielony	Podczas rozmowy telefonicznej
		Wolno migające zielone światło	Połączenie oczekujące

	Przycisk zwiększania głośności		Zwiększa głośność słuchania
	Przycisk zmniejszania głośności		Zmniejsza głośność słuchania
	Przycisk wyciszenia	Jednolity czerwony	Wyciszenie zestawu słuchawkowego

Diody LED Microsoft Teams*

Ikonny	Sterowanie liniowe	Diody LED	Co oznaczają
	Przycisk połączenia	Jednolity fioletowy	Zestaw słuchawkowy podłączony; Microsoft Teams podłączony
		Migający fioletowy x3	Nie udało się nawiązać połączenia z aplikacją Microsoft Teams
		Migające na niebiesko	Połączenie przychodzące
		Jednolity niebieski	Podczas rozmowy telefonicznej
		Powolne miganie na niebiesko	Połączenie oczekujące
		Pulsujący fioletowy	Powiadomienie Microsoft Teams

	Przycisk zwiększa nia głośności		Zwiększa głośność słuchania
	Przycisk zmniejszania głośności		Zmniejsza głośność słuchania
	Przycisk wyciszenia	Jednolity czerwony	Wyciszenie zestawu słuchawkowego


UWAGA * Wymagana jest wersja i aplikacja Microsoft Teams

Konfiguracja i oprogramowanie

Zasilanie i konfiguracja

Włącz zestaw słuchawkowy, podłączając go do komputera lub urządzenia mobilnego.


• Złącze USB-A/USB-C



• Złącze 3,5 mm (tylko Blackwire 3315/3325)

UWAGA Funkcja sterowania połączeniami za pomocą zestawu słuchawkowego jest niedostępna





Załaduj oprogramowanie

Dostosuj zachowanie urządzenia za pomocą zaawansowanych ustawień i opcji w aplikacji Poly Lens Desktop App. Niektóre softfony wymagają instalacji oprogramowania Poly, aby włączyć funkcję sterowania połączeniami urządzenia (odbieranie/kończenie i wyciszanie). Pobierz: poly.com/lens.

UWAGA Ustawienia urządzenia są również dostępne w aplikacji Plantronics Hub Desktop App.

Aktualizuj swoje urządzenie Poly

Utrzymuj oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie na bieżąco, aby poprawić wydajność i dodać nowe funkcje do swojego urządzenia Poly. Aktualizuj swoje urządzenie za pomocą komputera z aplikacją Poly Lens Desktop. Pobierz na poly.com/lens.

Podczas aktualizacji:


- Nie używaj urządzenia Poly do momentu zakończenia aktualizacji.
- Nie uruchamiaj drugiej aktualizacji z drugiego urządzenia.
- Nie przesyłaj strumieniowo multimediów.
- Nie odbieraj i nie wykonuj połączeń.



Pasować


Dopasuj pałąk

Wydłuż lub skróć pałąk, aż będzie wygodnie leżał. Poduszki powinny wygodnie leżeć na środku uszu.



Umieść wysięgnik

Ten zestaw słuchawkowy można nosić po lewej lub prawej stronie. Obróć wysięgnik, aby wyrównać go z ustami.



Dopasuj wysięgnik

Delikatnie wygnij wysięgnik do wewnątrz lub na zewnątrz, tak aby znajdował się w odległości około dwóch szerokości palców od kącika ust.





Podstawy

Make/take/end calls

Headset call control is a software feature and dependent on a compatible softphone. If you have not installed Poly Lens Desktop App (poly.com/lens) or do not have a compatible softphone, press the headset call button first and then make/take/end the call using the softphone application.

Answer or end a call

Tap the Call button or use your softphone.

Make a call

Dial using your softphone application.

Redial

When not on an active call, double-tap the call button to redial the last call.

Hold

To put a call on hold, press and hold the Call button until you hear a beep or voice prompt.

Volume

Listening volume

Press the Volume up (+) or Volume down (-) button.

Adjust headset microphone volume (softphone)

Place a test softphone call and adjust softphone volume and PC sound volume accordingly.

Mute

During a call, briefly press the mute button to mute the microphone on the inline controller. To unmute press the button again.

Troubleshooting

Headset



I hear a high-pitched noise when wearing the headset.	• Ensure that your 3.5 mm connector is fully connected to the headset controller.
I cannot hear caller.	• Listening volume is too low. Press the volume up button on the headset. and/or ensure that the volume setting on your computer is set accurately. • Your headset is not set as the default audio device. Use the audio settings in your sound control panel/preferences to select your headset as the default audio device. • Ensure that your 3.5 mm connector is fully connected to the headset controller.
Callers cannot hear me.	• Headset is muted. Tap the mute button to unmute the microphone. • Headset microphone boom aligned incorrectly. Align the headset boom with your mouth. • Your headset is not set as the default Voice device. Use the audio settings in your sound control panel/preferences to change the input device. • Ensure that your 3.5 mm connector is fully connected to the headset controller.
The sound in the headset is distorted. I can hear an echo in the headset.	• Lower the listen volume on your softphone until the distortion disappears. • Adjust volume on headset. • Ensure that your 3.5 mm connector is fully connected to the headset controller.
When I use my headset with a softphone, the headset call control and mute buttons don't work	• Make sure the softphone you are using is supported by viewing www.plantronics.com/softphone-compatibility. • If required to enable headset control (answer/end and mute) functionality, ensure you have Poly Lens Desktop App installed. See Load software. • Your mobile device may not support call control functionality. Check with device manufacturer.
The other headset I was using to listen to music does not work any more.	• Your headset will set itself as the default audio device in Windows. Use the audio settings in your sound control panel/ preferences to change the audio device.

My phone is not finding my headset during a call or while listening to music.

- When on a call or listening to music, make sure that audio is routing to the desired headset by going to your settings and ensuring it is defaulted.

Support



NEED MORE HELP?

poly.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171 2132 LR Hoofddorp

Netherlands

©2021 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly, the propeller design, and the Poly logo are trademarks of Plantronics, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured by Plantronics, Inc.
215239-06 06.21

Documents / Resources



Blackwire 3300 Series
Corded USB headset with 3.5 mm
connection
User Guide

[hp 8M3U8AA#ABA Poly Blackwire 3320 Headset](#) [pdf] User Guide

8M3U8AA ABA Poly Blackwire 3320 Headset, 8M3U8AA ABA, Poly Blackwire 3320 Headset, Blackwire 3320 Headset, 3320 Headset, Headset

References

- plantronics.com/softphonecompatibility
- [Poly Lens Device Management App | HP® Official Site](https://poly.com/support)
- poly.com/support
- [User Manual](#)

Manuals+, Privacy Policy

Ta strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest ani powiązana, ani popierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny „Bluetooth®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny „Wi-Fi®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani poparcia.

