

# DENON<sup>®</sup>

## AH-C630W

Słuchawki bezprzewodowe - true wireless

# Instrukcja obsługi



## Przygotowanie

<b>Rozpakowanie</b>	<b>4</b>
<b>Nazwy elementów i ich funkcje</b>	<b>5</b>
Słuchawki	5
Etui ładujące	6
<b>Lista metod działania</b>	<b>7</b>
<b>Ładowanie/moc</b>	<b>8</b>
Przed ładowaniem	8
Ładowanie etui ładującego	9
Ładowanie słuchawek	10
Sprawdzanie pozostałej mocy baterii etui ładującego	12
Włączanie słuchawek	13
Wyłączanie słuchawek	13
<b>Noszenie</b>	<b>14</b>
Noszenie słuchawek	14
Wymiana gąbek/gumek dousznych	15

## Połączenia

<b>Obsługa Bluetooth</b>	<b>16</b>
Parowanie	16
Połączenie	16
Pierwsze łączenie ze słuchawkami	17
Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth	19
Zmiana urządzenia Bluetooth podłączonego do słuchawek	22

## Obsługa

<b>Słuchanie muzyki</b>	<b>23</b>
Słuchanie muzyki za pomocą połączenia Bluetooth	23
Odtwarzanie tylko w jednej słuchawce	24
<b>Prowadzenie rozmów telefonicznych</b>	<b>25</b>
Wykonywanie połączenia	25
Odbieranie połączenia przychodzącego	26
Ignorowanie połączenia przychodzącego	27
Włączanie/wyłączanie mikrofonu (wyciszenie)	27
Korzystanie z funkcji połączeń oczekujących	28
<b>Korzystanie z funkcji asystenta głosowego (asystent Siri/Google)</b>	<b>30</b>
<b>Informacje</b>	<b>31</b>
Odtwarzanie audio oraz wykonywanie połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia Bluetooth	31



## Rozwiązywanie problemów

<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>32</b>
Zasilanie nie włącza się	32
Nie można naładować słuchawek/etui ładującego	32
Nie można odtwarzać z nośnika przez Bluetooth	33
Brak dźwięku	34
Nie słycać dźwięku z jednej słuchawki	34
Dźwięk jest zniekształcony, hałaśliwy lub zacina się	35
Nie można przeprowadzić rozmowy telefonicznej	35
<b>Przywracanie ustawień fabrycznych</b>	<b>36</b>

## Dodatek

<b>Środki ostrożności dotyczące użytkowania</b>	<b>37</b>
<b>Utylizacja tych słuchawek</b>	<b>38</b>
<b>Informacje dotyczące znaków towarowych</b>	<b>38</b>
<b>Dane techniczne</b>	<b>39</b>



Dziękujemy za zakup tego produktu.


Aby zapewnić poprawne działanie, przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi.

## Rozpakowanie


Przed użyciem tego urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są obecne.




Skrócona instrukcja obsługi



Zasady bezpieczeństwa



Kabel USB  
(złącze typu A do typu C,  
ok. 0,2 m)




Końcówka douszna  
(rozmiar S/L)




# Nazwy elementów i ich funkcje

## Słuchawki

L



R



### 1 Czujnik dotykowy

Słuchawki można obsługiwać dotykając ich palcem.

- “Zmiana urządzenia Bluetooth podłączonego do słuchawek” (👉 str. 22)
- “Słuchanie muzyki” (👉 str. 23)
- “Prowadzenie rozmów telefonicznych” (👉 str. 25)
- “Korzystanie z funkcji asystenta głosowego (asystent Siri/ Google)” (👉 str. 30)


### 2 Wskaźniki L/R

### 3 Końcówka douszna (rozmiar M)

### 4 Port ładowania



## Etui ładujące



### ❶ Port ładowania (USB typu C)

Podłącz dostarczony kabel USB, aby naładować.

### ❷ Przycisk wielofunkcyjny

Wykonuje różne operacje.

- “Sprawdzanie pozostałej mocy baterii etui ładującego” (👉 str. 12)
- “Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth” (👉 str. 19)
- “Przywracanie ustawień fabrycznych” (👉 str. 36)

### ❸ Pokrywa

Otwierając i zamykając pokrywę, włącza i wyłącza słuchawki, ładuje je i wyświetla stan naładowania baterii etui ładującego.

- “Ładowanie/moc” (👉 str. 8)

### ❹ Ładowarka do lewej słuchawki

### ❺ Ładowarka do prawej słuchawki



### ❻ Wskaźnik stanu LED

Wyświetla różne stany, takie jak stan naładowania, poziom naładowania akumulatora i stan połączenia Bluetooth.



## Lista metod działania

Główne metody działania słuchawek są następujące.



Sterowanie muzyką	Odtwarzanie/Pauza	●
	Następny utwór	● ●
	Poprzedni utwór	● ● ●
Operacja połączenia	Odbieranie połączenia	● ● lub ● ●
	Zawieszenie połączenia	● ● lub ● ●
	Ignorowanie połączenia	● <span style="background-color: red; width: 10px; height: 5px; display: inline-block;"></span> 2s lub ● <span style="background-color: blue; width: 10px; height: 5px; display: inline-block;"></span> 2s
	Wycisz/wyłącz wyciszenie mikrofonu (Połączenie aktywne, bez drugiego połączenia)	● <span style="background-color: red; width: 15px; height: 5px; display: inline-block;"></span> 5s lub ● <span style="background-color: blue; width: 15px; height: 5px; display: inline-block;"></span> 5s
Asystent głosowy	Wprowadź/Anuluj Siri lub Asystenta Google	● <span style="background-color: red; width: 10px; height: 5px; display: inline-block;"></span> 3s
Parowanie	Wejdz w tryb parowania Bluetooth	● <span style="background-color: blue; width: 10px; height: 5px; display: inline-block;"></span> 5s




## Ładowanie/moc

W słuchawkach i etui ładującym wbudowany jest akumulator. Użyj dostarczonego kabla USB do podłączenia do komputera lub zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) w celu ładowania.


### Przed ładowaniem

#### 1 Usuń folię zabezpieczającą zasilania ze słuchawek.


- Zrób to przy pierwszym użyciu.



#### 2 Umieść słuchawki w etui ładującym (w zestawie).



#### 3 Zamknij pokrywę etui ładującego.






## Ładowanie etui ładującego

Jeśli etui ładujące jest ładowane razem ze słuchawkami, ładowane są zarówno etui ładujące, jak i słuchawki.

### 1 Podłącz etui ładujące do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub komputera za pomocą kabla USB (w zestawie).



Stan ładowania można sprawdzić za pomocą diody LED stanu na etui ładującym.

Status ładowania	Kolor diody LED	
Ładowanie (20% lub mniej)	Miga na czerwono	
Ładowanie (więcej niż 20%)	Miga na zielono	
W pełni naładowany	Stale zielone światło	



- W przypadku używania słuchawek po raz pierwszy po zakupie lub gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go naładować. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, w słuchawkach słychać dźwięk powiadomienia.
- Całkowicie naładowane słuchawki zapewniają około 4,5 godzin odtwarzania muzyki.
- Pełne naładowanie w pełni rozładowanego akumulatora zajmuje około 2 godziny.
- Czas pracy słuchawek zależy od temperatury otoczenia i sposobu użytkowania.



**UWAGA**


- Podłączając kabel USB do portu USB należy dopasować złącze kabla do kształtu gniazda. Wcisnięcie złącza do gniazda na siłę spowoduje uszkodzenie.
- Parametry znamionowe ładowania nie powinny przekraczać wartości 5 V DC, 2,4 A.
- Jeśli porty ładowania słuchawek i etui ładującego są brudne, ładowanie może nie być możliwe. Owiń wykałaczkę czystą szmatką nasączoną bezwodnym etanolem i regularnie wycieraj porty.
- Jeśli słuchawki ulegną zawilgoceniu, dokładnie je wytrzyj przed włożeniem ich do etui ładującego.
- Podczas ładowania słuchawek przez podłączenie ich do komputera, nawet jeśli komputer wyświetla komunikat o błędzie wskazujący, że urządzenie USB nie jest rozpoznawane, zostaną naładowane. Aby sprawdzić stan naładowania, sprawdź diodę LED.

## Ładowanie słuchawek

Słuchawki są ładowane z etui ładującego, po prostu po włożeniu je do naładowanego etui ładującego. Nawet jeśli nie ma dostępu do zasilania w podróży, słuchawki można ładować.

### 1 Włóż słuchawki do naładowanego etui ładującego.


- Jeśli otworzysz pokrywę etui ładującego, dioda LED wyświetli pozostałą ilość naładowania w etui ładującym. (👉 str. 12)



## 2 Zamknij pokrywę etui ładującego.

Ładowanie rozpoczęte.

- Jeśli zamkniesz pokrywę etui ładującego, dioda LED wyświetli pozostałą ilość naładowania w etui ładującym. (👉 str. 12)



- W pełni naładowane etui ładujące może 3 razy w pełni naładować słuchawki, które mają zerowy poziom naładowania.
- Pełne naładowanie w pełni rozładowanego akumulatora zajmuje około 2 godziny.
- Gdy poziom naładowania akumulatora wbudowanego w słuchawki jest niski, rozlega się dźwięk powiadomienia. Ładowanie słuchawek.
- Nawet jeśli włożysz tylko jedną słuchawkę do ładowarki, słuchawkę tą możesz naładować.



### UWAGA

- Jeśli porty ładowania słuchawek i etui ładującego są brudne, ładowanie może nie być możliwe. Owiń wykałaczkę czystą szmatką nasączoną bezwodnym etanolem i regularnie wycieraj porty.
- Jeśli słuchawki ulegną zawilgoceniu, dokładnie je wytrzyj przed włożeniem ich do etui ładującego.
- Sprawdź stan naładowania baterii słuchawek na ekranie podłączonego urządzenia Bluetooth.



## Sprawdzanie pozostałej mocy baterii etui ładującego

Jeśli otworzysz lub zamkniesz pokrywę etui ładującego, dioda LED wyświetli pozostałą ilość naładowania w etui ładującym.

Wskaźnik naładowania akumulatora	Kolor diody LED	
20% lub mniej	Świeci na czerwono	
Więcej niż 20%	Świeci na zielono	



- Poziom naładowania akumulatora etui ładującego można również sprawdzić, naciskając przycisk wielofunkcyjny.




## Włączanie słuchawek

### 1 Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, otwórz pokrywę etui ładującego.

Słuchawki włączają się automatycznie i rozpoczynają połączenie Bluetooth.


- Podczas pierwszego łączenia z urządzeniem Bluetooth słuchawki są w trybie parowania po włączeniu zasilania. Nawiąż połączenie Bluetooth. (👉 str. 17)



## Wyłączanie słuchawek

### 1 Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, zamknij pokrywę etui ładującego.

Słuchawki są wyłączone i rozpoczyna się ładowanie. (👉 str. 10)





# Noszenie

## Noszenie słuchawek

### 1 Włóż słuchawki do uszu.

- Włóż słuchawkę oznaczoną L (lewe) do lewego ucha, a słuchawkę oznaczoną R (prawe) do prawego ucha.



### UWAGA

- Dołączone są różne rozmiary końcówek dousznych. Jeśli końcówki douszne nie pasują do ucha, wymień je na odpowiedni rozmiar. (👉 str. 15)
- Jeśli przypadkowo dotkniesz czujników dotykowych podczas noszenia słuchawek, aktywują się. Uważaj, aby przypadkowo nie dotknąć czujników dotykowych.



## Wymiana gąbek/gumek dousznych


Po zakupie nakładki douszne w rozmiarze M są dołączone do słuchawek. Jeśli nie pasują do uszu ze względu na rozmiar nakładek dousznych, wymień je na dostarczone w zestawie (rozmiary S/L).

### UWAGA

- Jeśli używasz końcówek dousznych innych niż te dołączone, słuchawki mogą nie pasować do etui ładującego lub mogą się nie ładować. Pamiętaj, aby używać dołączonych końcówek dousznych.


## 1 Usuń końcówki douszne.

- Złap za gąbkę/gumkę douszną, przechyl ją i wyjmij.



## 2 Załóż końcówki douszne.

- Wyrównaj końcówkę ze stroną mocującą gąbki/gumki dousznej i włóż ją do końca, wywierając przy tym niewielki nacisk.



# Obsługa Bluetooth

Można bezprzewodowo słuchać muzykę łącząc słuchawki z urządzeniem Bluetooth.

## Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacją niezbędną, aby połączyć urządzenie Bluetooth ze słuchawkami. Podczas używania Bluetooth po raz pierwszy, należy sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth, aby mogły się ze sobą komunikować. Gdy urządzenie Bluetooth zostanie sparowane ze słuchawkami, nie trzeba przeprowadzać parowania ponownie dla następnych połączeń Bluetooth z tym urządzeniem.



- Parowanie należy przeprowadzić ponownie w następujących przypadkach.
  - Po sparowaniu ze słuchawkami 9 lub większej liczby urządzeń  
Słuchawki mogą zarejestrować informacje o parowaniu maksymalnie 8 urządzeń. Po sparowaniu 9 lub większej liczby urządzeń, nowe informacje o parowaniu nadpisują starsze informacje o parowaniu, zaczynając od najstarszych.
- Nie można odtwarzać z kilku urządzeń Bluetooth jednocześnie.

## Połączenie

Istnieją trzy sposoby łączenia z urządzeniami Bluetooth:

1

**Pierwsze łączenie ze słuchawkami**  
(👉 str. 17)

2

**Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth**  
(👉 str. 19)

3

**Zmiana urządzenia Bluetooth podłączonego do słuchawek** (👉 str. 22)






## Pierwsze łączenie ze słuchawkami

### 1 Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, otwórz pokrywę etui ładującego.

Tryb parowania zostanie aktywowany.

- W trybie parowania dioda LED stanu powoli miga na biało.




### 2 Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu z Bluetooth.

- W celu uzyskania szczegółowych informacji odwołaj się do Instrukcji obsługi podłączanego urządzenia Bluetooth.

### 3 Wybierz “DENON AH-C630W” z listy urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

Połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

- Na ekranie urządzenia Bluetooth potwierdź nawiązanie połączenia.



## 4 Odtwarzanie muzyki na urządzeniu Bluetooth.


Muzykę odtwarzaną na podłączonym urządzeniu Bluetooth będzie słyszeć w słuchawkach.

### UWAGA

- Przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki sprawdź ustawienie głośności używanego urządzenia Bluetooth i ciesz się odpowiednią głośnością. Nie można regulować głośności za pomocą słuchawek.
- Jeśli umieścisz słuchawki w etui ładującym i ponownie otworzysz pokrywę etui ładującego, słuchawki automatycznie połączą się z ostatnim podłączonym urządzeniem Bluetooth.



- Jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu 2 minut, tryb parowania słuchawek zostanie anulowany. W takim przypadku, jeśli pokrywa etui ładującego zostanie otwarta po jej zamknięciu, słuchawki ponownie wykonają parowanie.
- Jeśli dioda LED nie miga na biało nawet po otwarciu pokrywy etui ładującego, słuchawki nie są w trybie parowania. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny z tyłu etui ładującego przez około 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania.



- Jeśli wymagane jest wprowadzenie kodu PIN (klucz dostępu), wprowadź "0000" (cztery zera).




## Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

Aby sparować słuchawki z co najmniej dwoma urządzeniami Bluetooth, musisz ręcznie przełączyć słuchawki w tryb parowania. Istnieją dwa sposoby ręcznego ustawiania słuchawek w tryb parowania, z ładowarki i ze słuchawek.

### ■ Obsługa ładowarki


#### 1 Włóż słuchawki do etui.

- Nie zamykaj pokrywy etui ładującego.



#### 2 Przy otwartej pokrywie etui ładującego naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy.

Jeśli dioda LED na etui ładującym powoli miga na biało, słuchawki są w trybie parowania.



### 3 Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu z Bluetooth.

- W celu uzyskania szczegółowych informacji odwołaj się do Instrukcji obsługi podłączanego urządzenia Bluetooth.

### 4 Wybierz "DENON AH-C630W" z listy urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

Połączenie Bluetooth zostało nawiązane.


- Na ekranie urządzenia Bluetooth potwierdź nawiązanie połączenia.



## ■ Obsługa słuchawek

### 1 Stuknij czujnik dotykowy lewej słuchawki, a następnie naciśnij ponownie i przytrzymaj przez około 5 sekund.

Tryb parowania zostanie aktywowany dźwiękiem powiadomienia ze słuchawek.



## 2 Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu z Bluetooth.

- W celu uzyskania szczegółowych informacji odwołaj się do Instrukcji obsługi podłączanego urządzenia Bluetooth.

## 3 Wybierz “DENON AH-C630W” z listy urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

Połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

- Na ekranie urządzenia Bluetooth potwierdź nawiązanie połączenia.



## Zmiana urządzenia Bluetooth podłączonego do słuchawek

Odłącz słuchawki od podłączonego urządzenia Bluetooth i przełącz połączenie na inne urządzenie Bluetooth. Gdy łączysz się z wcześniej sparowanym urządzeniem, słuchawki możesz podłączyć za pomocą urządzenia Bluetooth.

### 1 Odłącz słuchawki od aktualnie podłączonego urządzenia Bluetooth.


### 2 Włącz funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

- W celu uzyskania szczegółowych informacji odwołaj się do Instrukcji obsługi podłączonego urządzenia Bluetooth.


### 3 Z listy urządzeń wyświetlanej na urządzeniu Bluetooth, z którym chcesz się połączyć, wybierz "DENON AH-C630W".

Połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

- Na ekranie urządzenia Bluetooth potwierdź nawiązanie połączenia.



- Jeśli nie możesz podłączyć słuchawek, dotknij czujnika dotykowego lewej słuchawki, a następnie naciśnij ponownie przez około 5 sekund, aby przełączyć słuchawki w tryb parowania. W trybie parowania ponownie wykonaj kroki od 2 do 3.



# Słuchanie muzyki

## Słuchanie muzyki za pomocą połączenia Bluetooth

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że słuchawki i urządzenie są połączone poprzez Bluetooth. (👉 str. 16)


Z funkcji odtwarzania można korzystać zarówno za pomocą urządzenia Bluetooth, jak i słuchawek. Tutaj wyjaśnimy funkcje wykonywane przy użyciu słuchawek.

### UWAGA

- Przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki sprawdź ustawienie głośności używanego urządzenia Bluetooth i ciesz się odpowiednią głośnością. Nie można regulować głośności za pomocą słuchawek.


### Odtwarzanie/Pauza

Dotknij raz czujnika dotykowego na prawej słuchawce.




### Wybór utworu

Następny utwór: dwukrotnie dotknij czujnika dotykowego prawej słuchawki.



Poprzedni utwór: dotknij czujnika dotykowego prawej słuchawki 3 razy.



- Możesz także nosić tylko jedną słuchawkę po jednej stronie.
- Jeśli jedna ze słuchawek jest rozładowana, możesz kontynuować odtwarzanie tylko przy użyciu drugiej słuchawki. W takim przypadku odtwarzanie odbywa się w trybie monofonicznym.



## Odtwarzanie tylko w jednej słuchawce


Słuchawki mogą być używane tylko z jednej strony. Jeśli dźwięk stereo jest odtwarzany tylko z jednej strony, dźwięk jest automatycznie konwertowany na dźwięk monofoniczny.

### 1 Załóż słuchawkę, której chcesz używać.

- Umieść nieużywaną słuchawkę w etui ładującym.

#### UWAGA

- Po umieszczeniu prawej słuchawki w etui ładującym można odtwarzać z lewej słuchawki. (👉 str. 23)





## Prowadzenie rozmów telefonicznych

Mając założone słuchawki, można prowadzić rozmowy telefoniczne. Można słyszeć głos rozmówcy przez słuchawki, natomiast głos użytkownika słuchawek jest zbierany przez wbudowany mikrofon. Podłączone telefony komórkowe obsługujące technologię Bluetooth można obsługiwać za pomocą czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce.

### Wykonywanie połączenia

#### 1 Połączenia można wykonywać za pomocą aktualnie używanego telefonu komórkowego.


Odtwarzanie muzyki jest wstrzymane, a połączenie nawiązane.

##### UWAGA

- Dostosuj głośność na telefonie.
- Gdy słyhać sygnał wybierania, dotknij dwukrotnie czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce, aby anulować połączenie.

#### 2 Aby zakończyć połączenie, dotknij dwukrotnie czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce.

Gdy połączenie zostanie rozłączone, odtwarzanie wstrzymanego utworu zostanie wznowione.




lub




## Odbieranie połączenia przychodzącego

- 1** Jeśli otrzymasz połączenie przychodzące, dotknij dwukrotnie czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce, aby odebrać połączenie.

Odtwarzanie muzyki jest wstrzymane, a połączenie nawiązane.




lub



- 2** Aby zakończyć połączenie, dotknij dwukrotnie czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce.

Gdy połączenie zostanie rozłączone, odtwarzanie wstrzymanego utworu zostanie wznowione.



lub



### UWAGA

- Dostosuj głośność na telefonie.




## Ignorowanie połączenia przychodzącego


- 1** Jeśli otrzymasz połączenie przychodzące, dotknij czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce, a następnie naciśnij ponownie i przytrzymaj przez około 2 sekundy.

Telefon się rozłączy.

- Gdy połączenie zostanie rozłączone, odtwarzanie wstrzymanego utworu zostanie wznowione.




lub




## Włączanie/wyłączanie mikrofonu (wyciszenie)

- 1** Podczas połączenia dotknij czujnika dotykowego prawej lub lewej słuchawki, a następnie naciśnij ponownie przez około 5 sekund.

Za każdym razem, gdy go obsługujesz, a tryb mikrofonu włącza się/wyłącza (wycisz) z dźwiękiem powiadomienia ze słuchawek.



lub



## Korzystanie z funkcji połączeń oczekujących


Możesz odebrać połączenie przychodzące w trakcie innego połączenia, zawieszając bieżące połączenie (połączenie A) i przełączając się na nowe połączenie (połączenie B).



- Niektóre telefony komórkowe mogą nie obsługiwać tych funkcji.

### 1 Jeśli otrzymasz połączenie podczas rozmowy, dotknij dwukrotnie czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce.

- Spowoduje to zawieszenie bieżącego połączenia (połączenie A) i przełączenie się na nowe połączenie (połączenie B).
- Po zakończeniu nowego połączenia (połączenie B) słuchawki powrócą do zawieszonoego połączenia (połączenie A).



lub




- Jeśli podczas odbierania połączenia przytrzymasz długo czujnik dotykowy na prawej lub lewej słuchawce przez około 2 sekundy, możesz odrzucić połączenie.


## ■ Aby powrócić do zawieszonoego połączenia (połączenie A)

### 1 Dwukrotnie dotknij czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce podczas rozmowy (połączenie B).

- Spowoduje to zakończenie bieżącego połączenia (połączenie B) i wznowienie zawieszonoego połączenia (połączenie A).



lub




## Korzystanie z funkcji asystenta głosowego (asystent Siri/Google)

Wbudowana funkcja asystenta głosowego (Siri/asystent Google) może zostać uruchomiona i może być używana do obsługi urządzeń głosem z mikrofonu słuchawek.

- 1 Połącz się z urządzeniami przez Bluetooth. (🔗 str. 16)**
- 2 Stuknij czujnik dotykowy prawej słuchawki, a następnie naciśnij ponownie i przytrzymaj przez około 3 sekund.**

Funkcja asystenta głosowego rozpoczęta.



- Aby zamknąć funkcję asystenta głosowego, ponownie dotknij czujnika dotykowego prawej słuchawki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy.



## Informacje

### Odtwarzanie audio oraz wykonywanie połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia Bluetooth

- Słuchawki są kompatybilne ze standardem ochrony treści SCMS-T. Można ich używać z telefonami komórkowymi i urządzeniami zgodnymi z SCMS-T.
  - Aby słuchać muzyki za pomocą połączenia Bluetooth, podłączone urządzenie Bluetooth musi obsługiwać A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). (\*)
  - Aby sterować odtwarzaniem na urządzeniu Bluetooth za pomocą słuchawek, podłączone urządzenie Bluetooth musi obsługiwać AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). (\*)
  - Aby prowadzić rozmowy telefoniczne za pomocą słuchawek, podłączone urządzenie Bluetooth musi obsługiwać HSP (Headset Profile) lub HFP (Hands-free Profile). (\*)
  - Aby prowadzić rozmowy telefoniczne podczas odtwarzania audio, urządzenie Bluetooth musi obsługiwać A2DP oraz HSP lub HFP. (\*)
- \* W celu uzyskania szczegółowych informacji o profilach obsługiwanych przez urządzenie Bluetooth, odwołaj się do Instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.



## Rozwiązywanie problemów

Po pierwsze należy sprawdzić następujące elementy.

1. Czy wszystkie połączenia są prawidłowe?
2. Czy instrukcje zawarte w podręczniku są prawidłowo przestrzegane?
3. Czy podłączone urządzenie jest prawidłowo obsługiwane?

Jeżeli słuchawki nie działają prawidłowo, należy sprawdzić tutaj daną kwestię.

Jeżeli dany problem nie jest tutaj opisany, możliwe, że urządzenie działa nieprawidłowo. Należy skontaktować się ze sklepem, gdzie zakupiono słuchawki. Jeżeli personel sklepu, w którym kupiono słuchawki również nie wie, jak rozwiązać dany problem, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Denon lub z najbliższym punktem napraw.

### Zasilanie nie włącza się

**Zasilanie nie włącza się.**

- Gdy akumulator nie jest już naładowany, włóż słuchawki do etui ładującego i podłącz etui ładujące do zasilacza sieciowego lub komputera za pomocą dostarczonego kabla USB, aby naładować baterię. (👉 str. 9)

### Nie można naładować słuchawek/etui ładującego

**Nie można naładować słuchawek.**

- Usuń folię zabezpieczającą zasilania ze słuchawek. (Zrób to przy pierwszym użyciu) (👉 str. 8)
- Upewnij się, że etui ładujące zostało wcześniej naładowane.
- Owiń czystą szmatką nasączoną bezwodnym etanolem wokół wykałaczki i delikatnie wyczyść brud przyklejony do portów na słuchawkach i etui ładującym.

**Nie można naładować etui ładującego.**

- Upewnij się, że dostarczony kabel USB jest prawidłowo podłączony z etui ładującego do zasilacza sieciowego USB lub komputera.
- Jeśli etui ładujące jest podłączone do komputera przez port USB, sprawdź, czy komputer jest włączony.





## Nie można odtwarzać z nośnika przez Bluetooth

### Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Upewnij się, że zasilanie urządzenia Bluetooth i funkcja Bluetooth są włączone.
- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth nie znajduje się w trybie uśpienia.
- Ustaw słuchawki i urządzenie Bluetooth bliżej siebie.
- Wyłącz urządzenie Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie je włączyć.
- Jeśli dioda LED nie miga na biało nawet po otwarciu pokrywy etui ładującego, słuchawki nie są w trybie parowania. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny z tyłu etui ładującego przez około 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
- Wybierz A2DP jako profil połączenia Bluetooth w nadającym urządzeniu Bluetooth. W celu uzyskania szczegółowych informacji odwołaj się do Instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

### Nie słychać dźwięku w słuchawkach podczas połączenia Bluetooth.

- Upewnij się, że odtwarzanie audio na urządzeniu Bluetooth zostało włączone.
- Nie można regulować głośności za pomocą słuchawek. Zwiększ głośność po stronie urządzenia Bluetooth.
- Upewnij się, że słuchawki nie są połączone z innym urządzeniem Bluetooth. Jeśli są połączone, przełącz połączenie na urządzenie Bluetooth, którego chcesz używać. (🔍 str. 22)



## Brak dźwięku

### Brak dźwięku.

- Przeprowadź parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth. (👉 str. 16)
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest włączone.
- Dostosuj głośność podłączonego urządzenia do odpowiedniego poziomu.

## Nie słysząc dźwięku z jednej słuchawki

### Nie słysząc dźwięku z jednej słuchawki.

- Lewa i prawa słuchawka są ładowane niezależnie od siebie. W zależności od tego, jak korzystasz ze słuchawek, zużycie baterii jest różne w lewej i prawej słuchawce. W związku z tym ilość naładowania pozostająca w jednej ze słuchawek może wyczerpać się przed drugą. Umieść słuchawki w etui ładującym i podłącz etui ładujące do zasilacza sieciowego lub komputera za pomocą dostarczonego kabla USB, aby naładować baterię. (👉 str. 9)
- Parowanie między lewą i prawą słuchawką zostało anulowane. Włóż słuchawki do etui ładującego i sparuj lewą i prawą słuchawkę, naciskając dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny na etui ładującym, gdy pokrywa jest otwarta.



## Dźwięk jest zniekształcony, hałaśliwy lub zacina się

### Dźwięk jest zniekształcony, hałaśliwy, lub zacina się.

- Dostosuj głośność podłączonego urządzenia do odpowiedniego poziomu.
- Urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem. Przybliż urządzenie Bluetooth do słuchawek.
- Połączenie Bluetooth jest poddane bezprzewodowym zakłóceniom. Odsuń słuchawki od urządzeń takich jak mikrofalówki i inne urządzenia bezprzewodowe.
- Wyłącz i ponownie włącz urządzenie, a następnie spróbuj ponownie.

## Nie można przeprowadzić rozmowy telefonicznej

### Nie można nawiązać rozmowy telefonicznej.

- Niektóre smartfony i ich aplikacje nie obsługują połączeń głośnomówiących.

### Nie słychać głosu rozmówcy.

- W przypadku połączenia przychodzącego dotknij dwukrotnie czujnika dotykowego na prawej lub lewej słuchawce, aby odebrać połączenie.
- Upewnij się, że zasilanie urządzenia Bluetooth i funkcja Bluetooth są włączone.
- Wybierz HSP lub HFP jako profil połączenia Bluetooth w nadającym urządzeniu Bluetooth. W celu uzyskania szczegółowych informacji odwołaj się do Instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest ustawione do obsługi połączeń przez słuchawki. W celu uzyskania szczegółowych informacji odwołaj się do Instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
- Zwiększ głośność słuchawek po stronie urządzenia Bluetooth. Nie można regulować głośności za pomocą słuchawek.

### Twój głos nie będzie słyszany przez drugą stronę.

- Jeśli funkcja wbudowanego mikrofonu jest wyłączona (wyciszona), Twój głos jest wyciszony. Włącz funkcję mikrofonu. (🔇 str. 27)




## Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli słuchawki nie działają prawidłowo, zresetuj je.

Różne ustawienia są resetowane do domyślnych ustawień fabrycznych. Ponownie skonfiguruj ustawienia.


### 1 Włóż słuchawki do etui ładującego.

- Nie zamykaj pokrywy etui ładującego.




### 2 Przy otwartej pokrywie etui ładującego naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 10 sekund.

Potem dioda LED miga przez 3 sekundy na przemian na czerwono i zielono.



### 3 Zamknij pokrywę etui ładującego.

Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.



## Środki ostrożności dotyczące użytkowania

---

- Pamiętaj, aby przeczytać Instrukcję obsługi podłączanego urządzenia.
- Aby nie przeszkadzać innym osobom w otoczeniu, zwracaj uwagę na ustawienie głośności, kiedy używasz słuchawek podczas korzystania z transportu publicznego lub przebywając w miejscu publicznym.
- Nie można zagwarantować działania opisywanych słuchawek ze wszystkimi kombinacjami urządzeń Bluetooth/telefonów komórkowych.
- Opisywane słuchawki nie obsługują połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth/telefonami komórkowymi.
- Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia komunikację w promieniu około 10 metrów. Jednak przeszkody (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i fale radiowe mogą mieć wpływ na zasięg i możliwość połączenia.
- Aby korzystać z funkcji Bluetooth, podłączane urządzenie Bluetooth musi obsługiwać ten sam profil, co opisywane słuchawki. W celu uzyskania szczegółowych informacji o profilach obsługiwanych przez urządzenie Bluetooth, odwołaj się do Instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
- Z uwagi na właściwości technologii bezprzewodowej Bluetooth, odtwarzaniu audio w słuchawkach będzie towarzyszyć niewielkie opóźnienie między głosem/muzyką w urządzeniu nadającym.



## Utylizacja tych słuchawek

---

Akumulator znajdujący się w opisywanych słuchawkach podlega utylizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji słuchawek, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Denon.

## Informacje dotyczące znaków towarowych

---



Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a warunki użycia któregokolwiek z tych znaków przez firmę D&M Holdings Inc. są określone licencją. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.



## Dane techniczne

---

### ■ Sekcja słuchawek

Typ:	Dynamiczny
Sterowniki:	ϕ 10 mm
Pasma przenoszenia:	20–20 000 Hz

### ■ Bluetooth

Obsługiwane standardy:	Bluetooth 5.0
Klasa mocy nadawania:	Klasa 1
Obsługiwane profile:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Obsługa kodeka A2DP:	AAC/SBC
Całkowity czas odtwarzania:	Okolo 4,5 godzin Okolo 18 godziny (z 3 × ładowaniem przez ładowarkę)



## ■ Ogólne

<b>Zakres temperatur roboczych:</b>	5 °C - 40 °C
<b>Ocena wejścia ładowania w etui ładującym:</b>	DC 5 V, 2,4 A lub mniej
<b>Zasilanie:</b>	DC 3,8 V (wbudowany akumulator litowo-polimerowy do słuchawek) DC 3,7 V (wbudowany akumulator litowo-polimerowy do etui ładującego)
<b>Waga:</b>	4,7 g × 2 (słuchawki) 43 g (etui ładujące)

\* Powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.





**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

3520 10822 00AD

© 2021 Sound United. All Rights Reserved.