

Mikrofon bezprzewodowy M1

Instrukcja obsługi



EMPOWER YOUR DREAMS

Podręcznik użytkownika

Przed pierwszym użyciem microphone prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.


Wytyczne sprzedaży:

1. Nie nagrywaj ani nie odtwarzaj produktu w pobliżu źródła zasilania prądem zmiennym, lamp fluorescencyjnych lub telefonów komórkowych, ponieważ może to spowodować wystąpienie zakłóceń.
 2. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia, miejsc zakurzonych lub wibrujących mechanicznie.
 3. Urządzenie nie jest wodoodporne.
 4. Nie używaj tego urządzenia podczas nurkowania.ⁱ
 5. Ten produkt jest precyzyjnym instrumentem, nie pozwól, aby ten produkt upadł podczas użytkowania.
 6. Jeżeli produkt jest używany, należy go wyrzucić. Unikaj długotrwałego zasilania, które wpływa na wydajność akumulatora.
 7. Podczas korzystania z produktu należy rozsądnie regulować głośność. Nie używaj go zbyt często przy dużej głośności, aby nie spowodować uszkodzenia słuchu.
 8. Jeśli produkt się przegrzeje, podczas ładowania pojawi się dym lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast wyciągnąć urządzenie ładujące, aby przerwać ładowanie, aby uniknąć pożaru.
- Podczas ładowania należy umieścić produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków, takich jak porażenie prądem.
- Wybierz oficjalny punkt zbiórki, aby odebrać ten produkt lub jego baterię. Nie wyrzucaj ich do śmieci.

Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie demontuj urządzenia bez pozwolenia! W przypadku jakichkolwiek usterek lub innych problemów prosimy o kontakt z obsługą klienta!



Schemat



- 1. Wyświetlacz LCD
- 2. Mikrofon
- 3. Zewnętrzny interfejs mikrofonu
- 4. Złącze TYPE-C: interfejs ładowania 5 V
- 5. Kontrolka ładowania: czerwona lampka świeci się podczas ładowania, gaśnie po pełnym naładowaniu.

- 6. Kontrolka: niebieskie światło świeci podczas pracy, niebieskie światło miga podczas parowania Bluetooth.
- 7. Przycisk zasilania: Długie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie, krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie mikrofonu/ wyciszenia.
- 8. Przycisk parowania: krótkie naciśnięcie, aby przełączyć redukcję szumów, długie naciśnięcie, aby sparować.
- 9. Styki ładowania schowka
- 10. Zaczep tylny


Instrukcja obsługi

- 1. Przycisk zasilania: Naciśnij długo, aby włączyć lub wyłączyć. Krótkie naciśnięcie, aby wejść do utworzonego muła, krótkie naciśnięcie ponownie, aby wyjść z utworzonego muła.
- 2. Funkcja redukcji szumów: Naciśnij krótko, aby włączyć funkcję redukcji szumów, a na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona redukcji szumów. Naciśnij krótko ponownie, aby wyjść z wprowadzonej redukcji szumów.

- 3. Parowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania, aby rozpocząć parowanie, a następnie naciśnij długo ponownie, aby wyłączyć parowanie.


Uwaga: Aby ponownie sparować, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie pokrętko RX 1 i pokrętko 2

**(2 sekundy, a następnie sparuj ponownie.
Wprowadzenie do wyświetlania statusu nadajnika)**



- 1. Praca mikrofonu / muł
- 2. Siła sygnału/stan połączenia
- 3. Funkcja redukcji szumów
- 4. Moc baterii nadajnika
- 5. Pasek dynamiki dźwięku mikrofonu kanału NB

Schemat odbiornika




- 1. Wyświetlacz LCD
- 2. Pokrętko 1: Pokrętko wzmacnienia odbiornika A (pokrętko 1 i pokrętko 2 wciśnięte jednocześnie w celu sparowania)
- 3. Pokrętko 2: Pokrętko wzmacnienia odbiornika B (pokrętko 1 i pokrętko 2 wciśnięte jednocześnie w celu sparowania)
- 4. Zasilanie: długie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie, krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie MONO/Stereo
- 5. Interfejs TYPE-C: ładowanie, wyjście audio
- 6. Kontrolka: Czerwona lampka świeci się podczas ładowania, gaśnie po pełnym naładowaniu
- 7. Kontrolka: Niebieskie światło świeci się podczas pracy
- Interfejs 8,3,5 mm: wyjście audio
- Interfejs 9,3,5 mm: Interfejs słuchawkowy
- 1 O. Styki ładowania magnetycznego pudełka do przechowywania
- 11. Zaczep tylny

Instrukcje obsługi odbiornika:

- 1. Przycisk zasilania: Długie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie, krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie MONO/Stereo
- 2. Regulacja wzmacnienia: Pokrętko A, B, obrót w prawo w celu zwiększenia wzmacnienia, obrót w lewo w celu zmniejszenia wzmacnienia.
- 3. Parowanie ręczne: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie pokrętko 1 i pokrętko 2 przycisk 2s, urządzenie zostanie automatycznie sparowane. Jeśli parowanie zakończy się pomyślnie, wyświetlacz RX pokaże odpowiednio status TX-A i TX-B. Gdy parowanie zakończy się pomyślnie, wyświetlacz RX pokaże białe wypełnienie kolumny wzmacnienia nadajników A i B. Jeśli parowanie nie powiedzie się, kolumny wzmacnienia nadajników A i B nie zostaną wypełnione.

Opis statusu wyświetlacza odbiornika:



- 1. Mono/Stereo
- 2. Stan połączenia kanału AIB
- 3. Wzmacnienie wyjścia audio mikrofonu kanału AIB
- 4. Pasek dynamiki dźwięku mikrofonu kanału AIB
- 5. Poziom baterii


W OPAKOWANIU (M1 2"TX+1*RX):



Transmier TX x2



Odbiornik RX x1



Pamięć x 1



TRS do TRRS kable x 1



TRS do TRS kable x 1



Type-C do Type-C x1



Lightning do Type-C x 1



TRS do Type-C
kabel x 1



USB-C kabel
ładowania x 1



Mikrofon x2



Przednia szybka x2



Naklejka x1



Ściereczka x1



Instrukcja obsługi x 1

Packing List (M1 1"TX.+1"RX)



Transmitter TX x1



Odbiornik RX x1



Pamięć x 1



TRS do TRRS kabel x 1



TRS do TRS kabel x 1



Type-C to Type-C x1



Lightning to Type-C x 1



TRS do Type-C
kabelx 1



USB-C kabel
ładowania x 1



Mikrofon x1



Przednia szybka x1



Naklejka x1




Ściereczka x1



Instrukcja obsługi x1

Specyfikacje pudełka pamięci



- 1. Wskaźnik zasilania schowka: 25%-50%-75%-100%
- 2. Złącze TYPE-C: obsługa 5V2A
- 3. Pojemność baterii: 2800 mAh
- 4. Złącze ładowania: TYPE-C/5V2A
- 5. Wymiary zewnętrzne: 100*78*67mm

Specyfikacje

Pasma transmisji: 2,4G

Pasma przenoszenia dźwięku: 20 Hz-20 KHz

Zakres dynamiki: 100dB

Stosunek szumu do szumu: 75dB

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 120 dB

Metoda dopasowywania: automatyczna/ręczna

Efektywna odległość robocza: 20 metrów (z przeszkodami); 100 metrów (otwarta przestrzeń bez zakłóceń)

Transmitter TX

Pasma transmisji : 2402-2480M

Transmission Type: Wireless transmission

Microphone Pickup Mode: Omnidirectional

Bateria: bateria litowa 380 mAh

Złącze ładowania: TYPE-C

Wytrzymałość: około 8 godzin

Złącze wyjściowe: cp3,5 mmTRS

Wymiary: 50 mm * 44,5 mm * 15 mm
Waga netto: około 30 g

Odbiornik RX

Pasma transmisji: 2402-2480M

Typ transmisji: Transmisja bezprzewodowa

Bateria: bateria litowa 730 mAh

Złącze ładowania: TYPE-C

Wytrzymałość: około 8 godzin


Złącze wyjściowe: cp3,5 mm

TRS Waga netto: około 30 g

Jak używać odbiornika z kamerą

Odbiornik mocuje się za pomocą tylnego zacisku do mocowania gorącej stopki aparatu; użyj złącza audio TRS-TRS 3,5 mm, aby podłączyć odbiornik do kamery i podłączyć słuchawki do otworu słuchawek odbiornika, aby słuchać dźwięku po stronie nadajnika w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Efektywna odległość transmisji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem: 20 metrów (z przeszkodami); 100 metrów (otwarta przestrzeń bez zakłóceń)



Jak korzystać z telefonu komórkowego


Użyj tylnego klipsa słuchawki, aby przypiąć go do uchwytu na telefon; uzyskaj dostęp do telefonu za pośrednictwem Type-C do C lub Type-C do Lightning i podłącz słuchawki do otworu słuchawek odbiornika, aby słuchać dźwięku po stronie nadajnika w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Efektywna odległość transmisji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem: 20 metrów (z przeszkodami); 100 metrów (otwarta przestrzeń bez zakłóceń)



Jak uzyskać dostęp do komputerów i urządzenia do transmisji na żywo


Przymocuj nadajnik do obroży i użyj złącza audio TRS-TRS 3,5 mm, aby podłączyć odbiornik do komputera i urządzenia do transmisji na żywo.



Jak uzyskać dostęp do karty dźwiękowej

Przypnij nadajnik do obroży i użyj złącza audio TRS-TRRS 3,5 mm, aby się połączyć amplituner i odbiornik audio karty dźwiękowej, mikrofon dynamiczny i mikrofon pojemnościowy. Włóż słuchawki do interfejsu wyjściowego dźwięku kartę i słycać dźwięk z strony nadawczej słuchawek. Połączenie urządzenia jest normalne.

Uwaga: Po podłączeniu do karty dźwiękowej należy wybrać ustawienia dźwięku w komputerze, wybrać głośnik karty dźwiękowej w celu ustawienia odtwarzania oraz wybrać kartę dźwiękową w celu ustawienia nagrywania.



Często zadawane pytania

1. Nie możesz włączyć mikrofonu?

Być może mikrofon bezprzewodowy nie ma zasilania, naładuj mikrofon.

2. Nie można naładować mikrofonu bezprzewodowego w etui ładującym?

Wytrzyj nadajnik, odbiornik i styki ładowania wewnątrz etui z funkcją ładowania.

3. Nieudane połączenie?

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie pokrętko 1 i pokrętko 2 2S, urządzenie zostanie automatycznie sparowane.



Importer/dystrybutor:

KAMAKS SP Z O.O.
ul. POKRZYWNO 4A
61-315 POZNAŃ
NIP: PL7773267631

www.semler.pl



V1.1