




Cobra Stół Gamingowy RGB

Model: CRF4011RGB White

Zdjęcie i wymiary urządzenia:



Instrukcja obsługi:

Stoły marki Cobra zostały wyposażone w oświetlenie RGB, sterowane za pomocą pilota. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji, należy podłączyć stół poprzez kabel USB(1.2 M) do komputera lub do ładowarki z zachowaniem parametrów 15W (5V 3A).



On Zasilanie/funkcja odtwarzania

Off Wytaczanie - automatyczny zapis ustawień po Wyłączeniu

AUTO **Ustawienie jednego z 366 trybów podświetlenia.** Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu ustawień, a następnie naciśnij M+ lub M-, aby wyregulować diody LED. Naciśnij niebieski przycisk, aby dostosować sekwencję RGB. Po zakończeniu ustawień naciśnij "Off", aby zapisać/wyjść.

S+ **S-** Regulacja szybkości (10 poziomów)

M+ **M-** Wybór jednego z 366 trybów pracy podświetlenia

Up arrow **Down arrow** Regulacja jasności (32 poziomy)

Blue Funkcja regulacji sekwencji RGB. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk AUTO aby wejść do menu ustawień. Teraz pierwsze trzy przyciski paska LED wyświetlają bieżącą sekwencję RGB. Naciśnij ten przycisk, aby dostosować sekwencję RGB, kiedy podświetlenie jest czerwone, zielone i niebieskie. Następnie naciśnij przycisk OFF, aby zapisać.


Magenta Przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby sparować pilot. Ta funkcja jest dostępna tylko dla wersji RF.









White Przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby rozłączyć pilot. Ta funkcja jest dostępna tylko dla wersji RF.




Przyciski służące do zmiany koloru podświetlenia

Instrukcja montażu:

	A  M8x40mm x8	B  x4	C  x2
	D  M6x50mm x4	E  M6x15mm x2	F  x2
	G  x1	H  M6x30mm x4	

1  x1	2  x1	3  x1	4  x2
5  x1	6  x2	7  x1	8  x1
9  x1	10  x1	11  x1	



Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.

Niniejszym Technology Gate Polska Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenia model Cobra CRF4009RGB Pink, CRF4010RGB Black, CRF4011RGB White są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU-2014/30/EU.

Odniesienie do pełnej wersji deklaracji zgodności z normami CE znajduje się na stronie www.icobra.pl w karcie produktu.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja, serwis

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad.

Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku.

W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, kable) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania (np. baterie, akumulatory, uchwyty, nakładki gumowe na joysticki etc.)

7) Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których usunięta została plomba zabezpieczająca.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 21 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient

ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja, pomoc techniczna i serwis:

Technology Gate Poland Sp. z o.o.

Ul. Opłotek 29

01-940 Warszawa

Tel. + 48 883 183 375

kontakt@tgpoland.pl

Model sprzętu:.....

Data

sprzedaży i podpis.....

Numer seryjny:.....



www.icobra.pl