BEAUTIFLY

PL EN

Instrukcja użytkowania
User manual





Depilator
Hair removal

B—Beauty

/beautifly.eu @beautifly.eu www.beautifly.eu

PL



DANE TECHNICZNE	
baterie:	**2x600mA Ni-Mh**
czas ładowania:	**8 h**
czas pracy:	**30-40 min.**
zasilanie:	**AC100-120V/220-240V**
moc:	**3W**
wodoodporność:	**IPX 6**
wymienne końcówki:	**depilująca, goląca, szczoteczka, masująca, złuszczająca**
w zestawie:	**adapter, instrukcja obsługi, pokrywa ochronna**

Sei bella
Tu es belle
Tu eres hermosa
You're beautiful
Jesteś piękna

PL

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Dziękujemy za wybór naszego nowego depilatora.
Teraz możesz łatwo i skutecznie usunąć niechciane owłosienie.

1. Dwupoziomowa konstrukcja prędkości i obracające się tarcze wychwytują nawet najkrótsze włosy. Depilacja za pomocą tego nowego urządzenia pozostawia skórę gładką i pozbawioną włosów przez kilka tygodni.

2. Depilator posiada łatwo wymienne końcówki, dzięki którym zadbasz o pielęgnacje całego ciała.

3. Czas ładowania trwa 8 godzin, urządzenie może pracować przez 30-40 minut po naładowaniu.

DEPILACJA, GOLENIE I PRZYCINANIE

Urządzenie nadaje się do stosowania w wannie lub pod prysznicem, ale można go również używać na sucho. Jeśli chcesz używać kremów lub balsamu do ciała, nakładaj je po użyciu urządzenia.

W celu delikatnej, mniej bolesnej depilacji używaj urządzenia na mokrej skórze.

Po depilacji może wystąpić lekkie podrażnienie skóry, takie jak czerwona skóra lub czerwone kropki. To normalne. Radzimy depilować przed pójściem spać w nocy, ponieważ wszelkie zaczerwienienia lub podrażnienia skóry zwykle znikają z dnia na dzień.

Uwaga: **Urządzenie może być używane tylko bezprzewodowo.**

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podczas depilacji (z akcesoriami lub bez nich na głowicy depilującej), umieść urządzenie na skórze pod kątem około 90 stopni.

2. W przypadku korzystania z urządzenia z głowicami i akcesoriami innymi niż głowica depilująca, upewnij się, że głowice i akcesoria są umieszczone płasko na skórze.

3. Jeśli używasz urządzenia w miejscach wrażliwych, rozciągnij skórę wolną ręką. Kiedy używasz urządzenia pod pachami podnieś rękę i połóż rękę z tyłu głowy, aby rozciągnąć skórę.

4. Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Uwaga: **Jeśli zbyt szybko przesuniesz urządzenie po skórze, może się okazać, że nie uzyskasz gładkiego efektu.**

Uwaga: **Jeśli Twoje włosy są dłuższe niż 3-4 mm, przytnij je w celu łatwiejszej i wygodniejszej depilacji.**

Opis nakładek / głowic



Głowica depilująca

Możesz użyć głowicy depilującej do usuwania zbędnego owłosienia z nóg, pach i linii bikini. Wybierz prędkość 2, aby uzyskać najbardziej skuteczną depilację. Wybierz prędkość 1 dla obszarów o małym wzroście włosów i trudno dostępnych, takich jak kolana i kostki.



Nakładka masująca

Możesz nałożyć nakładkę masującą na głowicę depilującą, aby masować skórę i zminimalizować uczucie dyskomfortu w trakcie użytkowania.



Nakładka napinająca

Możesz przymocować nakładkę napinającą do skóry na głowicę depilującą. Utrzymuje skórę napiętą podczas depilacji, aby zmniejszyć ból.



Nakładka do miejsc wrażliwych

Możesz zamocować nakładkę do miejsc wrażliwych na głowicy depilującej, aby wygodniej depilować delikatne miejsca (np. pachy i linię bikini).



Nakładka do twarzy

Możesz przymocować nakładkę do twarzy na głowicy depilującej, aby precyzyjnie depilować zarost (np. nad górną wargą).

Nie używaj urządzenia do depilacji rzęs, brwi i włosów na głowie.



Głowica goląca

Możesz użyć głowicy golącej do golenia nóg i ciała.

Uwaga: **Urządzenie można przesuwać w dwóch kierunkach, co ułatwia golenie pod pachami.**



Grzebień do głowicy golącej

Grzebień można przymocować do głowicy golącej, aby przyciąć włosy do długości 3 mm.

Alternatywne użycie

Grzebień można przymocować do głowicy trymującej, aby przyciąć włosy w obszarze bikini do długości 3 mm.



Głowica do masażu ciała

Głowica do masażu ciała, zrelaksuje oraz rozluźni mięśnie.

Uwaga: Musisz umieścić głowicę do masażu ciała na urządzeniu sprzęgającym, zanim będziesz mógł przymocować ją do uchwytu.



Szczotka do złuszczania

Możesz użyć szczotki złuszczającej do usuwania martwego naskórka.

Uwaga: Musisz umieścić szczotkę do złuszczania martego naskórka na adapterze, zanim będziesz mógł przymocować ją do uchwytu.



Wałek do złuszczania

Możesz użyć wałka do złuszczania, aby usunąć martwy naskórek na stopach.

WAŻNE

- Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
- Sprawdź przed podłączeniem czy główne napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu.
- Regularne czyszczenie i odpowiednia konserwacja zapewniają optymalne rezultaty i żywotność urządzenia.
- Aby zapobiec uszkodzeniom i zranieniom, trzymaj działające urządzenie z dala od włosów na głowie, brwi, rzęs, ubrania itp.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, musi go wymienić wykwalifikowana osoba aby, uniknąć zagrożenia.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Upewnij się, że skóra jest czysta, całkowicie sucha. Nie stosuj kremów przed rozpoczęciem depilacji.
- Depilacja jest łatwiejsza zaraz po kąpieli lub prysznicu.
- Po depilacji możesz zastosować łagodny krem lub balsam, aby zmniejszyć możliwe podrażnienie skóry.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Ładowanie

- Włóż wtyczkę przewodu ładującego do urządzenia.
- Włóż główną wtyczkę przewodu ładującego do gniazdka elektrycznego.

Golenie

- Aby uzyskać najlepszy efekt, przesuwaj urządzenie po skórze w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.
- Rozciągnij skórę wolną ręką, aby maszynka do golenia płasko przylegała do skóry.

Depilacja

- Naciśnij przycisk, aby zmienić końcówki, naciśnij obie strony głowicy maszynki kciukiem, usuń części stopki, zainstaluj części depilatora.
- Wybierz prędkość 1 dla obszarów o małym wzroście włosów, dla trudno dostępnych obszarów i dla obszarów, w których kości znajdują się bezpośrednio pod skórą, takich jak kolana i kostki.
- Wybierz prędkość 2 dla większych obszarów z silniejszym wzrostem włosów
- Rozciągnij skórę , aby włosy stały pionowo.
- Umieść depilator prostopadle na skórze za pomocą suwaka On / Off wskazując na kierunek, w którym zamierzasz przenieść urządzenie
- Przesuwaj urządzenie powoli po skórze, w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.
- Wyłącz urządzenie.

ŁADOWANIE

- Wyłącz urządzenie, podłącz kabel ładowania. Ładowanie przebiega poprawnie, gdy dioda na urządzeniu zacznie świecic.
- Całkowite naładowanie depilatora zajmuje około 8 godzin, w przeciwnym razie wpłynie to na działanie żywotność baterii, a nawet może powodować niepotrzebne uszkodzenie obwodu.
- Można go naładować po całkowitym zwolnieniu zasilania, aby nie wpływać na potencjalne uszkodzenie zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby uzyskać dobry i gładki efekt depilacji, konieczne jest czyszczenie głowicy depilującej po każdym użyciu.
- Wyłącz urządzenie.
- Oczyść dyski depilujące głowicy depilującej i wszystkie inne części, dzięki dołączonej szczoteczce.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, środków do szorowania, benzyny, acetonu itp. do czyszczenie plastikowej obudowy urządzenia.
- Nigdy nie próbuj usuwać dysków depilujących z głowicy depilującej.



TECHNICAL DATA	
batteries	**2x600mA Ni-Mh**
charging time:	**8 hours**
working time:	**30-40 min.**
power supply:	**AC100-120V/220-240V**
power:	**3W**
waterproof:	**IPX 6**
replaceable tips:	**epilator, shaver, facial brush & massager, callus remover**
include:	**brush, adaptor, user manual, protection cover**

Sei bella
Tu es belle
Tu eres hermosa
You're beautiful
Jesteś piękna

Read the instruction manual carefully before use.

Thank you for choosing our new epilator, you can remove unwanted hair easily and effectively, let you more confident and dapper.

1. The two-level speed design and the rotating discs catch even the shortest hairs and pull them out by the root. Epilating with this new appliance leaves your skin smooth and hair-free for several weeks.

2. With grooming function, it can replace the head part and groom easily on main body.

3. With rechargeable function; charging time: 8 hours, it can work for 30-40 minutes after charging.

EPILATING, SHAVING AND TRIMMING

The appliance is suitable for use in the bath or shower, but it can also be used dry. If you want to use creams or body lotion, apply them after you have used the appliance.

For gentle, less painful epilation, use the appliance on wet skin with or without your regular shower gel.

Slight skin irritation like red skin or red dots may occur after epilation. This is normal. We advise you to epilate before you go to bed at night , as any redness or skin irritation usually disappears overnight .

Note: **The appliance can only be used without cord.**

USAGE

1. When you epilate (with or without an accessory on the epilating head), place the appliance on the skin at the angle shown in the illustration.

2. When you use the appliance with other heads and accessories than the epilating head, make sure you place the heads and accessories flat onto the skin.

3. When you use the appliance on sensitive areas, stretch the skin with your free hand. When you use the appliance on your underarms, raise your arm and put your hand on the back of your head to stretch the skin .

4. Move the appliance slowly against the direction of hair growth

Note: **If you move the appliance over your skin too fast, you may not obtain a smooth result.**

Note: **If your hair are longer than 3-4mm, pretrim them for easier and more comfortable epilation.**

Description of overlays / heads



Epilating head

You can use the epilating head to epilate your legs, underarms and bikini line. Select speed 2 for most efficient epilation. Select speed 1 for areas with little hair growth and for hard-to-reach areas such as knees and ankles.



Massage cap

You can attach the massage cap onto the epilating head to massage the skin and minimize the pulling sensation of epilation during use.



Skin stretcher cap

You can attach the skin stretcher cap onto the epilating head. It keeps the skin tight during epilaton to reduce pain.



Delicate area cap


You can attach the delicate area cap onto the epilating head for more comfortable epilation of delicate areas (e.g. the underarms and bikini line).



Facial cap

You can attach the facial cap onto the epilating head for precise epilation of facial hair (e.g. above your upper lip).

Do not use the appliance to epilate eyelashes, eyebrows or scalp hair.



Shaving head

You can use the shaving head to shave your legs and body .

Note: **The appliance can be moved in two directions, for easier shaving of underarms.**



Comb for shaving head

You can attach the comb onto the shaving head to trim hairs to a length of 3mm.

Alternative use

You can attach the comb onto the trimming head to trim hairs in the bikini area to a length of 3mm.



Body massage head

The body massage head rotates firmly to relax your muscles.

Note: You have to put the body massage head to the coupling unit before you can attach it onto the handle.



Body exfoliation brush

You can use the body exfoliation brush to remove dead skin cells.

Note: You have to put the body exfoliation brush on the coupling unit before you can attach it onto the handle.



Callus head

You can use the callus head to remove the dead skin on foot.

IMPORTANT

- Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.
- Check it the main voltage indicated on the appliance corresponds to the local main voltage before you conned the appliance.
- Regular cleaning and proper maintenance ensure optimal results and a long life for your appliance.
- To prevent damage and injuries, Keep the running appliance away from your hair, eyebrows, eyelashes, threads, clothes etc.
- If the product is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep the appliance out of the reach of children.

PREPARING FOR USE

- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower.
- After epilation, you can apply a mild cream or lotion to help reduce possible skin irritation.

USING THE APPLIANCE

Charging.

- Insert the appliance plug into the appliance
- Insert the main plug into the wall socket

Shaving

- In orderto get the best effect, move the appliance over the skin against the direction ofhair growth
- Stretch the skin with your free hand to make razor flat on skin and to make trimmer and foil work simultaneously.

Epilating

- Press the button to change head parts, press both sides of razor head with thumb, remove bead parts install epilator parts and then use
- Select speed 1 for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles
- Select speed 2 for larger areas with stronger hair growth
- Stretch the skin with your free band to make the hairs stand upright
- Place the epilator perpendicularly onto the skin with the On/Off slide pointing in the. direction in which you are going to move the appliance
- Move the appliance slowly over the skin, against the direction of hair growth
- Switch the appliance off by pushing the On/Off slide pointing 0.

CHARGING

- Turn off the switch and connect transformer with machine, then switch on the power, it indicates well recharging when the indicator lights
- It takes about 8 hours to charge the epilator completely, or it will affect battery life and even cause unnecessary circuit damage.
- It can be charged after fully release power so as not to affect the charging
- After charging, shave and epilate as shown in a & b.

CLEANING AND MAINTENANCE

- For a good and smooth epilating result, it is essential that you clean the epilating head after each use.
- Switch the appliance off
- Clean the epilating discs of the epilating head and all other parts that have become accessible with the brush supplied
- Do not use aggressive cleaners, scouring agents, petrol, acetone etc. to clean the plastic housing of the appliance.
- Never try to remove the epilating discs from the epilating head.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste

Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt im EU-Raum nach Ende der Nutzungsdauer getrennt gesammelt und bei einer speziell dafür eingerichteten Sammelstelle abgegeben werden muss. Diese Erzeugnisse dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Le symbole de la corbeille barrée indique que, sur le territoire de l'Union européenne, le produit, au terme de sa vie utile, doit être traité séparément dans un centre de tri prévu à cet effet. Ces produits ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что на территории Европейского Союза после завершения использования продукта, его необходимо сдать в специальный приемный пункт на утилизацию. Запрещается выбрасывать такие продукты вместе с несортированными бытовыми отходами.

Il simbolo barrato di un contenitore per i rifiuti indica che nell'Unione europea dopo aver usato il prodotto è necessario liberarsene in un punto separato, appositamente progettato. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti urbani non differenziati.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que en la Unión Europea el producto, al final de su vida útil, debe eliminarse por separado en un punto de recogida adecuado. No deseche estos productos como residuos municipales sin clasificar.

Simbolul barat al containerului de gunoi înseamnă că pe terenul Uniunii Europene, după utilizarea produsului, acesta trebuie eliminat într-un punct separat, special destinat acestui scop. Aceste produse nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile comunale nesortate.

Prečiarknutý symbol odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie po použití výrobku je potrebné ho likvidovať do oddeleného špeciálne určeného miesta. Tieto výrobky by sa nemalo vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom

Prečiarknutý symbol odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie po použití výrobku je potrebné ho likvidovať do oddeleného špeciálne určeného miesta. Tieto výrobky by sa nemalo vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom

Зачеркнатият символ на контейнер за смет означава, че на територията на Европейския съюз след приключване употребата на продукта, същият следва да бъде изхвърлен в отделен, специално предназначен за това пункт. Такива продукти не бива да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци.

Išbrauktas šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje pabaigus produkto naudojimą, būtina jį pašalinti į atskirą, specialiai tam suprojektuotą vietą. Neišmesti šių produktų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.

Importer:
Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-895 Warszawa

Designed by Beautifly in Europe,
produced in China

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/53/UE
Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Importer: Beauty Factor Sp. z o. o.
pl. Plac Bankowy 2, 00-895, Warszawa, Polska

English
Hereby, Beauty Factor Sp. z o.o. declares that Beautifly B-Beauty complies with Directive 93/42 / EEC for medical devices. Classification 1, rule1. Full text of the declaration EU conformity is available at:

Français
Par la présente, Beauty Factor Sp. z o.o. o déclare que le Beautifly B-Beauty est conforme à la directive 93/42 / CEE pour les dispositifs médicaux. Classement 1, règle1. Texte complet de la déclaration La conformité UE est disponible sur:

Deutsch
Hiermit kann Beauty Factor Sp. z o.o. erklärt, dass Beautifly B-Beauty entspricht der Richtlinie 93/42 / EWG für Medizinprodukte. Klassifikation 1, Regel1. Vollständiger Text der Erklärung Die EU-Konformität ist verfügbar unter:

Polski
Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o.o. deklaruje, że Beautifly B-Beauty jest zgodny z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych. Klasyfikacja 1, reguła 1. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Nederlands
Hierbij Beauty Factor Sp. z o.o. verklaart dat Beautifly B-Beauty voldoet aan richtlijn 93/42 / EEG voor medische hulpmiddelen. Classificatie 1, regel 1. Volledige tekst van de verklaring EU-conformiteit is beschikbaar op:

Italiano
Con la presente, Beauty Factor Sp. z o.o. dichiara che Beautifly B-Beauty è conforme alla direttiva 93/42 / CEE per i dispositivi medici. Classificazione 1, regola 1. Testo completo della dichiarazione La conformità UE è disponibile a:

Español
Por la presente, Beauty Factor Sp. z o.o. declara que Beautifly B-Beauty Cumple con la Directiva 93/42 / CEE para dispositivos médicos. Clasificación 1, regla 1. Texto completo de la declaración. La conformidad de la UE está disponible en:

URL of declaration:
https://www.profit-plus.eu/deklaracje_zgodnosci,29

Português
Por este meio, o fator de beleza Sp. z o.o. declara que Beautifly B-Beauty está em conformidade com a Directiva 93/42 / CEE para dispositivos médicos. Classificação 1, regra 1. Texto completo da declaração A conformidade da UE está disponível em:

Český
Tím, Beauty Factor Sp. z o.o. prohlašuje, že Beautifly B-Beauty e v souladu se směrnicí 93/42 / EHS pro zdravotnické prostředky. Klasifikace 1, pravidlo 1. Plné znění prohlášení Shoda EU je k dispozici na adrese:

Magyar
Ezáltal a Beauty Factor Sp. z o.o. kijelenti, hogy Beautifly B-Beauty megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42 / EGK irányelvnek. 1. osztály, 1. szabály. A nyilatkozat teljes szövege Az EU-megfelelőség elérhető a következő címen:

Hrvatski
Ovime, Beauty Factor Sp. z o.o. izjavljuje da Beautifly B-Beauty sukladan je s Direktivom 93/42 / EEZ za medicinske uređaje. Klasifikacija 1, pravilo1. Cijeli tekst izjave Sukladnost s EU dostupna je na:

Svenska
Häri, Beauty Factor Sp. z. o.o. förklarar att Beautifly B-Beauty uppfyller direktiv 93/42 / EEG för medicintekniska produkter. Klassificering 1, regel1. Fullständig text av deklarationen EU-överensstämmelse finns tillgänglig på

Русский
Настоящим Beauty Factor Sp. z. o.o. заявляет, что красиво B-Beauty соответствует Директиве 93/42 / ЕЕС для медицинских приборов. Классификация 1, правило1. Полный текст декларации Соответствие ЕС доступно по адресу:

Українська
Цим, Beauty Factor Sp. z o.o. заявляє, що Beautifly B-Beauty відповідає Директиві 93/42 / ЄЕС щодо медичних виробів. Класифікація 1, правило1. Повний текст заяви Відповідність ЄС доступна за адресою:

Ελληνικά
Με αυτό τον τρόπο, ο Beauty Factor Sp. z o.o. δηλώνει ότι το Beautifly B-Beauty συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42 / ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ταξινόμηση 1, κανόνας1. Πλήρες κείμενο της δήλωσης Η συμμόρφωση της ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

Latviešu
Šiuo atveju Beauty Factor Sp. z o.o. pareiškia, kad Beautifly B-Beauty atitinka Direktyvą 93/42 / EEB dėl medicinos prietaisų. Klasifikacija 1, taisyklė1. Visas deklaracijos tekstas ES atitiktis pateikiama adresu:

URL of declaration:
https://www.profit-plus.eu/deklaracje_zgodnosci,29

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji,
należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@profit-plus.eu bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod nr 884-004-333. Dokładne warunki gwarancji dostępne są pod adressem:

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions,
please send a complaint notification together with
the warranty card to the e-mail address serwis@profit-plus.eu
The exact warranty conditions are under the address:

https://www.profit-plus.eu/warunki_gwarancji,31

BEAUTIFLY

.....

NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY
NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....

NR DOWODU ZAKUPU
NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....

DATA SPRZEDAŻY
DATE OF SALE

.....

NAZWA URZĄDZENIA
DEVICE NAME

.....

NR SERYJNY / MODEL
SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.
I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.

.....