

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

soundcore A3873 V30i Open Ear Earbuds



Soundcore A3873 V30i Instrukcja obsługi słuchawek dousznych Open Ear

[Dom](#) » [Dźwiękowy rdzeń](#) » Soundcore A3873 V30i Instrukcja obsługi słuchawek dousznych Open Ear 

Zawartość

- 1 soundcore A3873 V30i Słuchawki douszne otwarte
- 2 Instrukcje użytkowania produktu
- 3 Często zadawane pytania
- 4 Aplikacja
- 5 NADVIEW
- 6 WŁĄCZANIE I PAROWANIE
- 7 STEROWANIE DOTYKOWE
- 8 WYŁĄCZANIE
- 9 SPECYFIKACJE
- 10 Dokumenty / Zasoby
 - 10.1 Odniesienia





soundcore A3873 V30i Słuchawki douszne otwarte

Specyfikacje

- **Nazwa produktu:** Soundcore V30i
- **Model:** A3873
- **Aplikacja:** Dźwiękowy rdzeń
- **Zgodność aplikacji:** Dostępne w Google Play i Apple App Store
- **Ustawienia korektora:** Regulowane za pomocą aplikacji Soundcore
- **Aktualizacja firmware:** Dostępne za pośrednictwem aplikacji Soundcore
- **Port ładowania:** USB-C
- **Wskaźnik LED:** Wskazuje różne stany i poziomy naładowania baterii

Instrukcje użytkowania produktu

Wyczerpujący

1. Wyjmij słuchawki z etui ładującego.
2. Obróć zaczepy na uszy wzdłuż małżowiny usznej, aby uzyskać odpowiednie ustawienie.

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy zdjąć folie ochronne ze słuchawek.

1. Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym.
2. Zamknij etui z funkcją ładowania, aby rozpocząć ładowanie.
3. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii:
 - Słuchawki douszne: Usłyszysz komunikat głosowy wskazujący niski poziom naładowania baterii.
 - Etui ładujące: Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie.

Włączanie i parowanie

Notatka: Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony w Twoim urządzeniu.

1. Otwórz etui z funkcją ładowania. Słuchawki douszne włączą się automatycznie i przejdą w tryb parowania Bluetooth.
2. Aby się połączyć, wybierz „Soundcore V30i” na liście Bluetooth swojego urządzenia.
3. Podczas parowania wskaźnik LED na etui ładującym zacznie migać. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED pozostanie włączony przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie.

Po podłączeniu słuchawki douszne będą automatycznie ponownie łączyć się z urządzeniem po każdym otwarciu etui ładującego, o ile historia parowania nie została usunięta z urządzenia.

Sterowanie dotykowe

Notatka: Dostosuj sterowanie dotykowe za pomocą aplikacji Soundcore.

Funkcjonować	Sterowanie dotykowe (R)	Sterowanie dotykowe (L)
Odtwórz / Pauza	Dotknij dwukrotnie	Dotknij dwukrotnie
Poprzedni utwór	Dotknij dwukrotnie	Dotknij dwukrotnie (Dostosuj w aplikacji Soundcore)
Następny utwór	Dotknij dwukrotnie	Dotknij dwukrotnie
Odbierz/Zakończ połączenie	Dotknij dwukrotnie	Dotknij dwukrotnie
Odrzuć połączenie	Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Zwiększ głośność	Nie dotyczy (Dostosuj w aplikacji Soundcore)	Dotknij dwukrotnie
Zmniejsz głośność	Nie dotyczy (Dostosuj w aplikacji Soundcore)	Dotknij dwukrotnie
Asystent głosowy	Nie dotyczy (Dostosuj w aplikacji Soundcore)	Nie dotyczy (Dostosuj w aplikacji Soundcore)



Wyłączanie

1. Włóż ponownie słuchawki douszne do etui ładującego.
2. Zamknij etui ładujące.

Słuchawki douszne wyłączą się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostaną podłączone. Czas trwania można dostosować w aplikacji Soundcore.

Nastawić

Uwaga: przed zresetowaniem usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth.

1. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i pozostaw etui otwarte.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na etui ładującym przez 10 sekund.
3. Wskaźnik LED na etui ładującym mignie trzy razy na czerwono, wskazując pomyślne zresetowanie.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

1. Zostaniesz powiadomiony o nowej wersji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Soundcore.
2. Upewnij się, że słuchawki douszne są umieszczone w etui ładującym, a etui pozostaje otwarte podczas aktualizacji.
3. Podczas aktualizacji upewnij się, że słuchawki douszne są naładowane i unikaj ich używania.

Często zadawane pytania

- **Q:** Jak mogę dostosować ustawienia EQ?
-  **A:** Możesz dostosować ustawienia EQ za pomocą aplikacji Soundcore.
- **Q:** Jak mogę zaktualizować oprogramowanie sprzętowe?
- **A:** Zostaniesz powiadomiony o nowej wersji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Soundcore. Upewnij się, że słuchawki douszne są umieszczone w etui ładującym, a etui pozostaje otwarte podczas aktualizacji.
- **Q:** Jak zresetować wkładki douszne?

- **A:** Aby zresetować słuchawki douszne, najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Następnie umieść słuchawki douszne w etui ładującym, pozostaw etui otwarte, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na etui ładującym przez 10 sekund.
- **Q:** Po jakim czasie słuchawki douszne automatycznie się wyłączają?
- **A:** Słuchawki douszne wyłączą się automatycznie po 30 minutach bezczynności, jeśli nie zostaną podłączone. Czas trwania można dostosować w aplikacji Soundcore.

Aplikacja



- Pobierz aplikację Soundcore, aby dostosować ustawienia EQ, zaktualizować oprogramowanie i odkryć więcej.
- Jeśli wkładki douszne nie mogą połączyć się z aplikacją Soundcore, zainstaluj ponownie aplikację lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji w sklepie z aplikacjami mobilnymi.

- Kliknij ten link, aby pobrać: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.

NADVIEW

1. Zaczep na ucho
2. Dotykowy obszar sterowania
3. Port ładowania USB-C
4. Przycisk resetowania
5. Wskaźnik LED

WYCZERPUJĄCY



- Wyjmij wkładki douszne z etui ładującego, a następnie obróć zaczepy na ucho wzdłuż małżowiny usznej, aby uzyskać odpowiednie ustawienie.

ŁADOWANIE

Pamiętaj, aby przed pierwszym użyciem zerwać folie ochronne ze słuchawek.

1. Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij je.
 - Przed ładowaniem dokładnie osusz słuchawki douszne i port ładowania USB-C.
2. Podłącz etui ładujące do źródła zasilania za pomocą certyfikowanego kabla ładującego USB-C.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Earbuds: Usłyszysz komunikat głosowy informujący o niskim poziomie naładowania baterii.

Etui ładujące: Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie.

WŁĄCZANIE I PAROWANIE



- Otwórz etui z funkcją ładowania, słuchawki douszne włączą się automatycznie i przejdą w tryb parowania Bluetooth. Aby się połączyć, wybierz „soundcore V30i” z listy Bluetooth swojego urządzenia. Podczas

parowania wskaźnik LED na etui ładującym zacznie migać. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED na etui ładującym będzie świecić przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie.

- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia automatycznie ponownie połączą się z Twoim urządzeniem za każdym razem, gdy otworzysz etui ładujące, o ile nie usuniesz historii parowania z urządzenia.



STEROWANIE DOTYKOWE

		Tryb TWS	Tryb mono
	Odtwórz / Pauza	Dotknij dwukrotnie (R)	Dotknij dwukrotnie
	Poprzedni utwór	Dostosuj w aplikacji Soundcore	/
	Następny utwór	Dotknij dwukrotnie (L)	/
	Odbierz/Zakończ połączenie	Dotknij dwukrotnie (L/P)	Dotknij dwukrotnie (L/P)
	Odrzuć połączenie	Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy (L/P)	Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Zwiększ głośność	*Włącz w aplikacji Soundcore	/
	Zmniejsz głośność	*Włącz w aplikacji Soundcore	/
	Aktywuj asystenta głosowego	*Włącz w aplikacji Soundcore	*Włącz w aplikacji Soundcore

WYŁĄCZANIE

- Aby wyłączyć, włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij je.
- Słuchawki douszne wyłączą się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostaną podłączone. Czas trwania można dostosować w aplikacji Soundcore.

NASTAWIĆ

- ⚙ • Zresetuj, jeśli słuchawki douszne mają problemy z parowaniem się ze sobą lub z innymi urządzeniami.
- Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i pozostaw etui otwarte. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na etui ładującym przez 10 sekund, aż wskaźnik LED na etui ładującym mignie trzy razy na czerwono. W tej chwili Twoje słuchawki douszne zostały pomyślnie zresetowane.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMWARE'OWEGO

Zostaniesz poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego po podłączeniu wkładek dousznych do aplikacji. Upewnij się, że wkładki douszne są umieszczone w etui ładującym i że etui pozostaje otwarte  do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania układowego. Podczas aktualizacji upewnij się, że wkładki douszne są ładowane i unikaj ich używania.

SPECYFIKACJE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5V 1A
Wyjście	5V 0.3 A (0.15 A na port)
Pojemność baterii	70 mAh × 2 (słuchawki); 500 mAh (etui ładujące)
Czas ładowania	2 godziny (słuchawki); 2 godziny (ładowarka)
Jednostka sterująca	14.2mm przetwornik dynamiczny
Odpowiedź częstotliwościowa	20 Hz – 20 kHz
Impedancja	11Ω
Wodoodporność (wkładki douszne)	IPX5
Wersja Bluetooth	5.3
Zakres Bluetooth	10 m / 33 stopy
Maksymalna głośność	88dB

Dokumenty / Zasoby

	soundcore A3873 V30i Słuchawki douszne otwarte [pdf] Podręcznik użytkownika A3873 V30i Wkładki douszne z otwartymi uszami, A3873, V30i Wkładki douszne z otwartymi uszami, Wkładki douszne z otwartymi uszami, Wkładki douszne
---	--

Odniesienia

- [下载 Aplikacja](#)

- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje + Polityka prywatności

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

