

LIN

LIN LE-
25P2N



LIN Kuchenka Elektryczna model : LIN LE-25P2N

Instrukcja Obsługi - spł. treści

Instrukcja Obsługi

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	1	
WAŻNE BEZPIECZEŃSTWA.....	1	WSKAZÓWKI
INFORMACJE PODSTAWOWE	2	
OBSŁUGA	3	URZĄDZENIA
GWARANCJA SERWIS.....	4	I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Łączna , maksymalna moc grzania obydwu stref grzewczych : 2500 W
- Napięcie znamionowe : 220-240V 50/60 Hz
- Lewa strefa grzania : max 1500 W
- Prawa strefa grzania : max 1000 W
- Średnica naczyń lewa strefa grzania : do 188 mm
- Średnica naczyń prawa strefa grzania : do 155 mm

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Twoje bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo innych są najważniejsze.

Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele wskazówek dotyczących bezpieczeństwa związanych z tą kuchenką.

Przeczytaj i postępuj zgodnie z tymi

To jest znak ostrzegawczy

Wszystkie alerty dotyczące zgodne ze słowami „niebezpieczeństwo” i „ostrzeżenie”.



wskazówkami.

bezpieczeństwa:

bezpieczeństwa są

Jeśli nie przestrzegasz tych wskazówek bezpieczeństwa, możesz zostać poważnie ranny.

Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa opisują potencjalne zagrożenia, poniżej wskazujemy, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko obrażeń i co się stanie, jeśli nie zastosujesz się do wskazówek bezpieczeństwa.

NIE**BEZPIECZEŃSTWO****OSTRZEŻENIE**

- Nie wolno używać urządzenia w środowisku łatwopalnym i zagrożonym wybuchem
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, wtyczka powinna pasować do pojedynczego gniazda.
- Należy umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, odległość między nim a przedmiotami wokół nie może być mniejsza niż 10 cm
- Nie zanurzaj urządzenia i przewodu elektrycznego w płynie ani nie pozwól, aby ciecz dostała się do wnętrza urządzenia, przed czyszczeniem przewód zasilający musi być odłączony.
- Podczas gotowania nie zasłaniaj otworu wentylacyjnego, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo pożaru.
- Jeśli urządzenie nie działa we właściwy sposób zgodny z instrukcją, należy natychmiast skontaktować się autoryzowanym serwisem, nie można we własnym zakresie naprawiać urządzenia.
- Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj i nie obsługuj urządzenia.
- Nie wolno umieszczać w pobliżu kuchenki żadnych metalowych przedmiotów które mogą się nagrzewać.
- Nie wolno podgrzewać pustych garnków gdyż może spowodować to nieprawidłowe działanie lub zagrożenie.
- Należy utrzymywać urządzenie w czystości, aby uniknąć przedostania się brudu do wentylatora, gdyż może spowodować to nieprawidłowe działanie lub zagrożenie.
- Nie dotykaj płyty grzewczej podczas pracy urządzenia, aby uniknąć poparzenia.
- Nie pozwól dzieciom samodzielnie obsługiwać urządzenia, aby uniknąć poparzenia lub niebezpieczeństwa
- Nie wolno umieszczać urządzenia na materiale, dywanie lub innych miękkich wykładzinach, aby uniknąć zablokowania otworu wentylacyjnego.
- Nie dotykaj panelu sterowania ostrymi narzędziami.
- Nie umieszczaj żadnych metali na urządzeniu podczas pracy.


INFORMACJE PODSTAWOWE

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych do: podgrzewania oraz gotowania potraw. Wymagane jest używanie garnków przeznaczonych do użytku z kuchenkami elektrycznymi. Używanie urządzenia do innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

Napięcie	Częstotliwość	Moc	Max
-----------------	----------------------	------------	------------

	ś		Amper
220-240 VAC	50/60Hz	2500W	11.36A max

OBSŁUGA URZĄDZENIA



1. Pola grzewcze
2. Wskaźniki zasilania pola grzewczego
3. Regulatory temperatury pola grzewczego

OSTRZEŻENIE: Produkt będzie bardzo gorący podczas użytkowania i pozostanie gorący po wyłączeniu. Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić ochronne, żaroodporne rękawice kuchenne.

1. Upewnij się, że regulator temperatury jest w pozycji OFF, a następnie umieść kuchenkę na płaskiej, równej, stabilnej i odpornej na temperaturę powierzchni.

2. Podłącz palnik do standardowego gniazdka elektrycznego 220-240 V AC. Umieść garnek/patelnię na polu grzewczym, a następnie obróć regulator temperatury do żądanej pozycji (pomiędzy MIN i MAX).



3. Wskaźnik zasilania pola grzewczego zaświeci się, a element grzewczy będzie się włączał i wyłączał, aby zachować ustawienie.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać garnka/patelni szerszej niż palnik.

4. Aby wyłączyć pole grzewcze, przekręć regulator temperatury do pozycji OFF, a następnie odłącz produkt od gniazdka elektrycznego.

OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączaj produkt od gniazdka, gdy nie jest używany lub gdy będzie pozostawiony bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE: Produkt pozostanie gorący przez około 45 minut po wyłączeniu.

GWARANCJA I SERWIS

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

Niniejszym Lin Polska Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LIN LE-25P2N jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.
- 2) Karta gwarancyjna bez pieczętka sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.
- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.
- 5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.
- 6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)
- 7) Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których usunięta została plomba zabezpieczająca.
- 8) Serwis dokona naprawy w terminie 21 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.
- 9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.
- 10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).
- 11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

IMPORTER/DYSTRYBUTOR:

LIN Polska Sp. z o.o.
Opłotek 29
01-940 Warszawa
kontakt@lin-tcl.pl

www.lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....
Data sprzedaży i podpis..... ..
..



www.lin-tcl.pl