

meross


MS400H

Instrukcja obsługi


■ Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.
- Produkt nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W przypadku uszkodzeń spowodowanych transportem należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu wymiany urządzenia.

■ Zawartość opakowania




1x inteligentny czujnik
(Liczba czujników
może ulec zmianie).



1 x Tkanina
przewodząca




1x Instrukcja
obsługi



1x Smart Hub

Uwaga: Dołączony tylko do MS400H,
MS400 nie zawiera tego huba.



1x Kabel USB



1x Zasilacz

* Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegolwiek części, prosimy o kontakt pod adresem:

https://www.meross.com/support/Email_Support

■ Instrukcja instalacji

1. Pobierz aplikację Meross.



2. Konfiguracja urządzenia.

(1) Podłącz smartfon lub tablet do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

(2) Upewnij się, że urządzenie inteligentne (hub) jest objęte silnym sygnałem Wi-Fi.

(3) Urządzenie inteligentne (hub) obsługuje system iOS 13/ iPadOS 13 lub nowszy. Wskazane jest zaktualizowanie systemu iOS lub iPadOS do najnowszej wersji przed parowaniem z hubem.

(4) Uruchom aplikację Meross i zaloguj się na swoje konto lub, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, naciśnij przycisk Zarejestruj się, aby utworzyć nowe konto.

(5) Naciśnij ikonę "+", aby wybrać typ urządzenia inteligentnego, które chcesz dodać, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji, aby zakończyć konfigurację.

(6) Przeniesienie inteligentnego urządzenia (hub) nie wymaga dodatkowych operacji, pod warunkiem, że pozostaje ono w tej samej sieci z silnym sygnałem Wi-Fi.

UWAGA:


1. Jeśli urządzenie inteligentne nie zostało dodane po raz pierwszy, przed wykonaniem dalszych czynności należy je zresetować.

2. Po zakończeniu konfiguracji będziesz mógł zarządzać urządzeniem w aplikacji Apple Home (Ze względu na projekt aplikacji Apple Home, hub obsługujący HomeKit nie będzie wyświetlany w aplikacji Home po udanej konfiguracji. Nie jest to błąd urządzenia. Należy sparować hub z urządzeniem końcowym, a następnie urządzenie końcowe pojawi się w aplikacji Dom).

3. Jeśli kod QR nie działa, spróbuj dodać urządzenie inteligentne w aplikacji Apple Home.

4. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <https://www.meross.com/support>.

■ Zasady dotyczące diod LED i przycisków



1) Wskaźnik LED statusu

Miga raz na zielono: Za każdym razem, gdy urządzenie jest włączone lub punkty styku "1&2" lub "1&3" krótko przewodzą.

Miga powoli na zielono: Wykryto wyciek wody i miga przez maksymalnie 1 minutę przed zgaśnięciem.

Szybko miga na zielono: Tryb parowania.

Świeci na zielono: Pomyślne połączenie. Dioda LED wyłączy się automatycznie po 5 sekundach.

2) Sonda wilgotności

Wejść w tryb parowania: Dotknij sondy "1 & 2" lub "1 & 3" trzykrotnie (w ciągu 5 sekund) tkaniną przewodzącą.

Zresetuj czujnik: Przechowując dotknięcie sondy "1 & 2" lub "1&3" bez jej zwalniania, włącz zasilanie urządzenia za pomocą akumulatora. Odczekaj około 3 sekund, dioda LED zaświeci się na sekundę i usłyszysz krótki dźwięk.

Symulacja wycieku wody: Dotknij sondy "1 & 2" lub "1 & 3" przez ponad 2 sekundy.

3) Wskaźnik LED statusu

Świeci na pomarańczowo: inicjowanie/ resetowanie/ aktualizacja oprogramowania.

Miga na pomarańczowo i zielono: Tryb konfiguracji.

Miga na zielono: Tryb parowania/Połączenie z Wi-Fi/Rozłączenie z Wi-Fi.

Świeci na zielono: Podłączony do Wi-Fi z połączeniem internetowym.


Świeci na czerwono: Brak połączenia z Internetem.

4) Przycisk

Naciśnij i przytrzymaj (przez 5 sekund), aż wskaźnik LED statusu zacznie migać na pomarańczowo i zielono, aby przejść do trybu konfiguracji. Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do trybu parowania.

■ Sposób użycia

1. Ustawienia ogólne



Nazwa urządzenia: zmiana nazwy urządzenia.

Instrukcja obsługi: Sprawdź instrukcję obsługi.


Alert: Włączenie/wyłączenie powiadomień push.

Automatyzacja: Ustaw wyzwalacz.

Eksportuj historię: Eksportuj rekordy historii.

Alarm dźwiękowy: Włączanie/wyłączanie brzęczyka podczas alarmowania.

2. Zapisy historii



Rejestrowanie czasu wykrycia i niewykrycia wycieku wody.
Rekordy można również usunąć.

■ FAQ

W Meross staramy się zapewnić satysfakcję użytkowników. Poniżej znajduje się lista często zadawanych przez użytkowników pytań.

1. Co powinienem zrobić, gdy aplikacja Meross nie może sprawdzić dodanego inteligentnego czujnika?

Możesz rozwiązać następujące problemy:

- Sprawdź połączenie internetowe Wi-Fi.
- Upewnij się, że hasło Wi-Fi nie zostało zmienione.
- Upewnij się, że bateria urządzenia nie jest wyczerpana.
- Upewnij się, że sparowany Smart Hub jest nadal online. Można sprawdzić kolor diody LED, jeśli nie świeci się na zielono, należy raz włączyć zasilanie, jeśli nadal nie działa, należy zresetować Smart Hub i ponownie skonfigurować go z czujnikiem Smart Sensor.

2. Gdy czujnik Smart Sensor leży płasko na podłodze, jaka jest odległość między sondą a podłogą?

Gdy czujnik Smart Sensor leży płasko na podłodze, około 1 mm nad podłogą. Gdy wysokość wody przekroczy tę wartość (sonda dotknie wody w tym punkcie), inteligentny czujnik wykryje wyciek wody.

3. Jak naprawić błąd parowania HomeKit?

Odwiedź stronę

<https://www.meross.com/support/FAG/230.html>
aby znaleźć rozwiązanie.

4. Dlaczego moje inteligentne urządzenie Meross nie odpowiada w aplikacji Apple Home?

Jest to problem z aplikacją Apple Home. Aby rozwiązać ten problem, należy zamknąć i ponownie uruchomić aplikację Home.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę

<https://www.meross.com/support/fags>, aby znaleźć rozwiązania najczęściej zadawanych pytań.

■ Specyfikacja

Bateria: CR123A, wymienna

Wymiary (śr. x wys.): Ø2,81 x 1,63 in.

Waga: 3,81 uncji

Materiał obudowy: PC i ABS

DIODA LED: Zielony

■ Zastrzeżenie

1. Działanie tego inteligentnego urządzenia jest testowane w typowych okolicznościach opisanych w naszych specyfikacjach. Meross NIE gwarantuje, że inteligentne urządzenie będzie działać dokładnie tak, jak opisano w każdych okolicznościach.

2. Uszkodzenia wynikające z nieznamomości INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZENSTWA nie będą pokrywane przez serwis posprzedażny Meross, ani Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. Klienci potwierdzają zrozumienie tych zasad poprzez przeczytanie niniejszej instrukcji.

■ Instrukcja konfiguracji



Android - łączenie
przez aplikację Meross



iOS - łączenie przez
aplikację Apple Home



iOS - łączenie przez
aplikację Meross

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adres: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China

Produkt: Smart Water Leak Sensor

Model: MS400, MS400HK, MS400H, MS400HHK

Częstotliwość radiowa: 2412 MHz-2472 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 17.46 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.