

audio-technica Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych ATH-TWX7



Dziękujemy za zakup tego produktu Audio-Technica. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby upewnić się, że produkt będzie używany prawidłowo. Proszę zachować tę instrukcję na przyszłość.

Zawartość

- 1 Środki ostrożności**
- 2 Dla klientów w USA**
- 3 Zawiadomienie FCC**
- 4 Ostrożność**
- 5 Kontakt:**
- 6 Oświadczenie ISED**
- 7 Uwagi dotyczące użytkowania**
- 8 Informacje o aktywnej funkcji redukcji szumów**
- 9 Jeśli produkt działa nieprawidłowo**
- 10 Dokumenty / Zasoby**
 - 10.1 Odniesienia**

Środki ostrożności

Chociaż ten produkt został zaprojektowany do bezpiecznego użytkowania, nieprawidłowe użytkowanie może skutkować wypadkiem. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności podczas korzystania z produktu.

Ostrzeżenia dotyczące słuchawek

- Nie używaj produktu w pobliżu sprzętu medycznego. Fale radiowe mogą wpływać na rozruszniki serca i medyczny sprzęt elektroniczny. Nie używaj produktu wewnątrz placówek medycznych.
- W przypadku stosowania produktu w samolocie należy stosować się do instrukcji linii lotniczych.
- Nie używaj produktu w pobliżu urządzeń sterujących automatycznie, takich jak drzwi automatyczne i alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe mogą wpływać na sprzęt elektroniczny i powodować wypadki z powodu awarii.
- Aby uniknąć porażenia prądem, awarii lub pożaru, nie należy rozmontowywać, modyfikować ani podejmować prób naprawy produktu.

- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, aby uniknąć porażenia prądem, awarii lub pożaru.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń, nie należy obsługiwać produktu mokrymi rękami.
- Odłącz produkt od urządzenia, jeśli produkt zaczyna działać nieprawidłowo, wytwarzając dym, nieprzyjemny zapach, ciepło, niepożądany hałas lub wykazując inne oznaki uszkodzenia. W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą sprzętu audio-technicznego.
- Nie dopuść do zamoczenia produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub awarii.
- Nie umieszczaj w produkcie ciał obcych, takich jak materiały łatwopalne, metal lub płyny.
- Aby uniknąć pożaru lub obrażeń na skutek przegrzania, nie należy przykrywać produktu tkaniną.
- Jeśli podczas jazdy korzystasz ze słuchawek, stosuj się do obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z telefonu komórkowego i słuchawek.
- Nie należy używać produktu w miejscach, w których brak możliwości usłyszenia dźwięków otoczenia stwarza poważne ryzyko (np. na przejazdach kolejowych, dworcach kolejowych i placach budowy).
- Produkt skutecznie chroni przed zewnętrznymi dźwiękami, więc możesz nie słyszeć dźwięków wokół siebie wyraźnie, gdy nosisz produkt. Dostosuj głośność do poziomu, przy którym nadal będziesz słyszeć dźwięki tła i monitoruj obszar wokół siebie podczas słuchania muzyki.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie zwiększaj głośności zbyt wysoko. Słuchanie głośnego dźwięku przez dłuższy czas może spowodować tymczasową lub trwałą utratę słuchu.
- Należy przerwać stosowanie, jeśli w wyniku bezpośredniego kontaktu z produktem wystąpi podrażnienie skóry.
- Jeśli podczas stosowania produktu poczujesz się źle, natychmiast przerwij jego stosowanie.
- Podczas wyjmowania produktu z uszu sprawdź, czy wkładki uszne są nadal przymocowane do jednostki głównej. Jeśli oliwki utknęły w twoich uszach i nie możesz ich usunąć, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi swędzenie, należy przerwać jego stosowanie.

Ostrzeżenia dotyczące etui ładującego

- Aby uniknąć porażenia prądem, awarii lub pożaru, nie należy rozmontowywać, modyfikować ani podejmować prób naprawy produktu.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, aby uniknąć porażenia prądem, awarii lub pożaru.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń, nie należy obsługiwać produktu mokrymi rękami.
- Odłącz produkt od urządzenia, jeśli produkt zacznie działać nieprawidłowo, wydzielać dym, zapach, ciepło, niepożądany hałas lub wykazywać inne oznaki uszkodzenia. W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym dealerem Audio-Technica.
- Nie dopuść do zamoczenia produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub awarii.
- Nie umieszczaj w produkcie ciał obcych, takich jak materiały łatwopalne, metal lub płyny.
- Aby uniknąć pożaru lub obrażeń na skutek przegrzania, nie należy przykrywać produktu tkaniną.
- Nie ładuj akumulatora, jeśli końcówka kabla ładującego USB jest wygięta, poluzowana lub uszkodzona. Może to spowodować wytwarzanie ciepła, emisję dymu, pożar lub porażenie prądem.
- Nie ładuj produktu, jeśli woda lub ciała obce znajdują się w gnieździe akumulatora lub kablu ładującym USB. Może to spowodować korozję, wytwarzanie ciepła, dym, pożar lub inne nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem w gnieździe akumulatora lub kablu ładującym USB.
- Podczas ładowania należy używać dołączonego kabla USB.
- Nie ładuj urządzeń z funkcją szybkiego ładowania (o pojemności 1000 W)tage 5 V lub więcej). Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie należy przechowywać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu urządzeń grzewczych ani w miejscach gorących, wilgotnych lub zakurzonych, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie.
- Nie umieszczaj produktu blisko ognia, ponieważ może to spowodować deformację lub awarię.

- Nie należy używać benzyny, rozcieńczalników do farb, środków czyszczących do styków elektrycznych itp., gdyż użycie takich środków może spowodować odkształcenia lub awarie.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów

Słuchawki i etui ładujące wyposażone są w akumulator (akumulator litowo-jonowy).

- Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, nie pocieraj ich. Dokładnie przepłucz oczy czystą wodą, np. wodą z kranu i natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli wycieknie płyn z akumulatora, nie dotykaj płynu gołymi rękami. Jeśli płyn pozostanie wewnątrz produktu, może to spowodować awarię. Jeśli wycieknie płyn z akumulatora, skontaktuj się z lokalnym dealerem Audio-Technica.
 - Jeśli płyn dostanie się do ust, dokładnie przepłucz gardło czystą wodą, np. wodą z kranu, i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
 - Jeśli Twoja skóra lub ubranie zetknie się z płynem, natychmiast przemyj dotkniętą skórę lub ubranie wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry, skonsultuj się z lekarzem.
- Aby uniknąć wycieku, wytworzenia ciepła lub wybuchu:
 - Nigdy nie podgrzewaj, nie rozbieraj ani nie modyfikuj baterii, ani nie wrzucaj jej do ognia.
 - Nie próbuj przebijać akumulatora gwoździem, uderzać młotkiem ani stawać na nim.
 - Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na silne uderzenia.
 - Nie dopuszczaj do zamoczenia akumulatora.
- Nie należy używać, pozostawiać ani przechowywać akumulatora w następujących miejscach:
 - Obszar narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur i wilgotności
 - Wnętrze samochodu w palącym słońcu
 - W pobliżu źródeł ciepła, takich jak kratki wentylacyjne

- Ładuj wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB, aby uniknąć awarii lub pożaru.
- Wewnętrzny akumulator tego produktu nie może być wymieniony przez użytkownika. Akumulator mógł osiągnąć koniec swojej żywotności, jeśli czas użytkowania znacznie się skróci, nawet po pełnym naładowaniu akumulatora. W takim przypadku akumulator wymaga naprawy. Skontaktuj się z lokalnym dealerem Audio-Technica, aby uzyskać szczegóły dotyczące naprawy.
- Po utylizacji produktu wbudowany akumulator należy wyrzucić w odpowiedni sposób. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Audio-Technica, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo pozbyć się baterii

Dla klientów w USA

Zawiadomienie FCC

Ostrzeżenie

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrożność

Ostrzegamy, że wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie prawa do korzystania z tego sprzętu.

Notatka: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia

lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Nadajnik ten nie może być umieszczony w tym samym miejscu ani być używany w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem używanym w innych systemach.

Oświadczenie o narażeniu na działanie fal radiowych

To urządzenie spełnia wymagania rządowe dotyczące narażenia na fale radiowe. To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby nie przekraczać limitów emisji w przypadku narażenia na energię o częstotliwości radiowej (RF) ustalonych przez Federalną Komisję Łączności rządu USA. Standard ekspozycji dla urządzeń bezprzewodowych wykorzystuje jednostkę miary zwaną współczynnikiem absorpcji swoistej (SAR). Limit SAR ustalony przez FCC wynosi 1.6 W/kg.

Kontakt:

Odpowiedzialna firma: Audio-Technical US, Inc.

Adres: 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, USA

Telefon: [330-686-2600](tel:330-686-2600)

Dla klientów w Kanadzie

Oświadczenie ISED

Czy ICES-003(B)/NMB-003(B)

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

Urządzenie jest zgodne z normami RSS-102 dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie w środowisku niekontrolowanym.

Uwagi dotyczące użytkowania

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi podłączonego urządzenia.
- Audio-Technica nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualną utratę danych w mało prawdopodobnym przypadku, gdy taka utrata wystąpi podczas korzystania z produktu.
- W środkach transportu publicznego i innych miejscach publicznych utrzymuj niski poziom głośności, aby nie przeszkadzać innym osobom.
- Przed podłączeniem produktu należy zmniejszyć głośność urządzenia.
- Podczas korzystania z produktu w suchym środowisku możesz odczuwać mrowienie w uszach. Jest to spowodowane elektrycznością statyczną zgromadzoną na ciele, a nie awarią produktu.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia.
- Nie przechowuj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu urządzeń grzewczych lub w gorących, wilgotnych lub zakurzonych miejscach. Ponadto nie dopuść do zamoczenia produktu.

- W przypadku długotrwałego stosowania produktu może on ulec odbarwieniu na skutek działania promieni ultrafioletowych (zwłaszcza bezpośredniego światła słonecznego) i zużycia.
- Jeśli etui ładujące zostanie umieszczone w torbie, gdy kabel USB do ładowania jest nadal podłączony, kabel ładujący USB może zostać pochwycyony, przecięty lub pęknięty.
- Pamiętaj, aby trzymać wtyczkę podczas podłączania i odłączania kabla ładowania USB. Kabel ładowania USB może zostać przecięty lub może dojść do wypadku, jeśli pociągniesz za sam kabel.
- Jeśli nie używasz kabla USB do ładowania, odłącz go od etui do ładowania.
- Kiedy nie używasz produktu, przechowuj go w dołączonym etui ładującym.
- Jeśli używasz innych wkładek dousznych niż dołączone, słuchawki mogą nie pasować do etui ładującego lub mogą się nie ładować. Pamiętaj, aby używać dołączonych wkładek dousznych.
- Podczas korzystania z produktu wybierz wkładki douszne, które najlepiej pasują do Twoich uszu i noś produkt bezpiecznie.
- Ten produkt może być używany do rozmów telefonicznych tylko w przypadku korzystania z sieci telefonii komórkowej. Wsparcie dla aplikacji telefonicznych, które korzystają z sieci danych mobilnych, nie jest gwarantowane.
- Jeśli używasz produktu w pobliżu urządzenia elektronicznego lub nadajnika (takiego jak telefon komórkowy), może być słyszalny niepożądany hałas. W takim przypadku odsuń produkt od urządzenia elektronicznego lub nadajnika.
- Jeśli używasz produktu w pobliżu anteny radiowej, w sygnale radiowym mogą być widoczne lub słyszalne zakłócenia. W takim przypadku należy odsunąć produkt od anteny radiowej.
- Aby chronić wbudowaną ładowalną baterię, ładuj ją co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli między ładowaniami upłynie zbyt dużo czasu, żywotność baterii może się skrócić lub może się okazać, że nie będzie można jej już ładować.
- Produkt należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu (10 do 35°C (50 do 95°F)) z dala od bezpośredniego światła słonecznego. W przeciwnym razie bateria może ulec pogorszeniu, co może skutkować krótszymi okresami ciągłego użytkowania lub może nie być ładowane.

- Jeśli słuchawki są mokre, wytrzyj je suchą szmatką przed umieszczeniem ich w etui ładującym. Etui ładujące nie jest wodoodporne (kropłodporne). Nie ładuj produktu, jeśli słuchawki są mokre.
- Tryb rozmowy lub tryb podsłuchu produktu umożliwia słyszenie dźwięków wokół Ciebie za pomocą wbudowanego mikrofonu. W zależności od głośności odtwarzanej muzyki dźwięki otoczenia mogą być słabo słyszalne.
- W zależności od otoczenia dźwięki otoczenia mogą być słabo słyszalne, nawet jeśli używany jest tryb rozmowy lub tryb słyszenia produktu. Nie używaj produktu w miejscach niebezpiecznych, jeśli nie słychać dźwięków otoczenia, np. w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Obsługuj czujnik dotykowy jednym palcem. Używanie przedmiotu z ostrą końcówką, takiego jak długopis lub ołówek, może skutkować nie tylko nieprawidłową obsługą, ale także uszkodzeniem czujnika dotyku.
- Nie dotykaj czujnika dotykowego opuszkami palców. Może to spowodować złamanie paznokcia.
- Jeśli produkt nie działa w ogóle lub nie działa zgodnie z przeznaczeniem podczas dotykania, upewnij się, że inne palce, części dłoni lub elementy odzieży nie dotykają się. Ponadto produkt może nie działać prawidłowo, jeśli nosisz rękawiczki lub opuszki palców są zbyt suche.
- Produkt może nie działać prawidłowo, jeśli czujnik dotyku jest zabrudzony potem. Usuń brud przed uruchomieniem produktu.

Informacje o aktywnej funkcji redukcji szumów

Produkt jest przeznaczony do wykorzystywania wbudowanego mikrofonu do wychwytywania hałasu z otoczenia (hałas z pojazdów, hałas z klimatyzatorów itp.) Oraz do eliminowania tego hałasu poprzez wytwarzanie dźwięków w fazie ujemnej. Skutkuje to redukcją dźwięków w Twoim otoczeniu.

- Funkcja usuwania szumów produktu działa głównie w przypadku dźwięków w dolnym zakresie częstotliwości, ale nie wszystkie dźwięki są usuwane.
- W zależności od rodzaju szumu (lub w cichych miejscach) efekt redukcji szumów może nie zostać zauważony.

- Podczas korzystania z funkcji redukcji szumów może być słyszalny delikatny dźwięk buczenia. Jest to dźwięk generowany przez funkcję redukcji szumów; nie jest to usterka.
- W zależności od sposobu noszenia produktu efekt redukcji szumów może się różnić lub może wystąpić pisk (wycie). W takich przypadkach zdejmij produkt i ponownie prawidłowo włóż go do uszu.
- Aby zmaksymalizować efekt tłumienia hałasu, wybierz wkładki douszne, które zapewniają najlepszą izolację akustyczną z każdej strony, aby blokować dźwięki otoczenia, i prawidłowo włóż słuchawki do uszu.
- Podczas korzystania z produktu w pociągu lub w pojeździe, takim jak autobus lub ciężarówka, może być słyszalny hałas w zależności od warunków kolejowych / ulicznych.

Jeśli produkt nie łączy się z urządzeniem

Jeśli parowania nie można anulować lub nie powiedzie się, możesz użyć trybu wymuszonego parowania, aby ponownie przeprowadzić parowanie.

1. Po umieszczeniu obu słuchawek (strona L (lewa) i R (prawa)) w etui ładującym (z pozostałym akumulatorem) i wskaźnik lamps, dotknij i przytrzymaj (około 4 sekundy) czujniki dotykowe obu słuchawek.
2. Gdy wskaźnik lamps na obu słuchawkach zaświeci się na pomarańczowo, zwolnij palce i wyjmij słuchawki z etui ładującego.
 - Produkt przełączy się w stan „wyszukiwanie urządzeń” (tryb parowania) i będzie można sparować z żądanym urządzeniem Bluetooth.
 - Jeśli procedury nie można ukończyć zgodnie z oczekiwaniami, ponownie wyjmij słuchawki z etui ładującego i powtórz procedurę od początku.

Jeśli produkt działa nieprawidłowo

Zresetuj produkt.

1. Po umieszczeniu obu słuchawek (strona L (lewa) i R (prawa)) w etui ładującym (z pozostałym akumulatorem) i wskaźnik lamps, dotknij i przytrzymaj (około 10 sekundy) czujniki dotykowe obu słuchawek.
 - Dotykając i przytrzymując czujniki dotykowe, wskaźnik lamps zaświeci się na pomarańczowo raz po około 4 sekundach, ale naciskaj i przytrzymaj czujniki dotykowe.
2. Gdy wskaźnik lamps na obu słuchawkach zaczął migać na pomarańczowo, zwolnij palce i wyjmij słuchawki z etui ładującego.
 - Resetowanie zostało zakończone.
3. Usuń produkt z listy zarejestrowanych urządzeń w urządzeniu Bluetooth i ponownie wykonaj parowanie.
 - Jeśli procedury nie można ukończyć zgodnie z oczekiwaniami, ponownie wyjmij słuchawki z etui ładującego i powtórz procedurę od początku.

O odporności na wodę (kapanie)

- Specyfikacja wodoodporności (odporności na krople) tego produktu dotyczy wyłącznie słuchawek, nie dotyczy zaś etui ładującego.
- Chociaż słuchawki mają wodoodporność (kropłoszczelność) równoważną IPX4, część, z której dochodzi dźwięk, nie jest wodoodporna (kropelkowa).
- Wodoodporność (odporność na krople) ma na celu ochronę słuchawek w przypadku zamoczenia przed deszczem itp. (odpowiednik IPX4). Stopień ochrony JIS/IEC IPX4 oznacza, że produkt jest chroniony przed narażeniem na przelatującą wodę ze wszystkich kierunków.

- Słuchawki nie mogą być używane pod wodą.
- Słuchawki nie mogą być używane w gorących i wilgotnych miejscach, takich jak łazienki.
- Słuchawki nie są wodoodporne. Zanurzenie ich w wodzie może spowodować uszkodzenie.
- Słuchawki mogą nie działać prawidłowo, jeśli zostaną zamoczone. Wytrzyj słuchawki suchą szmatką, potrząśnij nimi kilka razy, aby usunąć nadmiar wody, a następnie poczekaj, aż słuchawki dokładnie wyschną przed użyciem. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi w witrynie Audio-Technical webstrona.

Dla wygodniejszej komunikacji Bluetooth

Efektywny zasięg komunikacji tego produktu zmienia się w zależności od przeszkód i warunków transmisji fal radiowych.

Aby uzyskać przyjemniejsze wrażenia, używaj produktu jak najbliżej urządzenia Bluetooth. Aby zminimalizować hałas i zakłócenia dźwięku, unikaj umieszczania ciała lub innych przeszkód pomiędzy anteną produktu a urządzeniem Bluetooth.

