

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych Skullcandy Grom

[Dom](#) » [Wsparcie](#) » Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych Skullcandy
Grom 



Zawartość

- 1 Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych Skullcandy Grom**
- 2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I WSTĘPNE PAROWANIE:**
- 3 KONTROLA UŻYTKOWNIKA**
- 4 ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA I ŁADOWANIE:**
 - 4.1 SŁUCHAWKI NIE ŁADUJĄ SIĘ PRAWIDŁOWO?**
- 5 AKTYWUJ ASYSTENTA GŁOSOWEGO:**
- 6 OGRANICZONA GŁOŚNOŚĆ DLA FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA + OBEJŚCIA**
- 7 PASOWAĆ:**
- 8 UDOSTĘPNIJ PORT AUDIO:**
- 9 WBUDOWANY MIKROFON:**
- 10 MIEĆ PROBLEMY? NIE WRACAJ DO SKLEPU I POMÓŻ NAM!**
 - 10.1 BEZ DŹWIĘKU?**
 - 10.2 PROBLEMY Z PAROWANIEM?**
- 11 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA**
 - 11.1 CZAS ODTWARZANIA / ŻYWOTNOŚĆ BATERII I ŁADOWANIE:**
 - 11.2 POŁĄCZENIE:**
- 12 GWARANCJA:**
- 13 Odniesienia**
- 14 Powiązane posty**



Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych Skullcandy Grom

GROM BEZPRZEWODOWY

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I WSTĘPNE PAROWANIE:

ABY WŁĄCZYĆ SŁUCHAWKI, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę.



ABY WYŁĄCZYĆ SŁUCHAWKI, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Przy pierwszym włączeniu słuchawek:

- Dźwięk i fioletowa dioda LED wskażą, że słuchawki zostały włączone.

- Następnie pojawi się komunikat głosowy „Gotowy do parowania”, a diody LED zaczną migać na czerwono/niebiesko. Jesteś teraz w trybie parowania.
- Otwórz Ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu i znajdź „Grom Wireless” na liście dostępnych urządzeń.
- Wybierz słuchawki i naciśnij przycisk potwierdzenia, jeśli pojawi się monit. Po tym pojawi się komunikat głosowy „połączono”. Jesteś teraz sparowany ze swoim urządzeniem.

Jeśli sparowałeś już urządzenie, ale chcesz sparować je z nowym urządzeniem, **MOŻESZ WEJŚĆ W TRYB PAROWANIA PODCZAS WŁĄCZENIA LUB WYŁĄCZENIA SŁUCHAWEK.**

OD, naciśnij 3 razy przycisk zasilania.

OD WYŁ, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Twoje słuchawki włączą się i od razu przejdą w tryb parowania.

Podobnie jak w przypadku początkowego parowania, pojawi się komunikat głosowy „Gotowy do parowania” jako że diody ED zaczną migać na czerwono/niebiesko. Otwórz Ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz Grom Wireless na liście dostępnych urządzeń. Następnie naciśnij **POTWIERDŹ PAROWANIE** na swoim urządzeniu.

KONTROLA UŻYTKOWNIKA

Grom Wireless został zaprojektowany tak, aby zawierał łatwe w użyciu elementy sterujące, w tym oddzielny przycisk zasilania, duży, łatwy do wciśnięcia przycisk głównej funkcji nauszника oraz intuicyjne pokrętło głośności.

ODtwórz/Wstrzymaj dźwięk lub odbierz/zakończ połączenie – naciśnij jeden raz przycisk wielofunkcyjny (MFB).

ODRZUCENIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO – przytrzymaj MFB przez 1 sekundę.

ŚLEDŹ DO PRZODU – naciśnij dwukrotnie przycisk MFB.

ŚLEDŹ WSTECZ – naciśnij trzykrotnie przycisk MFB.

ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ – przewiń pokrętło głośności w górę.

ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI – przewiń pokrętło głośności w dół.

AKTYWUJ ASYSTENTA – naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.

ZASILANIE WŁĄCZONE – przytrzymaj przycisk zasilania przez jedną sekundę.

WYŁĄCZ ZASILANIE – przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.

WAŻNA WSKAZÓWKA PRO: Zawsze należy ustawić głośność na urządzeniu źródłowym audio na maksimum, co umożliwi pełną kontrolę głośności w słuchawkach.

ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA I ŁADOWANIE:

Grom Wireless jest naładowany baterią i wytrzymuje **45 GODZIN** czasu słuchania na jednym ładowaniu.

Aby naładować słuchawki, użyj dostarczonego kabla USB-C. Wskaźnik LED umieszczony obok portu ładowania poinformuje Cię, czy nadal ładujesz, czy też jesteś w pełni naładowany.

CZERWONA DIODA = 0%-94%



ZIELONA DIODA = 95%-100%

Gdy naładowany akumulator wystarczy na około 45 minut odtwarzania (*około 15% naładowania*) i ponownie przez około 20 minut (*8%*) pozostałego czasu odtwarzania, powiadomi Cię komunikat głosowy "Niski poziom baterii."

DZIĘKI DOŁĄCZONEJ MOŻLIWOŚCI SZYBKIEGO ŁADOWANIA PONAD CZTERY GODZINY GRY PRZY 10-MINUTOWYM ŁADOWANIU, ale jeśli

zdarzy się, że rozładuje się bateria, dołączony przewód AUX 3.5 mm oznacza, że możesz podłączyć dźwięk w dowolnym miejscu i czasie.

SŁUCHAWKI NIE ŁADUJĄ SIĘ PRAWIDŁOWO?

WYDANIE: Nie widzisz czerwonego wskaźnika LED, gdy kabel USB-C jest podłączony do słuchawek i źródła zasilania?

ROZWIĄZANIE:

1. Sprawdź, czy jakieś zanieczyszczenia nie blokują wtyczki lub portu USB-C.
2. Upewnij się, że kabel ładujący jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego źródła zasilania.

AKTYWUJ ASYSTENTA GŁOSOWEGO:

Kogo prosisz o pomoc? Siri? Bixby? Asystent Google? W przeciwieństwie do zastrzeżonych słuchawek, Skullcandy współpracuje z dowolnym asystentem.

Po sparowaniu z urządzeniem wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania, aby aktywować lokalnego asystenta urządzenia.

OGRANICZONA GŁOŚNOŚĆ DLA FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA + OBEJŚCIA

Przyjazny dla dzieci oznacza, że możesz mieć pewność, że słuch Twojego dziecka jest chroniony i słucha przy bezpiecznym poziomie głośności.

- ⚙️ Dzięki specjalnie zaprojektowanemu ogranicznikowi głośności dźwięk jest bezpiecznie ustawiony na poziomie poniżej 85 dB (może się nieznacznie różnić w zależności od urządzenia źródłowego).

Funkcja obejścia limitu głośności umożliwia słuchanie w głośnych sytuacjach, np. w podróży samolotem. Ta funkcja wyłączy ogranicznik głośności po dodatkowym kliknięciu pokrętła głośności. Jest to łatwe dla dorosłych i trudniejsze dla dzieci.

JEŚLI WŁĄCZYŁEŚ TRYB POMIJANIA OGRANICZONEJ GŁOŚNOŚCI, CZERWONE LOGO SKULLCANDY NA DOLE POKRĘTU GŁOŚNOŚCI ZOSTANIE WYJAŚNIONE JAKO WYRAŹNY WSKAŹNIK ZARÓWNO DLA DZIECKA, JAK I RODZICA, ŻE TERAZ SŁUCHASZ PONAD 85 dB.

Ważna uwaga: należy zawsze ustawiać głośność na urządzeniu źródłowym audio na maksimum, co zapewni pełną kontrolę głośności w słuchawkach.

PASOWAĆ:

Wierzymy w bezprzewodową wolność dla wszystkich, a Grom Wireless jest tego dowodem. To wszystko, czego może potrzebować Twoja mała niszczarka — wygodne nauszники, regulowany pałąk z zawieszeniem, przyjazna w podróży, składana konstrukcja i łatwe w użyciu elementy sterujące.

Pluszowe nauszники mają odpowiednią swobodę ruchu, aby zapewnić równowagę i dokładne dopasowanie do uszu, więc zakładając je, upewnij się, że dobrze przylegają do głowy, aby zapewnić najlepsze wrażenia dźwiękowe.

REGULOWANY PASEK Z ZAWIESZENIEM MOŻE ZAPEWNIĆ DOPASOWANIE DLA KAŻDEGO DZIECKA. WYstarczy użyć rzepu po każdej stronie elastycznego paska, aby ZACIŚNÍĆ (ZMNIEJSZYĆ ROZMIAR) LUB POLUZYĆ (ZWIĘKSZYĆ DOPASOWANIE).

UDOSTĘPNIJ PORT AUDIO:

GROM WIRELESS DZIAŁA DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ UDOSTĘPNIANIA DŹWIĘKU POMIĘDZY DWOMA SŁUCHAWKAMI Z JEDNEGO TELEFONU LUB TABLETU. STRUMIEŃ NORMALNIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIU I PODŁĄCZ DOSTARCZANY KABEL AUX 3.5 MM DO PORTU  AUDIO OUT AUX PRAWYJ Muszli Słuchawkowej. MOŻESZ NASTĘPNIE PODŁĄCZYĆ DRUGI KOŃCÓWKĘ DO INNEGO URZĄDZENIA AUDIO I UDOSTĘPNIĆ DŹWIĘK, TO TAKIE PROSTE.

MOŻESZ RÓWNIEŻ POŁĄCZYĆ WIĘCEJ NIŻ DWA URZĄDZENIA W CELU UDOSTĘPNIENIA DŹWIĘKU, ALE W CELU NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI ZALECAMY NIE WIĘCEJ NIŻ 2-3 PAR SŁUCHAWEK.

WBUDOWANY MIKROFON:

Biorąc pod uwagę różnorodne sposoby komunikowania się w dzisiejszych czasach, oczywiście zadaliśmy o to, aby wbudowany mikrofon umożliwiał odbieranie połączeń i czatowanie ze znajomymi. Wystarczy użyć łatwego w użyciu przycisku nausznego, aby odbierać, odrzucać i kończyć połączenia lub regulować głośność za pomocą pokrętła głośności.

MIEĆ PROBLEMY? NIE WRACAJ DO SKLEPU I POMÓŻ NAM!

BEZ DŹWIĘKU?

Upewnij się, że głośność w urządzeniu źródłowym została maksymalnie zwiększona. Dzięki temu będziesz mieć pełną kontrolę głośności za pomocą bardzo prostego pokrętła głośności słuchawek. Jeśli urządzenie źródłowe jest całkowicie wyciszone lub wyciszone, nie będzie można regulować głośności w słuchawkach, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

JEŚLI MASZ PROBLEMY Z PAROWANIEM, PRZEJDŹ DO KROKU DRUGIEGO I ZRESETUJ SŁUCHAWKI, ABY UZYSKAĆ PRAWIDŁOWE TRANSMISJĘ.

PROBLEMY Z PAROWANIEM?

Jeśli masz problemy z parowaniem, możesz zresetować Grom Wireless, czyszcząc listę sparowanych urządzeń.

1. Włącz słuchawki.
2. Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk funkcji głównej  (przytrzymaj jednocześnie) przez 6 sekund.
3. Sygnał dźwiękowy wskaże pomyślne zresetowanie, komunikat głosowy poinformuje „Gotowy do parowania”, a dioda LED będzie pulsować na czerwono/niebiesko.
4. Teraz zlokalizuj „Grom Wireless” na liście dostępnych urządzeń i wybierz.
5. Zaakceptuj monit „Paruj” lub „OK”, który pojawi się na ekranie.
6. Po zakończeniu parowania komunikat głosowy poinformuje „połączono”.

Jeśli nadal masz problem ze słuchawkami bezprzewodowymi Grom, odwiedź stronę wsparcia produktu na naszej stronie internetowej przed złożeniem roszczenia gwarancyjnego. Prawdopodobnie możemy rozwiązać Twój problem poprzez prosty kontakt.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

CZAS ODTWARZANIA / ŻYWOTNOŚĆ BATERII I ŁADOWANIE:

ŻYWOTNOŚĆ BATERII ORAZ CZAS GRY JEST DLA MNIE BARDZO WAŻNA. JAK DŁUGO DZIAŁA GROM BEZPRZEWODOWY?

- To niesamowite 45 godzin gry

JAKI JEST CAŁKOWITY CZAS ŁADOWANIA GROM WIRELESS PRZEZ KABEL ŁADUJĄCY USB-C?

- 2 godziny ładowania do osiągnięcia 100% za pomocą dostarczonego kabla USB-C.

CZY GROM WIRELESS MA SZYBKIE CZY SZYBKIE ŁADOWANIE?

- TAK! – Grom Wireless posiada technologię Rapid Charge poprzez dostarczony kabel USB-C.
 - 10 minut ładowania = ponad 4 godziny odtwarzania

CZY MOGĘ ŁADOWAĆ GROM BEZPRZEWODOWO ZA POMOCĄ AKCESORIÓW ZASILANIA/PC/LAPTOPA SKULLCANDY/?

- Tak. Prawie wszystkie rodzaje ładowania USB-A do USB-C będą działać, aby naładować słuchawki.

POŁĄCZENIE:**CZY GROM BEZPRZEWODOWY PARUJE SIĘ Z APLIKACJĄ SKULLCANDY LUB SKULL-IQ?**

- Nie, Grom Wireless nie łączy się z aplikacją Skullcandy ani Skull-iQ.

JAKI JEST ZASIĘG BLUETOOTH GROM BEZPRZEWODOWY?

- Będziesz mieć możliwość słuchania z odległości nawet 30 metrów (10 stóp) od sparowanego urządzenia, jednak jakość połączenia może się różnić w zależności od otoczenia.

CZY MOGĘ PODŁĄCZYĆ GROM BEZPRZEWODOWO DO KOMPUTERA?

- Tak, a także do telefonu, tabletu, odtwarzacza MP3, laptopa lub czegokolwiek innego z połączeniem Bluetooth.

CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z GROM BEZPRZEWODOWEGO Z PS4/XBOX ONE/SWITCH?

- Xbox One: Nie
- Przełącznik: Tak
- PS4/5: Nie (ale będą, jeśli masz oddzielny klucz sprzętowy nadajnika BT)

Z KTÓREJ WERSJI BLUETOOTH KORZYSTA GROM WIRELESS?

- Wersja Bluetooth® 5.2

CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z SIRI/ASYSTENTA GOOGLE/ALEXA Z MOIM BEZPRZEWODOWYM GROMEM?

- Tak. Po sparowaniu z urządzeniem możesz w dowolnym momencie aktywować funkcję lokalnego asystenta głosowego, naciskając dwukrotnie przycisk zasilania (2x).

CZY GROM WIRELESS MOŻE KORZYSTAĆ Z AKTYWNOŚCI?

- Absolutnie! Dopasowanie jest bardzo stabilne, ale należy uważać, aby nie zamoczyć ich zbyt mocno, ponieważ nie są w pełni wodoodporne.

GWARANCJA:

PROSIMY O KONTAKT Z OBSŁUGĄ KLIENTA PRZED ZŁOŻENIEM ROSZCZENIA, PRAWDZIWIE MOŻEMY POMÓC SZYBKO W ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW

CO SIĘ STANIE, JEŚLI MOJE SŁUCHAWKI ZBĘDĄ LUB ZGUBIĄ?

- Jeśli jest to wada fabryczna, Skullcandy zapewnia roczną ograniczoną gwarancję.

Odniesienia



- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje + Polityka prywatności

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

