

Ośłona obiektywu Puluz PU895B DJI Osmo Pocket 3

Instrukcja obsługi

Opis

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi lub bezpieczeństwa produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

1. Osłona obiektywu redukuje zakłócenia spowodowane silnym światłem i chroni obiektyw przed kolizją z obcymi obiektami podczas fotografowania.
2. Wysokiej jakości materiał ABS, doskonałe wykonanie i dobra tekstura
3. Lekka konstrukcja, łatwy montaż i demontaż,
4. Precyzyjny otwór formy i konstrukcja dopasowana do korpusu nie wpływają na uruchomienie lub obrót gimbala.
5. Rozszerzona konstrukcja otworu zapewnia efekt blokowania światła bez wpływu na fotografowanie obiektywem.

Uwaga: Po instalacji należy włączyć kamerę i wyregulować gimbal. Spróbuj wybrać tryb FPV, w przeciwnym razie może to wpłynąć na nagrywanie.