



Słuchawki kostne
Bone Conduction Headphones

SKELETON II

MBC102




INSTRUKCJA OBSŁUGI / USER'S MANUAL

Instrukcją oryginalną jest instrukcja angielska.
Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcje przed użyciem.

Przegląd funkcji



- A. Jednostka przewodnictwa kostnego
- B. Magnetyczne złącze ładowania
- C. Klawisz zwiększania głośności / następny utwór
- D. Klawisz zmniejszania głośności/Poprzedni utwór
- E. Klawisz wielofunkcyjny / klawisz przełączania
- F. Oświetlenie nocne / wskaźnik pracy

Ładowanie

W przypadku niskiego napięcia słuchawek, czerwona dioda miga raz na 5 sekund oraz jednocześnie słychać komunikat o niskim poziomie baterii. Gdy bateria słuchawek jest zbyt niska, słuchawki automatycznie się wyłączają.

Do ładowania służy dołączony do zestawu kabel magnetyczny, będący również kablem do transmisji danych.

Po naładowaniu słuchawek za pomocą magnetycznego kabla, wskaźnik pracy zmienia się z czerwonego (ciągłe świecenie) na niebieski (ciągłe świecenie).

Uwaga: Do ładowania prosimy używać certyfikowanej ładowarki o napięciu 5V (brak w zestawie).

Parowanie przez Bluetooth

•Parowanie przy pierwszym uruchomieniu

Gdy słuchawki są wyłączone, przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Niebieska dioda zaświeci się przez 1 sekundę, a następnie dioda zacznie migać kolorem czerwonym/niebieskim naprzemiennie. Gdy słuchawki są włączone, automatycznie przechodzą w tryb wyszukiwania/parowania Bluetooth. Następnie włącz Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu, znajdź na liście wyszukanych urządzeń Bluetooth "Manta Skeleton II" i połącz.



Wyszukaj słuchawki



Połączenie powiodło się

Instrukcje

- **Włączanie słuchawek:**

W stanie wyłączenia, przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż niebieska dioda zaświeci się, a słuchawki odtworzą dźwięk i zawibrują. Następnie urządzenie automatycznie wejdzie w tryb parowania i będzie migać naprzemiennie na czerwono/niebiesko. Urządzenie, które zostało sparowane, automatycznie się połączy.

- **Wyłączanie słuchawek:**

W stanie włączenia, przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż czerwona dioda się zaświeci, słuchawki odtwarzają dźwięk oraz zawibrują.

- **Rozłączanie i ponowne łączenie:**

Gdy słuchawki i urządzenie przekroczą zasięg połączenia Bluetooth, słuchawki zostaną rozłączone, w słuchawkach usłyszysz dźwięk. Automatycznie połączą się ponownie, gdy wrócą do zasięgu połączenia między słuchawkami a urządzeniem w ciągu 3 minut. Jeśli przekroczony zostanie limit 3 minut, przejdą one w stan gotowości, a jeśli po 5 minutach nie nastąpi ponowne połączenie, słuchawki automatycznie się wyłączą.

- **Przełączanie między trybem Bluetooth a odtwarzania muzyki z wbudowanej pamięci:**

W stanie włączenia, dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, aby przełączyć między trybem Bluetooth a trybem odtwarzania z wbudowanej pamięci, a usłyszysz dźwięk trybu Bluetooth lub trybu karty pamięci.

- **Włączanie lub wyłączanie trybu światła nocnego:**

W stanie włączenia, trzykrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, aby przełączyć tryb świecenie między trzema trybami: ciągle świecenie, miganie oraz wyłączone.

- **Odbieranie/odrzućanie połączeń:**

W przypadku przychodzącego połączenia, krótko naciśnij klawisz wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie, przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie;

- **Zakończenie połączenia**

Podczas rozmowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie;

- **Włączenie/wyłączenie trybu wyciszania rozmowy:**

Podczas rozmowy, przytrzymaj klawisz zwiększania głośności przez 3 sekundy. Gdy zapali się zielona dioda i usłyszysz sygnał dźwiękowy, tryb wyciszania zostanie włączony lub wyłączony.

- **Odtwarzanie/zatrzymywanie muzyki:**

Krótko naciśnij klawisz wielofunkcyjny, aby odtworzyć/zatrzymać muzykę;

- **Zwiększanie głośności lub przejście do następnego utworu:**

Krótko naciśnij klawisz zwiększania głośności, aby zwiększyć głośność, długie naciśnij klawisz zwiększania głośności, aby przejść do następnego utworu; przy ustawieniu maksymalnej głośności będzie towarzyszyć sygnał dźwiękowy;

- **Zmniejszanie głośności lub przejście do poprzedniego utworu:**

Krótko naciśnij klawisz zmniejszania głośności, aby zmniejszyć głośność, zaś długie naciśnięcie klawisza zmniejszania głośności, przełączy utwór na poprzedni;

- **Jak kopiować dane z/na pamięć słuchawek:**

Podłącz kabel danych do komputera lub telefonu komórkowego (z adapterem OTG), odczytaj go jako dysk przenośny/wymienny i skopiuj wymagane piosenki lub pliki danych na urządzenie.

Środki ostrożności:

- Urządzenie automatycznie wyłączy się po 5 minutach braku połączenia z żadnym telefonem komórkowym.
- Prosimy w pełni naładować ten produkt przed pierwszym użyciem.
- Podczas ładowania, prosimy wycierać pot czy wilgoć z interfejsu ładowania, utrzymując go w suchym stanie, aby uniknąć zwarcia.
- Nie zanurzaj produktu w cieczy na długi okres czasu.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu z jakiegokolwiek powodu, ponieważ może to spowodować pożar, awarię elektroniczną lub nawet całkowite uszkodzenie tego produktu.
- Po zakończeniu ładowania, odłącz urządzenie od urządzenia, odłącz ładowarkę i nie ładuj przez więcej niż 10 godzin bez przerwy.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na działania wysokiej temperatury, ognia i wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Jeśli jest poważnie napęczniała, proszę nie kontynuować jej użytkowania.


Specyfikacja:

- Waga: sama jednostka: 32,5 g
- Rozmiar słuchawek: 135x101x45 mm
- Wersja Bluetooth: V5.3
- Odległość transmisji: 10 m
- Zakres odpowiedzi częstotliwości: 135 Hz~15 kHz
- Czas odtwarzania: 6 godzin (około 80% głośności)
- Czas ładowania: 1,5 godziny
- Wejście ładowania: DC5.0V = 150mA
- Pojemność baterii: 150 mAh
- Klasa wodoszczelności: IP68

Important Safety Tips

Please read the tips and instructions carefully and thoroughly before use.

Feature Overview



- A. Bone conduction speaker unit
- B. Magnetic charging interface
- C. Volume up key/Next song
- D. Volume down/previous song
- E. Multi-function key / switch key
- F. Night running indicator/work indicator

Charge use

When the earphone voltage is low, the red light blinks once every 5 seconds, and there is an announcement: The battery is low, please connect the power adapter to charge the earphone.

Otherwise, when the earphone battery is too low, the earphone will automatically shut down.

After the headset is charged through the magnetic data cable, the work indicator changes from red (steady on) to blue (steady on).

Note: Please use a DC 5V power adapter that meets national standards and has passed CCC certification for charging.

Bluetooth pairing

●First boot pairing:

In the off state, long press the multi-function button for 3 seconds, the Blue lamp is steady on for 1 second, and the red/blue light flashes alternately. The headset is powered on and directly enters the Bluetooth pairing search state of the mobile phone. Then turn on your phone or Bluetooth device, find "Manta Skeleton II" from the Bluetooth list, and tap Connect.



Search headset



Connection succeeded

Instructions

- **Turn on the headset:**

In the off state, long press the multi-function button for 3 seconds until the blue lamp is on and accompanied by the "mechanical upturn" prompt tone. Then the device will automatically enter the pairing mode and blink red/blue alternately. The device that has been paired will automatically connect.

- **Turn off the headset:**

In the startup state, press and hold the multifunction button for 3 seconds until the Red light is on and the "mechanical down" prompt tone is played.

- **Disconnect and Reconnect:**

When the headset and the device exceed the Bluetooth connection distance, the headset will be disconnected, and there will be a "toot" sound. It will automatically reconnect when it returns to the headset and device connection range within 3 minutes. If it exceeds 3 minutes, it will enter the standby state, if it is still not connected after 5 minutes, the headset will automatically shut down.

- **Switch between Bluetooth mode and local storage mode:**

In the power-on state, double-click the multi-function button, the Bluetooth mode and the local storage mode are switched alternately, and the prompt sound of "Bluetooth mode" or "Card mode" will be heard.

- **Night running light mode on or off::**

In the power-on state, three-click the multi-function button, the night running light mode will be switched between three modes: always on, flashing, and off.

- **To answer/reject calls:**

When there is an incoming call, short press the multi-function key to answer it, long press the multi-function key for 2 seconds to reject the call;

- **Hang up the call:**

During the call, press the multi-function button to finish hanging up;

- **Mute/unmute call switching:**

During a call, hold down the volume plus button for 3 seconds. When the green light is on and a beep tone is played, the mute mode is enabled or disabled.

- **Play/pause music:**

Short press the multi-function button to play/pause the music;

- **Volume up or next song:**

Short press the volume up key to increase the volume, long press the volume up key to switch to the next song; the maximum volume is accompanied by a "du" prompt;

- **Volume down or previous song:**

Short press the volume down key to decrease the volume, long press the volume down key to switch to the previous song;

- **How to copy data:**

In any state, insert the data cable into the PC or mobile phone (with an OTG adapter), read it to the U disk, and copy the required songs or data files to the device;

Precautions:

- It will automatically shut down after 5 minutes without connecting to any mobile phone.
- Please fully charge this product for the first use.
- When charging, please wipe the sweat off the charging interface and keep it dry and not short-circuited.
- Do not immerse the product in liquid for a long time.
- Do not dismantle or repair or modify this product for any reason, otherwise it may cause fire, electronic breakdown or even complete damage to this product.
- If charging is completed, please disconnect the charger from the device, unplug the charger, and do not charge more than 10 hours continuously.

- Please do not dispose of the old battery in the old household garbage. Improper disposal of the battery may cause the battery to catch fire or explode. Please dispose of this product, battery and other accessories in accordance with local regulations. The battery must not be exposed to excessive heat.
- The battery is forbidden to be disassembled, impacted, squeezed or thrown into fire. If it is severely swollen, please do not continue to use it.
- Do not repair this product by yourself.
- If consumers use a power adapter for charging, they should purchase a power adapter that has been certified by CCC and meets the standards.

Basic parameters

- Weight: bare metal 32.5g
- Headphone type: night running bone conduction bluetooth earphone
- Headphone size: 135*101*45mm
- Bluetooth version: V5.3
- Transmission distance: 10M
- Frequency response range: 135Hz ~15KHz
- Playing time: 6 hours (about 80% volume)
- Charging time: 1.5 hours
- Charging input: DC 5.0V= 150mA
- Battery capacity: 150mAh
- Waterproof grade: IP68



Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie MBC102
jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

Częstotliwość: 2402 MHz – 2480 MHz
Maks. moc wyjściowa: 8dBm

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Manta S.A. hereby declares that the device MBC102
complies with the RED Directive 2014/53/EU.

The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl

Operating frequency range: 2402MHz – 2480MHz
Max output power: 8dBm

SERVICE INFOLINE

tel.: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday between 9:00- 17:00



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE