

Instrukcje+ — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja obsługi słuchawek Bluetooth OPN SOUND DASHLYTE

[Strona główna](#) » [OPN SOUND](#) » OPN SOUND DASHLYTE Bluetooth Headphones Instrukcja obsługi 

OPN SOUND®
INSTRUKCJA OBSŁUGI DASHLYTE





zawartość


- 1 Słuchawki Bluetooth DASHLYTE**
- 2 CO JEST W PUDEŁKU**
- 3 ELEMENTY STEROWANIA**
- 4 KONTROLERY CIĄG DALSZY**
- 5 SPECYFIKACJE**
- 6 ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI**
- 7 AKTYWUJ SWOJĄ DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ**
- 8 Dokumenty / Zasoby**
 - 8.1 Odniesienia**

Słuchawki Bluetooth DASHLYTE




Przeskanuj więcej języków
opnsound.com/pages/manuals


CO JEST W PUDEŁKU



DASHLYTE headphones




Carrying pouch



1 Charging cable

1. ROZPOCZĘCIE PRACY: ŁADOWANIE




Podłącz dołączony kabel ładujący.

Dioda LED będzie świecić na czerwono podczas ładowania i zmieni kolor na

niebieski po pełnym naładowaniu.


2. ROZPOCZĘCIE: PAROWANIE



Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania. Przejdź do ustawień Bluetooth® urządzenia i wybierz DASHLYTE.




3. PIERWSZE KROKI: NOSZENIE



słuchawek z pętlami na uszach i za uszami.




STEROWNICA



	Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
	Odtwórz/pauza: Naciśnij 1x
	Zwiększanie głośności: Naciśnij 2x
	Zmniejszanie głośności: Naciśnij 3x
	Następny utwór: Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek.

KONTROLE CIĄG DALSZY



	Włączanie/wyłączanie świateł LED: Naciśnij 4x
	Odbieranie połączenia: Naciśnij 1x
	Zakończenie połączenia: Naciśnij 1x
	Odrzucanie połączenia: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Asystent głosowy: Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy

SPECYFIKACJE

Typ głośnika	Przewodnictwo kostne
Bluetooth	wersja 5.3
Żywotność baterii	6 godzin
Czas czuwania	360 godzin
Czas ładowania	2 godziny
Waga	26g
Odpowiedź częstotliwośćowa	20Hz-20KHz
Wrażliwość	105 ± 3dB
Ocena wodoodporności	IPX5
Zasięg bezprzewodowy	33 stopy (10 metrów)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może powodować dyskomfort.
Proszę używać średniej głośności, jeśli to możliwe. Nie używaj wysokiej głośności przez długi czas.
2. Używanie słuchawek wpłynie na postrzeganie otaczającego środowiska.
Uważaj, używając słuchawek.
3. Nie wolno zdejmować ani modyfikować słuchawek, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie lub spalenie.
4. Nie rzucaj słuchawkami i nie wykręcaj ich.
5. Trzymaj słuchawki z dala od ognia, wody i urządzeń pod wysokim ciśnieniem.
6. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 10 lat. Zawiera małe części.
7. Nie klasyfikuj słuchawek jako odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie do lokalnej stacji recyklingu sprzętu elektrycznego.
8. Część bieguna ładowania została zabezpieczona antykorozyjnie, ale woda morska jest bardzo żrąca. Zaleca się ich czyszczenie po przebywaniu w wodzie morskiej.

Uwaga: Firma nie bierze na siebie odpowiedzialności za utratę mienia osobistego spowodowaną naruszeniem powyższych ostrzeżeń.

AKTYWUJ SWOJĄ DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ



Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Zarejestruj swoją dożywotnią gwarancję tutaj:
opnsound.com/pages/warranty

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

My, Conduction Labs Inc. DBA OPN Sound. z siedzibą pod adresem 4800 N Federal

Hwy, Suite B200, Boca Raton, FL 33431 USA, oświadczamy na własną odpowiedzialność, że urządzenie jest zgodne z następującymi stosownymi przepisami harmonizacyjnymi Unii:

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można znaleźć tutaj:

<https://opnsound.com/pages/documents>

Zakres częstotliwości	Maksymalna moc nadawania
2402–2480mHz	10 dBm EIRP

WYKONANO W CHINACH



Dokumenty / Zasoby

	OPN SOUND DASHLYTE Bluetooth Headphones [pdf] Instrukcja obsługi DASHLYTE Bluetooth Headphones, DASHLYTE, Bluetooth Headphones, Headphones
---	---

Odniesienia

- [Zarejestruj swój produkt – OPN Sound](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Manuals+ , [Polityka prywatności](#)

Ta strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest ani powiązana, ani popierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny „Bluetooth®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny „Wi-Fi®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani poparcia.

