




NEBULA SERIES


CHŁODZENIE WODNE PROCESORA ARGB ALL-IN-ONE



INSTRUKCJA MONTAŻU

Lista Części

A



Wentylator chłodnicy
DN-240 x2
DN-360 x3

B




Śruba chłodnicy
DN-240 x8
DN-360 x12

C




Śruba wentylatora
DN-240 x8
DN-360 x12

D




Wspornik Intel
x1

E



Wspornik AMD
x1

F



Płyta nośna
x1

G



Śruba montażowa
x4

H



Śruba dystansowa AMD
x4

I



Wspornik Intel 17XX
x4

J




Wspornik Intel 115X/1200
x4

K




Smar termiczny
x1


INTEL / AMD




INTEL / AMD




20°




20°





INTEL 17XX



INTEL 115X / 1200





Okablowanie

2. Wentylator płyty głównej 3pin




3. Podłącz do gniazda 5v/3pin ARGB



1. Podłącz łącznik do rogu wentylatora

4. Podłącz złącze pompy 3pin do gniazda 3pin wentylatora

5. Połącz 4pin wentylatora PWM do płyty głównej



5. Podłącz PWM 4pin wentylatora do płyty głównej

Fly to unlimited!



www.darkFlash.com

 **darkFlash**

DARKFLASH INFOTECH Co., Ltd.
www.darkflash.com