

EXCITE ME
SLIDE & RIDE
MASTURBATION SLEEVE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla poczucia bezpieczeństwa i kontroli, przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki informacyjnej i zachowaj ją na czas używania produktu.

Sposób użycia:

1. Wyjmij produkt z etui podróżnego, usuń papierową owijkę. Otwierając produkt po raz pierwszy, możesz zobaczyć na nim resztki talku. Umyj dokładnie przed pierwszym użyciem.
 2. Wsuń penis do masturbatora. Dla lepszych doznań, zaaplikuj dowolny żel intymny Durex na bazie wody (przy wejściu oraz do środka masturbatora). Wyciśnij nadmiar powietrza ze środka.
 3. Masturbator jest miękki i elastyczny oraz ma teksturę pokrytą wypustkami, dzięki czemu oddaje poczucie penetracji i pozwala dopasować stymulację do Twoich potrzeb. Wsuń, eksploruj i osiągnij rozkosz!
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku analnego.

Czerp przyjemność i utrzymuj produkt w czystości:

1. Opłucz masturbator w ciepłej wodzie z użyciem delikatnego mydła (bez zawartości alkoholu, acetonów ani rozpuszczalników na bazie ropy naftowej). By umyć dokładnie, możesz przewrócić go też na lewą stronę.
2. Osusz masturbator ręcznikiem lub niepozostawiającą klączków ściereczką. Do suszenia nie używaj źródeł ciepła.
3. Zawsze dokładnie czyść przed i po każdym użyciu.

Przechowuj go z dbałością, by cieszyć się nim jak najdłużej:

Przechowuj w załączonym etui w chłodnym, suchym, niezakurczonym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych (produkt może utracić kolor pod wpływem dłuższej ekspozycji na promienie słoneczne), z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur i wilgoci. Najlepiej przechowuj z dala od gadżetów wykonanych z innych materiałów. Z upływem czasu możesz zauważyć nieznaczne skurczenie lub odkształcenie się produktu, blaknięcie koloru lub nieznaczne wydzielanie substancji olejistej- to normalne zjawiska w przypadku tego produktu. Przy odpowiednim przechowywaniu i czyszczeniu, masturbator może być użyty do 50 razy. Pamiętaj, by o niego dbać.

Odpowiedzialna utylizacja:

Po zużyciu, masturbator wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane.

Pamiętaj: Zachowaj ulotkę, ponieważ zawiera ważne informacje o używaniu i utylizacji produktu. Opakowanie w widoczny sposób zabezpiecza produkt od ingerencji z zewnątrz. Sprawdź przed pierwszym użyciem- jeśli stwierdzisz uszkodzenie produktu, nie używaj go. Gadżety erotyczne mają pomóc w odkrywaniu przyjemności z seksu.

Jeśli podczas używania masturbatora poczujesz dyskomfort lub ból, natychmiast zaprzestań używania. Jeśli jakiegolwiek niepokojące objawy będą się utrzymywać przez dłuższy czas, skonsultuj się z lekarzem. Produkt nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani nie zapobiega chorobom przenoszonym drogą płciową.

Zależy nam na Twojej przyjemności, ale nie zalecamy dzielenia się gadżetem z innymi osobami. Jeśli zdecydujesz się go używać wspólnie z inną osobą, zawsze przestrzegaj zasad czyszczenia produktu i czyść go przed każdą aktywnością oraz przy każdej zmianie osoby użytkującej produkt. Produkt wykonany jest głównie z termoplastycznego elastomeru (TPE). Uważaj, by nie zarysować jego powierzchni paznokciami lub ostrymi przedmiotami.

Produkt możesz stosować z dowolnym żelem intymnym Durex na bazie wody (lubrykant nie jest załączony w opakowaniu). Nie stosuj z lubrykantami na bazie olejów lub silikonu, z olejkami do masażu, z kremami do rąk itp. Dowiedz się więcej: www.durex.com

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: PRODUCENT/DYSTRYBUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEWŁĄŚCIWE UŻYCIE TEGO GADŻETU EROTYCZNEGO.

Infolinia: (22) 211 26 92

Producent: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK
Importer: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, PL