

HUAWEI MatePad SE 11"

Podręcznik użytkownika



Spis treści

Funkcje podstawowe

Podstawowe gesty	1
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	4
Poznanie ekranu głównego	5
Ikony powiadomień i stanu	6
Panel sterowania	7
Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	11
Wiele okien	15

Inteligentne funkcje

Łatwa projekcja	20
Współpraca w trybie multiekranu	20
Współdziałanie tabletu i telefonu w trybie multiekranu	24
Druk Huawei	26
Współpraca w trybie wielu urządzeń	27
Kontroler multimedialny	28

Aparat i Galeria

Robienie zdjęć	30
Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przysłony	31
Ruchome zdjęcia	32
Tryb pro	33
Zdjęcia w trybie poklatkowym	34
Dostosowywanie ustawień aparatu	35
Zarządzanie aplikacją Galeria	36

Aplikacje

Notatnik	42
----------	----

Ustawienia

Więcej połączeń	46
Wyświetlacz i jasność	46
Zabezpieczenia	47
Informacje o tablecie	49


Funkcje podstawowe

Podstawowe gesty

Podstawowe gesty i skróty

Gesty nawigacyjne w systemie

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i upewnij się, że wybrano opcję **Gesty**.




Powrót do poprzedniego ekranu

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, przeciągnij palcem od lewej lub od prawej krawędzi ekranu.




Powrót do ekranu głównego

Aby powrócić do ekranu głównego, przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu.



Ostatnie zadania

Aby wyświetlić ostatnie zadania, przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.



Zamykanie aplikacji

Aby zamknąć aplikację, na ekranie ostatnich zadań przeciągnij palcem w górę na jej podglądzie.



	Przełączanie między aplikacjami - Aby przełączyć się między aplikacjami, przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu. Przed użyciem tego gestu dotknij opcji Ustawienia na ekranie Nawigacja systemowa i upewnij się, że włączono opcję Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi. - Aby przełączyć się między aplikacjami, przeciągnij palcem ruchem półkolistym wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.
---	---


i Jeśli urządzenie nie ma przełącznika **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi**, odpowiednia funkcja nie jest obsługiwana.

Gesty knykiem

Przed rozpoczęciem korzystania z gestów knykiem użyj dowolnej z poniższych metod, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne funkcje zostały włączone (w zależności od modelu urządzenia):

- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** i włącz opcje **Zrób zrzut ekranu** oraz **Nagraj ekran**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Sterowanie ruchem** > **Zrób zrzut ekranu** i włącz opcję **Inteligentne zdjęcie ekranu**.


	Wykonywanie zrzutu ekranu Stuknij dwukrotnie ekran knykiem, aby zrobić zrzut ekranu.
	Wykonywanie zrzutu z przewijaniem Stuknij ekran knykiem i narysuj literę „S”, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
	Wykonywanie zrzutu części ekranu Stuknij ekran knykiem i obrysuj odpowiedni obszar, aby wykonać zrzut części ekranu.

**Nagrywanie zawartości ekranu**

Stuknij dwukrotnie ekran dwoma knykciami, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie zawartości ekranu.

Więcej gestów**Uzyskiwanie dostępu do trybu edycji ekranu głównego**

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami.

**Wyświetlanie panelu skrótów na ekranie blokady**

Włącz ekran i przeciągnij palcem z dołu do góry ekranu blokady.

**Wyświetlanie paska wyszukiwania**

Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego.



**Wyświetlanie panelu powiadomień**

Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu.

**Włączanie przełącznika skrót**

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia).

Przyciski skrótów

	Wyłączanie i ponowne uruchamianie Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie wyświetli menu z pozycjami Wyłącz i Uruchom ponownie.
	Zwiększanie głośności Naciśnij przycisk zwiększania głośności.
	Zmniejszanie głośności Naciśnij przycisk zmniejszania głośności.
	Wykonywanie zrzutu ekranu Naciśnij równocześnie przyciski zmniejszania głośności i zasilania.

 Niektóre produkty nie mają przycisków głośności.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

Automatyczne blokowanie:

Ekran urządzenia zablokuje się automatycznie, jeśli przez określony czas nie zostaną wykonane żadne operacje.

Możesz wybrać kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Uśpij po**, aby ustawić czas, po którym ekran wygaśnie.

Ręczne blokowanie ekranu:

Aby zablokować ekran, użyj jednej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.

- Zsuń dwa palce na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Dotknij pozycji **Widżety** i przeciągnij ikonę **Blokada ekranu** na ekran główny. Następnie dotknij ikony **Blokada ekranu**, aby zablokować ekran.

Włączanie ekranu

Ekran można włączać przy użyciu następujących metod (w zależności od modelu urządzenia):

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Wybudź ekran**, a następnie włącz funkcje **Podnieś, aby wybudzić** oraz **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić** i korzystaj z nich.

 Jeśli urządzenie nie ma tej opcji, dana funkcja nie jest obsługiwana.

Poznawanie ekranu głównego

Tworzenie i używanie dużych folderów

Podobne aplikacje możesz zgrupować w dużym folderze i nadać mu nazwę, aby łatwiej nim zarządzać.

Możesz też przekształcić standardowy folder w duży (zarówno folder, jak i ikony aplikacji w nim zostaną powiększone), aby łatwiej uzyskiwać dostęp do aplikacji.

Tworzenie dużego folderu

- 1 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na inną ikonę, aby utworzyć nowy folder.
- 2 Dotknij folderu i przytrzymaj go, aby przetaczać się między trybami wyświetlania. Na przykład możesz dotknąć nowego folderu i przytrzymać go, a następnie wybrać pozycję **Powiększ** z wyświetlonego menu, aby utworzyć duży folder.
- 3 Możesz dotknąć prawego dolnego rogu dużego folderu, aby go otworzyć, a następnie dotknąć nazwy folderu, aby ją zmienić.
Możesz też zmienić nazwę folderu, dotykając go i przytrzymując, a następnie wybierając pozycję **Zmień nazwę**.

Operacje w dużym folderze

W dużych folderach można wykonywać następujące operacje:

- **Otwieranie aplikacji:** W dużym folderze dotknij ikony, aby uzyskać bezpośredni dostęp do aplikacji.
- **Otwieranie i zamykanie folderów:** Dotknij prawego dolnego rogu dużego folderu, aby go otworzyć. Dotknij pustego obszaru w folderze, aby go zamknąć.

Jeśli w dużym folderze znajduje się ponad 12 aplikacji, w prawym dolnym rogu folderu jest wyświetlana ikona stosu. Możesz dotknąć tej ikony, aby wyświetlić więcej aplikacji w folderze.

- **Dodawanie i usuwanie aplikacji:** Otwórz duży folder, dotknij ikony , a następnie zgodnie z potrzebami dodaj lub usuń aplikacje. Jeśli usuniesz zaznaczenie wszystkich aplikacji w folderze, folder zostanie usunięty.
- **Przełączanie trybów wyświetlania:** Dotknij folderu i przytrzymaj go, aby przełączać się między standardowym i dużym rozmiarem na ekranie. Na przykład możesz dotknąć folderu standardowego i przytrzymać go, a następnie wybrać pozycję **Powiększ** z wyświetlanego menu, aby utworzyć duży folder.

Ikony powiadomień i stanu

Ikony powiadomień i stanu

-  Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i operatora sieci. Obsługiwane funkcje zależą od modelu urządzenia. Niektóre z przedstawionych ikon mogą nie mieć zastosowania w przypadku używanego urządzenia.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Pełna siła sygnału		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Rozłączono z hotspotem		Przełączanie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+
	Połączono z siecią Wi-Fi		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z siecią Wi-Fi 6		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z siecią Wi-Fi 6+		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6+, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Włączono tryb samolotowy		Ustawiono alarm
	Bateria jest rozładowana		Niski poziom naładowania baterii

	Trwa ładowanie		Szybkie ładowanie
	Ładowanie SuperCharge		Ładowanie bezprzewodowe SuperCharge
	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Normalne ładowanie bezprzewodowe
	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono tryb Higiena cyfrowa
	Włączono funkcję Bluetooth		Bateria urządzenia Bluetooth
	Połączono urządzenie Bluetooth		Połączono z siecią VPN
	Włączono tryb kierowcy		Połączono z ekranem zewnętrznym
	Włączono usługę lokalizacyjną		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Podłączono zestaw słuchawkowy		Włączono tryb wydajności
	Nawiązywanie połączenia		Włączono funkcję VoLTE
	Połączenie nieodebrane		Nowa wiadomość
	Tryb cichy		Wzór wibracji
	Włączono funkcję NFC		Włączono tryb Nie przeszkadzać
	Synchronizowanie danych		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Nowa wiadomość e-mail		Przypomnienie o wydarzeniu
...	Więcej powiadomień		

Panel sterowania

Wprowadzenie do ekranu Panel sterowania

Możesz łatwo sterować odtwarzaniem multimediiów oraz zarządzać multimediami, skrótami i funkcją **Super Device**, korzystając z ekranu **Panel sterowania**.

Przeciagnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, który zapewnia łatwy dostęp do następujących funkcji:

- **Elementy sterujące multimediami:** umożliwiają sterowanie odtwarzaniem multimedialnych oraz przełączanie się między ostatnio używanymi aplikacjami i urządzeniami multimedialnymi (takimi jak urządzenia Vision i zestaw słuchawkowy Bluetooth).
 - **Skróty:** umożliwiają włączanie, wyłączanie i konfigurowanie często używanych funkcji.
 - **Super Device:** umożliwia automatyczne wykrywanie pobliskich urządzeń zalogowanych do tego samego ID HUAWEI oraz kojarzenie ich przy użyciu funkcji **Super Device**, aby mogły działać jakby były jednym urządzeniem.
 - **Elementy sterujące urządzeniami:** umożliwiają zarządzanie i sterowanie urządzeniami oraz scenami, które zostały dodane w aplikacji **AI Life**. Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.
-  Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Używanie przełączników skrótów

Włączanie przełącznika skrótu

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia).

- Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć powiązaną funkcję.
- Dotknij przełącznika skrótu i przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień odpowiedniej funkcji (o ile dana funkcja to obsługuje).
- Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień systemu.

Dostosowywanie skrótów

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić **Panel sterowania**, wybierz kolejno  > **Edytuj przełączniki**, a następnie dotknij przełącznika skrótu i przytrzymaj go, aby przenieść przełącznik do preferowanego położenia, po czym dotknij pozycji **Gotowe**.

Panel sterowania audio

Zarządzanie odtwarzaniem dźwięku w panelu sterowania audio

Gdy jest otwartych wiele aplikacji dźwiękowych (takich jak **Muzyka**), możesz łatwo zarządzać odtwarzaniem muzyki i przełączać się między aplikacjami za pomocą panelu sterowania audio.

- 1 Po otwarciu wielu aplikacji dźwiękowych przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, a następnie dotknij karty odtwarzania dźwięku u góry ekranu **Panel sterowania**.

- 2 Aplikacje dźwiękowe (używane obecnie i ostatnio) zostaną wyświetlone w panelu sterowania audio, gdzie możesz zarządzać odtwarzaniem — np. włączać i wstrzymywać odtwarzanie oraz przetaczać utwory — w używanej aplikacji albo dotknąć innej aplikacji dźwiękowej w celu szybkiego przetęczenia odtwarzania.
-  • Przed użyciem tej funkcji może być wymagane zaktualizowanie określonych aplikacji do najnowszej wersji.
 - Nie wszystkie aplikacje obsługują panel sterowania audio.

Szybkie przetęczenie urządzenia odtwarzającego dźwięk

Gdy urządzenie jest połączone z urządzeniem audio (takim jak zestaw słuchawkowy, głośnik Bluetooth lub produkt Vision), możesz szybko przetęczyć urządzenie odtwarzające w sekcji sterowania dźwiękiem na ekranie **Panel sterowania** (na przykład przetransferować odtwarzanie bieżącej muzyki z urządzenia na głośnik Bluetooth).

- 1 Połącz urządzenie z urządzeniem audio za pośrednictwem funkcji Bluetooth lub w inny sposób.
Po połączeniu produktu Vision z Twoim urządzeniem przez Bluetooth można je także połączyć z tą samą siecią Wi-Fi i zalogować do tego samego **ID HUAWEI** co Twoje urządzenie, aby wykonać więcej operacji.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony  lub ikony urządzenia (takiej jak ) w prawym górnym rogu sekcji sterowania dźwiękiem u góry, a następnie wybierz urządzenie audio z listy połączonych urządzeń, aby przetransferować odtwarzanie bieżącego dźwięku z urządzenia na inne urządzenie.

Bezproblemowa współpraca między urządzeniami dzięki funkcji Super Device

Funkcja **Super Device** pozwala korzystać z połączonych możliwości różnych urządzeń, umożliwiając wygodne, centralne sterowanie pobliskimi urządzeniami Vision oraz innymi obsługiwanymi urządzeniami za pomocą tabletu. Jednym dotknięciem można też bezproblemowo przekazywać bieżące zadania z tabletu (takie jak odtwarzanie strumieniowe treści audio i wideo) na urządzenie Vision.

-  Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Ustawianie funkcji Super Device

Obecnie funkcja **Super Device** obsługuje kojarzenie tabletów z poniższymi typami urządzeń. Aby korzystać z tej funkcji, upewnij się, że urządzenia do połączenia obsługują funkcję **Super Device**. Zanim zaczniesz, na tablecie włącz funkcję Bluetooth i Wi-Fi oraz zaloguj się do ID HUAWEI. W przypadku innych urządzeń skonfiguruj następujące ustawienia:

- **Urządzenie Vision:** Upewnij się, że urządzenie Vision jest połączone z tą samą siecią LAN i zalogowane do tego samego ID HUAWEI co urządzenie.

- **Urządzenie Bluetooth:** Niektóre urządzenia Bluetooth (takie jak zestawy słuchawkowe Bluetooth) można skojarzyć z urządzeniem za pomocą funkcji **Super Device** po nawiązaniu połączenia Bluetooth.

- Jeśli funkcja **Super Device** jest niewidoczna, przejdź do ekranu **Panel sterowania** i wybierz kolejno  > **Pokaż Super Device**.

Skanowanie w poszukiwaniu pobliskich urządzeń w celu skorzystania z funkcji Super Device

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran

Panel sterowania, a następnie dotknij ikony  lub  w obszarze **Super Device**, aby wyszukać pobliskie urządzenia, które chcesz połączyć.

Dotknij urządzenia, z którym chcesz się połączyć, lub przeciągnij to urządzenie na urządzenie lokalne i wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

- Jeśli nie możesz znaleźć pozycji **Super Device** na ekranie Panel sterowania, dotknij ikony  w prawym górnym rogu, a następnie dotknij pozycji **Pokaż Super Device**.

Przekazywanie połączeń MeeTime oraz transmisji strumieniowych audio i wideo do innych urządzeń

Wykonując połączenia MeeTime na urządzeniu, oglądając filmy (w aplikacji HUAWEI Video, Youku lub innych aplikacjach do strumieniowego odtwarzania filmów) albo słuchając muzyki, każde z tych zadań można przekazać na inne urządzenie przy użyciu funkcji **Super Device**. Na nowym urządzeniu zadanie będzie kontynuowane od miejsca przerwania. Przykładowo można przekazać połączenie MeeTime do urządzenia Vision.

- **MeeTime:** Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Można wybierać różne urządzenia do przekazywania następujących zadań:

- **Filmy:** mogą być przekazywane do urządzeń Vision.
- **Połączenia MeeTime:** mogą być przekazywane do urządzeń Vision.
- **Muzyka:** może być przekazywana do słuchawek Bluetooth i urządzeń Vision (przy włączonym lub wyłączonym ekranie).

- 1 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**. W sekcji **Super Device** zostaną wyświetlone dostępne urządzenia.

Możesz też dotknąć ikony  w celu ręcznego wyszukania urządzeń w pobliżu.

- 2 Dotknij nazwy urządzenia, na które chcesz przekazać trwające zadania. Możesz też dotknąć ikony  i przeciągnąć urządzenie docelowe na ikonę urządzenia głównego w celu przekazania trwających zadań.

Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu

Wykonywanie pełnego zrzutu ekranu za pomocą stuknięcia knykiem

- 1** Przed rozpoczęciem korzystania z gestów knykiem użyj jednej z następujących metod, aby włączyć tę funkcję (w zależności od modelu urządzenia):
 - Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Zrób zrzut ekranu** i włącz opcję **Zrzuty ekranu robione knykiem**.
 - Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Sterowanie ruchem** > **Zrób zrzut ekranu** i włącz opcję **Inteligentne zdjęcie ekranu**.
- 2** Aby wykonać zrzut całego ekranu, szybko stuknij dwukrotnie knykiem.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą skrótu klawiszowego

Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je, aby wykonać zrzut ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą przełącznika skrótów

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel**

sterowania, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), i dotknij pozycji **Zrzut ekranu**, aby wykonać zrzut ekranu.

Udostępnianie lub edytowanie zrzutu ekranu

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się miniatura. Wtedy:

- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać metodę udostępnienia zrzutu ekranu innym.
- Dotknij miniatury, aby edytować lub usunąć zrzut ekranu albo wykonać inne operacje.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

Wykonywanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami w dół

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrób zrzut ekranu** lub **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Sterowanie ruchem > Zrzut ekranu trzema palcami** (w zależności od modelu urządzenia) i upewnij się, że została włączona funkcja **Zrzut ekranu trzema palcami**.
- 2 Przeciągnij trzema palcami w dół od środka ekranu, aby wykonać zrzut ekranu.

Wykonywanie zrzutu części ekranu

Do wykonywania zrzutów fragmentów ekranu służy funkcja **Zrzut części ekranu**. Możesz wybrać preferowany kształt zrzutu ekranu (np. prostokąt, owal lub serce).

Wykonywanie zrzutu części ekranu za pomocą gestów knykiem

- 1 Stuknij ekran jednym knykiem i go przytrzymaj, a następnie narysuj zamknięty kształt zawierający fragment ekranu, którego zrzut chcesz wykonać. Dopilnuj, aby knykieć cały czas przylegał do ekranu.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona linia ruchu knykcia. Możesz wówczas wykonać następujące czynności:
 - Przeciągnij ramkę, aby dopasować jej położenie lub rozmiar.
 - Dotknij jednej z opcji kształtu u dołu ekranu, aby zmienić kształt zarejestrowanego obszaru.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać zrzut ekranu.

Skróty umożliwiające wykonywanie zrzutów części ekranu

- 1 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia). Następnie dotknij ikony trójkąta obok opcji **Zrzut ekranu** i wybierz pozycję **Zrzut części ekranu**.

- 2 Zgodnie z instrukcjami ekranowymi narysuj palcem zamknięty kształt zawierający fragment ekranu, którego zrzut chcesz wykonać.
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlona linia ruchu palca. Możesz wówczas wykonać następujące czynności:
 - Przeciągnij ramkę, aby dopasować jej położenie lub rozmiar.
 - Dotknij jednej z opcji kształtu u dołu ekranu, aby zmienić kształt zarejestrowanego obszaru.
- 4 Dotknij ikony , aby zapisać zrzut ekranu.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu

Skorzystaj z funkcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby zapisać i udostępnić innym ciekawą rozmowę na czacie, artykuł lub ważny dokument do pracy, który nie mieści się w całości na ekranie.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu przy użyciu knykcia

- 1 Dotknij ekranu jednym knykciem i przytrzymaj go, a następnie narysuj literę „S”. Zawartość ekranu urządzenia zostanie automatycznie przewinięta do dołu strony, umożliwiając zarejestrowanie jej w całości.
- 2 W dowolnym momencie możesz dotknąć ekranu, aby zatrzymać przewijanie.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu przy użyciu skrótu

- 1 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), dotknij ikony trójkąta obok opcji **Zrzut ekranu**, a następnie dotknij opcji **Przewijany zrzut ekranu** w wyświetlonym oknie dialogowym.
- 2 W dowolnym momencie możesz dotknąć ekranu, aby zatrzymać przewijanie.

Przeciągnij palcem w dół po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się miniatura. Możesz kontynuować wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu.

- 1 Przeciągnij palcem w dół po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
- 2 W dowolnym momencie możesz dotknąć ekranu, aby zatrzymać przewijanie.

Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrywać działania wykonywane na ekranie, aby tworzyć i udostępniać filmy na potrzeby samouczków, chwalenia się osiągnięciami w grach i nie tylko.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą kombinacji przycisków

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą skrótu

- 1 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przetączyńników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), i dotknij pozycji **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu.
- 2 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij licznika czasu w górnej części ekranu.
- 3 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu dwoma kmykciami

- 1 Przed rozpoczęciem korzystania z gestów kmykciami użyj dowolnej z poniższych metod, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne funkcje zostały włączone (w zależności od modelu urządzenia):
 - Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Nagraj ekran** i włącz opcję **Nagraj ekran**.
 - Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Sterowanie ruchem** > **Zrób zrzut ekranu** i włącz opcję **Inteligentne zdjęcie ekranu**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma kmykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, dwukrotnie stuknij ekran jak wcześniej.



i Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.

i Jeśli mikrofon jest wyłączony (jego ikona to ), możliwe będzie nagrywanie tylko dźwięków systemowych (np. muzyki). Jeśli chcesz nagrywać zawartość ekranu bez dźwięków systemowych, wycisz urządzenie i wyłącz muzykę oraz inne multimedia przed rozpoczęciem nagrywania.

Wiele okien

Edytowanie doku trybu Wiele okien

Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.

- **Aby sprawdzić, czy aplikacja obsługuje tryb Wiele okien:** Dotknij ikony  w doku trybu Wiele okien, aby w sekcji **Więcej aplikacji** znaleźć listę aplikacji obsługujących tryb Wiele okien.
 - **Dodawanie aplikacji:** Wybierz kolejno  >  w doku trybu Wiele okien, wybierz odpowiednie aplikacje w sekcji **Więcej aplikacji**, a następnie dotknij ikony .
 - **Przenoszenie aplikacji:** Wybierz kolejno  > , dotknij ikony aplikacji w doku trybu Wiele okien i przytrzymaj ją, przeciągnij ją w górę lub w dół do odpowiedniej pozycji w doku, a następnie dotknij ikony .
 - **Usuwanie aplikacji:** Wybierz kolejno  > , dotknij ikony  w prawym górnym rogu ikony aplikacji w doku trybu Wiele okien, a następnie dotknij ikony .
-  Sugerowanych aplikacji, które są wyświetlane w doku trybu Wiele okien, nie można przenosić ani usuwać.

Dok trybu Wiele okien jest domyślnie włączony. Aby go wyłączyć, wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i wyłącz przełącznik **Dok trybu Wiele okien**.

Dzielenie ekranu w celu pracy wielozadaniowej

Funkcja Wiele okien pozwala otwierać aplikacje w trybie podzielonego ekranu, co umożliwia płynną pracę wielozadaniową.

-  Tryb podzielonego ekranu jest obsługiwany tylko w określonych aplikacjach.

Dzielenie ekranu:

- 1 Po otwarciu aplikacji przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- 2 Przytrzymaj aplikację w doku, przeciągnij ją na ekran i upuść.

Przełączanie paneli na podzielonym ekranie:

Dotknij paska  u góry panelu na podzielonym ekranie i go przytrzymaj, a gdy panel się pomniejszy, przeciągnij go na drugą stronę ekranu, aby przełączyć panele.

Zamykanie trybu podzielonego ekranu:

Dotknij paska  lub  widocznego na środku linii rozdzielającej ekran i go przytrzymaj, a następnie przeciągnij, aż jeden z paneli zniknie.

Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.

- Przeciąganie zdjęcia: Robiąc notatki w aplikacji **Notatnik**, otwórz aplikację **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, a następnie przeciągnij je do edytora **Notatnik**.
- Przeciąganie tekstu: Pisząc wiadomość SMS, otwórz aplikację **Notatnik**, dotknij tekstu, który chcesz wysłać, przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
- Przeciąganie dokumentu: Pisząc wiadomość e-mail, otwórz aplikację **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, a następnie przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.
- ❗ Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

Wiele okien dla jednej aplikacji

Możesz utworzyć dwa okna zadań dla tej samej aplikacji (takie jak **E-mail** i **Notatnik**), a następnie przeciągać obrazy, tekst lub dokumenty pomiędzy nimi.

❗ Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

Aby włączyć Wiele okien dla jednej aplikacji:

- 1 Na ekranie głównym otwórz aplikację **E-mail**.
- 2 Przeciągnij od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- 3 Dotknij ikony aplikacji E-mail w doku i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją na ekran i upuść, aby otworzyć dwa okna dla tej aplikacji.

Aby przeciągać obrazy, tekst lub dokumenty między oknami jednej aplikacji na podzielonym ekranie:

- **Przeciąganie obrazu:** wybierz obraz w jednym oknie aplikacji E-mail na podzielonym ekranie, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.
- **Przeciąganie tekstu:** w jednym oknie aplikacji E-mail na podzielonym ekranie dotknij tekstu i przytrzymaj go, wybierz odpowiedni fragment, dotknij tekstu i przytrzymaj go ponownie, a następnie przeciągnij do drugiego okna.
- **Przeciąganie dokumentu:** wybierz dokument w jednym oknie aplikacji E-mail na podzielonym ekranie, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

Używanie okna przestawnego

Okno przestawne możesz otworzyć podczas grania, aby rozmawiać ze znajomym na czacie, jednocześnie śledząc każdą sekundę akcji.

Wyświetlanie okna przestawnego:

- 1 Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- 2 Dotknij ikony aplikacji w doku trybu Wiele okien, aby otworzyć ją w oknie przestawnym.

Zmienianie położenia okna przestawnego:

Przeciągnij pasek z górnej części okna przestawnego, aby przenieść okno w wybrane położenie.

Zmianianie rozmiaru okna przestawnego:

Przeciągnij dolną krawędź, obie krawędzie boczne lub dolne narożniki okna przestawnego, aby zmienić jego rozmiar.

Wyświetlanie na pełnym ekranie:

Dotknij ikony  w górnej części okna przestawnego, aby je wyświetlić na pełnym ekranie.

Minimalizowanie okna przestawnego:

Dotknij ikony  w górnej części okna przestawnego, aby je zminimalizować do kuli przestawnej.

Zamykanie okna przestawnego:

Dotknij ikony  w górnej części okna przestawnego, aby je zamknąć.

Znajdowanie okien przestawnych aplikacji i przełączanie między nimi

Możesz szybko znajdować okna przestawne aplikacji i przełączać między nimi za pomocą funkcji zarządzania oknami przestawnymi.

- 1 Upewnij się, że okna przestawne wielu aplikacji są otwarte i zminimalizowane do kuli przestawnej.
- 2 Dotknij kuli przestawnej, aby wyświetlić podgląd wszystkich okien przestawnych:
 - **Przeglądanie podglądów okien przestawnych:** Przewijaj listę w górę lub w dół, aby znaleźć podgląd właściwego okna przestawnego.
 - **Wyświetlanie okna przestawnego aplikacji:** Dotknij podglądu okna przestawnego aplikacji, aby ją wyświetlić w oknie przestawnym.
 - **Zamykanie okna przestawnego aplikacji:** Dotknij ikony  w podglądzie okna przestawnego, aby je zamknąć.

Otwieranie załącznika w oknie przestawnym

Możesz otwierać łącza i załączniki z określonych aplikacji (np. E-mail lub Notatnik) w oknie przestawnym.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz aplikację E-mail.
- 2 Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.

- **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.

Włączanie funkcji Podział aplikacji

Funkcja **Podział aplikacji** obsługuje wyświetlanie ekranu głównego aplikacji i ekranu zawartości w osobnych oknach, dzięki czemu można łatwiej przeglądać i pracować wielozadaniowo, gdy laptop znajduje się w orientacji poziomej.

 Funkcja Podział aplikacji jest obsługiwana tylko w niektórych aplikacjach.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Podział aplikacji** lub **Ustawienia > Aplikacje i usługi > Podział aplikacji** (w zależności od modelu urządzenia). Następnie włącz przełącznik obok aplikacji, dla której chcesz włączyć tę funkcję.
- 2 Otwórz aplikację, dla której włączono funkcję **Podział aplikacji**. Na środku ekranu zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji.
- 3 Dotknij dowolnej żądanej zawartości na ekranie głównym aplikacji. Ekran główny zostanie przeniesiony na lewą stronę ekranu, a ekran zawartości zostanie wyświetlony w nowym oknie po prawej stronie.

 Jeśli działanie na ekranie głównym nie powoduje wyświetlenia dodatkowej zawartości, aplikacja nadal będzie wyświetlana w jednym oknie.

Aby dostosować rozmiary okien, dotknij linii  między oknami i ją przytrzymaj, a następnie przesunąć w lewo lub w prawo.

Aby rozłączyć dwa okna, dotknij ikony  u góry ekranu.

 Dostosowywanie rozmiaru okien i rozłączanie okien jest obsługiwane tylko w przypadku niektórych produktów.

Inteligentne funkcje

Łatwa projekcja

Bezprzewodowe wyświetlanie zawartości ekranu urządzenia

Zawartość ekranu swojego urządzenia możesz bezprzewodowo transmitować na większy ekran (np. telewizor), aby oglądać na nim filmy lub pracować.

Różne urządzenia wyświetlające obsługują różne protokoły projekcji. W związku z tym metody projekcji mogą się różnić. Wybierz odpowiednią metodę projekcji na podstawie protokołu obsługiwanego przez używane urządzenie.

-  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługiwanych protokołów projekcji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika produktu lub skontaktuj się z jego producentem.
- 1** Upewnij się, czy na urządzeniu wyświetlającym włączono przełącznik DVKit/Cast+/Miracast lub przełącznik projekcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania tego przełącznika, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika produktu lub skontaktuj się z jego producentem.
- 2** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania** i dotknij ikony .
- 3** Na ekranie **Panel sterowania** dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), a następnie dotknij opcji **Projekcja bezprzewodowa**. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych ekranów zewnętrznych.
Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **Więcej połączeń** i dotknąć opcji **Projekcja bezprzewodowa**.
- 4** W obszarze wykrytych urządzeń dotknij nazwy urządzenia, na które chcesz przeprowadzić projekcję.

Aby zakończyć projekcję bezprzewodową, przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu w celu wyświetlenia panelu powiadomień, a następnie dotknij opcji **Rozłącz**.

Współpraca w trybie multiekranu

Współpraca multiekranowa między tabletem a komputerem

Możesz połączyć tablet z komputerem HUAWEI, aby przeciągać i upuszczać zawartość między nimi oraz używać klawiatury i myszy do sterowania oboma urządzeniami, ciesząc się najwyższym komfortem i wydajnością pracy.

-  • Funkcje i czynności mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji Menedżer PC.
- • •
- Zalecamy wybranie kolejno • • > **Check for updates** i zaktualizowanie aplikacji Menedżer PC do najnowszej wersji.

Łączenie tabletu z komputerem

Możesz połączyć tablet z komputerem i włączyć funkcję Współpraca multiekranowa przy użyciu jednej z poniższych metod:

Połączenie za pośrednictwem aplikacji Menedżer PC:

- 1** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, włącz funkcje **Wi-Fi** i **Bluetooth** oraz zadбай, aby ekran tabletu pozostał włączony.
- 2** Otwórz aplikację Menedżer PC na komputerze i wybierz kolejno **My devices** > **My tablet** > **Connect**.
- 3** Umieść tablet w pobliżu komputera i wybierz tablet z listy dostępnych urządzeń.
- 4** Wykonaj instrukcje ekranowe na tablecie i komputerze, aby nawiązać połączenie.

Połączenie przy użyciu funkcji Super Device:

- 1** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, włącz funkcje **Wi-Fi** i **Bluetooth** oraz zadбай, aby ekran tabletu pozostał włączony.
- 2** Zaloguj się do tego samego ID HUAWEI na tablecie i komputerze.
- 3** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, a następnie dotknij ikony  lub  w obszarze **Super Device**, aby wyszukać pobliskie urządzenia, które chcesz połączyć.
- 4** Dotknij nazwy odpowiedniego komputera i wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

Połączenie za pomocą kabla USB:

- 1** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, włącz funkcje **Wi-Fi** i **Bluetooth** oraz zadбай, aby ekran tabletu pozostał włączony.
- 2** Połącz tablet z komputerem za pomocą kabla USB.
- 3** Wykonaj instrukcje ekranowe na tablecie i komputerze, aby nawiązać połączenie.

Na ekranie ustawień współpracy w aplikacji Menedżer PC kliknij opcję **Mirror**, **Extend** lub **Collaborate**, aby włączyć odpowiedni tryb współpracy. **Mirror** to domyślny tryb współpracy uaktywniany po pierwszym połączeniu urządzeń.

Przekształcanie tabletu w drugi ekran komputera

Po połączeniu tabletu z komputerem tablet posłuży jako pomocniczy ekran komputera, zapewniając mnóstwo dodatkowego miejsca na pracę i przeglądanie Internetu. Możesz

korzystać z klawiatury i myszy komputera, aby sterować tabletem, a nawet wygodnie sterować komputerem dotykaniem lub rysikiem z poziomu ekranu tabletu.

1 Otwórz aplikację Menedżer PC na komputerze i wybierz kolejno **My devices > My tablet**, aby przejść do ekranu współpracy.

2 Wybierz opcję **Mirror** lub **Extend**, aby włączyć odpowiedni tryb współpracy.

Mirror: W tym trybie na tablecie będzie odzwierciedlany ekran komputera. Z poziomu ekranu tabletu będzie można uzyskiwać dostęp do aplikacji i plików na komputerze.

- **Otwieranie aplikacji:** otwórz Eksploratora plików, aby wyświetlać pliki i obrazy.
- **Przeglądanie stron internetowych:** otwórz przeglądarkę na komputerze, aby rozpocząć przeglądanie.
- Jeśli tablet jest połączony z zewnętrzną klawiaturą lub rysikiem, możesz używać tych urządzeń do wprowadzania pisanych odręcznie notatek, rysowania lub pozostawiania komentarzy w plikach.

Extend: W tym trybie tablet służy jako ekran pomocniczy komputera, na którym jest wyświetlana inna zawartość niż na ekranie głównym. Możesz przeciągać okno aplikacji na ekran tabletu (klikając i przytrzymując pasek tytułu aplikacji), na przykład w celu wyświetlania dokumentu referencyjnego podczas tworzenia prezentacji.

Przesyłanie plików między tabletem a komputerem przez przeciągnięcie

Po połączeniu tabletu z komputerem będzie można pisać na tablecie i sterować nim za pomocą klawiatury i myszy komputera, jak również przeciągać i upuszczać tekst, obrazy i pliki między oboma urządzeniami.

1 Otwórz aplikację Menedżer PC na komputerze i wybierz kolejno **My devices > My tablet**, aby przejść do ekranu współpracy.

2 Wybierz opcję **Collaborate**, aby włączyć odpowiedni tryb współpracy.

3 Następnie będzie można korzystać z klawiatury i myszy komputera, aby wykonywać poniższe czynności na tablecie:

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i plików na tablecie

- **Otwieranie aplikacji:** kliknij aplikację w oknie tabletu, aby ją otworzyć.
- **Przeglądanie Internetu:** za pomocą kółka przewijania myszy można przeglądać strony internetowe w oknie tabletu.
- **Wprowadzanie tekstu:** do wprowadzenia tekstu w oknie tabletu można użyć metody wprowadzania stosowanej na komputerze.

Przeciąganie i upuszczanie plików między tabletem a komputerem

- **Z komputera na tablet:** użyj myszy lub płytki dotykowej, aby wybrać tekst, obrazy lub pliki, a następnie przytrzymaj i przeciągnij te elementy na tablet.
Przykład: na komputerze przeciągnij obraz do otwartej notatki w oknie tabletu i upuść go, po czym kontynuuj edytowanie zawartości na tablecie.

- **Z tabletu na komputer:** użyj myszy lub płytki dotykowej, aby wybrać tekst, obrazy lub pliki, przytrzymaj wybrane elementy, aż ich miniatury uniosą się, a następnie przeciągnij je na komputer.

Przykład: przeciągnij obraz lub tekst z aplikacji Notatnik w oknie tabletu, upuść go w otwartym dokumencie na komputerze i kontynuuj tam edytowanie zawartości.

-  Jeśli okno docelowe obsługuje przeciągane pliki, ikona w lewym górnym rogu okna przestawnego zmieni się w znak plus (+). Jeśli przeciąganie plików nie jest obsługiwane, ikona przyjmie inny wygląd.

Zmienianie ustawień współpracy

Po połączeniu tabletu z komputerem będzie można przejść do ekranu współpracy w aplikacji Menedżer PC, aby zmienić ustawienia współpracy stosownie do potrzeb:

Screen position: Wybierz kolejno **Settings** > **Screen position**, aby zmienić ustawienia opcji **Screen position**.

Na przykład po wybraniu ustawienia **Right** będzie wymagane przeciąganie zawartości (takiej jak okna aplikacji czy pliki) od prawej krawędzi ekranu komputera na tablet oraz od lewej krawędzi ekranu tabletu na komputer. W tę samą stronę należy przesuwac wskaźnik myszy komputera.

Display: Wybierz kolejno **Settings** > **Display** i zmień ustawienia opcji **Tablet sidebar** oraz **Resolution**. Dotknięcie i przytrzymanie przycisków na pasku bocznym tabletu spowoduje wyświetlenie okien wyskakujących.

Audio output: Możesz wybrać urządzenie wyjściowe audio, używając dowolnej spośród poniższych metod:

- Wybierz kolejno **Settings** > **Audio output** i wybierz nazwę urządzenia wyjściowego audio.
- Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić Panel powiadomień, a następnie dotknij pozycji **Odtwarzaj dźwięk przez tablet** lub **Odtwarzaj dźwięk przez komputer** w sekcji **Współpraca multiekranowa** Panelu powiadomień.
- Otwórz okno **Control Panel** na komputerze, kliknij ikonę trójkąta obok funkcji **Multi-Screen Collaboration** i wybierz nazwę urządzenia wyjściowego audio.
-  Powyższe ustawienia mogą różnić się w zależności od wybranego trybu współpracy. Jeśli niektóre opcje są wyszarzone, oznacza to, że danych ustawień nie można zmieniać w wybranym trybie współpracy.

Rozłączanie tabletu i komputera

Po zakończeniu korzystania z funkcji Współpraca multiekranowa możesz rozłączyć urządzenia, używając jednej z poniższych metod:

- Otwórz aplikację Menedżer PC na komputerze i wybierz kolejno **My devices** > **My tablet** > **Disconnect** lub **My devices** > **My tablet** > **End collaboration**.
- Otwórz okno **Control Panel** na komputerze i kliknij ikonę **Multi-Screen Collaboration**, aby rozłączyć urządzenia.

- Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić Panel powiadomień, a następnie dotknij opcji **Rozłącz**.
- Jeśli tablet i komputer są połączone za pomocą kabla USB, po prostu odłącz ten kabel, aby zakończyć połączenie.

Współdziałanie tabletu i telefonu w trybie multiekranu

Współdziałanie telefonu i tabletu w trybie multiekranu

Można połączyć telefon z tabletem, aby wykorzystywać funkcję współdziałania w trybie multiekranu do operacji na różnych urządzeniach, np. do wyświetlania ekranu telefonu na tablecie, korzystania z aplikacji telefonu na tablecie, przeciągania plików z jednego urządzenia na drugie oraz do edycji pliku z telefonu na tablecie.

Łączenie tabletu i telefonu

-  • Ta funkcja jest obsługiwana tylko na niektórych modelach telefonów.
 - Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Połącz telefon i tablet oraz włącz funkcję Współpraca multiekranowa jedną z poniższych metod (w zależności od modelu urządzenia):

Połączenie przy użyciu funkcji Bluetooth:

- 1 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby wyświetlić **Panel sterowania**, dotknij , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia) i włącz opcję **Współpraca multiekranowa**.
- 2 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby wyświetlić **Panel sterowania**, i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 3 Zbliż telefon do tabletu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR:

- 1 Otwórz funkcję **Współpraca multiekranowa** na tablecie i dotknij pozycji **Zeskanuj, aby połączyć** na ekranie **Współpraca multiekranowa**.
- 2 Upewnij się, czy telefon jest połączony z Internetem, a następnie połącz telefon z tabletem, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Zeskanuj, aby połączyć na tablecie.

Połączenie przy użyciu Super Device:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi, a następnie zaloguj się do ID HUAWEI na telefonie.
- 2 Przeciągnij w dół od prawej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić **Panel sterowania**, a następnie włącz funkcje **Wi-Fi** i **Bluetooth**.

 Jeśli na tablecie nie zalogowano się do ID HUAWEI lub nie korzystasz z tego samego ID HUAWEI, wybierz kolejno **Ustawienia > Super Device > To urządzenie > Widoczność**, a następnie **Wszystkie urządzenia w pobliżu**.

3 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby wyświetlić **Panel sterowania** i dotknij  w **Super Device** w celu wyszukania dostępnych urządzeń w pobliżu, lub wybierz kolejno  > , aby skojarzyć nowe urządzenie.

4 W **Super Device** na telefonie dotknij ikony tabletu, aby nawiązać połączenie.

Możesz też dotknąć , a następnie ikony tabletu i opcji **Współpraca multiekranowa** w menu.

Dostęp do aplikacji i plików na telefonie z tabletu

Po połączeniu telefonu z tabletem można obsługiwać telefon z poziomu tabletu, np. korzystać z aplikacji i plików na telefonie, wyświetlać powiadomienia z telefonu (np. wiadomości SMS) oraz nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne.

Kiedy ekran telefonu jest odblokowany, w oknie telefonu na tablecie można wykonywać poniższe czynności:

- Otwierać aplikację **Telefon** w celu nawiązania połączenia przez wybranie numeru.
- Otwierać aplikację **Wiadomości** w celu wyświetlania wiadomości SMS i odpowiadania na nie.
- Otwierać aplikację **Galeria** lub **Pliki** w celu wyświetlania zdjęć, filmów i plików oraz odtwarzania filmów lub nagrań z telefonu.
- Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu telefonu lub tabletu, aby wyświetlić panel powiadomień, a następnie dotknij opcji **Odtwarzaj dźwięk/obraz przez telefon** lub **Odtwarzaj dźwięk/obraz przez tablet**, aby przełączać się między urządzeniami do odtwarzania.
- Jeśli do tabletu podłączona jest klawiatura zewnętrzna lub rysik, można używać tych urządzeń do wprowadzania tekstu i sterowania oknem telefonu na tablecie.

Przesyłanie plików między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie

1 Otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, a następnie dotknij zdjęcia, filmu lub dokumentu i przytrzymaj.

2 W razie potrzeby możesz wybrać więcej plików, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie je przeciągając, gdy pojawi się ikona przeciągania plików.

Na przykład możesz:

- Transferować pliki w aplikacji **Galeria** lub **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Transferować pliki w aplikacji **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Przeciągnąć zdjęcie, tekst lub plik z telefonu do dokumentu otwartego na tablecie, np. dokumentu Microsoft Office, notatki lub wiadomości e-mail.

Rozłączanie telefonu i tabletu


Po zakończeniu korzystania z telefonu i tabletu można je rozłączyć przy użyciu następujących metod:

- W oknie telefonu wyświetlanym na tablecie dotknij ikony , aby rozłączyć urządzenia.
- Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu telefonu lub tabletu, aby wyświetlić panel powiadomień, a następnie dotknij opcji **ROZŁĄCZ**.

Druk Huawei

Drukowanie plików przy użyciu aplikacji Druk Huawei

Urządzenie ułatwia drukowanie obrazów i dokumentów, wykrywając pobliskie drukarki, które obsługują aplikację **Druk Huawei**. Następnie wystarczy dotknięcie, aby móc zacząć drukować.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

- 1 Włącz odpowiednią drukarkę docelową i upewnij się, że jest ona podłączona do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie lub że włączono na niej funkcję Wi-Fi Direct.
- 2 Aby wydrukować pliki zapisane w jednej z poniższych lokalizacji na urządzeniu, wykonaj odpowiednie instrukcje.

- **Galeria:** Otwórz zdjęcie lub wybierz kilka zdjęć w aplikacji **Galeria** i wybierz kolejno **Udostępnij** > .
- **Notatnik:** Otwórz notatkę w aplikacji **Notatnik** i wybierz kolejno **Więcej** > **Drukuj**.
- **Pliki:** Wybierz co najmniej jeden plik w aplikacji **Pliki** i wybierz kolejno **Udostępnij** > **Drukuj**.

3 Po przyznaniu niezbędnych uprawnień dotknij opcji **Wybierz**, aby wykryć pobliskie drukarki, i wybierz odpowiednią drukarkę. W razie potrzeby ustaw liczbę kopii, kolor, rozmiar papieru i inne opcje na ekranie podglądu, a następnie dotknij opcji **DRUKUJ**. Jeśli nie można wykryć drukarki, pobierz i zainstaluj wymagany dodatek drukarki zgodnie z monitem na ekranie **Wybierz drukarkę**.

Współpraca w trybie wielu urządzeń

Bezproblemowa współpraca między urządzeniami dzięki funkcji Super Device

Funkcja **Super Device** pozwala korzystać z połączonych możliwości różnych urządzeń, umożliwiając wygodne, centralne sterowanie pobliskimi urządzeniami Vision oraz innymi obsługiwanyymi urządzeniami za pomocą tabletu. Jednym dotknięciem można też bezproblemowo przekazywać bieżące zadania z tabletu (takie jak odtwarzanie strumieniowe treści audio i wideo) na urządzenie Vision.

 Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Ustawianie funkcji Super Device

Obecnie funkcja **Super Device** obsługuje kojarzenie tabletów z poniższymi typami urządzeń. Aby korzystać z tej funkcji, upewnij się, że urządzenia do połączenia obsługują funkcję **Super Device**. Zanim zaczniesz, na tablecie włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi oraz zaloguj się do ID HUAWEI. W przypadku innych urządzeń skonfiguruj następujące ustawienia:

- **Urządzenie Vision:** Upewnij się, że urządzenie Vision jest połączone z tą samą siecią LAN i zalogowane do tego samego ID HUAWEI co urządzenie.
- **Urządzenie Bluetooth:** Niektóre urządzenia Bluetooth (takie jak zestawy słuchawkowe Bluetooth) można skojarzyć z urządzeniem za pomocą funkcji **Super Device** po nawiązaniu połączenia Bluetooth.

 • Jeśli funkcja **Super Device** jest niewidoczna, przejdź do ekranu **Panel sterowania** i wybierz kolejno  > **Pokaż Super Device**.

Skanowanie w poszukiwaniu pobliskich urządzeń w celu skorzystania z funkcji Super Device

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran

Panel sterowania, a następnie dotknij ikony  lub  w obszarze **Super Device**, aby wyszukać pobliskie urządzenia, które chcesz połączyć.

Dotknij urządzenia, z którym chcesz się połączyć, lub przeciągnij to urządzenie na urządzenie lokalne i wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

 Jeśli nie możesz znaleźć pozycji **Super Device** na ekranie Panel sterowania, dotknij ikony



w prawym górnym rogu, a następnie dotknij pozycji **Pokaż Super Device**.

Przekazywanie połączeń MeeTime oraz transmisji strumieniowych audio i wideo do innych urządzeń

Wykonując połączenia MeeTime na urządzeniu, oglądając filmy (w aplikacji HUAWEI Video, Youku lub innych aplikacjach do strumieniowego odtwarzania filmów) albo słuchając muzyki, każde z tych zadań można przekazać na inne urządzenie przy użyciu funkcji **Super Device**. Na nowym urządzeniu zadanie będzie kontynuowane od miejsca przerwania. Przykładowo można przekazać połączenie MeeTime do urządzenia Vision.

 **MeeTime:** Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Można wybierać różne urządzenia do przekazywania następujących zadań:

- **Filmy:** mogą być przekazywane do urządzeń Vision.
- **Połączenia MeeTime:** mogą być przekazywane do urządzeń Vision.
- **Muzyka:** może być przekazywana do słuchawek Bluetooth i urządzeń Vision (przy włączonym lub wyłączonym ekranie).

1 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**. W sekcji **Super Device** zostaną wyświetlone dostępne urządzenia.

Możesz też dotknąć ikony  w celu ręcznego wyszukania urządzeń w pobliżu.

2 Dotknij nazwy urządzenia, na które chcesz przekazać trwające zadania. Możesz też

dotknąć ikony  i przeciągnąć urządzenie docelowe na ikonę urządzenia głównego w celu przekazania trwających zadań.

Kontroler multimedialny

Panel sterowania audio

Zarządzanie odtwarzaniem dźwięku w panelu sterowania audio

Gdy jest otwartych wiele aplikacji dźwiękowych (takich jak **Muzyka**), możesz łatwo zarządzać odtwarzaniem muzyki i przełączać się między aplikacjami za pomocą panelu sterowania audio.

- 1** Po otwarciu wielu aplikacji dźwiękowych przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, a następnie dotknij karty odtwarzania dźwięku u góry ekranu **Panel sterowania**.
 - 2** Aplikacje dźwiękowe (używane obecnie i ostatnio) zostaną wyświetlone w panelu sterowania audio, gdzie możesz zarządzać odtwarzaniem — np. włączać i wstrzymywać odtwarzanie oraz przełączać utwory — w używanej aplikacji albo dotknąć innej aplikacji dźwiękowej w celu szybkiego przełączenia odtwarzania.
-  • Przed użyciem tej funkcji może być wymagane zaktualizowanie określonych aplikacji do najnowszej wersji.
 - Nie wszystkie aplikacje obsługują panel sterowania audio.

Szybkie przełączanie urządzenia odtwarzającego dźwięk

Gdy urządzenie jest połączone z urządzeniem audio (takim jak zestaw słuchawkowy, głośnik Bluetooth lub produkt Vision), możesz szybko przełączyć urządzenie odtwarzające w sekcji sterowania dźwiękiem na ekranie **Panel sterowania** (na przykład przetransferować odtwarzanie bieżącej muzyki z urządzenia na głośnik Bluetooth).

- 1** Połącz urządzenie z urządzeniem audio za pośrednictwem funkcji Bluetooth lub w inny sposób.
Po połączeniu produktu Vision z Twoim urządzeniem przez Bluetooth można je także połączyć z tą samą siecią Wi-Fi i zalogować do tego samego **ID HUAWEI** co Twoje urządzenie, aby wykonać więcej operacji.
- 2** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony  lub ikony urządzenia (takiej jak ) w prawym górnym rogu sekcji sterowania dźwiękiem u góry, a następnie wybierz urządzenie audio z listy połączonych urządzeń, aby przetransferować odtwarzanie bieżącego dźwięku z urządzenia na inne urządzenie.

Aparat i Galeria

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**.
- 2 Następnie możesz wykonywać następujące czynności:
 - Dostosowywanie ostrości: Dotknij miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość. Aby oddzielnie dostosować ostrość i pomiar ekspozycji, dotknij wizjera i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij odpowiednią ramkę lub pierścień we właściwe położenie.
 - Dostosowywanie jasności: Dotknij wizjera. Po wyświetleniu symbolu  obok ramki ostrości przeciągnij ją w górę lub w dół.
 - Przybliżanie lub oddalanie: Zsuń lub rozsuń palce w wizjerze albo przeciągnij suwak powiększenia.
 - Wybieranie trybu aparatu: Przeciągnij palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo przez opcje trybu działania aparatu.

 Te funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

- 3 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć za pomocą przestawnego spustu migawki

Po włączeniu wyświetlania przestawnego spustu migawki w wizjerze możesz przeciągnąć go w dowolne miejsce, aby szybciej robić zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  i włącz opcję **Przestawny spust migawki**.
- 2 W wizjerze zostanie wyświetlony przestawny spust migawki. Możesz go przeciągać w dowolne miejsce na ekranie.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, dotknij przestawnego spustu migawki.

Robienie zdjęć seryjnych

Tryb zdjęć seryjnych umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2 Naciśnij przycisk migawki lub jeden z przycisków głośności i przytrzymaj go, aby zrobić zdjęcia seryjne. Podczas fotografowania w wizjerze będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
- 3 Podnieś palec, aby zakończyć fotografowanie.

Wybieranie zdjęć seryjnych do zachowania

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ikoną ) , a następnie dotknij ikony .
 - 2 Przeciągnij palcem, aby wyświetlić zdjęcia z serii, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij ikony  i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Aby usunąć wszystkie zdjęcia z serii, dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie dotknij ikony .

Robienie zdjęć z samowyzwalaczem

Samowyzwalacz aparatu umożliwia ustawienie odliczania, aby można było przyjąć odpowiednią pozycję po dotknięciu przycisku migawki.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Samowyzwalacz** i wybierz liczbę do odliczania.
- 2 Wróć do ekranu wizjera i dotknij przycisku migawki. Urządzenie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Robienie zdjęć za pomocą funkcji sterowania audio

Korzystając z poleceń głosowych, możesz robić zdjęcia bez dotykania przycisku migawki.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Sterowanie dźwiękiem** i wybierz odpowiednią opcję.
- 2 Wróć do wizjera i wypowiedz polecenie, aby zrobić zdjęcie.

Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przysłony

Robienie olśniewających zdjęć portretowych

Tryb Portret umożliwia stosowanie wielu niestandardowych efektów upiększających i świetlnych, dzięki którym można łatwo wyróżnić najlepsze cechy fotografowanych osób.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Upiększanie**.
- 2 Wykadruj obiekt w wizjerze.
Aby zrobić selfie, dotknij ikony .
- 3 Na wyświetlonym ekranie możesz wykonać następujące czynności:
 - Włączanie efektów upiększania: Dotknij ikony , aby dostosować efekty upiększania. Aby wyłączyć efekty upiększania, przeciągnij ustawienie do minimalnej wartości lub dotknij ikony .

- Ustawianie efektów świetlnych: Dotknij ikony  i wybierz odpowiedni efekt.
- Kompensacja oświetlenia: Po przełączeniu się na aparat przedni w słabo oświetlonym otoczeniu możesz dotknąć ikony lampy błyskowej, aby włączyć funkcję kompensacji oświetlenia.

Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (ciągłe światło).

 Nie wszystkie urządzenia obsługują te funkcje.

4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Ruchome zdjęcia

Ożywianie fotografii za pomocą ruchomych zdjęć

Nie możesz w pełni uchwycić odpowiedniego momentu? Funkcja Ruchome zdjęcie rejestruje ruch i dźwięk na krótko przed dotknięciem przycisku migawki oraz po jego dotknięciu. Dzięki temu już po chwili trudne do uchwycenia ujęcie zostanie wyświetlone na pełnym ekranie.

Robienie ruchomych zdjęć

- 1** Wybierz kolejno **Aparat > Zdjęcie** i dotknij ikony , aby włączyć funkcję Ruchome zdjęcie, lub wybierz kolejno **Aparat > Więcej** i wybierz opcję **Ruchome zdjęcie** (w zależności od modelu urządzenia).
- 2** Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Odtwarzanie ruchomych zdjęć

Ruchome zdjęcia są zapisywane w formacie JPG w aplikacji **Galeria**.

Wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Aparat**, dotknij ruchomego zdjęcia, a następnie dotknij

opcji  u góry, aby je wyświetlić.

Ruchome zdjęcie zostanie automatycznie zatrzymane po ukończeniu odtwarzania. Możesz także dotknąć ekranu, aby zatrzymać odtwarzanie.

Zapisywanie ruchomego zdjęcia jako pliku GIF lub filmu

Aby zapisać ruchome zdjęcie jako plik GIF lub film, dotknij ruchomego zdjęcia w albumie,

dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Zapisz jako film** lub **Zapisz jako GIF**.

Udostępnianie ruchomych zdjęć

Ruchome zdjęcia można udostępniać za pomocą urządzeń Huawei lub Honor przy użyciu różnych metod, takich jak Wi-Fi Direct, Bluetooth lub Huawei Share.

Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, wybierz ruchome zdjęcia, które chcesz

udostępnić, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie dotknij opcji , aby je udostępnić.

Ruchome zdjęcia wysłane do aplikacji innych producentów lub niezgodnych urządzeń będą wyświetlane jako zdjęcia statyczne.

Tryb pro

Robienie profesjonalnych zdjęć za pomocą trybu Pro

Tryb Pro umożliwia udoskonalanie zdjęć i filmów oraz zapewnia pełną kontrolę nad czułością ISO, ekspozycją, trybem ustawiania ostrości i innymi parametrami podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

Olśniewające zdjęcia w trybie Pro

1 Otwórz aplikację **Aparat** lub wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** (w zależności od modelu urządzenia) i wybierz tryb **Pro**.

2 Z tego miejsca możesz wykonywać następujące czynności:

- Dostosowywanie trybu pomiaru ekspozycji: dotknij opcji **M** i wybierz tryb pomiaru ekspozycji.

Tryb pomiaru ekspozycji	Omówienie
 Matrycowy	Mierzy światło w całym kadrze — idealny do fotografowania naturalnych krajobrazów.
 Wyśrodkowany	Skupia się na świetle w pobliżu środka ekranu — idealny do robienia zdjęć portretowych.
 Punktowy	Skupia się na świetle z konkretnego regionu, takiego jak oczy fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie czułości ISO: dotknij opcji **ISO** i przeciągnij suwak. Przy słabym oświetleniu zwykle należy zwiększyć czułość ISO. Przy dobrym oświetleniu należy ją zmniejszyć, aby uniknąć szumów na zdjęciu.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: dotknij opcji **S** i przeciągnij suwak. Czas otwarcia migawki określa ilość światła, które może dotrzeć do obiektywu aparatu. W przypadku fotografowania scen statycznych lub portretów zalecamy używanie dłuższego czasu otwarcia migawki. Podobnie podczas fotografowania szybko poruszających się scen lub obiektów należy skrócić czas otwarcia migawki.
- Dostosowywanie kompensacji ekspozycji EV: dotknij opcji **EV** i przeciągnij suwak.

Zalecamy zwiększenie wartości EV przy słabym oświetleniu i zmniejszenie jej przy dobrym oświetleniu.

- Dostosowywanie ostrości: dotknij opcji **AF** i wybierz tryb ustawiania ostrości.

Tryb ustawiania ostrości	Użytkowanie
AF-S (pojedyncze)	Obiekty nieruchome
AF-C (ciągłe)	Obiekty ruchome
MF (ręczne)	Dotknij obiektu, na którym chcesz ustawić ostrość, na przykład twarzy fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie odbarwień: dotknij opcji **WB** i wybierz tryb.

W przypadku fotografowania w jasnym świetle dziennym wybierz ikonę .

W przypadku fotografowania przy zachmurzeniu lub słabym oświetleniu wybierz ikonę .

Dotknij ikony , aby wyregulować temperaturę barwową.

- Wybór formatu zapisu: tryb **Pro** umożliwia zapisanie zdjęcia w różnych formatach.

Dotknij ikony **JPG** w wizjerze, aby wybrać preferowany format.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

-  • Te funkcje są obsługiwane tylko w przypadku określonych modeli urządzeń.
- Czasem zmiana pewnych ustawień powoduje także zmianę innych ustawień. Skonfiguruj je odpowiednio do swoich potrzeb.

Zdjęcia w trybie poklatkowym

Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat > Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.
- 2 Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Dostosowywanie współczynnika proporcji

Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Współczynnik proporcji** i wybierz współczynnik proporcji.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych trybach.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Przy użyciu linii siatki możesz ustawić idealne ujęcie.

- 1 Włącz funkcję **Linie siatki**. W wizjerze zostaną wyświetlone linie siatki.
- 2 Umieść fotografowany obiekt w jednym z punktów przecięcia, a następnie dotknij przycisku migawki.

Korzystanie z funkcji Odbicie lustrzane

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony , a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Odbicie lustrzane**.

Gdy funkcja **Odbicie lustrzane** jest włączona, obraz będzie taki jak w wizjerze (nieodwrócony).

Gdy funkcja **Odbicie lustrzane** jest wyłączona, obraz będzie przeciwieństwem zawartości wizjera (odwrócony).

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Fotografowanie uśmiechu

Włącz opcję **Wykrywaj uśmiech**. Aparat będzie automatycznie wykonywać zdjęcia po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Korzystanie z funkcji Poziomowanie w celu uzyskiwania lepszej kompozycji

Włącz opcję **Poziomowanie**, aby wyświetlić poziomą linię prowadniczą w wizjerze.

Gdy linia kropkowana pokrywa się z linią ciągłą, aparat jest w pozycji równoległej do poziomu.

Dostosowywanie układu trybów aparatu

Układ ekranu trybu aparatu można dostosować do własnych preferencji, przenosząc często używane tryby na ekran główny aparatu lub zmieniając kolejność trybów.

 Trybów **Zdjęcie**, **Upiększanie** i **Film** nie można przenieść na ekran **Więcej**.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i dotknij ikony , aby przejść do ekranu edycji trybów.
- 2 Dotknij trybu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ten tryb w odpowiednie miejsce. Można przenieść tryb z ekranu **Więcej** na ekran główny aparatu, przenieść tryb na ekranie głównym aparatu na ekran **Więcej** albo dostosować układ ekranu trybów na podstawie częstotliwości używania określonych trybów.
Tryby z ikoną  można usunąć. W tym celu wystarczy po prostu dotknąć tej ikony.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać układ.

Aby przywrócić usunięty tryb, wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej**, dotknij ikony , a następnie dotknij pozycji **DODAJ**.

Zarządzanie aplikacją Galeria

Przeprowadzanie szybkich wyszukiwań w Galerii

Szybkie wyszukiwanie zdjęć w aplikacji Galeria

Możesz szybko znajdować zdjęcia w aplikacji Galeria, wyszukując je przy użyciu słów kluczowych, takich jak data, żywność czy kategoria.

- 1 Przejdź do aplikacji **Galeria**, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu, a następnie wpisz słowo kluczowe (takie jak „żywność” czy „krajobraz”) albo dotknij sugerowanego słowa, aby zacząć wyszukiwanie.
- 2 Zostaną wyświetlone miniatury zdjęć powiązanych z danym słowem kluczowym oraz więcej sugerowanych słów kluczowych. Dotknij sugerowanych słów kluczowych lub wprowadź kolejne słowa, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.

Szybkie wyszukiwanie filmów w aplikacji Galeria

Urządzenie automatycznie analizuje i kategoryzuje filmy w aplikacji Galeria, gdy jest ładowane i ma wyłączony ekran. Aby można było szybko uzyskiwać wyniki dla powiązanych tematów, na pasku wyszukiwania wyświetlane są sugerowane słowa kluczowe.

- 1 Przejdź do aplikacji **Galeria**, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu, a następnie wpisz słowo kluczowe (takie jak „jedzenie” czy „sceneria”) albo dotknij sugerowanego słowa, aby zacząć wyszukiwanie.
- 2 Zostaną wyświetlone miniatury filmów powiązanych z danym słowem kluczowym oraz więcej sugerowanych słów kluczowych. Dotknij sugerowanych słów kluczowych lub wprowadź kolejne słowa, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.

Prezentowany będzie podgląd w postaci kolejno odtwarzanych kluczowych momentów filmów w wynikach wyszukiwania.

 **Zrzuty ekranu** nie będą analizowane.

Edytowanie obrazów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie obrazów.

Podstawowe czynności edycji

1 Otwórz aplikację **Galeria**, dotknij zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wykonywać następujące czynności:

- Przycinanie i obracanie: Dotknij pozycji **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej narożniki, aby wybrać obszar do zachowania. Możesz przeciągnąć zdjęcie w ramce lub użyć dwóch palców, aby powiększyć lub pomniejszyć wyświetlaną część zdjęcia.

Aby obrócić zdjęcie, dotknij pozycji **Przytnij** i przeciągnij kółko regulacji kąta do odpowiedniej orientacji.

Aby obrócić zdjęcie o określoną liczbę stopni lub wykonać odbicie lustrzane zdjęcia, dotknij ikony  lub .

- Dodawanie efektu filtra: Dotknij pozycji **Filtr**, aby wybrać filtr.
- Dostosowywanie efektów fotograficznych: Dotknij pozycji **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne parametry zdjęcia.
- Inne: Dotknij pozycji **Więcej**, aby wykonać inne czynności edycji, takie jak dodanie efektu rozbryzgu kolorów lub rozmycia, rysowanie czy dodanie elementu tekstowego.

Podczas korzystania z funkcji **Dostosuj** lub **Filtr** możesz dotknąć pozycji **Porównaj**, aby porównać zdjęcie przed edycją i po niej. Porównywanie nie jest obsługiwane w niektórych trybach edycji.

2 Dotknij ikony  lub , aby zapisać zmiany.

Dodawanie naklejek do zdjęć

1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia, a następnie wybierz kolejno  > **Więcej** > **Naklejki**.

2 Wybierz naklejkę i przeciągnij ją w dowolne miejsce. Dotknij kropki w narożniku naklejki, a następnie przytrzymaj ją i przeciągnij, aby zmienić rozmiar naklejki. Aby usunąć naklejkę, dotknij ikony .

Możesz również edytować tekst w przypadku niektórych typów naklejek. Dotknij obszaru możliwego do edycji (zazwyczaj oznaczonego kreskowanymi liniami), aby wprowadzić nowy tekst.

3 Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.

Pikselizacja zdjęć

- 1 Dotknij zdjęcia w aplikacji Galeria, a następnie wybierz kolejno  > **Więcej** > **Mozaika**.
- 2 Wybierz styl i rozmiar mozaiki w celu zakrycia fragmentów zdjęcia.
- 3 Aby usunąć mozaikę, dotknij opcji **Gumka** i wytrzyj mozaikę ze zdjęcia.
- 4 Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.

Zmianie nazw zdjęć

- 1 W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3 Dotknij pozycji **OK**.

Kolaż

Za pomocą funkcji kolażu w aplikacji Galeria możesz szybko łączyć wiele zdjęć w jedno w celu łatwiejszego udostępniania.

- 1 Dostęp do funkcji kolażu możesz uzyskać przy użyciu poniższych metod (w zależności od modelu urządzenia):
 - Na karcie **Odkryj** dotknij opcji **Utwórz kolaż**, zaznacz kilka zdjęć, a następnie dotknij opcji **Utwórz**.
 - Na karcie **Zdjęcia** lub **Albumy** dotknij odpowiednich zdjęć i je przytrzymaj w celu zaznaczenia, a następnie wybierz kolejno  > **Kolaż**.
- 2 Wybierz szablon. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:
 - Przenoszenie zdjęcia: Dotknij zdjęcia i je przytrzymaj, a następnie przeciągnij w inne położenie.
 - Dostosowywanie wyświetlanego fragmentu zdjęcia: Przesuń palcem po zdjęciu albo uszczypnij je lub rozsuń na nim palce w celu wyświetlenia w siatce tylko tej części, którą chcesz widzieć.
 - Obracanie zdjęcia: Dotknij zdjęcia, a następnie dotknij ikony , aby je obrócić, lub ikony , aby je odwrócić.
 - Dodawanie lub usuwanie ramek: Domyślnie ramki są wyświetlane między zdjęciami oraz wzdłuż krawędzi siatki. Aby je usunąć, dotknij opcji **Ramka**.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać kolaż.
Aby wyświetlić zapisany kolaż, wybierz kolejno **Albumy** > **Kolaże**.

Udostępnianie zdjęć i filmów

Otwórz aplikację **Galeria** i udostępnij zdjęcie lub film w jeden z następujących sposobów:

- Udostępnianie pojedynczego zdjęcia lub filmu: Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .
- Udostępnianie wielu zdjęć lub filmów: W albumie lub na karcie **Zdjęcia** wybierz wiele zdjęć lub filmów, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie dotknij ikony .

Bezpieczne udostępnianie zdjęć

Przed wystaniem zdjęcia możesz usunąć z niego poufne informacje, takie jak lokalizacja, godzina i dane techniczne aparatu.

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**.
 - 2 Wybierz co najmniej jedno zdjęcie i dotknij ikony .
 - 3 Dotknij przełącznika ochrony prywatności w lewym górnym rogu ekranu. W wyświetlonym oknie dialogowym **Opcje prywatności** włącz przełączniki **Usuń informacje o zdjęciu** i **Usuń informacje o lokalizacji**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
-  Jeśli podczas robienia zdjęcia opcja **Znacznik lokalizacji** była wyłączona, przełącznik **Usuń informacje o lokalizacji** nie będzie wyświetlany w oknie dialogowym **Opcje prywatności**, gdy będziesz udostępniać zdjęcie.

Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Sortowanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** >  i dotknij pozycji **Sortuj albumy**.
- 2 Przytrzymując ikonę , przeciągnij ją obok albumów, aby dostosować kolejność.
Aby przywrócić domyślną kolejność, dotknij pozycji **Resetuj** lub wybierz kolejno  > **Resetuj**.

Zmiana okładek albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** i dotknij albumu, który chcesz ustawić.

- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień okładkę albumu** i wybierz obraz, który chcesz ustawić jako okładkę albumu.

Przenoszenie zdjęć i filmów

- 1 Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.

- 2 Dotknij ikony  > **Przenieś do albumu**, aby wybrać odpowiedni album.

- 3 Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.

 W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.

Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.

Usuwanie zdjęć i filmów

Wybierz zdjęcia, filmy lub albumy przez ich dotknięcie i przytrzymanie, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

 Niektórych ustawionych wstępnie albumów nie można usunąć, w tym **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte** na pewien czas, po upływie którego zostaną trwale usunięte.

Aby trwale usunąć zdjęcia i filmy przed zakończeniem okresu przechowywania, wybierz zdjęcia i filmy przez ich dotknięcie i przytrzymanie w albumie **Ostatnio usunięte**, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów

W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Blokowanie albumów

Możesz zablokować albumy z aplikacji innych firm, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w aplikacji Galeria.

- 1 Na liście **Inne** dotknij albumu, który chcesz zablokować.

• •
2 Wybierz kolejno • • > **Zablokować ten album?**

Zablokowane albumy są widoczne tylko w obszarze **Pliki**.

3 Aby odblokować album, otwórz listę **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.

 Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.

Zabezpieczanie obrazów, filmów i albumów w Galerii przed ciekawskimi

Ukryj prywatne obrazy, filmy i albumy znajdujące się w Galerii, aby zapewnić sobie jeszcze większy spokój.

Najpierw wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**. Z tego miejsca możesz wykonywać następujące czynności:

- **Ukrywanie obrazów i filmów:** Dotknij albumu, aby go otworzyć, dotknij obrazów lub filmów do ukrycia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, po czym wybierz kolejno • • > **Ukryj** > **OK**.
- **Ukrywanie pojedynczego albumu:** Dotknij albumu do ukrycia, aby go otworzyć, i wybierz kolejno • • > **Ukryj ten album** > **OK**.
- **Wyświetlanie ukrytych obrazów, filmów i albumów:** Na karcie **Albumy** wybierz kolejno • • > **Ukryte elementy**.
 Możesz przełączyć się do widoku albumów, aby szybko zlokalizować odpowiednie elementy według albumu. Na ekranie **Ukryte elementy** wybierz kolejno • • > **Widok albumów**.
- **Odkrywanie obrazów i filmów:** Na ekranie **Ukryte elementy** dotknij obrazów lub filmów do odkrycia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie dotknij pozycji **Odkryj**. Te obrazy i filmy zostaną następnie przywrócone do pierwotnych albumów.
- **Odkrywanie pojedynczego albumu:** Na ekranie **Ukryte elementy** wybierz kolejno • • > **Widok albumów**, a następnie przełącz się do widoku albumów. Dotknij albumu do odkrycia i wybierz kolejno • • > **Odkryj**.

Aplikacje

Notatnik

Tworzenie notatki

Aby szybko śledzić swoje przemyślenia i inspiracje, możesz tworzyć notatki przy użyciu trybów Pismo odręczne (umożliwiającego pisanie lub rysowanie treści) i Skanowanie dokumentów lub w połączeniu z funkcją Współpraca multiekranowa.

Dodawanie notatki przez skanowanie dokumentów

- 1 Otwórz aplikację **Notatnik** i wybierz kolejno **Notatki** >  >  > **Zeskanuj dokument**.
- 2 Wyrównaj aparat urządzenia z obrazem lub plikiem, który chcesz zeskanować, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć skanowanie. Zeskanowane strony są zapisywane w aplikacji Notatnik.
- 3 Wybierz kolejno **Wyodrębnij tekst** > **Zapisz** > **Zapisz obrazy i tekst** > , aby zapisać notatkę.

 Jeśli urządzenie nie ma tej opcji, dana funkcja nie jest obsługiwana.

Tworzenie notatek przez skanowanie certyfikatów lub kart

Możesz zeskanować certyfikaty lub karty bankowe do użytku w przyszłości oraz dodać znaki wodne, aby zapobiec kradzieży.

- 1 Otwórz aplikację **Notatnik** i wybierz kolejno **Notatki** >  >  > **Dodaj kartę**.
- 2 Skieruj aparat na certyfikat lub kartę bankową do zeskanowania, a następnie dotknij ikony , aby skanować pojedynczo lub po kolei. Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd zeskanowanych kopii.
- 3 (Opcjonalnie) Po ręcznym wyprostowaniu zeskanowanych kopii dotknij ikony , aby ponownie wyświetlić ich podgląd.
- 4 Aby dodać znak wodny do zeskanowanych kopii, dotknij opcji **Pełnoekranowy znak wodny** lub **Pojedynczy znak wodny**.
- 5 Dotknij ikony , aby wstawić zmodyfikowaną zeskanowaną kopię do notatki.
- 6 Dotknij ikony , aby zapisać notatkę.

Tworzenie notatek przez udostępnianie

Możesz udostępniać strony internetowe, obrazy, tekst i inne treści z aplikacji do Notatnika.

 Nie wszystkie aplikacje obsługują tę funkcję.

- 1 Otwórz treść do udostępnienia (na przykład stronę internetową, obraz lub tekst) w aplikacji, która obsługuje funkcję udostępniania.
- 2 Dotknij przycisku Udostępnij i wybierz pozycję **Notatnik**.
- 3 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zapisać udostępnioną treść w istniejącej notatce lub utworzyć nową notatkę.

Tworzenie elementów do zrobienia

Możesz tworzyć elementy do zrobienia, aby śledzić codzienne obowiązki, takie jak codzienne listy zakupów, zadania w pracy i obowiązki domowe.

Dodawaj rzeczy do zrobienia i ustawiaj przypomnienia

Dodawaj rzeczy do zrobienia i ustawiaj przypomnienia na podstawie czasu.

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Do zrobienia** i dotknij .
- 2 Wprowadź rzecz do zrobienia, dotknij , wyznacz czas rzeczy do zrobienia i dotknij opcji **OK**.
- 3 Dotknij , aby oznaczyć rzecz do zrobienia jako ważną. Jeśli oznaczysz element do zrobienia jako ważny, zostanie wyświetlone pełnoekranowe przypomnienie, gdy ekran będzie zablokowany.
- 4 Dotknij opcji **Zapisz**.

Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

Blokowanie Notatnika

Możesz zastosować funkcję Blokada aplikacji w przypadku aplikacji Notatnik lub ustawić hasło do notatki w celu ochrony prywatności.

- **Aby zablokować aplikację Notatnik**, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada aplikacji**, wykonaj instrukcje ekranowe dotyczące wprowadzania hasła ekranu blokady lub hasła niestandardowej blokady aplikacji i włącz przełącznik obok pozycji Notatnik.
- **Aby zablokować pojedynczą notatkę**, otwórz z listy notatek notatkę, którą chcesz zablokować, wybierz kolejno  > **Dodaj blokadę**, wykonaj instrukcje ekranowe dotyczące ustawiania hasła i dotknij .
- **Aby odblokować notatkę**, wybierz kolejno  > **Usuń blokadę**.

- Jeśli urządzenie obsługuje funkcję odblokowywania za pomocą odcisku palca lub twarzy i masz zarejestrowany odcisk palca lub dane twarzy, możesz użyć szybkiego

uwierzytelniania, wykonując następujące kroki: wybierz kolejno **Notatnik** > • • > **Ustawienia** > **Blokowanie notatek** i włącz opcję **Odblokuj za pomocą ID odcisku palca** oraz **Odblokuj za pomocą Rozpoznawania twarzy**.

Sortowanie elementów w aplikacji Notatnik

W aplikacji Notatnik możesz dodawać notatki i foldery, sortować notatki lub zadania do wykonania w folderach podzielonych na kategorie, a nawet dodawać kolorowe etykiety.

Dodawanie folderów i notatek:

- Dodawanie folderów: Dotknij pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** i wybierz kolejno **Zarządzaj** > **Nowy folder**. Zmień nazwę folderu i dotknij pozycji **Zapisz**.
- Dodawanie notatek: Dotknij pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia**, otwórz folder i dotknij pozycji **Nowa**. Wybierz kolorową etykietę, zmień jej nazwę i dotknij pozycji **Zapisz**.

Aby zmienić nazwę folderu lub notatki albo usunąć ten element, dotknij pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** i wybierz kolejno **Zarządzaj** > **Edytuj**. Następnie dotknij nazwy folderu lub notatki, aby zmienić nazwę lub usunąć ten element.

Sortowanie notatek i zadań do wykonania:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, a następnie dotknij ikony  lub , aby przypiąć ten element u góry lub dodać go do ulubionych. Aby wyświetlić elementy dodane do ulubionych, dotknij pozycji **Wszystkie notatki** i wybierz pozycję **Moje ulubione**.
- Na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, a następnie dotknij ikony , aby go umieścić w odpowiednim notesie.
- Dotknij notatki lub zadania do wykonania i przytrzymaj ten element, wybierz elementy, które chcesz sklasyfikować w ramach tej samej kategorii, a następnie dotknij ikony , aby je przenieść do wybranej kategorii.

- Nie można edytować folderów ani elementów na kontach Exchange.

Usuwanie elementów z aplikacji Notatnik

Elementy z aplikacji Notatnik można usuwać przy użyciu następujących metod:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, a następnie dotknij ikony , aby go usunąć.

- Dotknij elementu (notatki lub zadania do wykonania), który chcesz usunąć, i przytrzymaj go, zaznacz pola wyboru innych notatek i zadań do wykonania, które chcesz również usunąć, lub przeciągnij po nich palcem, a następnie dotknij ikony .

Aby znaleźć usunięty element, dotknij pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia**, a następnie wybierz pozycję **Ostatnio usunięte**. Aby przywrócić usunięty element, dotknij tego elementu i przytrzymaj go albo otwórz ekran z informacjami o tym elemencie, a następnie dotknij ikony .

Synchronizacja elementów w aplikacji Notatnik

Synchronizacja danych poczty e-mail z konta Exchange: Możesz synchronizować dane na koncie Exchange z aplikacją Notatnik, aby rejestrować ważne wydarzenia w dowolnym czasie i miejscu.

- 1 Zaloguj się do konta Exchange na urządzeniu.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od listy wiadomości poczty Exchange, aby zsynchronizować notatki i zadania z konta Exchange z aplikacją Notatnik. Odpowiednie notatki i elementy do zrobienia zostaną wygenerowane automatycznie.
W celu ułatwienia zarządzania w aplikacji Notatnik zostanie automatycznie wygenerowany folder o nazwie zgodnej z nazwą konta Exchange.

Drukowanie elementów z aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Ustawienia

Więcej połączeń

Bezprzewodowe wyświetlanie zawartości ekranu urządzenia

Zawartość ekranu swojego urządzenia możesz bezprzewodowo transmitować na większy ekran (np. telewizor), aby oglądać na nim filmy lub pracować.

Różne urządzenia wyświetlające obsługują różne protokoły projekcji. W związku z tym metody projekcji mogą się różnić. Wybierz odpowiednią metodę projekcji na podstawie protokołu obsługiwanego przez używane urządzenie.

-  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługiwanych protokołów projekcji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika produktu lub skontaktuj się z jego producentem.
- 1** Upewnij się, czy na urządzeniu wyświetlającym włączono przełącznik DVKit/Cast+/Miracast lub przełącznik projekcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania tego przełącznika, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika produktu lub skontaktuj się z jego producentem.
- 2** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania** i dotknij ikony .
- 3** Na ekranie **Panel sterowania** dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), a następnie dotknij opcji **Projekcja bezprzewodowa**. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych ekranów zewnętrznych.
Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **Więcej połączeń** i dotknąć opcji **Projekcja bezprzewodowa**.
- 4** W obszarze wykrytych urządzeń dotknij nazwy urządzenia, na które chcesz przeprowadzić projekcję.

Aby zakończyć projekcję bezprzewodową, przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu w celu wyświetlenia panelu powiadomień, a następnie dotknij opcji **Rozłącz**.

Wyświetlacz i jasność

Korzystanie z trybu Ochrona wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość szkodliwego niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

Włączanie i wyłączanie trybu Ochrona wzroku

- Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia). Włącz lub wyłącz funkcję **Ochrona wzroku**. Dotknij pozycji **Ochrona wzroku** i przytrzymaj ją, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Przez cały dzień**.

Gdy tryb Ochrona wzroku jest włączony, na pasku stanu jest wyświetlana ikona , a ekran ma żółty odcień w wyniku ograniczenia emisji światła niebieskiego.

Ustawianie godzin działania trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, włącz opcję **Harmonogram**, a następnie ustaw wartości **Godzina rozpoczęcia** i **Godzina zakończenia** zgodnie z preferencjami.

Dostosowywanie funkcji Filtr niebieskiego światła w trybie Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, włącz opcję **Przez cały dzień** lub skonfiguruj ustawienie **Harmonogram** i dostosuj położenie suwaka **Poziom filtra**, aby wybrać ilość światła niebieskiego do odfiltrowania.

Zabezpieczenia

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Konfigurowanie funkcji Rozpoznawanie twarzy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** > **Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.
Jeśli nie ustawiono hasła ekranu blokady, ustaw 6-cyfrowy kod PIN lub dotknij opcji **Zmień metodę odblokowywania**, aby skonfigurować hasło innego typu.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj profil twarzy**.
- 3 Wybierz opcję **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**.
 Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- 4 Dotknij opcji **Rozpocznij** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.

Dodawanie kolejnych profili twarzy

Aby umożliwić bliskim osobom wspólne korzystanie z urządzenia, można dodać na urządzeniu do pięciu profili twarzy.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dodania danych twarzy.

Ustawianie funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowywania.

Niektóre urządzenia obsługują funkcję **Wymagaj kontaktu wzrokowego**. Jeśli ta funkcja jest włączona, podczas odblokowywania urządzenia za pomocą twarzy należy mieć oczy otwarte. Jeśli na urządzeniu nie ma tego przełącznika, funkcja nie jest obsługiwana.

-  Jeśli włączono Przestrzeń prywatną, funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy można używać tylko w Przestrzeni głównej. Jeśli dodano wielu użytkowników, funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy można używać tylko na koncie „Właściciel”.

Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Kojarzenie twarzy z Magazynem haseł

Uzyskaj dostęp do ekranu **Rozpoznawanie twarzy** i włącz opcję **Automatycznie wypełniaj nazwy użytkowników i hasła**.

Podczas logowania się do aplikacji możesz używać funkcji Rozpoznawanie twarzy, aby automatycznie wypełniać pola nazwy konta i hasła danymi zapisanymi w Magazynie haseł.

Zwiększanie poziomu zabezpieczeń urządzenia przy użyciu funkcji Rozpoznawanie twarzy

Jeśli używana jest funkcja Odblokowanie za pomocą twarzy, możesz włączyć funkcję **Wymagane jest zaufane urządzenie**. Dzięki temu urządzenie zostanie odblokowane tylko wtedy, gdy rozpozna Twoją twarz i będzie połączone z zaufanym urządzeniem.

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, przejdź do ekranu ustawień funkcji **Rozpoznawanie twarzy**, dotknij pozycji **Wymagane jest zaufane urządzenie**, włącz przełącznik **Wymagane jest zaufane urządzenie** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu skonfigurowania ustawień.

-  Urządzeniem zaufanym może być dowolne urządzenie Bluetooth, którego można użyć na potrzeby odblokowywania, takie jak słuchawki, zegarek lub opaska.

Wyłączanie i usuwanie danych twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** można wykonywać następujące działania:

- Uniemożliwianie niektórym funkcjom uzyskiwania dostępu do danych twarzy: Aby uniemożliwić funkcjom (takim jak **Odblokuj urządzenie**, **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** lub inne) używanie danych twarzy, wyłącz odpowiadające im opcje. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.
- Usuwanie danych twarzy: Dotknij opcji **Usuń**, aby usunąć dane twarzy. Jeśli znowu zechcesz korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, konieczne będzie ponowne zarejestrowanie danych twarzy.

Informacje o tablecie

Informacje prawne

Copyright © Huawei 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: AGS6-W09
AGS6-L09

HarmonyOS 2_01