



BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatuty niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych.
7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.
8. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.
9. Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
10. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
11. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB.
12. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.



Denver BTV-213

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania:

Głośnik Bluetooth

Instrukcja obsługi

Przewód dźwiękowy 3,5 mm

Kabel micro USB

Ostrożnie:

1. Głośnik Bluetooth nie powinien być ciągle ładowany, gdyż skróci to żywotność akumulatora.
2. Nie demontować urządzenia samodzielnie, niefachowy serwis może prowadzić do uszkodzenia niektórych podzespołów, co może wpływać na jakość dźwięku.


Opis produktu

- ① Kolejny utwór/zwiększanie głośności
- ② Poprzedni utwór/zmniejszanie

głośności

- ③ Połączenie TWS
- ④ Sterowanie światłem
- ⑤ Przycisk zasilania, odtwarzania/pauzy, telefonu
- ⑥ Gniazdo wejściowe AUX IN
- ⑦ Port ładowania

- ⑧ Światło ładowania LED



⑨ Mikrofon

⑩ Membrana z oświetleniem

Obsługa

1. Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, przytrzymać przycisk zasilania przez 3 s. Gdy głośnik jest włączony, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a niebieska dioda będzie szybko migać.

2. Połączenie Bluetooth

Włączyć głośnik i aktywować funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, aby rozpocząć wyszukiwanie głośnika. Następnie wybrać nazwę głośnika „Denver BTV-213”, aby się połączyć. Gdy połączenie zostanie nawiązane, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a niebieska dioda włączy się.

Aby rozłączyć głośnik z urządzeniem, nacisnąć i przytrzymać przycisk TWS.

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu głośnika połączy się on z ostatnio podłączonym urządzeniem Bluetooth.

3. Odtwarzanie muzyki

- A. Podczas odtwarzania muzyki nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie.
- B. Podczas odtwarzania muzyki nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór.
- C. Podczas odtwarzania muzyki nacisnąć i przytrzymać przycisk „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Gdy osiągnięta zostanie maksymalna głośność, wyemitowany zostanie dźwięk ostrzegawczy.

4. Połączenie telefoniczne

- A. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego nacisnąć przycisk zasilania, aby odebrać połączenie.
- B. Aby zakończyć połączenie, ponownie nacisnąć przycisk zasilania.

5. Tryb Aux-in

Aby odtwarzać muzykę, podłączyć przewód dźwiękowy do głośnika Denver BTV-213, a jego drugi koniec do smartfona, tabletu lub komputera. Nacisnąć przycisk zasilania 2 razy, aby wybrać tryb Bluetooth lub tryb Aux-in.

6. Tryb TWS

Włączyć dwa głośniki Denver BTV-213, następnie nacisnąć przycisk TWS na jednym z głośników, aby się połączyły przez Bluetooth. Po połączeniu głośników wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tryb TWS, 2 razy nacisnąć przycisk TWS.

7. Ładowanie

Podłączyć dostarczony przewód micro USB do portu ładowania głośnika Bluetooth, a jego drugi koniec do ładowarki 5 V USB. Podczas ładowania świeci czerwona dioda. Po naładowaniu akumulatora dioda zgaśnie.

8. Sterowanie oświetleniem

Nacisnąć przycisk sterowania oświetleniem, aby wybrać jeden z 6 różnych efektów świetlnych lub wyłączyć oświetlenie.

Dane techniczne

- ❖ Wersja Bluetooth: 5.0
- ❖ Wielkość i masa: 75*186 mm (gł. x wys.); 460 g
- ❖ Materiał: ABS i tkanina
- ❖ Akumulator: 3,7 V, 1200 mAh
- ❖ Stosunek sygnał/szum i zniekształcenia: ≥ 85 dB; $\leq 0,5\%$
- ❖ Impedancja: 4 Ω
- ❖ Zasięg Bluetooth: około 10 m
- ❖ Port ładowania: Micro USB
- ❖ Czas pracy: około 5 ~ 6 godzin (Przy 50% głośności)
- ❖ Czas ładowania: około 2 ~ 3 godzin

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



POL-4

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BTV-213 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: BTV-213. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 20Hz-20KHz

Maks. moc wyjściowa: 40dBm

Częstotliwość Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz

Ostrzeżenie. Bateria litowa w środku

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu