

**Instrukcje+** — Uprozczone instrukcje obsługi.



## Instrukcja obsługi słuchawek HiFuture FutureMate Pro TWS

[Strona główna](#) » [HiFuture](#) » HiFuture FutureMate Pro TWS Earbuds Instrukcja obsługi 



**Słuchawki douszne HiFuture FutureMate Pro TWS**



**zawartość**

- 1 LISTA PAKIETÓW**
- 2 PRZEGLĄD URZĄDZENIA**
- 3 STEROWANIE DOTKNIĘCIEM**
- 4 PODŁĄCZ SŁUCHAWKI**
- 5 JAK ZRESETOWAĆ SŁUCHAWKI**
- 6 WAŻNYCH UWAG**
- 7 WŁĄCZANIE ZASILANIA**
- 8 NOSZENIE**
- 9 ŁADOWANIE**
- 10 OPISY WSKAŹNIKÓW**
- 11 OBSŁUGA KLIENTA**
- 12 Dokumenty/zasoby**
  - 12.1 Odniesienia**
- 13 Powiązane posty**

**LISTA PAKIETÓW**

- PrzyszłośćMate Pro

- Etui ładujące



- Instrukcja obsługi

- Kabel ładujący typu C

Prosimy o powstrzymanie się od używania jakichkolwiek uszkodzonych podzespołów.

Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem/obsługą klienta HiFuture.

## **PRZEGLĄD URZĄDZENIA**

1. Obszar dotknięcia
2. Kontrolka słuchawek



3. Mikrofon

4. Mikrofon ENC

5. Złącze ładowania słuchawek

6. Przycisk resetowania

7. Port ładowania typu C



## 8. Kontrolka ładowania



## STEROWANIE DOTKNIĘCIEM

|                                                                                                                     |  |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Odtwórz/Pauza                                                                                                       |  | Naciśnij raz (L/R)                           |
| Poprzedni/Następny utwór                                                                                            |  | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy (L/R) |
| Zmniejszanie/zwiększanie głośności                                                                                  |  | Naciśnij 2 razy (L/P)                        |
| Aktywuj Siri/Asystenta Google                                                                                       |  | Naciśnij 3 razy (L/R)                        |
|  Odbieranie/kończenie połączenia |  | Naciśnij raz (L/R)                           |

|                   |  |                                              |
|-------------------|--|----------------------------------------------|
| Odrzuć połączenie |  | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy (L/R) |
| Reset fabryczny   |  | Naciśnij 5 sekund                            |

## PODŁĄCZ SŁUCHAWKI

1. Włącz słuchawki i włącz Bluetooth w telefonie.



2. Stuknij „Hi Future Future Mate Pro” w menu Bluetooth smartfona.

Po pomyślnym połączeniu ze smartfonem pojawi się komunikat głosowy

„You are Connect to HiFuture”.

## JAK ZRESETOWAĆ SŁUCHAWKI

Jeśli słuchawki douszne przestaną się ze sobą synchronizować, wykonaj poniższe czynności, aby je zresetować:

1. Upewnij się, że słuchawki zostały odłączone od telefonu lub innego urządzenia Bluetooth.



2. Umieść dwie słuchawki douszne w etui ładującym, zamknij etui, a następnie otwórz je ponownie (usłyszysz dźwięk monitu „Power on, pairing”).  
Trzymaj etui ładujące otwarte podczas procesu resetowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk etui przez 5 sekund. Biała dioda LED na etui zamiga 6 razy, a biała dioda LED na słuchawkach zamiga 3 razy, co oznacza, że

resetowanie się powiodło, a rekordy parowania zostały wyczyszczone.

3. Słuchawki zsynchronizują się i automatycznie przejdą w tryb parowania

## **WAŻNE UWAGI**

1. Przed użyciem bezprzewodowych słuchawek FutureMate Pro naładuj etui i słuchawki.
2. Jeśli obie słuchawki douszne nie zsynchronizują się, należy je zresetować.



3. Jeśli słuchawki douszne się nie ładują, wyczyść gniazdo ładowania w etui i powierzchnię styku słuchawek dousznych.

## WŁĄCZANIE

### Automatycznie

Upewnij się, że obie słuchawki douszne znajdują się w etui ładującym, a następnie otwórz etui. Kontrolka zestawu słuchawkowego zamiga raz i usłyszysz dźwięk „Power On”.

### Ręcznie

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy lewą i prawą słuchawkę, aż zaświecą się  wskaźniki i rozlegnie się sygnał dźwiękowy „Włącz zasilanie”.

## **Automatycznie**

Both earbuds will be AUTO OFF after put into the case or disconnected with smartphone over 5 minutes.



## **Manually**

Long Tap L & R earbuds 5s until indicators light off, and there is a prompt tone "Power OFF"

Note: When the charging case is at low battery or out of power, the earbuds will not automatically power on/off, please turn them on/off manually.

## WEARING

1. Put the earbuds on your ears.
2. Rotate the earbuds to adjust to the comfortable angle



CHARGING

Please fully charge the FutureMate Pro after unboxing. Use Type-C cable to charge the charging case.

INDICATORS' DESCRIPTIONS

1. Earbuds

|                                |                                |                                               |               |                                                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Power on                       | Power of                       | Pairing                                       | Connecte<br>d | Battery lo<br>w                                | Fully char<br>ged |
| LED flash<br>es white o<br>nce | LED flash<br>es white o<br>nce | One of th<br>e earbuds<br>flashes qu<br>ickly | LED of        | Low batte<br>ry warnin<br>g every 2<br>minutes | LED of            |



2. Without charging cable

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Battery Low             | When put earbuds into the case and charging                        |
| LED flashes red 3 times | LED flashes white 3 times then flash slowly for 10S, then LED off. |

### 3. Charging by external TYPE-C cable

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Charging               | Fully Charged   |
| LED flashes red slowly | White always on |



## CUSTOMER SUPPORT

Hereby, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declares that the radio equipment type HiFuture earbuds. mentioned in this manual is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED  
Address: B-206, Block B, Tsinghua Unis Inforport, Hi-Tech Park(North), Nanshan District, Shenzhen, China.

### **eVatmaster Consulting GmbH**

Bettinastr. 30  
60325 Frankfurt am Main.Germany  
[contact@evatmaster.com](mailto:contact@evatmaster.com)  
OST\_ EU 20220713000004

### **HUA TENG LIMITED**

3 Glass Street, Hanley,  
Stoke On Trent,ST1 2ET  
United Kingdom

**For more information, please visit:**

For any assistance, email us:

[info@hifuturegroup.com](mailto:info@hifuturegroup.com)

**For any assistance, email us:**

[www.hifuturegroup.com](http://www.hifuturegroup.com)



Documents / Resources

|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">HiFuture FutureMate Pro TWS Earbuds</a> [pdf] User Manual<br>FutureMate Pro TWS Earbuds, FutureMate Pro, TWS Earbud<br>s, Earbuds |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

References

- [Home | HiFuture Group](#)
- [User Manual](#)



**Manuals+ , Polityka prywatności**

Ta strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest ani powiązana, ani popierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny „Bluetooth®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny „Wi-Fi®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani poparcia.

