


# MANUAL

PATONA Premium Series

- COB Technology
- Remote Control
- APP Control



|    |    |
|----|----|
| DE | 01 |
| EN | 10 |
| FR | 18 |
| ES | 27 |
| IT | 36 |
| NL | 45 |
| SV | 54 |
| CS | 62 |
| PL | 70 |
| HR | 79 |
| SR | 87 |
| TR | 96 |

## Photo Light COB-200APRC

Photo / Video Light

# DE | Photo Light COB-200APRC


Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung nach der Lektüre zum späteren Nachschlagen auf.

## A) Produktübersicht

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 200W COB-Fotolampe mit zwei Farbtemperaturen, einem Farbtemperaturbereich von 3200K bis 5600K und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von mehr als 95.

Sie verfügt über ein LCD-Display, auf dem Helligkeitsstufen, Farbtemperatur und Fernbedienungs-kanäle/-gruppen angezeigt werden, und ist mit einer 2.4G-Fernbedienungs-funktion ausgestattet. Das Design der Lampe umfasst eine U-förmige Halterung, die eine flexible Drehung um bis zu 180 Grad ermöglicht, wodurch der Beleuchtungsbereich erweitert wird.

### ► Aufbau des Produkts



|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Lampenschirm                 |
| 2 | COB-Lampenkugeln             |
| 3 | Heizkörper                   |
| 4 | U-förmiger Befestigungsbügel |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 5 | Befestigungsknopf der Halterung |
| 6 | Handgriff                       |
| 7 | LCD-Anzeige                     |
| 8 | DIM/CCT-Taste                   |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>9</b>  | GR/CH-Taste   |
| <b>10</b> | Lüfter-Taste  |
| <b>11</b> | Einstellknopf |
| <b>12</b> | DC48V-Buchse  |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>13</b> | Netzschalter                        |
| <b>14</b> | Softlight-Schirm feste Position     |
| <b>15</b> | Drehknopf für die Winkeleinstellung |
| <b>16</b> | Fernsteuerung                       |

## **B) Betrieb und Verwendung**

### **► Einschalten des Geräts**

Schließen Sie das Produkt an den 48V 5A-Adapter an, der zu der COB DC48-Flugzeugsteckdose passt. Verbinden Sie dann den Adapter mit dem Stromnetz. Um das Gerät einzuschalten, schalten Sie es in die Position „I“. Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie es in die Position „O“.

### **► Einstellen der Funktionen**

#### **1. Einschalten des Geräts:**

- Nach dem Einschalten des Geräts werden auf dem Bildschirm verschiedene Informationen angezeigt, z. B. die Helligkeitsstufe, die Farbtemperatur, die Kanalgruppe der Fernbedienung sowie die Symbole für den Lüfter, das Steckersymbol und die Bluetooth-Verbindung.

#### **2. Einstellen von Helligkeit und Farbtemperatur:**

- *So stellen Sie die Helligkeit ein: Drücken Sie die Taste „DIM/CCT“. Der Helligkeitswert auf dem Display beginnt zu blinken. Drehen Sie den Einstellknopf, um die gewünschte Helligkeitsstufe einzustellen.*
- *So ändern Sie die Farbtemperatur: Drücken Sie erneut die Taste „DIM/CCT“. Der Wert für die Farbtemperatur blinkt. Drehen Sie den Einstellknopf, um die gewünschte Farbtemperatur einzustellen.*

#### **3. Einstellen von Gruppe und Kanal:**

- *Zum Ändern der Gruppe: Drücken Sie die Taste „GR/CH“. Die Gruppenanzeige (GR) blinkt. Drehen Sie den Einstellknopf, um die gewünschte Gruppe (A, B oder C) auszuwählen.*
- *Um einen Kanal zu wählen: Drücken Sie die Taste „GR/CH“ noch einmal. Die Kanalanzeige blinkt. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Kanal zu wählen (von ch01 bis ch40).*

#### **4. Auswahl des Gebläsemodus:**


- Tippen Sie auf die Taste „FAN“, um zwischen dem Stummschaltmodus und dem Lüfterstartmodus umzuschalten. Im Lüfterstartmodus wird das Lüftersymbol auf dem Display angezeigt, und Sie können die Helligkeit von 1% bis 100% einstellen. Im stummen Modus, wenn das Lüftersymbol nicht angezeigt wird, lässt sich die Helligkeit weiterhin von 1 % bis 100 % einstellen.

## ► Fernsteuerung

Ihr Gerät kann mit einer Fernbedienung gesteuert werden, die über zahlreiche Funktionen verfügt. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Fernbedienung sorgfältig, um Ihr Gerät anzuschließen, die Helligkeit zu steuern, andere Geräte anzuschließen und vieles mehr.

### 1. Die Fernbedienung im Überblick

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | LCD-Anzeige           |
| 2 | CH / GRP-Taste        |
| 3 | Plus-Taste            |
| 4 | Minus-Taste           |
| 5 | ON / OFF-Taste        |
| 6 | Set-Taste             |
| 7 | Batteriefachabdeckung |



### 2. Die Fernbedienung Ein / Aus

- **Abnehmen des Batteriefachdeckels:** Ziehen Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung von der Fernbedienung ab.
- **Einlegen der Batterien:** Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein und richten Sie sie entsprechend den positiven (+) und negativen (-) Symbolen aus.
- **Ersetzen der Batterieabdeckung:** Schieben Sie die Batterieabdeckung entgegen der Pfeilrichtung wieder auf und befestigen Sie sie.
- **Einschalten der Fernbedienung:** Halten Sie die EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung eine Sekunde lang gedrückt. Die LCD-Anzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass die Fernbedienung aktiv ist.
- **Hintergrundbeleuchtung und Ausschalten:**
  - Wenn die Fernbedienung nach dem Einschalten 15 Sekunden lang nicht benutzt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten.
  - Um die Fernbedienung auszuschalten, halten Sie die EIN/AUS-Taste eine Sekunde lang gedrückt.

### 3. Kanal- und gruppeneinstellungen der fernbedienung

- **Einschalten:** Schalten Sie die Fernbedienung ein.
- **Zugriff auf die Gruppen- und Kanaleinstellungen:**

- Drücken Sie die Taste „CH/GRP“ einmal, damit die Gruppenanzeige blinkt und anzeigt, dass Sie die Gruppe einstellen können.
- Drücken Sie die Taste erneut, damit die Kanalanzeige blinkt und Sie den Kanal einstellen können.
- Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um den Einstellmodus zu verlassen.
- **Einstellen der Gruppe:**
  - Während der Gruppenwert blinkt, drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um einen der vier Modi auszuwählen: A, B, C, oder ABC. Die Fernbedienung kann drei Lichtgruppen mit den Bezeichnungen A, B und C verwalten.
- **Einstellen des Kanals:**
  - Während der Kanalwert blinkt, verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Kanalnummer einzustellen.
  - Die maximale Kanalnummer ist 40, die minimale ist 1.
- **Automatisches Beenden:** Wenn während des Blinkens der Werte keine Aktion erfolgt, wird das Blinken nach 10 Sekunden beendet.

#### 4. Steuerung der Fotolichtschalter mit der Fernbedienung

Um das Fotolicht mit der Fernbedienung zu steuern, vergewissern Sie sich, dass der Kanal/die Gruppe der Fernbedienung mit dem Kanal/der Gruppe des Kameralichts übereinstimmt. Gehen Sie dann wie folgt vor:

- **Ausschalten des Lichts:** Drücken Sie die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung. Auf dem Display wird in der Farbtemperaturanzeige „OFF“ angezeigt, und das Fotolicht schaltet sich aus.
- **Einschalten des Lichts:** Drücken Sie erneut die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung, um das Kameralicht einzuschalten. Auf dem Display wird nicht mehr „OFF“ angezeigt, was bedeutet, dass das Licht eingeschaltet ist.

#### 5. Steuern der Helligkeit des Videolichts mit der Fernbedienung

Um die Helligkeit der Videoleuchte mit der Fernbedienung zu steuern, stellen Sie sicher, dass der Kanal/die Gruppe der Fernbedienung korrekt auf den Kanal/die Gruppe der Kameraluchte eingestellt ist. Gehen Sie dann wie folgt vor:

- **Erhöhen der Helligkeit:** Drücken Sie die Taste „+“, um die Helligkeit um 1 % zu erhöhen. Die Helligkeit kann bis zu einem Maximum von 100% erhöht werden.
- **Verringern der Helligkeit:** Drücken Sie die Taste „-“, um die Helligkeit um 1 % zu verringern. Die Helligkeit kann bis auf ein Minimum von 1 % verringert werden.
- **Schnellanpassung:**
  - Schnelles Erhöhen der Helligkeit: Drücken Sie lange auf die Taste „+“, um die Helligkeit um 5 % zu erhöhen.
  - Schnelles Verringern der Helligkeit: Drücken Sie lange auf die „-“-Taste, um die Helligkeit um 5 % zu verringern.

## ► APP-Bedienungsanleitung

- **Herunterladen der App:** Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den oben angegebenen QR-Code oder suchen Sie in Google Play (für Android) oder im App Store (für Apple iOS) nach der App „RHDLight“ und laden Sie sie herunter.



Scan to download the app

- **App-Erlaubnis und Bluetooth:**
  - Öffnen Sie die App und stimmen Sie allen erforderlichen Berechtigungen und Funktionseinstellungen zu.
  - Wenn Bluetooth nicht aktiv ist, werden Sie aufgefordert, es zu aktivieren. Wählen Sie „OK zum Einschalten von Bluetooth“ oder aktivieren Sie Bluetooth manuell auf Ihrem Telefon (iOS-Geräte erfordern eine manuelle Aktivierung).
- **Starten des Produkts:** Schalten Sie das Gerät wie gewohnt ein.
- **Verbinden mit dem Gerät:**
  - Tippen Sie in der App auf das „+“-Zeichen, um auf die Oberfläche „Gerätescan“ zuzugreifen und den Scanvorgang zu starten.
  - Nach einer kurzen Wartezeit werden das Bild und der Name des Geräts angezeigt (wie in Abbildung 2 dargestellt). Tippen Sie darauf, um zu der in Abbildung 3 dargestellten Oberfläche zu gelangen.
  - Tippen Sie auf der Oberfläche in Abbildung 3 auf den Status „Verbunden“, um die Oberfläche in Abbildung 4 aufzurufen.
  - Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Oberfläche in Abbildung 4 die Gruppe und den Kanal (Grp:A ch:1) aus, die zu Ihrer Produktlampe passen.
  - Verwenden Sie die Registerkarten am oberen Rand der App, um die Produkteinstellungen zu steuern und anzupassen.
  - Um die Kopplung des Geräts aufzuheben, schieben Sie „Verbunden“ in Abbildung 3 nach links, wodurch Abbildung 5 angezeigt wird. Tippen Sie auf „Löschen“, um das Gerät zu entfernen.
  - Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, tippen Sie auf die Option „Hilfe“ in jeder Schnittstelle der App, um detaillierte Anweisungen zu erhalten.

💡 **Hinweis:** Wenn das Gerät beim Scannen nicht erkannt wird, vergewissern Sie sich, dass das Produkt eingeschaltet und Bluetooth auf dem Mobiltelefon aktiviert ist.




(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)



(Figure 4)




(Figure 5)

## C) Technische Daten

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnummer                       | 4281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximale Eingangsleistung          | 200W ( $\pm 10$ W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farbtemperatur                     | 3200K~5600K ( $\pm 200$ K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Einstellbereich der Helligkeit     | 1-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anzahl der LEDs                    | RGB:30, BI:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ra/TLCI                            | $\geq 95$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximale Beleuchtungsstärke(C-800) | Ohne Lampenschirm: 7000Lux $\pm 500$ Lux $\sim 1$ m<br>Mit Lampenschirm: 60000Lux $\pm 2000$ Lux $\sim 1$ m                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Art der Anzeige                    | Vollsicht-LCD mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inhalt der Anzeige                 | Helligkeit, Farbtemperatur, Fernbedienungskanal/-gruppe, Lüftersymbol                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Art der Steuerung                  | Körpersteuerung (Taste+ Knopf) + 2.4G-Fernbedienung + APP-Fernbedienung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Art der Kühlung                    | Luftkühlung (der Lüfter kann im Silent-Modus ausgeschaltet werden)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fernsteuerung                      | Fernbedienungsart: 2.4G drahtlose Kommunikation<br>Anzeigemodus: blau beleuchtetes LCD-Display<br>Fernbedienungskanal: CH1 - CH40<br>Fernbedienungsgruppe: A, B, C insgesamt drei Gruppen<br>Entfernung der Fernbedienung: 50 Meter Radius mit dem Host als Zentrum<br>Zentrum (Innenbereich barrierefrei)<br>Stromversorgungsmodus: Zwei 1,5V AAA-Batterien |
| Temperatur der Arbeitsumgebung     | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lagertemperatur                    | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht                       | Etwa 1969g (nacktes Licht + Lampenschirm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## D) Produktabmessungen

Mit Lampenschirm: L=363 B=212.7 H=255.3mm ( $\pm 1.0$ mm)



## E) Umfang der Lieferung

PATONA Photo Light COB-200APRC  $\times 1$ , 2.4G-Fernbedienung  $\times 1$ , AC-Netzadapter (5m)  $\times 1$

## F) Sicherheits- und Warnhinweise

- Staub- und Wassereinwirkung: Die Fotolampe ist weder staub- noch wasserdicht.
- Vorsichtige Handhabung: Da es sich um ein Präzisionsinstrument handelt, lassen Sie die Videoleuchte nicht fallen und setzen Sie sie keinen Stößen oder starken Erschütterungen aus.
- Belüftung: Verstopfen Sie nicht die Belüftungsöffnungen, um eine Überhitzung zu vermeiden, die zu einem Brand oder einer Beschädigung der Kameraleuchte führen könnte.
- Schutz der Augen: Richten Sie das Produkt niemals direkt auf die Augen, da dies zu Sehschäden führen kann.
- Nähe zu brennbaren Stoffen: Halten Sie die Fotoleuchte von brennbaren Materialien oder flüchtigen Stoffen fern, um Brände oder Rauch zu vermeiden.
- Abstand zu Gegenständen: Halten Sie einen Abstand von ca. 20 cm zwischen dem lichtemittierenden Teil des Lichtkopfes und einem Objekt ein, um Rauchentwicklung oder Feuer aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden.
- Vermeiden von Verbrennungen: Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie während des Gebrauchs weder die Lampenkugeln noch den Heizkörper mit Ihrem Körper.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt nach dem Gebrauch ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie es weglegen und/oder lagern.
- Stellen Sie den Gebrauch des Produkts sofort ein, wenn Sie seltsame Gerüche, Verformungen und/oder Beschädigungen feststellen.

- Öffnen, verändern und/oder zerlegen Sie das Gerät nicht. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz.
- Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.

## **G) Entsorgung**

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.

## EN | Photo Light COB-200APRC


Thank you for purchasing our product. Please read the manual carefully before using. After reading, please keep this manual for future reference.

### A) Product Overview

This product is a 200W dual-color temperature COB photography lamp with a color temperature range of 3200K to 5600K and a color rendering index (CRI) of greater than 95.

It features an LCD display that shows brightness levels, color temperature, remote control channels/groups, and is equipped with a 2.4G remote control function. The lamp's design includes an U-shaped bracket, allowing for a flexible rotation of up to 180 degrees, which broadens the range of illumination.

### ► Product Structure



|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Lampshade               |
| 2 | COB lamp beads          |
| 3 | Radiator                |
| 4 | U-shaped fixing bracket |
| 5 | Bracket fixing knob     |

|    |                |
|----|----------------|
| 6  | Handle         |
| 7  | LCD display    |
| 8  | DIM/CCT button |
| 9  | GR/CH button   |
| 10 | Fan button     |

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>11</b> | Adjusting knob |
| <b>12</b> | DC48V jack     |
| <b>13</b> | Power switch   |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>14</b> | Soft light umbrella fixed position |
| <b>15</b> | Angle adjustment knob              |
| <b>16</b> | Remote control                     |

## B) Operation and Usage

### ► *Turning On the Product*

Connect the product to the 48V 5A adapter that matches the COB DC48 aviation outlet. Then, connect the adapter to the power supply. To turn on the product, switch the power to the “I” position. To turn off the product, switch the power to the “O” position.

### ► *Adjusting the Functions*


- Turning on the Product:** Upon powering up the product, the display screen will show various information such as brightness level, color temperature, remote control channel group, and icons for the fan, plug-in icon, and Bluetooth connectivity.
- Adjusting Brightness and Color Temperature:**
  - To adjust the brightness:* Press the “DIM/CCT” button. The brightness value on the display will start to blink. Rotate the adjustment knob to set the desired brightness level.
  - To change the color temperature:* Press the “DIM/CCT” button again. The color temperature value will blink. Rotate the adjustment knob to set the desired color temperature.
- Setting Group and Channel:**
  - For changing the group:* Press the “GR/CH” button. The group indicator (GR) will blink. Turn the adjustment knob to select the desired group (A, B, or C).
  - To select a channel:* Press the “GR/CH” button once more. The channel indicator will blink. Rotate the adjustment knob to choose the channel (from ch01 to ch40).
- Fan Mode Selection:**
  - Tap the “FAN” button to toggle between mute mode and fan startup mode. In fan startup mode, the fan icon will be visible on the display, and you can adjust the brightness from 1% to 100%. In silent mode, when the fan icon is not displayed, the brightness remains adjustable from 1% to 100%.

### ► *Remote Control*

Your device supports control with a remote controller and it has many functions. Please follow remote control instructions carefully to connect your device, control brightness, connect other devices and more.

## 1. Remote Control Overview

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | LCD display     |
| 2 | CH / GRP button |
| 3 | Plus button     |
| 4 | Minus button    |
| 5 | ON / OFF button |
| 6 | Set button      |
| 7 | Battery cover   |



## 2. Remote Control On / OFF

- **Removing the Battery Cover:** Forcefully slide the battery cover off the remote control in the direction indicated by the arrow.
- **Installing Batteries:** Insert two AAA batteries into the battery compartment, aligning them according to the positive (+) and negative (-) symbols.
- **Replacing the Battery Cover:** Slide the battery cover back into place, opposite to the direction of the arrow, and secure it.
- **Turning on the Remote Control:** Press and hold the ON/OFF button on the remote control for one second. The LCD display will illuminate, indicating that the remote control is active.
- **Backlight and Shutdown:**
  - If the remote control is not used for 15 seconds after being turned on, the backlight will turn off. Press any button to reactivate the backlight.
  - To turn off the remote control, press and hold the ON/OFF button for one second.

## 3. Remote Control Channel and Group Settings

- **Power On:** Turn on the remote control.
- **Accessing Group and Channel Settings:**
  - Press the "CH/GRP" button once to make the group indicator flash, indicating you can set the group.
  - Press it again to make the channel indicator flash, allowing you to set the channel.
  - Press it a third time to exit the setting mode.
- **Setting the Group:**
  - While the group value is flashing, press the "+" and "-" buttons to select one of the four modes: A, B, C, or ABC. The remote control can manage three groups of lights labeled A, B, and C.
- **Setting the Channel:**
  - While the channel value is flashing, use the "+" and "-" buttons to set the channel number. The maximum channel number is 40, and the minimum is 1.

- **Auto-Exit:** If no action is taken while the values are blinking, the blinking will stop after 10 seconds.

#### 4. Control Photography Lights Switch with Remote Control

To control the photography lights with the remote control, ensure that the remote control's channel / group matches the camera light's channel/group. Then, follow these steps:

- **Turning Off the Light:** Press the ON/OFF button on the remote control. The display will show "OFF" at the color temperature indicator, and the photography light will turn off.
- **Turning On the Light:** Press the ON/OFF button on the remote control again to turn on the camera light. The display will no longer show "OFF," indicating that the light is on.

#### 5. Control the Brightness of the Video Light with Remote Control

To control the brightness of the video light using the remote control, ensure that the remote control's channel/group is correctly set to match the camera light's channel/group. Then, follow these steps:

- **Increasing Brightness:** Press the "+" button to increase the brightness by 1%. The brightness can be increased up to a maximum of 100%.
- **Decreasing Brightness:** Press the "-" button to decrease the brightness by 1%. The brightness can be decreased down to a minimum of 1%.
- **Rapid Adjustment:**
  - Increase Brightness Rapidly: Long press the "+" button to increase the brightness by 5%.
  - Decrease Brightness Rapidly: Long press the "-" button to decrease the brightness by 5%.

#### ► APP Operation Guide

- **Downloading the App:** Use your mobile phone to scan the QR code provided above or search for the "RHDLight" app in Google Play (for Android) or the App Store (for Apple iOS) and download it.



Scan to download the app

- **App Permissions and Bluetooth:**

- Open the app and agree to all the required permissions and function settings.
- If Bluetooth is not active, you will be prompted to enable it. Select “OK to turn on Bluetooth” or manually activate Bluetooth on your phone (iOS devices require manual activation).

- **Starting the Product:** Power on the product as usual.


- **Connecting to the Device:**

- In the app, tap the “+” sign to access the “device scanning” interface and begin scanning.
- After a short wait, the device’s image and name will appear (as shown in Figure 2). Tap on it to proceed to the interface shown in Figure 3.
- In the Figure 3 interface, tap on the “connected” status to bring up the Figure 4 interface.
- In the top right corner of the Figure 4 interface, select the group and channel (Grp:A ch:1) that matches your product lamp.
- Use the tabs at the top of the app to control and adjust the product settings.
- To unpair the device, slide “connected” in Figure 3 to the left, revealing Figure 5. Tap “delete” to remove the device.
- For additional help, tap the “Help” option in each interface of the app for detailed instructions.

💡 Note: If the device is not detected during scanning, ensure that the product is turned on and the mobile phone’s Bluetooth is enabled.



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)





(Figure 4)



(Figure 5)

### C) Technical Specifications


|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model number                | 4281                                                                                                    |
| Max input power             | 200W ( $\pm 10W$ )                                                                                      |
| Color temperature           | 3200K~5600K ( $\pm 200K$ )                                                                              |
| Brightness adjustment range | 1-100%                                                                                                  |
| Number of LEDs              | RGB:30, BI:48                                                                                           |
| Ra/TLCI                     | $\geq 95$                                                                                               |
| Max illumination (C-800)    | Without lampshade: 7000Lux $\pm 500$ Lux $\sim 1m$<br>With lampshade: 60000Lux $\pm 2000$ Lux $\sim 1m$ |
| Display method              | Full-view LCD with white characters on a black background                                               |
| Display content             | Brightness, color temperature, remote control channel/group, fan icon                                   |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control method                  | Body control (button+ knob) + 2.4G remote control + APP remote control                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cooling type                    | Air cooling (The fan can be turned off in silent mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remote control                  | Remote control type: 2.4G wireless communication<br>Display mode: blue backlight LCD display<br>Remote control channel: CH1 - CH40<br>Remote control group: A, B, C a total of three groups<br>Remote control distance: 50 meters radius with the host as the center (indoor barrier-free)<br>Power supply mode: Two 1.5V AAA batteries |
| Working environment temperature | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Storage temperature             | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Relative humidity               | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Net weight                      | About 1969g (naked light + lampshade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Specifications and design are subject to change without notice.

## D) Product Dimensions

With lampshade: L=363 W=212.7 H=255.3mm (±1.0mm)



## **E) Scope of Delivery**

PATONA Photo Light COB-200APRC ×1, 2.4G Remote Controller ×1, AC Power Adapter (5m) ×1

## **F) Safety and Warning Informations**

- **Dust and Water Exposure:** The photographic light is neither dustproof nor waterproof.
- **Handling with Care:** As a precision instrument, avoid dropping the video light or subjecting it to collisions or strong impacts.
- **Ventilation:** Do not obstruct the ventilation holes to prevent overheating, which could lead to fire or damage to the camera light.
- **Eye Safety:** Never point the product directly at human eyes as it may cause eyesight damage.
- **Proximity to Flammables:** Keep the photographic light away from flammable materials or volatile substances to prevent fires or smoke.
- **Distance from Objects:** Maintain a distance of approximately 20cm between the light-emitting part of the light head and any object to avoid smoking or fire due to high temperatures.
- **Avoiding Burns:** Do not touch the lamp beads or the radiator with your body during use to prevent burns.
- **Make sure that the product has cooled down sufficiently after use, before you put it away and/or store it.**
- **Stop using the product immediately if you notice any strange odors, deformation and/or damage.**
- **Do not open, modify and/or disassemble the device. Repairs may only be carried out by qualified specialists.**
- **Disconnect the appliance from the power supply after use.**
- **The product is not suitable for children.**
- **Only clean the product with a dry cloth.**

## **G) Disposal**

Dispose of the product at the end of its service life in accordance with the legal regulations in your country.

## FR | Photo Light COB-200APRC


Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser. Après lecture, veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

### A) Présentation du produit

Ce produit est une lampe photographique COB 200W à double température de couleur, avec une plage de température de couleur de 3200K à 5600K et un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 95.

Elle est dotée d'un écran LCD qui affiche les niveaux de luminosité, la température de couleur, les canaux/groupes de la télécommande et est équipée d'une fonction de télécommande 2.4G. Le design de la lampe comprend un support en forme de U, permettant une rotation flexible jusqu'à 180 degrés, ce qui élargit la portée de l'éclairage.

#### ► Structure du produit



|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Abat-jour                |
| 2 | Perles de lampe COB      |
| 3 | Radiateur                |
| 4 | Support de fixation en U |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 5 | Bouton de fixation du support |
| 6 | Poignée                       |
| 7 | Écran LCD                     |
| 8 | Bouton DIM/CCT                |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>9</b>  | Bouton GR/CH          |
| <b>10</b> | Bouton du ventilateur |
| <b>11</b> | Bouton de réglage     |
| <b>12</b> | Prise DC48V           |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>13</b> | Interrupteur d'alimentation                |
| <b>14</b> | Position fixe du parapluie à lumière douce |
| <b>15</b> | Bouton de réglage de l'angle               |
| <b>16</b> | Télécommande                               |

## B) Fonctionnement et utilisation

### ► Mise en marche du produit

Connectez le produit à l'adaptateur 48V 5A qui correspond à la prise aviation COB DC48. Branchez ensuite l'adaptateur sur l'alimentation électrique. Pour allumer l'appareil, mettez-le en position « I ». Pour éteindre l'appareil, mettez-le en position « O ».

### ► Réglage des fonctions


- Mise en marche du produit:** Lors de la mise sous tension du produit, l'écran affiche diverses informations telles que le niveau de luminosité, la température de couleur, le groupe de canaux de la télécommande et les icônes du ventilateur, de la prise de courant et de la connectivité Bluetooth.
- Réglage de la luminosité et de la température des couleurs:**
  - Pour régler la luminosité : Appuyez sur la touche « DIM/CCT ». La valeur de la luminosité sur l'écran commence à clignoter. Tournez le bouton de réglage pour régler le niveau de luminosité souhaité.*
  - Pour modifier la température de couleur : Appuyez à nouveau sur la touche « DIM/CCT ». La valeur de la température de couleur clignote. Tournez le bouton de réglage pour régler la température de couleur souhaitée.*
- Réglage du groupe et du canal:**
  - Pour changer de groupe : Appuyez sur le bouton « GR/CH ». L'indicateur de groupe (GR) clignote. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner le groupe souhaité (A, B ou C).*
  - Pour sélectionner un canal : Appuyez une nouvelle fois sur la touche « GR/CH ». L'indicateur de canal clignote. Tournez le bouton de réglage pour choisir le canal (de ch01 à ch40).*
- Sélection du mode de ventilation:**
  - Appuyez sur le bouton « FAN » pour basculer entre le mode silencieux et le mode de démarrage du ventilateur. En mode de démarrage du ventilateur, l'icône du ventilateur est visible sur l'écran et vous pouvez régler la luminosité de 1 % à 100 %. En mode silencieux, lorsque l'icône du ventilateur n'est pas affichée, la luminosité reste réglable de 1 % à 100 %.*

### ► Télécommande

Votre appareil peut être contrôlé à l'aide d'une télécommande qui possède de nombreuses fonctions. Veuillez suivre attentivement les instructions relatives à la télécommande pour connecter votre appareil, contrôler la luminosité, connecter d'autres appareils, etc.

## 1. Aperçu de la télécommande

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Écran LCD                |
| 2 | Bouton CH / GRP          |
| 3 | Bouton Plus              |
| 4 | Bouton Moins             |
| 5 | Bouton ON / OFF          |
| 6 | Bouton Set               |
| 7 | Couvercle de la batterie |



## 2. Télécommande On / OFF

- **Retrait du couvercle des piles:** Faites glisser avec force le couvercle des piles hors de la télécommande dans le sens indiqué par la flèche.
- **Installation des piles:** Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles, en les alignant selon les symboles positif (+) et négatif (-).
- **Remplacement du couvercle des piles:** Remettez le couvercle des piles en place en le faisant glisser dans le sens inverse de la flèche.
- **Mise en marche de la télécommande:** Appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant une seconde. L'écran LCD s'allume, indiquant que la télécommande est active.
- **Rétro-éclairage et arrêt :**
  - Si la télécommande n'est pas utilisée pendant 15 secondes après avoir été allumée, le rétroéclairage s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le rétroéclairage.
  - Pour éteindre la télécommande, appuyez sur la touche ON/OFF pendant une seconde.

## 3. Réglages des canaux et des groupes de la télécommande

- **Mise sous tension:** Allume la télécommande.
- **Accès aux réglages des groupes et des chaînes:**
  - Appuyez une fois sur la touche « CH/GRP » pour faire clignoter l'indicateur de groupe, indiquant que vous pouvez régler le groupe.
  - Appuyez à nouveau sur cette touche pour faire clignoter l'indicateur de chaîne, ce qui vous permet de régler la chaîne.
  - Appuyez une troisième fois sur la touche pour quitter le mode de réglage.
- **Réglage du groupe:**
  - Lorsque la valeur du groupe clignote, appuyez sur les touches « + » et « - » pour sélectionner l'un des quatre modes : A, B, C ou ABC. La télécommande peut gérer trois groupes de lumières étiquetés A, B et C.

- **Réglage du canal:**
  - Lorsque la valeur du canal clignote, utilisez les touches « + » et « - » pour régler le numéro du canal. Le nombre maximal de canaux est de 40 et le nombre minimal est de 1.
- **Sortie automatique:** si aucune action n'est entreprise pendant que les valeurs clignent, le clignotement s'arrête au bout de 10 secondes.

#### 4. Contrôler l'interrupteur de l'éclairage photographique avec la télécommande

Pour contrôler les éclairages photographiques à l'aide de la télécommande, assurez-vous que le canal/groupe de la télécommande correspond au canal/groupe de l'éclairage de la caméra. Suivez ensuite les étapes suivantes :

- **Éteindre la lumière:** Appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande. L'écran affiche « OFF » au niveau de l'indicateur de température de couleur et la lumière de la photographie s'éteint.
- **Allumer la lumière :** Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF de la télécommande pour allumer la lumière de l'appareil photo. L'écran n'affiche plus « OFF », ce qui indique que la lumière est allumée.

#### 5. Contrôler la luminosité de la lumière vidéo avec la télécommande

Pour contrôler la luminosité de la lampe vidéo à l'aide de la télécommande, assurez-vous que le canal/groupe de la télécommande est correctement réglé pour correspondre au canal/groupe de la lampe de la caméra. Procédez ensuite comme suit:

- **Augmentation de la luminosité:** Appuyez sur la touche « + » pour augmenter la luminosité de 1 %. La luminosité peut être augmentée jusqu'à un maximum de 100 %.
- **Diminuer la luminosité:** Appuyez sur la touche « - » pour diminuer la luminosité de 1 %. La luminosité peut être diminuée jusqu'à un minimum de 1%.
- **Réglage rapide:**
  - Augmenter rapidement la luminosité: Appuyez longuement sur la touche « + » pour augmenter la luminosité de 5 %.
  - Diminution rapide de la luminosité: Appuyez longuement sur le bouton « - » pour diminuer la luminosité de 5 %.

#### ► Guide d'utilisation de l'APP

- **Télécharger l'application:** Utilisez votre téléphone portable pour scanner le code QR fourni ci-dessus ou recherchez l'application « RHDLight » sur Google Play (pour Android) ou sur l'App Store (pour Apple iOS) et téléchargez-la.



Scan to download the app

- **Autorisations de l'application et Bluetooth:**

- Ouvrez l'application et acceptez toutes les autorisations et tous les paramètres de fonctionnement requis.
- Si le Bluetooth n'est pas activé, vous serez invité à l'activer. Sélectionnez « OK pour activer Bluetooth » ou activez manuellement Bluetooth sur votre téléphone (les appareils iOS nécessitent une activation manuelle).

- **Démarrer le produit:** Allumez le produit comme d'habitude.


- **Connexion à l'appareil:**

- Dans l'application, appuyez sur le signe « + » pour accéder à l'interface de « numérisation de l'appareil » et commencez à numériser.
- Après une courte attente, l'image et le nom de l'appareil s'affichent (comme le montre la figure 2). Tapez dessus pour accéder à l'interface illustrée à la figure 3.
- Dans l'interface de la figure 3, tapez sur l'état « connecté » pour faire apparaître l'interface de la figure 4.
- Dans le coin supérieur droit de l'interface de la figure 4, sélectionnez le groupe et le canal (Grp:A ch:1) qui correspondent à la lampe de votre produit.
- Utilisez les onglets en haut de l'application pour contrôler et ajuster les paramètres du produit.
- Pour désappairier l'appareil, faites glisser « connecté » dans la figure 3 vers la gauche, ce qui fait apparaître la figure 5. Appuyez sur « supprimer » pour retirer l'appareil.
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, appuyez sur l'option « Aide » dans chaque interface de l'application pour obtenir des instructions détaillées.

💡 Remarque: si l'appareil n'est pas détecté lors du balayage, assurez-vous que le produit est allumé et que le Bluetooth du téléphone mobile est activé.




(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)



(Figure 4)




(Figure 5)

## C) Spécifications techniques

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de modèle                          | 4281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puissance d'entrée maximale               | 200W (±10W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température de couleur                    | 3200K~5600K (±200K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plage de réglage de la luminosité         | 1-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de LED                             | RVB:30, BI:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ra/TLCI                                   | ≥ 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Éclairage maximal (C-800)                 | Sans abat-jour : 7000Lux ±500Lux ~1m<br>Avec abat-jour : 60000Lux ±2000Lux ~1m                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Méthode d'affichage                       | Écran LCD pleine vue avec caractères blancs sur fond noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contenu de l'affichage                    | Luminosité, température de couleur, canal/groupe de la télécommande, icône du ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Méthode de contrôle                       | Contrôle du corps (bouton + molette) + télécommande 2.4G + télécommande APP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de refroidissement                   | Refroidissement par air (le ventilateur peut être désactivé en mode silencieux)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commande à distance                       | Type de télécommande : communication sans fil 2.4G<br>Mode d'affichage : écran LCD à rétroéclairage bleu<br>Canal de la télécommande : CH1 - CH40<br>Groupe de télécommande : A, B, C, trois groupes au total<br>Distance de commande à distance : Rayon de 50 mètres avec l'hôte comme centre (intérieur sans barrière)<br>Mode d'alimentation : Deux piles AAA de 1,5 V |
| Température de l'environnement de travail | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Température de stockage                   | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Humidité relative                         | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids net                                 | Environ 1969g (lumière nue + abat-jour)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## D) Dimensions du produit

Avec abat-jour : L=363 L=212.7 H=255.3mm ( $\pm 1.0$ mm)



## E) Contenu de la livraison

PATONA Photo Light COB-200APRC  $\times 1$ , télécommande 2.4G  $\times 1$ , adaptateur secteur (5m)  $\times 1$

## F) Informations relatives à la sécurité et aux avertissements

- D'Exposition à la poussière et à l'eau : La lampe photographique n'est ni étanche à la poussière ni à l'eau.
- Manipulation avec précaution : En tant qu'instrument de précision, évitez de faire tomber la torche vidéo ou de la soumettre à des collisions ou à des chocs violents.
- Ventilation : N'obstruez pas les orifices de ventilation afin d'éviter une surchauffe qui pourrait provoquer un incendie ou endommager la lampe photographique.
- Sécurité des yeux : Ne dirigez jamais le produit directement vers les yeux d'un être humain, car cela pourrait endommager sa vue.
- Proximité des produits inflammables : Tenez la torche photographique éloignée des matériaux inflammables ou des substances volatiles afin d'éviter les incendies ou la fumée.
- Distance des objets : Maintenez une distance d'environ 20 cm entre la partie émettrice de lumière de la tête d'éclairage et tout objet afin d'éviter les fumées ou les incendies dus à des températures élevées.
- Éviter les brûlures : Ne touchez pas les billes de la lampe ou le radiateur avec votre corps pendant l'utilisation afin d'éviter les brûlures.
- Assurez-vous que le produit a suffisamment refroidi après utilisation, avant de le ranger et/ou de le stocker.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous remarquez des odeurs étranges, des déformations et/ou des dommages.

- N'ouvrez pas, ne modifiez pas et/ou ne démontez pas l'appareil. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des spécialistes qualifiés.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique après utilisation.
- Le produit ne convient pas aux enfants.
- Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon sec.

## **G) Mise au rebut**

Éliminez le produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur dans votre pays.

## ES | Photo Light COB-200APRC


Gracias por adquirir nuestro producto. Lea atentamente el manual antes de utilizarlo. Después de leerlo, conserve este manual para futuras consultas.

### A) Descripción general del producto

Este producto es una lámpara fotográfica COB de 200W y temperatura de color dual con un rango de temperatura de color de 3200K a 5600K y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 95.

Cuenta con una pantalla LCD que muestra los niveles de brillo, la temperatura de color, los canales/grupos de control remoto y está equipada con una función de control remoto 2.4G. El diseño de la lámpara incluye un soporte en forma de U que permite una rotación flexible de hasta 180 grados, lo que amplía el rango de iluminación.

#### ► Estructura del producto



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Pantalla                          |
| 2 | Perlas de lámpara COB             |
| 3 | Radiador                          |
| 4 | Soporte de fijación en forma de U |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 5 | Pomo de fijación del soporte |
| 6 | Tirador                      |
| 7 | Pantalla LCD                 |
| 8 | Botón DIM/CCT                |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>9</b>  | Botón GR/CH      |
| <b>10</b> | Botón ventilador |
| <b>11</b> | Botón de ajuste  |
| <b>12</b> | Toma DC48V       |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>13</b> | Interruptor de alimentación         |
| <b>14</b> | Paraguas de luz suave posición fija |
| <b>15</b> | Botón de ajuste del ángulo          |
| <b>16</b> | Mando a distancia                   |

## B) Funcionamiento y uso

### ► Encendido del producto

Conecte el producto al adaptador de 48V 5A que coincida con la toma de aviación COB DC48. A continuación, conecte el adaptador a la fuente de alimentación. Para encender el producto, cambie la alimentación a la posición «I». Para apagar el producto, coloque el interruptor en la posición «O».

### ► Ajuste de las funciones


- 1. Encendido del producto:** Al encender el producto, la pantalla mostrará diversa información como el nivel de brillo, la temperatura de color, el grupo de canales del mando a distancia y los iconos del ventilador, el icono de enchufe y la conectividad Bluetooth.
- 2. Ajuste del brillo y la temperatura del color:**
  - *Para ajustar el brillo: Pulse el botón «DIM/CCT». El valor de brillo en la pantalla comenzará a parpadear. Gire el botón de ajuste para fijar el nivel de brillo deseado.*
  - *Para modificar la temperatura de color: Pulse de nuevo el botón «DIM/CCT». El valor de la temperatura de color parpadeará. Gire el mando de ajuste para fijar la temperatura de color deseada.*
- 3. Ajuste del grupo y del canal:**
  - *Para cambiar el grupo: Pulse el botón «GR/CH». El indicador de grupo (GR) parpadeará. Gire el mando de ajuste para seleccionar el grupo deseado (A, B o C).*
  - *Para seleccionar un canal: Pulse de nuevo el botón «GR/CH». El indicador de canal parpadeará. Gire el mando de ajuste para elegir el canal (de ch01 a ch40).*
- 4. Selección del modo ventilador:**
  - *Toque el botón «FAN» para alternar entre el modo silencio y el modo de arranque del ventilador. En el modo de arranque del ventilador, el icono del ventilador estará visible en la pantalla y podrá ajustar el brillo del 1% al 100%. En modo silencio, cuando el icono del ventilador no se muestra, el brillo sigue siendo ajustable del 1% al 100%.*

### ► Mando a distancia

Su aparato se puede controlar con un mando a distancia y tiene muchas funciones. Por favor, siga atentamente las instrucciones del mando a distancia para conectar su dispositivo, controlar el brillo, conectar otros dispositivos y mucho más.

## 1. Visión general del mando a distancia

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Pantalla LCD      |
| 2 | Botón CH / GRP    |
| 3 | Botón Más         |
| 4 | Botón Menos       |
| 5 | Botón ON / OFF    |
| 6 | Botón Set         |
| 7 | Tapa de las pilas |



## 2. Mando a distancia On / OFF

- **Extracción de la tapa de las pilas:** Deslice con fuerza la tapa de las pilas fuera del mando a distancia en la dirección indicada por la flecha.
- **Colocación de las pilas:** Inserte dos pilas AAA en el compartimento de las pilas, alinéenlas según los símbolos positivo (+) y negativo (-).
- **Colocación de la tapa de las pilas:** Deslice la tapa de las pilas en su lugar, en sentido contrario a la dirección de la flecha, y fíjela.
- **Encendido del mando a distancia:** Mantenga pulsado el botón ON/OFF del mando a distancia durante un segundo. La pantalla LCD se iluminará, indicando que el mando a distancia está activo.
- **Retroiluminación y apagado:**
  - Si el mando a distancia no se utiliza durante 15 segundos después de encenderlo, la retroiluminación se apagará. Pulse cualquier botón para reactivar la retroiluminación.
  - Para apagar el mando a distancia, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante un segundo.

## 3. Configuración de canales y grupos del mando a distancia

- **Encendido:** Enciende el mando a distancia.
- **Acceso a la configuración de grupos y canales:**
  - Pulse el botón «CH/GRP» una vez para que el indicador de grupo parpadee, indicando que puede configurar el grupo.
  - Púlselo de nuevo para que el indicador de canal parpadee, permitiéndole ajustar el canal.
  - Púlselo una tercera vez para salir del modo de ajuste.
- **Ajuste del grupo:**
  - Mientras parpadea el valor del grupo, pulse los botones «+» y «-» para seleccionar uno de los cuatro modos: A, B, C o ABC. El mando a distancia puede gestionar tres grupos de luces denominados A, B y C.

- **Ajuste del canal:**
  - Mientras parpadea el valor del canal, utilice los botones «+» y «-» para ajustar el número de canal. El número máximo de canal es 40, y el mínimo es 1.
- **Salida automática:** Si no se realiza ninguna acción mientras parpadean los valores, el parpadeo se detendrá transcurridos 10 segundos.

#### 4. Control del Interruptor de Luces Fotográficas con el Mando a Distancia

Para controlar las luces de fotografía con el mando a distancia, asegúrese de que el canal/grupo del mando a distancia coincide con el canal/grupo de la luz de la cámara. A continuación, siga estos pasos:

- **Apagado de la luz:** Pulse el botón ON/OFF del mando a distancia. La pantalla mostrará «OFF» en el indicador de temperatura de color, y la luz de fotografía se apagará.
- **Encendido de la luz:** Pulse de nuevo el botón ON/OFF del mando a distancia para encender la luz de la cámara. La pantalla ya no mostrará «OFF», indicando que la luz está encendida.

#### 5. Control del brillo de la luz de vídeo con el mando a distancia

Para controlar el brillo de la luz de vídeo con el mando a distancia, asegúrese de que el canal/grupo del mando a distancia está correctamente ajustado para coincidir con el canal/grupo de la luz de la cámara. A continuación, siga estos pasos:

- **Aumentar el brillo:** Pulse el botón «+» para aumentar el brillo en un 1%. La luminosidad puede aumentarse hasta un máximo del 100%.
- **Disminuir la luminosidad:** Pulse el botón «-» para reducir la luminosidad un 1%. La luminosidad puede reducirse hasta un mínimo del 1%.
- **Ajuste Rápido:**
  - Aumente el brillo rápidamente: Pulse prolongadamente el botón «+» para aumentar el brillo un 5%.
  - Disminuir el brillo rápidamente: Pulse prolongadamente el botón «-» para disminuir el brillo en un 5%.

#### ► **Guía de funcionamiento de la APP**

- **Descarga de la aplicación:** Utilice su teléfono móvil para escanear el código QR proporcionado arriba o busque la app «RHDLight» en Google Play (para Android) o en la App Store (para Apple iOS) y descárguela.



Scan to download the app

- **Permisos de la app y Bluetooth:**

- Abre la app y acepta todos los permisos y ajustes de función requeridos.
- Si el Bluetooth no está activo, se te pedirá que lo actives. Seleccione «Aceptar para activar Bluetooth» o active manualmente Bluetooth en su teléfono (los dispositivos iOS requieren activación manual).

- **Encender el producto:** Encienda el producto como de costumbre.


- **Conectarse al dispositivo:**

- En la aplicación, pulse el signo «+» para acceder a la interfaz de «escaneo del dispositivo» e inicie el escaneo.
- Tras una breve espera, aparecerán la imagen y el nombre del dispositivo (como se muestra en la Figura 2). Púlsalo para pasar a la interfaz que se muestra en la Figura 3.
- En la interfaz de la Figura 3, pulse sobre el estado «conectado» para acceder a la interfaz de la Figura 4.
- En la esquina superior derecha de la interfaz de la Figura 4, seleccione el grupo y el canal (Grp:A ch:1) que coincidan con su lámpara de producto.
- Utiliza las pestañas de la parte superior de la aplicación para controlar y ajustar la configuración del producto.
- Para desvincular el dispositivo, desliza «conectado» en la Figura 3 hacia la izquierda, mostrando la Figura 5. Toca «eliminar» para quitar el dispositivo.
- Para obtener ayuda adicional, pulse la opción «Ayuda» en cada interfaz de la aplicación para obtener instrucciones detalladas.

💡 **Nota:** Si el dispositivo no se detecta durante la exploración, asegúrese de que el producto está encendido y el Bluetooth del teléfono móvil está activado.



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)



(Figure 4)




(Figure 5)

## C) Especificaciones técnicas

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo                | 4281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potencia máxima de entrada      | 200W (±10W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura de color            | 3200K~5600K (±200K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rango de ajuste del brillo      | 1-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número de LED                   | RGB:30, BI:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ra/TLCI                         | ≥ 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Iluminación máxima (C-800)      | Sin pantalla: 7000Lux ±500Lux ~1m<br>Con pantalla: 60000Lux ±2000Lux ~1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Método de visualización         | Pantalla LCD de visión completa con caracteres blancos sobre fondo negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contenido de la pantalla        | Brillo, temperatura de color, canal/grupo de control remoto, icono de ventilador                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Método de control               | Control corporal (botón + mando) + mando a distancia 2.4G + mando a distancia APP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de refrigeración           | Refrigeración por aire (El ventilador se puede apagar en modo silencioso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mando a distancia               | Tipo de mando a distancia: comunicación inalámbrica 2.4G<br>Modo de visualización: pantalla LCD con retroiluminación azul<br>Canal de control remoto: CH1 - CH40<br>Grupo de control remoto: A, B, C un total de tres grupos<br>Distancia de control remoto: 50 metros de radio con el host como centro (interior sin barreras)<br>Modo de alimentación: Dos pilas AAA de 1,5 V |
| Temperatura ambiente de trabajo | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento   | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Humedad relativa                | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso neto                       | Aproximadamente 1969g (luz desnuda + pantalla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## D) Dimensiones del producto

Con pantalla: L=363 W=212.7 H=255.3mm ( $\pm 1.0$ mm)



## E) Volumen de suministro

Lámpara fotográfica PATONA COB-200APRC ×1, mando a distancia 2.4G ×1, adaptador de corriente CA (5m) ×1

## F) Información sobre seguridad y advertencias

- Exposición al polvo y al agua: La luz fotográfica no es a prueba de polvo ni a prueba de agua.
- Manipulación con cuidado: Como instrumento de precisión, evite dejar caer la luz de vídeo o someterla a choques o impactos fuertes.
- Ventilación: No obstruya los orificios de ventilación para evitar el sobrecalentamiento, que podría provocar un incendio o dañar la luz de la cámara.
- Seguridad ocular: No apunte nunca el producto directamente a los ojos humanos, ya que podría dañar la vista.
- Proximidad a productos inflamables: Mantenga la luz fotográfica alejada de materiales inflamables o sustancias volátiles para evitar incendios o humos.
- Distancia a objetos: Mantenga una distancia de aproximadamente 20 cm entre la parte emisora de luz del cabezal de la lámpara y cualquier objeto para evitar humos o incendios debidos a las altas temperaturas.
- Evitar quemaduras: No toque las perlas de la lámpara ni el radiador con el cuerpo durante su uso para evitar quemaduras.
- Asegúrese de que el producto se ha enfriado lo suficiente después de utilizarlo, antes de guardarlo y/o almacenarlo.

- Deje de utilizar el producto inmediatamente si nota olores extraños, deformaciones y/o daños.
- No abra, modifique y/o desmonte el aparato. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por especialistas cualificados.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica después de utilizarlo.
- El producto no es apto para niños.
- Limpie el producto únicamente con un paño seco.

## **G) Eliminación**

Elimine el producto al final de su vida útil de acuerdo con la normativa legal de su país.

## IT | Photo Light COB-200APRC


Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzarlo. Dopo la lettura, conservare il manuale per riferimenti futuri.

### A) Panoramica del prodotto

Questo prodotto è una lampada fotografica COB da 200W a doppia temperatura di colore con una gamma di temperature di colore da 3200K a 5600K e un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 95. È dotata di un display LCD che mostra i livelli di luminosità, la temperatura di colore, i canali/gruppi del telecomando.

È dotata di un display LCD che mostra i livelli di luminosità, la temperatura del colore, i canali/gruppi di controllo remoto ed è dotata di una funzione di controllo remoto 2.4G. Il design della lampada comprende una staffa a forma di U che consente una rotazione flessibile fino a 180 gradi, ampliando così il campo di illuminazione.

#### ► Struttura del prodotto



|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Paralume                |
| 2 | Perle di lampada COB    |
| 3 | Radiatore               |
| 4 | Staffa di fissaggio a U |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 5 | Manopola di fissaggio della staffa |
| 6 | Maniglia                           |
| 7 | Display LCD                        |
| 8 | Pulsante DIM/CCT                   |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>9</b>  | Pulsante GR/CH           |
| <b>10</b> | Pulsante del ventilatore |
| <b>11</b> | Manopola di regolazione  |
| <b>12</b> | Presa DC48V              |

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| <b>13</b> | Interruttore di alimentazione                |
| <b>14</b> | Posizione fissa dell'ombrello a luce soffusa |
| <b>15</b> | Manopola di regolazione dell'angolo          |
| <b>16</b> | Telecomando                                  |

## B) Funzionamento e uso

### ► Accensione del prodotto

Collegare il prodotto all'adattatore 48V 5A che corrisponde alla presa aerea COB DC48. Collegare quindi l'adattatore all'alimentazione. Per accendere il prodotto, impostare l'alimentazione sulla posizione "I". Per spegnere il prodotto, portare l'alimentazione in posizione "O".

### ► Regolazione delle funzioni


- 1. Accensione del prodotto:** All'accensione del prodotto, lo schermo mostra varie informazioni come il livello di luminosità, la temperatura del colore, il gruppo di canali del telecomando e le icone della ventola, dell'icona del plug-in e della connettività Bluetooth.
- 2. Regolazione della luminosità e della temperatura del colore:**
  - *Per regolare la luminosità: Premere il pulsante "DIM/CCT". Il valore della luminosità sul display inizia a lampeggiare. Ruotare la manopola di regolazione per impostare il livello di luminosità desiderato.*
  - *Per modificare la temperatura del colore: Premere nuovamente il pulsante "DIM/CCT". Il valore della temperatura del colore lampeggia. Ruotare la manopola di regolazione per impostare la temperatura di colore desiderata.*
- 3. Impostazione del gruppo e del canale:**
  - *Per cambiare il gruppo: Premere il pulsante "GR/CH". L'indicatore di gruppo (GR) lampeggia. Ruotare la manopola di regolazione per selezionare il gruppo desiderato (A, B o C).*
  - *Per selezionare un canale: Premere nuovamente il pulsante "GR/CH". L'indicatore del canale lampeggia. Ruotare la manopola di regolazione per scegliere il canale (da ch01 a ch40).*
- 4. Selezione della modalità ventilatore:**
  - *Toccare il pulsante "FAN" per passare dalla modalità mute alla modalità di avvio della ventola. In modalità di avvio della ventola, l'icona della ventola sarà visibile sul display e sarà possibile regolare la luminosità dall'1% al 100%. In modalità silenziosa, quando l'icona della ventola non è visualizzata, la luminosità rimane regolabile dall'1% al 100%.*

### ► Controllo a distanza

Il dispositivo può essere controllato con un telecomando, dotato di numerose funzioni. Seguire attentamente le istruzioni del telecomando per collegare il dispositivo, controllare la luminosità, collegare altri dispositivi e altro ancora.

## 1. Panoramica del telecomando

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Display LCD              |
| 2 | Pulsante CH / GRP        |
| 3 | Tasto Più                |
| 4 | Tasto meno               |
| 5 | Pulsante ON / OFF        |
| 6 | Pulsante di impostazione |
| 7 | Coperchio della batteria |



## 2. Telecomando On / OFF

- **Rimozione del coperchio della batteria:** Far scorrere con forza il coperchio delle batterie dal telecomando nella direzione indicata dalla freccia.
- **Installazione delle batterie:** Inserire due batterie AAA nel vano batterie, allineandole secondo i simboli positivo (+) e negativo (-).
- **Sostituzione del coperchio delle batterie:** Far scorrere il coperchio delle batterie in posizione, in senso opposto alla direzione della freccia, e fissarlo.
- **Accensione del telecomando:** Tenere premuto il tasto ON/OFF del telecomando per un secondo. Il display LCD si illumina, indicando che il telecomando è attivo.
- **Retroilluminazione e spegnimento:**
  - Se il telecomando non viene utilizzato per 15 secondi dopo l'accensione, la retroilluminazione si spegne. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare la retroilluminazione.
  - Per spegnere il telecomando, tenere premuto il tasto ON/OFF per un secondo.

## 3. Impostazioni dei canali e dei gruppi del telecomando

- **Accensione:** accendere il telecomando.
- **Accesso alle impostazioni dei gruppi e dei canali:**
  - Premere una volta il tasto "CH/GRP" per far lampeggiare l'indicatore del gruppo, indicando che è possibile impostare il gruppo.
  - Premere nuovamente per far lampeggiare l'indicatore del canale, consentendo di impostare il canale.
  - Premere una terza volta per uscire dalla modalità di impostazione.
- **Impostazione del gruppo:**
  - Mentre il valore del gruppo lampeggia, premere i pulsanti "+" e "-" per selezionare una delle quattro modalità: A, B, C o ABC. Il telecomando può gestire tre gruppi di luci, denominati A, B e C.
- **Impostazione del canale:**

- Mentre il valore del canale lampeggia, utilizzare i pulsanti “+” e “-” per impostare il numero del canale. Il numero massimo di canali è 40 e il minimo è 1.
- **Uscita automatica:** se non si compie alcuna azione mentre i valori lampeggiano, il lampeggio si interrompe dopo 10 secondi.

#### 4. Controllo dell'interruttore delle luci fotografiche con il telecomando

Per controllare le luci fotografiche con il telecomando, assicurarsi che il canale/gruppo del telecomando corrisponda al canale/gruppo della luce della fotocamera. Quindi, procedere come segue:

- **Spegnimento della luce:** Premere il pulsante ON/OFF del telecomando. Il display visualizza “OFF” sull'indicatore della temperatura del colore e la luce fotografica si spegne.
- **Accensione della luce:** Premere nuovamente il tasto ON/OFF del telecomando per accendere la luce della fotocamera. Il display non mostrerà più “OFF”, a indicare che la luce è accesa.

#### 5. Controllo della luminosità della luce video con il telecomando

Per controllare la luminosità della luce video con il telecomando, assicurarsi che il canale/gruppo del telecomando sia impostato correttamente per corrispondere al canale/gruppo della luce della fotocamera. Quindi, procedere come segue:

- **Aumento della luminosità:** Premere il pulsante “+” per aumentare la luminosità dell'1%. La luminosità può essere aumentata fino a un massimo del 100%.
- **Diminuzione della luminosità:** Premere il pulsante “-” per diminuire la luminosità dell'1%. La luminosità può essere ridotta fino a un minimo dell'1%.
- **Regolazione rapida:**
  - Aumenta rapidamente la luminosità: Premere a lungo il pulsante “+” per aumentare la luminosità del 5%.
  - Riduzione rapida della luminosità: Premere a lungo il pulsante “-” per diminuire la luminosità del 5%.

#### ► Guida al funzionamento dell'APP

- **Scaricare l'applicazione:** Utilizzare il telefono cellulare per scansionare il codice QR fornito sopra o cercare l'app “RHDLight” in Google Play (per Android) o App Store (per Apple iOS) e scaricarla.



Scan to download the app

- **Permessi dell'app e Bluetooth:**

- Aprire l'app e accettare tutte le autorizzazioni e le impostazioni funzionali richieste.
- Se il Bluetooth non è attivo, verrà richiesto di attivarlo. Selezionare "OK per attivare il Bluetooth" o attivare manualmente il Bluetooth sul telefono (i dispositivi iOS richiedono l'attivazione manuale).

- **Avvio del prodotto:** Accendere il prodotto come di consueto.


- **Connessione al dispositivo:**

- Nell'app, toccare il segno "+" per accedere all'interfaccia "scansione del dispositivo" e iniziare la scansione.
- Dopo una breve attesa, appariranno l'immagine e il nome del dispositivo (come mostrato nella Figura 2). Toccatela per passare all'interfaccia mostrata nella Figura 3.
- Nell'interfaccia della Figura 3, toccare lo stato "connesso" per visualizzare l'interfaccia della Figura 4. Nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia della Figura 4, toccare l'immagine e il nome del dispositivo.
- Nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di Figura 4, selezionare il gruppo e il canale (Grp:A ch:1) che corrisponde alla lampada del prodotto.
- Utilizzare le schede nella parte superiore dell'applicazione per controllare e regolare le impostazioni del prodotto.
- Per disassociare il dispositivo, far scorrere a sinistra la voce "connected" nella Figura 3, per visualizzare la Figura 5. Toccare "elimina" per rimuovere il dispositivo.
- Per ulteriore assistenza, toccare l'opzione "Aiuto" in ogni interfaccia dell'app per ottenere istruzioni dettagliate.

💡 **Nota:** se il dispositivo non viene rilevato durante la scansione, accertarsi che il prodotto sia acceso e che il Bluetooth del telefono cellulare sia abilitato.




(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)



(Figure 4)



(Figure 5)


## C) Specifiche tecniche

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di modello                          | 4281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potenza massima in ingresso                | 200W ( $\pm 10$ W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura del colore                     | 3200K~5600K ( $\pm 200$ K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Intervallo di regolazione della luminosità | 1-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero di LED                              | RGB:30, BI:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ra/TLCI                                    | $\geq 95$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Illuminazione massima (C-800)              | Senza paralume: 7000Lux $\pm 500$ Lux $\sim 1$ m<br>Con paralume: 60000Lux $\pm 2000$ Lux $\sim 1$ m                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metodo di visualizzazione                  | LCD a visione completa con caratteri bianchi su sfondo nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contenuto del display                      | Luminosità, temperatura del colore, canale/gruppo del telecomando, icona della ventola                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metodo di controllo                        | Controllo del corpo (pulsante + manopola) + telecomando 2.4G + telecomando APP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di raffreddamento                     | Raffreddamento ad aria (la ventola può essere disattivata in modalità silenziosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Controllo remoto                           | Tipo di telecomando: comunicazione wireless 2.4G<br>Modalità di visualizzazione: display LCD a retroilluminazione blu<br>Canale del telecomando: CH1 - CH40<br>Gruppo di controllo remoto: A, B, C per un totale di tre gruppi<br>Distanza del telecomando: 50 metri di raggio con l'host come centro (senza barriere in interni)<br>Modalità di alimentazione: Due batterie AAA da 1,5 V |
| Temperatura ambiente di lavoro             | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura di conservazione               | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umidità relativa                           | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso netto                                 | Circa 1969 g (luce nuda + paralume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Specifications and design are subject to change without notice.

## D) Dimensioni del prodotto

Con paralume: L=363 W=212,7 H=255,3mm ( $\pm 1,0$ mm)



## E) Contenuto della fornitura

PATONA Photo Light COB-200APRC  $\times 1$ , telecomando 2.4G  $\times 1$ , adattatore di alimentazione CA (5m)  $\times 1$

## F) Informazioni sulla sicurezza e sulle avvertenze

- Esposizione a polvere e acqua: la lampada fotografica non è né resistente alla polvere né impermeabile.
- Maneggiare con cura: Essendo uno strumento di precisione, evitare di far cadere la lampada fotografica o di sottoporla a collisioni o forti urti.
- Ventilazione: Non ostruire i fori di ventilazione per evitare il surriscaldamento, che potrebbe causare incendi o danni alla lampada fotografica.
- Sicurezza degli occhi: Non puntare mai il prodotto direttamente verso gli occhi dell'uomo perché potrebbe causare danni alla vista.
- Vicinanza a sostanze infiammabili: Tenere la lampada fotografica lontana da materiali infiammabili o sostanze volatili per evitare incendi o fumo.
- Distanza dagli oggetti: Mantenere una distanza di circa 20 cm tra la parte che emette luce della testa della lampada e qualsiasi oggetto per evitare fumo o incendi dovuti alle alte temperature.
- Evitare le ustioni: Per evitare ustioni, non toccare le sfere della lampada o il radiatore con il corpo durante l'uso.
- Assicurarsi che il prodotto si sia raffreddato a sufficienza dopo l'uso, prima di riporlo e/o conservarlo.

- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se si notano odori strani, deformazioni e/o danni.
- Non aprire, modificare e/o smontare il dispositivo. Le riparazioni possono essere effettuate solo da personale qualificato.
- Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Il prodotto non è adatto ai bambini.
- Pulire il prodotto solo con un panno asciutto.

## **G) Smaltimento**

Smaltire il prodotto al termine della sua vita utile in conformità alle norme di legge del proprio Paese.


Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik. Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.

### A) Productoverzicht

Dit product is een 200W COB-fotolamp met twee kleurtemperaturen, een kleurtemperatuurbereik van 3200K tot 5600K en een kleurweergave-index (CRI) van meer dan 95. De lamp heeft een LCD-scherm waarop de helderheidsniveaus, kleurtemperatuur en afstandsbedieningskanalen/groepen worden weergegeven.

De lamp heeft een LCD-display dat helderheidsniveaus, kleurtemperatuur en afstandsbedieningskanalen/-groepen weergeeft en is uitgerust met een 2,4G-afstandsbedieningsfunctie. Het ontwerp van de lamp omvat een U-vormige beugel die flexibele rotatie tot 180 graden mogelijk maakt, waardoor het verlichtingsbereik wordt vergroot.

#### ► Structuur van het product



|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Lampenkap      |
| 2 | COB-lampbollen |
| 3 | Radiator       |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 4 | U-vormige montagebeugel        |
| 5 | Bevestigingsknop van de beugel |
| 6 | Handgreep                      |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 7  | LCD-scherm      |
| 8  | Knop DIM/CCT    |
| 9  | Knop GR/CH      |
| 10 | Knop Ventilator |
| 11 | Aanpassingsknop |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 12 | DC48V-aansluiting              |
| 13 | Aan/uit-schakelaar             |
| 14 | Softlight-scherm vaste positie |
| 15 | Draaiknop voor hoekaanpassing  |
| 16 | Afstandsbediening              |

## B) Bediening en gebruik

### ► **Het apparaat inschakelen**

Sluit het product aan op de 48V 5A adapter die past op de COB DC48 vliegтуigaansluiting. Sluit de adapter vervolgens aan op de voeding. Zet het apparaat in de stand "I" om het in te schakelen. Om het apparaat uit te schakelen, zet u het in de stand "O".

### ► **De functies instellen**


- Apparaat inschakelen:** Na het inschakelen van het apparaat wordt er verschillende informatie weergegeven op het scherm, bijv. het helderheidsniveau, de kleurtemperatuur, de kanaalgroep van de afstandsbediening en de symbolen voor de ventilator, het stekkersymbool en de Bluetooth-verbinding.
- De helderheid en kleurtemperatuur instellen:**
  - Om de helderheid in te stellen: Druk op de knop "DIM/CCT". De helderheidswaarde op het display begint te knippen. Draai aan de instelknop om het gewenste helderheidsniveau in te stellen.*
  - De kleurtemperatuur wijzigen: Druk nogmaals op de knop "DIM/CCT". De waarde voor de kleurtemperatuur knippert. Draai aan de instelknop om de gewenste kleurtemperatuur in te stellen.*
- De groep en het kanaal instellen:**
  - De groep wijzigen: Druk op de toets "GR/CH". De groepweergave (GR) knippert. Draai aan de bedieningsknop om de gewenste groep (A, B of C) te selecteren.*
  - Een kanaal selecteren: Druk nogmaals op de toets "GR/CH". De kanaalweergave knippert. Draai de regelknop om het kanaal te selecteren (van ch01 tot ch40).*
- Selecteer de ventilatormodus:**
  - Tik op de knop "FAN" om te schakelen tussen de dempingsmodus en de ventilatorstartmodus. In de ventilatorstartmodus wordt het ventilatorsymbool op het display weergegeven en kun je de helderheid aanpassen van 1% tot 100%. In de stille modus, wanneer het ventilatorsymbool niet wordt weergegeven, kan de helderheid nog steeds worden aangepast van 1% tot 100%.*

## ► Afstandsbediening

Uw apparaat kan worden bediend met een afstandsbediening met talloze functies. Volg de instructies op de afstandsbediening om je apparaat aan te sluiten, de helderheid te regelen, andere apparaten aan te sluiten en nog veel meer.

### 1. Overzicht van de afstandsbediening

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | LCD-display          |
| 2 | Knop CH / GRP        |
| 3 | Plus-knop            |
| 4 | Knop Minus           |
| 5 | Knop ON / OFF        |
| 6 | Instelknop           |
| 7 | Klep van batterijvak |



### 2. De afstandsbediening Aan / Uit

- **Verwijder het klepje van het batterijvakje:** Trek het batterijklepje van de afstandsbediening in de richting van de pijl.
- **De batterijen plaatsen:** Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak en richt ze volgens de positieve (+) en negatieve (-) symbolen.
- **Het batterijdeksel terugplaatsen:** Schuif het batterijdeksel terug in de tegenovergestelde richting van de pijl en zet het vast.
- **De afstandsbediening inschakelen:** Houd de knop ON/OFF op de afstandsbediening één seconde ingedrukt. Het LCD-scherm licht op om aan te geven dat de afstandsbediening actief is.
- **Achtergrondverlichting en uitschakelen:**
  - Als de afstandsbediening gedurende 15 seconden na het inschakelen niet wordt gebruikt, wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld. Druk op een willekeurige knop om de achtergrondverlichting weer in te schakelen.
  - Houd de knop ON/OFF een seconde lang ingedrukt om de afstandsbediening uit te schakelen.

### 3. kanaal- en groepsinstellingen van de afstandsbediening

- **Inschakelen:** Schakel de afstandsbediening in.
- **Ga naar de groep- en kanaalinstellingen:**

- Druk één keer op de knop "CH/GRP" zodat de groepsindicator knippert en aangeeft dat je de groep kunt instellen.
- Druk nogmaals op de knop zodat de kanaalindicator knippert en u het kanaal kunt instellen.
- Druk een derde keer op de knop om de instellingsmodus te verlaten.
- **De groep instellen:**
  - Terwijl de groepswaarde knippert, drukt u op de knoppen "+" en "-" om een van de vier modi te selecteren: A, B, C of ABC. De afstandsbediening kan drie lichtgroepen beheren, A, B en C.
- **Het kanaal instellen:**
  - Terwijl de kanaalwaarde knippert, gebruik je de knoppen "+" en "-" om het kanaalnummer in te stellen. Het maximale kanaalnummer is 40, het minimale 1.
- **Automatisch afsluiten:** Als er geen actie wordt ondernomen terwijl de waarden knipperen, stopt het knipperen na 10 seconden.

#### 4. De fotolichtschakelaars bedienen met de afstandsbediening

Om de fotolamp met de afstandsbediening te bedienen, moet u ervoor zorgen dat het kanaal/de groep van de afstandsbediening overeenkomt met het kanaal/de groep van de cameralamp. Ga vervolgens als volgt te werk:

- **Schakel de verlichting uit:** Druk op de knop ON/OFF van de afstandsbediening. Op het display verschijnt "OFF" in de kleurtemperatuurweergave en de fotolamp gaat uit.
- **Het licht inschakelen:** Druk nogmaals op de toets ON/OFF van de afstandsbediening om het fotolicht in te schakelen. Op het display verschijnt niet langer "OFF", wat betekent dat de verlichting is ingeschakeld.

#### 5. De helderheid van de videolamp regelen met de afstandsbediening

Om de helderheid van de videolamp met de afstandsbediening te regelen, moet u ervoor zorgen dat het kanaal/de groep van de afstandsbediening correct is ingesteld op het kanaal/de groep van de cameralamp. Ga vervolgens als volgt te werk:

- **De helderheid verhogen:** Druk op de knop "+" om de helderheid met 1 % te verhogen. De helderheid kan worden verhoogd tot een maximum van 100%.
- **De helderheid verlagen:** Druk op de knop "-" om de helderheid met 1% te verlagen. De helderheid kan worden verlaagd tot een minimum van 1%.
- **Snel aanpassen:**
  - Snel de helderheid verhogen: Houd de knop "+" ingedrukt om de helderheid met 5 % te verhogen.
  - De helderheid snel verlagen: Houd de knop "-" ingedrukt om de helderheid met 5 % te verlagen.

## ► APP gebruiksaanwijzing

- **De app downloaden:** Scan de QR-code hierboven met je mobiele telefoon of zoek naar de "RHDLight" app in Google Play (voor Android) of de App Store (voor Apple iOS) en download deze.




Scan to download the app

- **App autorisatie en Bluetooth:**
  - Open de app en ga akkoord met alle vereiste autorisaties en functie-instellingen.
  - Als Bluetooth niet actief is, wordt u gevraagd dit te activeren. Selecteer "OK om Bluetooth in te schakelen" of activeer Bluetooth handmatig op je telefoon (iOS-apparaten vereisen handmatige activering).
- **Het product starten:** Schakel het apparaat zoals gebruikelijk in.
- **Maak verbinding met het apparaat:**
  - Tik op het "+"-teken in de app om de interface "Apparaat scannen" te openen en het scanproces te starten.
  - Na een korte wachttijd worden de afbeelding en de naam van het apparaat weergegeven (zie afbeelding 2). Tik erop om de interface in Afbeelding 3 te openen.
  - Tik op de status "Connected" in de interface van Afbeelding 3 om de interface van Afbeelding 4 op te roepen.
  - Selecteer de groep en het kanaal (Grp:A ch:1) die overeenkomen met je productlamp in de rechterbovenhoek van de interface in Afbeelding 4.
  - Gebruik de tabbladen bovenaan de app om de productinstellingen te beheren en aan te passen.
  - Om het apparaat te ontkoppelen, schuif je "Verbonden" in Afbeelding 3 naar links, waardoor Afbeelding 5 verschijnt. Tik op "Verwijderen" om het apparaat te verwijderen.
  - Als je meer hulp nodig hebt, tik dan op de optie "Help" in elke interface van de app voor gedetailleerde instructies.

💡 **Opmerking:** Als het apparaat niet wordt herkend tijdens het scannen, controleer dan of het product is ingeschakeld en of Bluetooth is ingeschakeld op de mobiele telefoon. FF een seconde lang ingedrukt om de afstandsbediening uit te schakelen.




(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)



(Figure 4)




(Figure 5)

## C) Technische gegevens

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelnummer                          | 4281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximaal ingangsvermogen             | 200W (±10W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kleurtemperatuur                     | 3200K~5600K (±200K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Helderheidsaanpassingsbereik         | 1-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aantal leds                          | RGB:30, BI:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ra/TLCI                              | ≥ 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximale verlichtingssterkte (C-800) | Zonder lampenkap: 7000Lux ±500Lux ~1m<br>Met lampenkap: 60000Lux ±2000Lux ~1m                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type display                         | Volledig LCD-scherm met witte tekens op een zwarte achtergrond                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inhoud display                       | Helderheid, kleurtemperatuur, kanaal/groep afstandsbediening, ventilatorsymbool                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type regeling                        | Bediening op het lichaam (knop + draaiknop) + 2,4G afstandsbediening + APP afstandsbediening                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type koeling                         | Luchtkoeling (de ventilator kan worden uitgeschakeld in de stille modus)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afstandsbediening                    | Type afstandsbediening: 2.4G draadloze communicatie<br>Weergavemodus: blauw LCD-scherm met achtergrondverlichting<br>Kanaal afstandsbediening: CH1 - CH40<br>Groep afstandsbediening: A, B, C drie groepen in totaal<br>Afstandsbedieningafstand: 50 meter met de host als middelpunt<br>Centrum (binnen barrièrevrij)<br>Voeding: Twee 1,5V AAA-batterijen |
| Temperatuur van de werkomgeving      | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatuur van de opslagruimte      | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relatieve vochtigheid                | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht                         | Ongeveer 1969g (kale lamp + lampenkap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## D) Afmetingen van het product

Met lampenkap: L=363 B=212,7 H=255,3mm ( $\pm 1,0$ mm)



## E) Leveringsomvang

PATONA Fotolamp COB-200APRC  $\times 1$ , 2,4G afstandsbediening  $\times 1$ , AC-stroomadapter (5m)  $\times 1$

## F) Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- **Blootstelling aan stof en water:** De fotolamp is niet stof- of waterdicht.
- **Voorzichtig hanteren:** Aangezien het een precisie-instrument is, mag u de videolamp niet laten vallen en niet blootstellen aan schokken of sterke trillingen.
- **Ventilatie:** Blokkeer de ventilatieopeningen niet om oververhitting te voorkomen, wat zou kunnen leiden tot brand of schade aan de cameralamp.
- **Oogbescherming:** Richt het product nooit rechtstreeks op de ogen, omdat dit visuele schade kan veroorzaken.
- **Nabijheid van brandbare materialen:** Houd de cameralamp uit de buurt van brandbare materialen of vluchtige stoffen om brand of rook te voorkomen.
- **Afstand tot voorwerpen:** Bewaar een afstand van ongeveer 20 cm tussen het lichtuitstralende deel van de lampkop en een object om rookontwikkeling of brand door hoge temperaturen te voorkomen.
- **Voorkom brandwonden:** Raak de lampbollen of het verwarmingselement tijdens het gebruik niet met uw lichaam aan om brandwonden te voorkomen.
- **Zorg ervoor dat het product na gebruik voldoende is afgekoeld voordat u het opbergt en/of opbergt.**
- **Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u vreemde geuren, vervormingen en/of beschadigingen opmerkt.**

- Open, wijzig en/of demonteer het apparaat niet. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
- Het product is niet geschikt voor kinderen.
- Reinig het product alleen met een droge doek.

## **G) Verwijdering**

Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van uw land.

# SV | Photo Light COB-200APRC


Tack för att du har köpt vår produkt. Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning. När du har läst bruksanvisningen ska du spara den för framtida bruk.

## A) Produktöversikt

Denna produkt är en 200W COB-fotolampa med två färgtemperaturer, ett färgtemperaturområde på 3200K till 5600K och ett färgåtergivningindex (CRI) på mer än 95.

Den har en LCD-display som visar ljusstyrka, färgtemperatur och fjärrkontrollkanaler/grupper och är utrustad med en 2,4G-fjärrkontrollfunktion. Lampans design inkluderar ett U-format fäste som möjliggör flexibel rotation på upp till 180 grader, vilket utökar belysningsområdet.

### ► Produktens struktur



|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Lampskärm                |
| 2 | COB-lampans glober       |
| 3 | Radiator                 |
| 4 | U-format monteringsfäste |
| 5 | Fästknopp för konsolen   |

|    |               |
|----|---------------|
| 6  | Handtag       |
| 7  | LCD-display   |
| 8  | DIM/CCT-knapp |
| 9  | GR/CH-knapp   |
| 10 | Fläktknapp    |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 11 | Ratt för justering |
| 12 | DC48V-uttag        |
| 13 | Strömbrytare       |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 14 | Softlight-skärm fast position |
| 15 | Vridknapp för vinkeljustering |
| 16 | Fjärrkontroll                 |

## B) Drift och användning

### ► Slå på enheten

Anslut produkten till den 48V 5A adapter som passar till COB DC48 flygplansuttag. Anslut sedan adaptorn till strömförsörjningen. För att sätta på apparaten, ställ den i läge "I". För att stänga av apparaten, ställ den i läge "O".

### ► Inställning av funktionerna


1. **Slå på apparaten:** När du har slagit på apparaten visas olika information på skärmen, t.ex. ljusstyrka, färgtemperatur, fjärrkontrollens kanalgrupp samt symboler för fläkten, stickpropssymbolen och Bluetooth-anslutningen.
2. **Ställa in ljusstyrka och färgtemperatur:**
  - *Så här ställer du in ljusstyrkan: Tryck på knappen "DIM/CCT". Ljusstyrkans värde börjar blinka på displayen. Ställ in önskad ljusstyrka genom att vrida på inställningsratten.*
  - *Ändra färgtemperaturen: Tryck en gång till på knappen "DIM/CCT". Värdet för färgtemperaturen blinkar. Vrid på inställningsratten för att ställa in önskad färgtemperatur.*
3. **Inställning av grupp och kanal:**
  - *Ändra grupp: Tryck på knappen "GR/CH". Gruppindikeringen (GR) blinkar. Vrid på kontrollratten för att välja önskad grupp (A, B eller C).*
  - *Välj en kanal: Tryck på knappen "GR/CH" igen. Kanaldisplayen blinkar. Välj kanal (från ch01 till ch40) genom att vrida på inställningsratten.*
4. **Välj fläktläge:**
  - *Tryck på knappen "FAN" för att växla mellan mute-läge och fläktstartläge. I fläktstartläget visas fläktsymbolen på displayen och du kan justera ljusstyrkan från 1% till 100%. I tyst läge, när fläktsymbolen inte visas, kan ljusstyrkan fortfarande justeras från 1% till 100%.*

### ► Fjärrkontroll

Din apparat kan styras med en fjärrkontroll som har många funktioner. Följ instruktionerna på fjärrkontrollen noggrant för att ansluta din enhet, reglera ljusstyrkan, ansluta andra enheter och mycket mer.

## 1. Översikt över fjärrkontrollen

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | LCD-display             |
| 2 | CH / GRP-knapp          |
| 3 | Plus-knapp              |
| 4 | Minus-knapp             |
| 5 | ON / OFF-knapp          |
| 6 | Knapp för inställning   |
| 7 | Lock till batterifacket |



## 2. fjärrkontrollen På / Av

- **Ta bort locket till batterifacket:** Dra av batteriluckan från fjärrkontrollen i pilens riktning.
- **Sätta i batterierna:** Sätt i två AAA-batterier i batterifacket och rikta in dem enligt symbolerna för plus (+) och minus (-).
- **Byte av batterilucka:** Skjut tillbaka batteriluckan i motsatt riktning mot pilen och sätt fast den.
- **Slå på fjärrkontrollen:** Håll ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen intryckt i en sekund. LCD-displayen tänds för att visa att fjärrkontrollen är aktiverad.
- **Bakgrundsbelysning och avstängning:**
  - Om fjärrkontrollen inte används under 15 sekunder efter att den har slagits på, släcks bakgrundsbelysningen. Tryck på valfri knapp för att tända bakgrundsbelysningen igen.
  - För att stänga av fjärrkontrollen, håll ON/OFF-knappen intryckt i en sekund.

## 3. Kanal- och gruppinställningar för fjärrkontrollen

- **Slå på fjärrkontrollen:** Slå på fjärrkontrollen.
- **Gå till grupp- och kanalinställningarna:**
  - Tryck en gång på knappen "CH/GRP" så att gruppindikatorn blinkar och visar att du kan ställa in gruppen.
  - Tryck en gång till på knappen så att kanalvisningen blinkar och du kan ställa in kanalen.
  - Tryck en tredje gång på knappen för att lämna inställningsläget.
- **Inställning av grupp:**
  - Medan gruppvärdet blinkar, tryck på knapparna "+" och "-" för att välja ett av de fyra lägena: A, B, C eller ABC. Fjärrkontrollen kan hantera tre ljusgrupper med beteckningarna A, B och C.
- **Ställa in kanalen:**
  - Medan kanalvärdet blinkar ställer du in kanalnumret med knapparna "+" och "-". Det högsta kanalnumret är 40, det lägsta är 1.

- **Automatisk utgång:** Om ingen åtgärd vidtas medan värdena blinkar, slutar de att blinka efter 10 sekunder.

#### 4. Styrning av fotoljusbrytarna med fjärrkontrollen

För att styra fotolampan med fjärrkontrollen, se till att fjärrkontrollens kanal/grupp matchar kameratealampans kanal/grupp. Gör sedan på följande sätt:

- **Släck lampan:** Tryck på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen. På displayen visas "OFF" i färgtemperaturdisplayen och fotolampan stängs av.
- **Tända belysningen:** Tryck på fjärrkontrollens ON/OFF-knapp igen för att tända kamerabelysningen. I teckenfönstret visas inte längre "OFF", vilket innebär att belysningen är påslagen.

#### 5. Reglera ljusstyrkan på videolampan med fjärrkontrollen

För att reglera ljusstyrkan på videolampan med fjärrkontrollen, kontrollera att fjärrkontrollens kanal/grupp är korrekt inställd på kameralampan kanal/grupp. Gör sedan på följande sätt:

- **Öka ljusstyrkan:** Tryck på knappen "+" för att öka ljusstyrkan med 1 %. Ljusstyrkan kan ökas upp till maximalt 100%.
- **Minska ljusstyrkan:** Tryck på knappen "-" för att minska ljusstyrkan med 1%. Ljusstyrkan kan minskas till minst 1%.
- **Snabb justering:**
  - Snabb ökning av ljusstyrkan: Håll knappen "+" intryckt för att öka ljusstyrkan med 5 %.
  - Snabb minskning av ljusstyrkan: Håll knappen "-" intryckt för att minska ljusstyrkan med 5 %.

#### ► **Bruksanvisning för APP**

- **Ladda ner appen:** Skanna QR-koden ovan med din mobiltelefon eller sök efter appen "RHDLight" i Google Play (för Android) eller App Store (för Apple iOS) och ladda ner den.



Scan to download the app

- **Appgodkännande och Bluetooth:**

- Öppna appen och godkänn alla nödvändiga behörigheter och funktionsinställningar.
- Om Bluetooth inte är aktiverat kommer du att uppmanas att aktivera det. Välj "OK för att slå på Bluetooth" eller aktivera Bluetooth manuellt på telefonen (iOS-enheter kräver manuell aktivering).

- **Starta produkten:** Slå på enheten som vanligt.

- **Anslut till enheten:**

- Tryck på "+"-tecknet i appen för att komma till gränssnittet "Device scan" och starta skanningsprocessen.
- Efter en kort väntan visas enhetens bild och namn (se bild 2). Tryck på den för att komma till gränssnittet som visas i bild 3.
- Tryck på statusen "Connected" i gränssnittet i bild 3 för att kalla fram gränssnittet i bild 4.
- Välj den grupp och kanal (Grp:A ch:1) som matchar din produktlampa i det övre högra hörnet av gränssnittet i figur 4.
- Använd flikarna längst upp i appen för att styra och anpassa produktinställningarna.
- För att koppla bort enheten, skjut "Connected" i Figur 3 till vänster, vilket visar Figur 5. Tryck på "Delete" för att ta bort enheten.
- Om du behöver ytterligare hjälp kan du trycka på alternativet "Help" i varje gränssnitt i appen för att få detaljerade instruktioner.

💡 Obs: Om enheten inte känns igen under skanningen ska du kontrollera att produkten är påslagen och att Bluetooth är aktiverat på mobiltelefonen.



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)





(Figure 4)



(Figure 5)

### C) Tekniska data


|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnummer                     | 4281                                                                                    |
| Maximal tillförd effekt          | 200W ( $\pm 10$ W)                                                                      |
| Färgtemperatur                   | 3200K~5600K ( $\pm 200$ K)                                                              |
| Justeringsområde för ljusstyrka  | 1-100%                                                                                  |
| Antal lysdioder                  | RGB:30, BI:48                                                                           |
| Ra/TLCI                          | $\geq 95$                                                                               |
| Maximal belysningsstyrka (C-800) | Utan lampskärm: 7000Lux $\pm 500$ Lux ~1m<br>Med lampskärm: 60000Lux $\pm 2000$ Lux ~1m |
| Typ av display                   | LCD-display med vita tecken på svart bakgrund                                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayens innehåll       | Ljusstyrka, färgtemperatur, kanal/grupp för fjärrkontroll, fläktsymbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ av styrning           | Kroppsstyrning (knapp + ratt) + 2,4G-fjärrkontroll + APP-fjärrkontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ av kylning            | Luftkylning (fläkten kan stängas av i tyst läge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fjärrkontroll             | <p>Typ av fjärrkontroll: 2,4G trådlös kommunikation</p> <p>Visningsläge: LCD-display med blå bakgrundsbelysning</p> <p>Kanal för fjärrkontroll: CH1 - CH40</p> <p>Fjärrkontrollgrupp: A, B, C totalt tre grupper</p> <p>Fjärrkontrollavstånd: 50 meters radie med värden som centrum</p> <p>Centrum (inomhus barriärfritt)</p> <p>Strömförsörjning: Två 1,5V AAA-batterier</p> |
| Temperatur i arbetsmiljön | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förvaringstemperatur      | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Relativ luftfuktighet     | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettovikt                 | Cirka 1969 g (bar lampa + lampskärm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Specifications and design are subject to change without notice.

## D) Produktens mått

Med lampskärm: L=363 W=212,7 H=255,3mm (±1,0mm)



## **E) Omfattning av leveransen**

PATONA Photo Light COB-200APRC ×1, 2.4G fjärrkontroll ×1, nätadapter (5m) ×1

## **F) Säkerhetsinstruktioner och varningar**

- Exponering för damm och vatten: Fotolampan är varken dammtät eller vattentät.
- Försiktig hantering: Eftersom det är ett precisionsinstrument får du inte tappa videolampan och inte utsätta den för stötar eller kraftiga vibrationer.
- Ventilation: Blockera inte ventilationsöppningarna för att undvika överhettning, vilket kan leda till brand eller skador på kameralampan.
- Ögonskydd: Rikta aldrig produkten direkt mot ögonen, eftersom detta kan orsaka synskador.
- Närhet till brandfarliga material: Håll kameralampan borta från brandfarliga material eller flyktiga ämnen för att undvika brand eller rökutveckling.
- Avstånd från föremål: Håll ett avstånd på ca 20 cm mellan den ljusemitterande delen av lamphuvudet och ett föremål för att undvika rökutveckling eller brand på grund av höga temperaturer.
- Undvik brännskador: För att undvika brännskador får du inte vidröra lampkuporna eller värmeelementet med kroppen under användning.
- Se till att produkten har svalnat tillräckligt efter användning innan du ställer undan den och/eller förvarar den.
- Sluta omedelbart att använda produkten om du upptäcker konstiga lukter, deformationer och/eller skador.
- Öppna inte, modifiera och/eller demontera inte apparaten. Reparationer får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen efter användning.
- Produkten är inte lämplig för barn.
- Rengör endast produkten med en torr trasa.

## **G) Avfallshantering**

Kassera produkten när den är uttjänt i enlighet med gällande lagstiftning i ditt land.

# CS | Photo Light COB-200APRC


Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod k použití. Po přečtení si prosím tento návod uschovejte pro budoucí použití.

## A) Přehled výrobku

Tento výrobek je 200W dvoubarevná fotografická lampa COB s teplotou barev v rozsahu 3200K až 5600K a indexem podání barev (CRI) vyšším než 95.

Je vybavena displejem LCD, který zobrazuje úrovně jasu, teplotu barev, kanály/skupiny dálkového ovládání a je vybaven funkcí dálkového ovládání 2,4G. Konstrukce lampy zahrnuje držák ve tvaru písmene U, který umožňuje flexibilní otáčení až o 180 stupňů, což rozšiřuje rozsah osvětlení.

### ► Struktura výrobku



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Stínidlo                            |
| 2 | Korálky lampy COB                   |
| 3 | Chladič                             |
| 4 | Upevňovací držák ve tvaru písmene U |
| 5 | Upevňovací knoflík držáku           |
| 6 | Rukojeť                             |

|    |                      |
|----|----------------------|
| 7  | LCD displej          |
| 8  | Tlačítko DIM/CCT     |
| 9  | Tlačítko GR/CH       |
| 10 | Tlačítko ventilátoru |
| 11 | Nastavovací knoflík  |
| 12 | Konektor DC48V       |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 13 | Vypínač napájení                       |
| 14 | Pevná poloha deštníku s měkkým světlem |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 15 | Knoflík pro nastavení úhlu |
| 16 | Dálkové ovládání           |

## B) Provoz a použití

### ► Zapnutí výrobku

Připojte výrobek k 48V 5A adaptéru, který odpovídá letecké zásuvce COB DC48. Poté připojte adaptér ke zdroji napájení. Chcete-li výrobek zapnout, přepněte napájení do polohy „I“. Chcete-li výrobek vypnout, přepněte napájení do polohy „O“.

### ► Nastavení funkcí


- Zapnutí výrobku:** Zapněte výrobek a stiskněte tlačítko „V“: Po zapnutí výrobku se na obrazovce zobrazí různé informace, například úroveň jasu, teplota barev, skupina kanálů dálkového ovládání a ikony ventilátoru, ikona zásuvky a připojení Bluetooth.
- Nastavení jasu a teploty barev:**
  - Chcete-li nastavit jas: Stiskněte tlačítko „DIM/CCT“. Hodnota jasu na displeji začne blikat. Otáčením nastavovacího knoflíku nastavte požadovanou úroveň jasu.
  - Změna teploty barev: Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty barev: Znovu stiskněte tlačítko „DIM/CCT“. Hodnota teploty barev začne blikat. Otáčením nastavovacího knoflíku nastavte požadovanou teplotu barev.
- Nastavení skupiny a kanálu:**
  - Pro změnu skupiny: Stiskněte tlačítko „GR/CH“. Indikátor skupiny (GR) začne blikat. Otáčením nastavovacího knoflíku vyberte požadovanou skupinu (A, B nebo C).
  - Pro výběr kanálu: Stiskněte tlačítko : Stiskněte tlačítko „GR/CH“ ještě jednou. Indikátor kanálu bude blikat. Otáčením nastavovacího knoflíku vyberte kanál (od ch01 do ch40).
- Volba režimu ventilátoru: Ventilátor se zapne a vypne:**
  - Klepnutím na tlačítko „FAN“ přepínáte mezi režimem ztlumení a režimem spuštění ventilátoru. V režimu spuštění ventilátoru bude na displeji viditelná ikona ventilátoru a můžete nastavit jas od 1 % do 100 %. V tichém režimu, kdy se ikona ventilátoru nezobrazuje, zůstává jas nastavitelný od 1 % do 100 %.

### ► Dálkové ovládání

Vaše zařízení podporuje ovládání pomocí dálkového ovladače a má mnoho funkcí. Při připojování zařízení, ovládání jasu, připojování dalších zařízení a dalších úkonech postupujte pečlivě podle pokynů k dálkovému ovládání.

## 1. Přehled dálkového ovládání

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Displej LCD        |
| 2 | Tlačítko CH / GRP  |
| 3 | Tlačítko Plus      |
| 4 | Tlačítko mínus     |
| 5 | Tlačítko ON / OFF  |
| 6 | Tlačítko nastavení |
| 7 | Kryt baterie       |



## 2. Dálkové ovládání zapnuto / vypnuto

- **Sejmutí krytu baterie:** Kryt baterie sejměte z dálkového ovladače silou ve směru naznačeném šipkou.
- **Instalace baterií:** Vložte dvě baterie AAA do prostoru pro baterie a zarovnejte je podle symbolů kladného (+) a záporného (-).
- **Vyměňte kryt baterií:** Vyměňte kryt baterií: Zasuňte kryt baterií zpět na místo ve směru opačném, než ukazuje šipka, a zajistěte jej.
- **Zapnutí dálkového ovladače:** Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači po dobu jedné sekundy. Rozsvítí se LCD displej, což znamená, že je dálkový ovladač aktivní.
- **Podsvícení a vypnutí:**
  - Pokud dálkový ovladač nepoužijete po dobu 15 sekund od zapnutí, podsvícení se vypne. Stisknutím libovolného tlačítka podsvícení znovu aktivujete.
  - Chcete-li dálkový ovladač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu jedné sekundy.

## 3. Nastavení kanálů a skupin dálkového ovládání

- **Zapnutí:** Zapněte dálkové ovládání.
- **Přístup k nastavení skupiny a kanálu:**
  - Stiskněte jednou tlačítko „CH/GRP“, čímž se rozblíká indikátor skupiny, což znamená, že můžete nastavit skupinu.
  - Stiskněte jej znovu, aby indikátor kanálu blikal, čímž můžete nastavit kanál.
  - Stiskněte jej potřetí, čímž režim nastavení ukončíte.
- **Nastavení skupiny:**
  - Zatímco hodnota skupiny bliká, stisknutím tlačítek „+“ a „-“ vyberte jeden ze čtyř režimů: A, B, C nebo ABC. Dálkový ovladač může spravovat tři skupiny světel označené A, B a C.
- **Nastavení kanálu:**
  - Zatímco hodnota kanálu bliká, nastavte pomocí tlačítek „+“ a „-“ číslo kanálu. Maximální

číslo kanálu je 40 a minimální číslo je 1.

- **Automatické ukončení:** Pokud během blikání hodnot neprovedete žádnou akci, blikání se po 10 sekundách zastaví.

#### 4. Ovládání fotografie Světla Spínač s dálkovým ovládáním

Chcete-li fotografická světla ovládat dálkovým ovladačem, ujistěte se, že kanál/skupina dálkového ovladače odpovídá kanálu/skupině světla fotoaparátu. Poté postupujte podle následujících kroků:

- **Vypnutí světla:** Stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Na displeji se u indikátoru teploty barev zobrazí „OFF“ a fotografické světlo se vypne.
- **Zapnutí světla:** Znovu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači a zapnete světlo fotoaparátu. Na displeji se již nebude zobrazovat „OFF“, což znamená, že je světlo zapnuté.

#### 5. Ovládání jasu videosvětla pomocí dálkového ovladače

Chcete-li ovládat jas videosvětla pomocí dálkového ovladače, ujistěte se, že je kanál/skupina dálkového ovladače správně nastaven tak, aby odpovídal kanálu/skupině světla kamery. Poté postupujte podle následujících kroků:

- **Zvyšování jasu:** Stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte jas o 1 %. Jas lze zvýšit až na 100 %.
- **Snížení jasu:** Stiskněte tlačítko „+“ nebo „+“: Stisknutím tlačítka „-“ snížíte jas o 1 %. Jas lze snížit až na minimální hodnotu 1 %.
- **Rychlé nastavení:**
  - Rychlé zvýšení jasu: Dlouhým stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte jas o 5 %.
  - Rychlé snížení jasu: Stiskněte tlačítko +5 a stiskněte tlačítko +5: Dlouhým stisknutím tlačítka „-“ snížíte jas o 5 %.

#### ► Návod k obsluze aplikace APP

- **Stahování aplikace:** Stáhněte si aplikaci „RHDLight“ z Google Play (pro Android) nebo App Store (pro Apple iOS) a použijte svůj mobilní telefon k naskenování výše uvedeného QR kódu nebo ji vyhledejte.



Scan to download the app

• **Oprávnění aplikace a Bluetooth:**

- Otevřete aplikaci a odsouhlaste všechna požadovaná oprávnění a nastavení funkcí.
- Pokud není Bluetooth aktivní, budete vyzváni k jeho povolení. Vyberte možnost „OK pro zapnutí Bluetooth“ nebo ručně aktivujte Bluetooth v telefonu (zařízení se systémem iOS vyžadují ruční aktivaci).

• **Spuštění produktu:** Zapněte výrobek jako obvykle.

• **Připojení k zařízení:**

- V aplikaci klepněte na znak „+“ pro přístup k rozhraní „skenování zařízení“ a začněte skenovat.
- Po krátkém čekání se zobrazí obrázek a název zařízení (jak je znázorněno na obrázku 2). Klepnutím na něj přejděte do rozhraní zobrazeného na obrázku 3.
- V rozhraní na obrázku 3 klepněte na stav „připojeno“, čímž vyvoláte rozhraní na obrázku 4.
- V pravém horním rohu rozhraní Obrázek 4 vyberte skupinu a kanál (Grp:A ch:1), který odpovídá lampě vašeho produktu.
- Pomocí karet v horní části aplikace můžete ovládat a upravovat nastavení výrobku.
- Chcete-li zrušit spárování zařízení, posuňte položku „connected“ (připojeno) na obrázku 3 doleva, čímž se zobrazí obrázek 5. Klepnutím na „delete“ (odstranit) zařízení odeberete.
- Další nápovědu získáte klepnutím na možnost „Help“ (Nápověda) v každém rozhraní aplikace, kde najdete podrobné pokyny.

💡 **Poznámka:** Pokud není zařízení při skenování rozpoznáno, ujistěte se, že je výrobek zapnutý a že je v mobilním telefonu povolena funkce Bluetooth.



(Figure 1)




(Figure 2)



(Figure 3)





(Figure 4)



(Figure 5)

### C) Technické specifikace


|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo modelu                | 4281                                                                                             |
| Maximální výkon             | 200W ( $\pm 10W$ )                                                                               |
| Teplota barev               | 3200K~5600K ( $\pm 200K$ )                                                                       |
| Rozsah nastavení jasu       | 1-100%                                                                                           |
| Počet LED diod              | RGB:30, BI:48                                                                                    |
| Ra/TLCI                     | $\geq 95$                                                                                        |
| Maximální osvětlení (C-800) | Bez stínítka: 7000Lux $\pm 500$ Lux $\sim 1m$<br>Se stínítkem: 60000Lux $\pm 2000$ Lux $\sim 1m$ |
| Způsob zobrazení            | Celoplošný LCD displej s bílými znaky na černém pozadí                                           |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsah zobrazení              | Jas, teplota barev, kanál/skupina dálkového ovládání, ikona ventilátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Způsob ovládání              | Ovládání na těle (tlačítko + knoflík) + dálkové ovládání 2,4G + dálkové ovládání APP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ chlazení                 | Vzduchové chlazení (ventilátor lze vypnout v tichém režimu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dálkové ovládání             | Typ dálkového ovládání: bezdrátová komunikace 2.4G<br>Režim zobrazení: modře podsvícený displej LCD<br>Kanál dálkového ovládání: CH1 - CH40<br>Skupina dálkového ovládání: A, B, C celkem tři skupiny<br>Vzdálenost dálkového ovládání: V okruhu 50 metrů s hostitelem jako dálkovým ovladačem<br>(bezbariérové ovládání v interiéru)<br>Režim napájení: Dvě 1,5V baterie AAA |
| Teplota pracovního prostředí | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Teplota skladování           | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relativní vlhkost            | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Čistá hmotnost               | Asi 1969 g (holé světlo + stínítko)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Specifications and design are subject to change without notice.

## D) Rozměry výrobku

Se stínidlem: 1,5 mm D=363 Š=212,7 H=255,3 mm (±1,0 mm).



## E) Rozsah dodávky

PATONA Photo Light COB-200APRC ×1, dálkový ovladač 2,4G ×1, síťový napájecí adaptér (5 m) ×1

## F) Bezpečnostní a varovné informace

- Vystavení prachu a vodě: Fotografické světlo není prachotěsné ani vodotěsné.
- Zacházejte s ním opatrně: Jelikož se jedná o přesný přístroj, vyvarujte se pádu fotosvětla nebo jeho vystavení nárazům či silným úderům.
- Ventilace: Ventilační systém je vhodný pro použití s videokamerou: Nezakrývejte větrací otvory, abyste zabránili přehřátí, které by mohlo vést k požáru nebo poškození fotosvětla.
- Bezpečnost očí: Nikdy nemiřte výrobkem přímo do lidských očí, protože by mohlo dojít k poškození zraku.
- Blízkost hořlavých látek: Fotografické světlo uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů nebo těkavých látek, aby nedošlo k požáru nebo zakouření.
- Vzdálenost od předmětů: Dodržujte vzdálenost přibližně 20 cm mezi částí hlavy světla vyzařující světlo a jakýmkoli předmětem, abyste zabránili kouři nebo požáru způsobenému vysokou teplotou.
- Vyhnutí se popáleninám: Při používání se nedotýkejte tělem kuliček lampy ani zářiče, aby nedošlo k popálení.
- Než výrobek odložíte a/nebo uskladníte, ujistěte se, že po použití dostatečně vychladl.
- Pokud si všimnete jakéhokoli podivného zápachu, deformace a/nebo poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Zařízení neotevírejte, neupravujte a/nebo nerozebírejte. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Po použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Výrobek není vhodný pro děti.
- Výrobek čistěte pouze suchým hadříkem.

## G) Likvidace

Výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidujte v souladu s právními předpisy vaší země.

## PL | Photo Light COB-200APRC


Đukujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uwaŹne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem uŹytkowania. Po przeczytaniu naleŹy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

### A) Przegląd produktu

Ten produkt to lampa fotograficzna COB o mocy 200 W i podwójnej temperaturze barwowej z zakresem temperatury barwowej od 3200 K do 5600 K i współczynnikiem oddawania barw (CRI) większym niŹ 95.

Posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje poziomy jasności, temperaturę barwową, kanały/grupy zdalnego sterowania i jest wyposażony w funkcję zdalnego sterowania 2.4G. Konstrukcja lampy obejmuje wspornik w kształcie litery U, umoŹliwiający elastyczny obrót o 180 stopni, co poszerza zakres oświetlenia.

#### ► Struktura produktu



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Klosz                                |
| 2 | Kulki lampy COB                      |
| 3 | Promiennik                           |
| 4 | Uchwyt mocujący w kształcie litery U |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 5 | Pokręto mocujące wspornik |
| 6 | Uchwyt                    |
| 7 | Wyświetlacz LCD           |
| 8 | Przycisk DIM/CCT          |

|    |                      |
|----|----------------------|
| 9  | Przycisk GR/CH       |
| 10 | Przycisk wentylatora |
| 11 | Pokrętko regulacji   |
| 12 | Gniazdo DC48V        |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 13 | Przełącznik zasilania                     |
| 14 | Stała pozycja parasola z miękkim światłem |
| 15 | Pokrętko regulacji kąta                   |
| 16 | Pilot zdalnego sterowania                 |

## B) Obsługa i użytkowanie

### ► Włączanie produktu

Podłącz produkt do adaptera 48 V 5 A, który pasuje do gniazda lotniczego COB DC48. Następnie podłącz adapter do źródła zasilania. Aby włączyć produkt, przełącz zasilanie do pozycji „I”. Aby wyłączyć produkt, ustaw zasilanie w pozycji „O”.

### ► Regulacja funkcji


- 1. Włączanie produktu:** Po włączeniu zasilania produktu na ekranie wyświetlacza pojawią się różne informacje, takie jak poziom jasności, temperatura barwowa, grupa kanałów zdalnego sterowania oraz ikony wentylatora, ikona wtyczki i łączności Bluetooth.
- 2. Regulacja jasności i temperatury kolorów:**
  - Aby wyregulować jasność: Naciśnij przycisk „DIM/CCT”. Wartość jasności na wyświetlaczu zacznie migać. Obróć pokrętko regulacji, aby ustawić żądany poziom jasności.
  - Aby zmienić temperaturę barwową: Naciśnij ponownie przycisk „DIM/CCT”. Wartość temperatury kolorów zacznie migać. Obróć pokrętko regulacji, aby ustawić żądaną temperaturę barwową.
- 3. Ustawianie grupy i kanału:**
  - Zmiana grupy: Naciśnij przycisk „GR/CH”. Wskaźnik grupy (GR) zacznie migać. Obróć pokrętko regulacji, aby wybrać żądaną grupę (A, B lub C).
  - Aby wybrać kanał: Naciśnij ponownie przycisk „GR/CH”. Wskaźnik kanału zacznie migać. Obróć pokrętko regulacji, aby wybrać kanał (od ch01 do ch40).
- 4. Wybór trybu wentylatora:**
  - Naciśnij przycisk „FAN”, aby przełączać między trybem wyciszenia a trybem uruchamiania wentylatora. W trybie uruchamiania wentylatora ikona wentylatora będzie widoczna na wyświetlaczu, a jasność można regulować w zakresie od 1% do 100%. W trybie cichym, gdy ikona wentylatora nie jest wyświetlana, jasność można regulować w zakresie od 1% do 100%.

### ► Zdalne sterowanie

Urządzenie obsługuje sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania i ma wiele funkcji. Postępuj zgodnie z instrukcjami pilota zdalnego sterowania, aby podłączyć urządzenie, kontrolować jasność, podłączyć inne urządzenia i nie tylko.

## 1. Przegląd pilota zdalnego sterowania

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Wyświetlacz LCD   |
| 2 | Przycisk CH / GRP |
| 3 | Przycisk Plus     |
| 4 | Przycisk Minus    |
| 5 | Przycisk ON / OFF |
| 6 | Przycisk ustawień |
| 7 | Pokrywa baterii   |



## 2. Pilot zdalnego sterowania Wl.

- **Zdejmowanie pokrywy baterii:** Mocno zsuń pokrywę baterii z pilota zdalnego sterowania w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- **Instalowanie baterii:** Włóż dwie baterie AAA do komory baterii, ustawiając je zgodnie z symbolami dodatnimi (+) i ujemnymi (-).
- **Zakładanie pokrywy baterii:** Wsuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce, w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki i zabezpiecz ją.
- **Włączenie pilota zdalnego sterowania:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania przez jedną sekundę. Wyświetlacz LCD podświetli się, wskazując, że pilot jest aktywny.
- **Podświetlenie i wyłączenie:**
  - o Jeśli pilot nie będzie używany przez 15 sekund po włączeniu, podświetlenie wyłączy się. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć podświetlenie.
  - o Aby wyłączyć pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez jedną sekundę.

## 3. Ustawienia kanałów i grup pilota zdalnego sterowania

- **Włączanie zasilania:** Włącz pilota zdalnego sterowania.
- **Dostęp do ustawień grup i kanałów:**
  - o Naciśnij przycisk „CH/GRP” jeden raz, aby wskaźnik grupy zaczął migać, wskazując, że można ustawić grupę.
  - o Naciśnij go ponownie, aby wskaźnik kanału zaczął migać, umożliwiając ustawienie kanału.
  - o Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby wyjść z trybu ustawień.
- **Ustawianie grupy:**
  - o Gdy wartość grupy miga, naciśnij przyciski „+” i „-”, aby wybrać jeden z czterech trybów: A, B, C lub ABC. Pilot zdalnego sterowania może zarządzać trzema grupami świateł oznaczonymi jako A, B i C.

- **Ustawianie kanału:**
  - Gdy wartość kanału miga, użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić numer kanału. Maksymalny numer kanału to 40, a minimalny to 1.
- **Automatyczne wyjście:** Jeśli podczas migania wartości nie zostaną podjęte żadne działania, miganie zatrzyma się po 10 sekundach.

#### 4. Sterowanie przełącznikiem oświetlenia fotograficznego za pomocą pilota zdalnego sterowania

Aby sterować oświetleniem fotograficznym za pomocą pilota, upewnij się, że kanał/grupa pilota odpowiada kanałowi/grupie oświetlenia kamery. Następnie wykonaj następujące kroki:

- **Wyłączanie światła:** Naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się „OFF” na wskaźniku temperatury barwowej, a lampa fotograficzna wyłączy się.
- **Włączanie światła:** Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć oświetlenie aparatu. Wyświetlacz nie będzie już pokazywał „OFF”, wskazując, że światło jest włączone.

#### 5. Regulacja jasności lampy wideo za pomocą pilota zdalnego sterowania

Aby sterować jasnością lampy wideo za pomocą pilota zdalnego sterowania, upewnij się, że kanał/grupa pilota zdalnego sterowania są prawidłowo ustawione, aby pasowały do kanału/grupy lampy kamery. Następnie wykonaj następujące kroki:

- **Zwiększanie jasności:** Naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć jasność o 1%. Jasność można zwiększyć maksymalnie do 100%.
- **Zmniejszanie jasności:** Naciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć jasność o 1%. Jasność można zmniejszyć do minimum 1%.
- **Szybka regulacja:**
  - Szybkie zwiększanie jasności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, aby zwiększyć jasność o 5%.
  - Szybkie zmniejszanie jasności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby zmniejszyć jasność o 5%.

### ► Instrukcja obsługi aplikacji

- **Pobieranie aplikacji:** Za pomocą telefonu komórkowego zeskanuj kod QR podany powyżej lub wyszukaj aplikację „RHDLight” w sklepie Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu Apple iOS) i pobierz ją.



Scan to download the app

- **Uprawnienia aplikacji i Bluetooth:**

- Otwórz aplikację i zaakceptuj wszystkie wymagane uprawnienia i ustawienia funkcji.
- Jeśli Bluetooth nie jest aktywny, zostaniesz poproszony o jego włączenie. Wybierz „OK, aby włączyć Bluetooth” lub ręcznie aktywuj Bluetooth w telefonie (urządzenia z systemem iOS wymagają ręcznej aktywacji).

- **Uruchamianie produktu:** Włącz zasilanie produktu w zwykły sposób.


- **Łączenie z urządzeniem:**

- W aplikacji dotknij znaku „+”, aby uzyskać dostęp do interfejsu „skanowania urządzenia” i rozpocząć skanowanie.
- Po krótkiej chwili pojawi się obraz i nazwa urządzenia (jak pokazano na rysunku 2). Dotknij go, aby przejść do interfejsu pokazanego na rysunku 3.
- W interfejsie przedstawionym na Rysunku 3 stuknij status „podłączony”, aby wyświetlić interfejs przedstawiony na Rysunku 4.
- W prawym górnym rogu interfejsu na Rysunku 4 wybierz grupę i kanał (Grp:A ch:1), które pasują do lampy produktu.
- Użyj kart w górnej części aplikacji, aby kontrolować i dostosowywać ustawienia produktu.
- Aby rozłączyć urządzenie, przesun „connected” na rysunku 3 w lewo, odsłaniając rysunek 5. Stuknij „usuń”, aby usunąć urządzenie.
- Aby uzyskać dodatkową pomoc, dotknij opcji „Pomoc” w każdym interfejsie aplikacji, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

💡 Uwaga: Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte podczas skanowania, upewnij się, że produkt jest włączony, a Bluetooth telefonu komórkowego jest włączony.




(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)



(Figure 4)



(Figure 5)


## C) Dane techniczne

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer modelu                     | 4281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksymalna moc wejściowa         | 200W ( $\pm 10$ W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura barwowa              | 3200K~5600K ( $\pm 200$ K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zakres regulacji jasności        | 1-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liczba diod LED                  | RGB:30, BI:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ra/TLCI                          | $\geq 95$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalne podświetlenie (C-800) | Bez klosza: 7000Lux $\pm 500$ Lux $\sim 1$ m<br>Z kloszem: 60000Lux $\pm 2000$ Lux $\sim 1$ m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metoda oświetlania               | Pełnoekranowy wyświetlacz LCD z białymi znakami na czarnym tle                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zawartość wyświetlacza           | Jasność, temperatura barwowa, kanał/grupa zdalnego sterowania, ikona wentylatora                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metoda sterowania                | Pilot zdalnego sterowania (przycisk + pokrętko) + pilot 2.4G + pilot APP                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ chłodzenia                   | Chłodzenie powietrzem (wentylator można wyłączyć w trybie cichym)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zdalne sterowanie                | Typ pilota: komunikacja bezprzewodowa 2.4G<br>Tryb oświetlania: wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem<br>Kanał zdalnego sterowania: CH1 - CH40<br>Grupa zdalnego sterowania: A, B, C łącznie trzy grupy<br>Odległość zdalnego sterowania: Promień 50 metrów z hostem jako centrum (wewnątrz bez barier)<br>Tryb zasilania: Dwie baterie AAA 1,5 V |
| Temperatura środowiska pracy     | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura przechowywania       | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wilgotność względna              | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga netto                       | Okolo 1969 g (gołe światło + klosz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Specifications and design are subject to change without notice.

## D) Wymiary produktu

Z abażurem: L=363 W=212.7 H=255.3mm ( $\pm 1.0$ mm)



## E) Zakres dostawy

PATONA Photo Light COB-200APRC  $\times 1$ , pilot zdalnego sterowania 2.4G  $\times 1$ , zasilacz sieciowy (5m)  $\times 1$

## F) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Ekspozycja na kurz i wodę: Lampa fotograficzna nie jest ani pyłoszczelna, ani wodoodpor-na.
- Ostrożna obsługa: Jako precyzyjny instrument, należy unikać upuszczania lampy wideo lub narażania jej na kolizje lub silne uderzenia.
- Wentylacja: Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu, które może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia lampy.
- Bezpieczeństwo oczu: Nigdy nie kieruj produktu bezpośrednio na ludzkie oczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Bliskość materiałów łatwopalnych: Lampę fotograficzną należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych lub substancji lotnych, aby uniknąć pożaru lub zadymienia.
- Odległość od obiektów: Zachowaj odległość około 20 cm między częścią emitującą światło głowicy lampy a jakimkolwiek obiektem, aby uniknąć dymienia lub pożaru spowodowanego wysoką temperaturą.
- Unikanie oparzeń: Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać koralików lampy ani grzejnika własnym ciałem.
- Przed odłożeniem i/lub przechowywaniem produktu należy upewnić się, że po użyciu wystarczająco ostygł.

- W przypadku zauważenia dziwnych zapachów, deformacji i/lub uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu.
- Nie wolno otwierać, modyfikować i/lub demontować urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Produkt należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.

## **G) Utylizacja**

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

## HR | Photo Light COB-200APRC


Zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod. Prije uporabe pažljivo pročitajte priručnik. Nakon čitanja, sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

### A) Pregled proizvoda

Ovaj proizvod je dvobojna COB fotografska lampa od 200 W s rasponom temperature boje od 3200 K do 5600 K i indeksom reprodukcije boja (CRI) većim od 95.

Sadrži LCD zaslon koji prikazuje razine svjetline, temperaturu boje, kanale/grupe daljinskog upravljanja i opremljen je 2.4G funkcijom daljinskog upravljanja. Dizajn svjetiljke uključuje nosač u obliku slova U, koji omogućuje fleksibilnu rotaciju do 180 stupnjeva, što proširuje raspon osvjetljenja.

#### ► Struktura proizvoda



|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | Abažur                                   |
| 2 | Perle za lampu COB                       |
| 3 | Radijator                                |
| 4 | Nosač za pričvršćivanje u obliku slova U |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 5 | Gumb za pričvršćivanje nosača |
| 6 | Ručka                         |
| 7 | LCD zaslon                    |
| 8 | Tipka DIM/CCT                 |
| 9 | Gumb GR/CH                    |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>10</b> | Tipka ventilatora     |
| <b>11</b> | Gumb za podešavanje   |
| <b>12</b> | DC48V utičnica        |
| <b>13</b> | Prekidač za napajanje |

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| <b>14</b> | Kišobran s mekim svjetlom u fiksnom položaju |
| <b>15</b> | Gumb za podešavanje kuta                     |
| <b>16</b> | Daljinski upravljač                          |

## B) Rad i korištenje

### ► **Uključivanje proizvoda**

Spojite proizvod na adapter od 48 V 5 A koji odgovara zrakoplovnoj utičnici COB DC48. Zatim spojite adapter na napajanje. Za uključivanje proizvoda, prebacite napajanje u položaj "I". Za isključivanje proizvoda, prebacite napajanje u položaj "O".

### ► **Podešavanje funkcija**


- 1. Uključivanje proizvoda:** Nakon uključivanja proizvoda, zaslon će prikazati razne informacije kao što su razina svjetline, temperatura boje, grupa kanala za daljinsko upravljanje i ikone za ventilator, ikona priključka i Bluetooth povezivost.
- 2. Podešavanje svjetline i temperature boje:**
  - *Za podešavanje svjetline: Pritisnite tipku "DIM/CCT". Vrijednost svjetline na zaslonu će početi treptati. Okrenite gumb za podešavanje kako biste postavili željenu razinu svjetline.*
  - *Za promjenu temperature boje: Ponovno pritisnite tipku "DIM/CCT". Vrijednost temperature boje će treptati. Okrenite gumb za podešavanje kako biste postavili željenu temperaturu boje.*
- 3. Postavljanje grupe i kanala:**
  - *Za promjenu grupe: Pritisnite tipku "GR/CH". Indikator grupe (GR) će treptati. Okrenite gumb za podešavanje kako biste odabrali željenu grupu (A, B ili C).*
  - *Za odabir kanala: Još jednom pritisnite tipku "GR/CH". Indikator kanala će treptati. Zakrenite gumb za podešavanje kako biste odabrali kanal (od ch01 do ch40).*
- 4. Odabir načina ventilatora:**
  - *Dodirnite gumb "FAN" za prebacivanje između načina isključivanja zvuka i načina rada ventilatora. U načinu pokretanja ventilatora, ikona ventilatora bit će vidljiva na zaslonu, a možete podesiti svjetlinu od 1% do 100%. U tihom načinu rada, kada ikona ventilatora nije prikazana, svjetlina ostaje podesiva od 1% do 100%.*

### ► **Daljinski upravljač**

Vaš uređaj podržava upravljanje daljinskim upravljačem i ima mnogo funkcija. Pažljivo slijedite upute za daljinski upravljač kako biste povezali svoj uređaj, upravljali svjetlinom, povezali druge uređaje i više.

## 1. Pregled daljinskog upravljača

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | LCD zaslon           |
| 2 | Tipka CH / GRP       |
| 3 | Gumb plus            |
| 4 | Gumb minus           |
| 5 | Tipka ON/OFF         |
| 6 | Gumb za postavljanje |
| 7 | Poklopac baterije    |



## 2. Uključivanje/isključivanje daljinskog upravljača

- **Uklanjanje poklopca baterije:** Snažno gurnite poklopac baterije s daljinskog upravljača u smjeru označenom strelicom.
- **Instaliranje baterija:** Umetnite dvije AAA baterije u odjeljak za baterije, poravnajte ih prema pozitivnim (+) i negativnim (-) simbolima.
- **Ponovno postavljanje poklopca baterije:** Gurnite poklopac baterije natrag na mjesto, suprotno od smjera strelice, i pričvrstite ga.
- **Uključivanje daljinskog upravljača:** Pritisnite i držite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču jednu sekundu. LCD zaslon će zasvijetliti, pokazujući da je daljinski upravljač aktivan.
- **Pozadinsko osvjetljenje i isključivanje:**
  - Ako se daljinski upravljač ne koristi 15 sekundi nakon uključivanja, pozadinsko osvjetljenje će se isključiti. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno aktiviranje pozadinskog osvjetljenja.
  - Za isključivanje daljinskog upravljača pritisnite i držite tipku ON/OFF jednu sekundu.

## 3. Postavke kanala i grupe za daljinsko upravljanje

- **Uključivanje:** Uključite daljinski upravljač..
- **Pristup postavkama grupe i kanala:**
  - Pritisnite tipku "CH/GRP" jednom kako bi indikator grupe zatreperio, što znači da možete postaviti grupu.
  - Pritisnite ga ponovno kako bi indikator kanala treperio, što vam omogućuje da postavite kanal.
  - Pritisnite treći put za izlaz iz moda podešavanja.
- **Postavljanje grupe:**
  - Dok vrijednost grupe treperi, pritisnite tipke "+" i "-" za odabir jednog od četiri načina: A, B, C ili ABC. Daljinski upravljač može upravljati s tri skupine svjetala označenih s A, B i C.
- **Postavljanje kanala:**
  - Dok vrijednost kanala treperi, koristite tipke "+" i "-" za postavljanje broja kanala. Maksi-

malni broj kanala je 40, a najmanji 1.

- **Automatski izlaz:** Ako se ne poduzme nikakva radnja dok vrijednosti trepću, treptanje će prestati nakon 10 sekundi.

#### 4. Upravljaite prekidačem fotografskih svjetala pomoću daljinskog upravljača

Za upravljanje fotografskim svjetlima pomoću daljinskog upravljača, provjerite odgovara li kanal/grupa daljinskog upravljača kanalu/grupi svjetla fotoaparata. Zatim slijedite ove korake:

- **Isključivanje svjetla:** Pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču. Zaslom će prikazati "OFF" na indikatoru temperature boje, a svjetlo za fotografiranje će se ugasi.
- **Uključivanje svjetla:** ponovno pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču za uključivanje svjetla kamere. Zaslom više neće prikazivati "OFF", što znači da je svjetlo uključeno.

#### 5. Upravljaite svjetlinom video svjetla pomoću daljinskog upravljača

Za upravljanje svjetlinom video svjetla pomoću daljinskog upravljača, provjerite je li kanal/grupa daljinskog upravljača ispravno postavljena tako da odgovara kanalu/grupi svjetla kamere. Zatim slijedite ove korake:

- **Povećanje svjetline:** Pritisnite tipku "+" za povećanje svjetline za 1%. Svjetlina se može povećati do najviše 100%.
- **Smanjenje svjetline:** Pritisnite tipku "-" za smanjenje svjetline za 1%. Svjetlina se može smanjiti do najmanje 1%.
- **Brza prilagodba:**
  - Brzo povećanje svjetline: Dugo pritisnite gumb "+" za povećanje svjetline za 5%.
  - Brzo smanjenje svjetlinu: Dugo pritisnite gumb "-" za smanjenje svjetline za 5%.

#### ► Vodič za rad APP-a

- **Preuzimanje aplikacije:** Koristite svoj mobilni telefon za skeniranje gore navedenog QR koda ili potražite aplikaciju "RHDLight" u Google Play (za Android) ili App Store (za Apple iOS) i preuzmite je.



Scan to download the app

• **Dopuštenja aplikacije i Bluetooth:**

- Otvorite aplikaciju i prihvatite sva potrebna dopuštenja i postavke funkcija.
- Ako Bluetooth nije aktivan, od vas će se tražiti da ga omogućite. Odaberite "U redu za uključivanje Bluetootha" ili ručno aktivirajte Bluetooth na svom telefonu (iOS uređaji zahtijevaju ručnu aktivaciju).

• **Pokretanje proizvoda:** Uključite proizvod kao i obično.

• **Povezivanje s uređajem:**

- U aplikaciji dodirnite znak "+" za pristup sučelju "skeniranje uređaja" i započnite skeniranje.
- Nakon kratkog čekanja pojavit će se slika i naziv uređaja (kao što je prikazano na slici 2). Dodirnite ga za nastavak na sučelje prikazano na slici 3.
- U sučelju Slika 3 dodirnite status "povezano" da biste prikazali sučelje Slika 4.
- U gornjem desnom kutu sučelja na slici 4 odaberite grupu i kanal (Grp:A ch:1) koji odgovara lampici vašeg proizvoda.
- Koristite kartice na vrhu aplikacije za kontrolu i podešavanje postavki proizvoda.
- Kako biste poništili uparivanje uređaja, kliznite "povezano" na slici 3 ulijevo, otkrivajući sliku 5. Dodirnite "izbriši" za uklanjanje uređaja.
- Za dodatnu pomoć dodirnite opciju "Pomoć" u svakom sučelju aplikacije za detaljne upute.

💡 Napomena: Ako se uređaj ne otkrije tijekom skeniranja, provjerite je li proizvod uključen i je li Bluetooth mobilnog telefona omogućen.



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)





(Figure 4)



(Figure 5)

### C) Tehničke specifikacije


|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj modela                     | 4281                                                                                             |
| Maksimalna ulazna snaga         | 200W ( $\pm 10$ W)                                                                               |
| Temperatura boje                | 3200K~5600K ( $\pm 200$ K)                                                                       |
| Raspon podešavanja svjetline    | 1-100%                                                                                           |
| Broj LED dioda                  | RGB:30, BI:48                                                                                    |
| Ra/TLCI                         | $\geq 95$                                                                                        |
| Maksimalno osvjetljenje (C-800) | Bez abažura: 7000Lux $\pm 500$ Lux $\sim 1$ m<br>Sa abažurum: 60000Lux $\pm 2000$ Lux $\sim 1$ m |
| Način prikaza                   | LCD s punim prikazom i bijelim znakovima na crnoj pozadini                                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaz sadržaja           | Svjetlina, temperatura boje, kanal/grupa daljinskog upravljača, ikona ventilatora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metoda kontrole           | Upravljanje tijelom (gumb + gumb) + 2.4G daljinski upravljač + APP daljinski upravljač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vrsta hlađenja            | Zračno hlađenje (ventilator se može isključiti u tihom načinu rada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Daljinski upravljač       | Vrsta daljinskog upravljača: 2.4G bežična komunikacija<br>Način prikaza: LCD zaslon s plavim pozadinskim osvjetljenjem<br>Kanal daljinskog upravljanja: CH1 - CH40<br>Grupa daljinskog upravljanja: A, B, C ukupno tri grupe<br>Udaljenost daljinskog upravljača: radijus od 50 metara s domaćinom kao glavnim centar (unutarnji prostor bez prepreka)<br>Način napajanja: Dvije AAA baterije od 1,5 V |
| Temperatura radne okoline | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura skladištenja  | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relativna vlažnost        | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neto težina               | Oko 1969g (golo svjetlo + abažur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Specifications and design are subject to change without notice.

## D) Dimenzije proizvoda

Sa abažurom: D=363 Š=212,7 V=255,3 mm (±1,0 mm)



## E) Opseg isporuke

PATONA foto svjetiljka COB-200APRC ×1, 2.4G daljinski upravljač ×1, AC adapter (5m) x1

## F) Informacije o sigurnosti i upozorenju

- Izloženost prašini i vodi: Fotografsko svjetlo nije otporno ni na prašinu ni na vodu.
- Pažljivo rukovanje: Kao preciznim instrumentom, izbjegavajte ispuštanje video svjetla ili njegovo izlaganje sudarima ili jakim udarcima.
- Ventilacija: Nemojte zaklanjati otvore za ventilaciju kako biste spriječili pregrijavanje, što bi moglo dovesti do požara ili oštećenja svjetla fotoaparata.
- Sigurnost za oči: Nikada nemojte usmjeravati proizvod izravno u ljudske oči jer može uzrokovati oštećenje vida.
- Blizina zapaljivih tvari: Fotografsko svjetlo držite podalje od zapaljivih materijala ili hlapljivih tvari kako biste spriječili požare ili dim.
- Udaljenost od predmeta: Održavajte udaljenost od približno 20 cm između dijela svjetleće glave i bilo kojeg predmeta kako biste izbjegli pušenje ili vatru zbog visokih temperatura.
- Izbjegavanje opekline: Ne dodirujte kuglice lampe ili radiator svojim tijelom tijekom uporabe kako biste spriječili opekline.
- Provjerite je li se proizvod nakon upotrebe dovoljno ohladio prije nego što ga odložite i/ili pohranite.
- Odmah prestanite koristiti proizvod ako primijetite čudne mirise, deformacije i/ili oštećenja.
- Nemojte otvarati, modificirati i/ili rastavljati uređaj. Popravke smiju izvoditi samo kvalificirani stručnjaci.
- Isključite uređaj iz napajanja nakon upotrebe.
- Proizvod nije prikladan za djecu.
- Proizvod čistite samo suhom krpom.

## G) Odlaganje

Proizvod na kraju njegovog životnog vijeka zbrinite u skladu sa zakonskim propisima u vašoj zemlji.

# SR | Photo Light COB-200APRC


Хвала вам што сте купили наш производ. Пажљиво прочитајте упутство пре употребе. Након читања, сачувајте ово упутство за будућу употребу.

## А) Преглед производа

Овај производ је ЦОБ лампа за фотографисање са две боје и температуром од 200В са опсегом температуре боје од 3200К до 5600К и индексом приказивања боја (ЦРИ) већим од 95.

Поседује ЛЦД екран који приказује нивое осветљености, температуру боје, канале/групе даљинског управљања и опремљен је функцијом даљинског управљања од 2,4Г. Дизајн лампе укључује носач у облику слова У, који омогућава флексибилну ротацију до 180 степени, што проширује опсег осветљења.

### ► Структура производа



|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | Лампсхаде                               |
| 2 | ЦОБ лампе перле                         |
| 3 | Радијатор                               |
| 4 | Носач за причвршћивање у облику слова У |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 5 | Дугме за фиксирање носача |
| 6 | Дршка                     |
| 7 | ЛЦД дисплеј               |
| 8 | Дугме ДИМ/ЦЦТ             |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 9  | Дугме ГР/ЦХ         |
| 10 | Дугме за вентилатор |
| 11 | Дугме за подешавање |
| 12 | ДЦ48В прикључак     |

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 13 | Прекидач                              |
| 14 | Кишобран меког светла фиксна позиција |
| 15 | Дугме за подешавање угла              |
| 16 | Даљинско управљање                    |

## В) Рад и употреба

### ► Укључивање производа

Повежите производ са 48В 5А адаптером који одговара утичници за ваздухопловство ЦОБ ДЦ48. Затим прикључите адаптер на напајање. Да бисте укључили производ, пребаците напајање у положај „И“. Да бисте искључили производ, пребаците напајање у положај „О“.

### ► Подешавање функција


- Укључивање производа:** Након укључивања производа, на екрану ће се приказати различите информације као што су ниво осветљености, температура боје, група канала за даљинско управљање и иконе за вентилатор, икона додатка и Блуеутоотх повезивање.
- Подешавање осветљености и температуре боје:**
  - За подешавање осветљености: Притисните дугме „ДИМ/ЦЦТ“. Вредност осветљености на екрану ће почети да трепери. Окрените дугме за подешавање да бисте подесили жељени ниво осветљености.
  - Да бисте променили температуру боје: Поново притисните дугме „ДИМ/ЦЦТ“. Вредност температуре боје ће трептати. Окрените дугме за подешавање да бисте подесили жељену температуру боје.
- Подешавање групе и канала:**
  - За промену групе: Притисните дугме „ГР/ЦХ“. Индикатор групе (ГР) ће трептати. Окрените дугме за подешавање да бисте изабрали жељену групу (А, Б или Ц).
  - Да бисте изабрали канал: Притисните дугме „ГР/ЦХ“ још једном. Индикатор канала ће трептати. Окрените дугме за подешавање да бисте изабрали канал (од цх01 до цх40).
- Избор режима вентилатора:**
  - Додирните дугме „ФАН“ да бисте се пребацивали између режима искључења звука и режима покретања вентилатора. У режиму покретања вентилатора, икона вентилатора ће бити видљива на екрану, а можете подесити осветљеност од 1% до 100%. У нечујном режиму, када икона вентилатора није приказана, осветљеност остаје подесива од 1% до 100%

## ► Даљинско управљање

Ваш уређај подржава управљање помоћу даљинског управљача и има много функција. Пажљиво пратите упутства за даљински управљач да бисте повезали свој уређај, контролисали осветљеност, повезали друге уређаје и још много тога.

### 1. Преглед даљинског управљача

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | ЛЦД дисплеј         |
| 2 | ЦХ / ГРП дугме      |
| 3 | Плус дугме          |
| 4 | Дугме минус         |
| 5 | Дугме ОН / ОФФ      |
| 6 | Дугме за подешавање |
| 7 | Поклопац батерије   |



### 2. Даљински управљач укључен / искључен

- **Уклањање поклопца батерије:** Снажно гурните поклопац батерије са даљинског управљача у смеру који показује стрелица.
- **Инсталирање батерија:** Уметните две ААА батерије у одељак за батерије, поравнавајући их према позитивним (+) и негативним (-) симболима.
- **Враћање поклопца батерије:** Вратите поклопац батерије на место, супротно смеру стрелице, и причврстите га.
- **Укључивање даљинског управљача:** Притисните и држите дугме ОН/ОФФ на даљинском управљачу једну секунду. ЛЦД екран ће засветлети, што показује да је даљински управљач активан.
- **Позадинско осветљење и искључивање:**
  - Ако се даљински управљач не користи 15 секунди након укључивања, позадинско осветљење ће се искључити. Притисните било које дугме да поново активирате позадинско осветљење.
  - Да бисте искључили даљински управљач, притисните и држите дугме ОН/ОФФ једну секунду.

### 3. Поставке канала за даљинско управљање и групе

- **Укључено:** Укључите даљински управљач.
- **Приступ подешавањима групе и канала:**

- Притисните дугме “ЦХ/ГРП” једном да би индикатор групе засветлео, што показује да можете да подесите групу.
- Притисните га поново да индикатор канала затрепери, што вам омогућава да подесите канал.
- Притисните га трећи пут да бисте изашли из режима подешавања.
- **Подешавање групе:**
  - Док вредност групе трепери, притисните дугмад “+” и “-” да бисте изабрали један од четири режима: А, Б, Ц или АБЦ. Даљински управљач може да управља са три групе светала са ознаком А, Б и Ц.
- **Подешавање канала:**
  - Док вредност канала трепери, користите дугмад “+” и “-” да бисте подесили број канала. Максималан број канала је 40, а минимални 1.
- **Аутоматски излаз:** Ако се ништа не предузме док вредности трепере, трептање ће престати након 10 секунди.

#### 4. Управљајте прекидачем светла за фотографије помоћу даљинског управљача

Да бисте контролисали светла за фотографисање помоћу даљинског управљача, уверите се да канал / група даљинског управљача одговара каналу / групи светла камере. Затим следите ове кораке:

- **Искључивање светла:** Притисните дугме ОН/ОФФ на даљинском управљачу. На дисплеју ће бити приказано „ИСКЉУЧЕНО“ на индикатору температуре боје, а светло за фотографисање ће се угасити.
- **Укључивање светла:** Поново притисните дугме ОН/ОФФ на даљинском управљачу да бисте укључили светло камере. На екрану више неће бити приказано „ИСКЉУЧЕНО“, што указује да је лампица укључена.

#### 5. Контролишите осветљеност видео светла помоћу даљинског управљача

Да бисте контролисали осветљеност видео светла помоћу даљинског управљача, уверите се да је канал/група даљинског управљача исправно подешена да одговара каналу/групи светла камере. Затим следите ове кораке:

- **Повећање осветљености:** Притисните дугме „+“ да повећате осветљеност за 1%. Осветљеност се може повећати до максимално 100%.
- **Смањење осветљености:** Притисните дугме „-“ да бисте смањили осветљеност за 1%. Осветљеност се може смањити на минимум 1%.
- **Брзо подешавање:**
  - Брзо повећавање осветљеност: Дуго притисните дугме „+“ да бисте повећали осветљеност за 5%.
  - Брзо смањите осветљеност: Дуго притисните дугме „-“ да бисте смањили осветљеност за 5%.

## ► Упутство за рад са апликацијом

- **Преузимање апликације:** Користите свој мобилни телефон да скенирате КР код који је наведен изнад или потражите апликацију „РХДЛигхт“ у Гоогле Плаи-у (за Андроид) или Апп Сторе-у (за Аппле иОС) и преузмите је.




Scan to download the app

- **Дозволе за апликације и Блуетоотх:**
  - Отворите апликацију и прихватите све потребне дозволе и подешавања функција.
  - Ако Блуетоотх није активан, од вас ће бити затражено да га омогућите. Изаберите „ОК да бисте укључили Блуетоотх“ или ручно активирајте Блуетоотх на свом телефону (иОС уређаји захтевају ручну активацију).
- **Покретање производа:** Укључите производ као и обично.
- **Повезивање са уређајем:**
  - У апликацији додирните знак „+“ да бисте приступили интерфејсу „скенирања уређаја“ и започели скенирање.
  - Након кратког чекања, појавиће се слика и назив уређаја (као што је приказано на слици 2). Додирните га да бисте прешли на интерфејс приказан на слици 3.
  - У интерфејсу на слици 3, додирните статус „повезано“ да бисте приказали интерфејс на слици 4.
  - У горњем десном углу интерфејса Слика 4, изаберите групу и канал (Грп:А цх:1) који одговара лампи вашег производа.
  - Користите картице на врху апликације да бисте контролисали и прилагодили подешавања производа.
  - Да бисте раскинули управљање уређаја, превуците „повезано“ на слици 3 налево, откривајући слику 5. Додирните „избриши“ да бисте уклонили уређај.
  - За додатну помоћ, додирните опцију „Помоћ“ у сваком интерфејсу апликације за детаљна упутства.

💡 Напомена: Ако се уређај не открије током скенирања, уверите се да је производ укључен и да је Блуетоотх на мобилном телефону омогућен.



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)



(Figure 4)




(Figure 5)

### С) Техничке спецификације

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Број модела                   | 4281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимална улазна снага       | 200W ( $\pm 10W$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Температура боје              | 3200K~5600K ( $\pm 200K$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Опсег подешавања осветљености | 1-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Број ЛЕД диода                | RGB:30, BI:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ра/ТЛЦИ                       | $\geq 95$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Максимално осветљење (Ц-800)  | Без абажура: 7000Лук $\pm 500$ Лук ~1м<br>Са абажуром: 60000Лук $\pm 2000$ Лук ~1м                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Начин приказа                 | ЛЦД екран пуног приказа са белим знаковима на црној позадини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Прикази садржај               | Осветљеност, температура боје, канал/група даљинског управљача, икона вентилатора                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Метода контроле               | Контрола тела (дугме + дугме) + 2.4Г даљински управљач + АПП даљински управљач                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип хлађења                   | Ваздушно хлађење (вентилатор се може искључити у нечујном режиму)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Даљинско управљање            | Тип даљинског управљача: 2.4Г бежична комуникација<br>Режим приказа: ЛЦД екран са плавим позадинским осветљењем<br>Канал даљинског управљања: ЦХ1 - ЦХ40<br>Група за даљинско управљање: А, Б, Ц укупно три групе<br>Удаљеност даљинског управљача: радијус од 50 метара са домаћином као центар (без баријера у затвореном простору)<br>Режим напајања: Две 1.5В ААА батерије |
| Температура радног окружења   | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Температура складиштења       | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Релативна влажност            | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Нето тежина                   | Око 1969 г (голо светло + абажур)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## D) Димензије производа

Са абажуром: Д=363 Ш=212,7 В=255,3 мм (±1,0 мм)



## E) Обим испоруке

ПАТОНА фото лампа ЦОБ-200АПРЦ ×1, 2,4Г даљински управљач ×1, АЦ адаптер (5м) ×1

## F) Информације о безбедности и упозорењу

- Изложеност прашину и води: Фотографско светло није ни отпорно на прашину ни водоотпорно.
- Пажљиво руковање: Као прецизним инструментом, избегавајте да испустите видео светло или да га изложите сударима или јаким ударима.
- Вентилација: Немојте блокирати отворе за вентилацију да бисте спречили прегревање, што може довести до пожара или оштећења светла камере.
- Безбедност очију: Никада не усмеравајте производ директно у људске очи јер може да оштети вид.
- Близина запаљивих материја: Држите фотографско светло даље од запаљивих материјала или испарљивих материја да бисте спречили пожар или дим.
- Удаљеност од објеката: Одржавајте растојање од приближно 20 цм између дела светлеће главе и било ког предмета како бисте избегли пушење или ватру због високих температура.
- Избегавање опекотина: Не додирујте перле лампе или радијатор својим телом током употребе да бисте спречили опекотине.
- Уверите се да се производ довољно охладио након употребе, пре него што га одложите и/или одложите.
- Одмах престаните да користите производ ако приметите било какве чудне мирисе,

деформације и/или оштећења.

- Немојте отворати, модификовати и/или растављати уређај. Поправке смеју да обављају само квалификовани стручњаци.
- Искључите уређај из напајања након употребе.
- Производ није погодан за децу.
- Производ чистите само сувом крпом.

## **G) Одлагање**

Одложите производ на крају његовог радног века у складу са законским прописима у вашој земљи.

## TR | Photo Light COB-200APRC


Ürününüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Okuduktan sonra, lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

### A) Ürüne Genel Bakış

Bu ürün, 3200K ila 5600K renk sıcaklığı aralığına ve 95'ten yüksek renk işleme indeksine (CRI) sahip 200W çift renk sıcaklıklı bir COB fotoğraf lambasıdır.

Parlaklık seviyelerini, renk sıcaklığını, uzaktan kumanda kanallarını/gruplarını gösteren bir LCD ekrana sahiptir ve 2.4G uzaktan kumanda işlevi ile donatılmıştır. Lambanın tasarımı, aydınlatma aralığını genişleten 180 dereceye kadar esnek bir dönüşe izin veren U şeklinde bir braket içerir.

### ► Ürün Yapısı



|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Abajur                       |
| 2 | COB lamba boncukları         |
| 3 | Radyatör                     |
| 4 | U şeklinde sabitleme braketi |
| 5 | Braket sabitleme topuzu      |
| 6 | Tutamak                      |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 7  | LCD ekran       |
| 8  | DIM/CCT düğmesi |
| 9  | GR/CH düğmesi   |
| 10 | Fan düğmesi     |
| 11 | Ayar düğmesi    |
| 12 | DC48V jak       |

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 13 | Güç anahtarı                          |
| 14 | Yumuşak ışık şemsiyesi sabit pozisyon |

|    |                  |
|----|------------------|
| 15 | Açı ayar düğmesi |
| 16 | Uzaktan kumanda  |

## B) Çalıştırma ve Kullanım

### ► Ürünün Açılması

Ürünü COB DC48 havacılık priziyle eşleşen 48V 5A adaptöre bağlayın. Ardından, adaptörü güç kaynağına bağlayın. Ürünü açmak için gücü "I" konumuna getirin. Ürünü kapatmak için gücü "O" konumuna getirin.

### ► İşlevlerin Ayarlanması


- 1. Ürünün Açılması:** Ürün açıldığında, ekranda parlaklık seviyesi, renk sıcaklığı, uzaktan kumanda kanal grubu ve fan simgeleri, eklenti simgesi ve Bluetooth bağlantısı gibi çeşitli bilgiler gösterilecektir.
- 2. Parlaklığı ve Renk Sıcaklığını Ayarlama:**
  - *Parlaklığı ayarlamak için: "DIM/CCT" düğmesine basın. Ekrandaki parlaklık değeri yanıp sönmeye başlayacaktır. İstediğiniz parlaklık seviyesini ayarlamak için ayar düğmesini döndürün.*
  - *Renk sıcaklığını değiştirmek için: "DIM/CCT" düğmesine tekrar basın. Renk sıcaklığı değeri yanıp sönmeye başlayacaktır. İstenen renk sıcaklığını ayarlamak için ayar düğmesini döndürün.*
- 3. Grup ve Kanal Ayarı:**
  - *Grubu değiştirmek için: "GR/CH" düğmesine basın. Grup göstergesi (GR) yanıp sönmeye başlayacaktır. İstediğiniz grubu (A, B veya C) seçmek için ayar düğmesini çevirin.*
  - *Bir kanal seçmek için: "GR/CH" düğmesine bir kez daha basın. Kanal göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Kanalı seçmek için ayar düğmesini döndürün (ch01'den ch40'a kadar).*
- 4. Fan Modu Seçimi:**
  - *Sessiz mod ve fan başlatma modu arasında geçiş yapmak için "FAN" düğmesine dokununuz. Fan başlatma modunda, fan simgesi ekranda görünür olacaktır ve parlaklığı %1 ile %100 arasında ayarlayabilirsiniz. Sessiz modda, fan simgesi görüntülenmediğinde, parlaklık %1 ile %100 arasında ayarlanabilir kalır*

### ► Uzaktan Kumanda

Cihazınızın uzaktan kumanda ile kontrolü destekler ve birçok işlevi vardır. Cihazınızı bağlamak, parlaklığı kontrol etmek, diğer cihazları bağlamak ve daha fazlası için lütfen uzaktan kumanda talimatlarını dikkatle izleyin.

## 1. Uzaktan Kumandaya Genel Bakış

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | LCD ekran             |
| 2 | CH / GRP düğmesi      |
| 3 | Artı düğmesi          |
| 4 | Eksi düğmesi          |
| 5 | AÇMA / KAPAMA düğmesi |
| 6 | Ayar düğmesi          |
| 7 | Pil kapağı            |



## 2. Uzaktan Kumanda Açık / Kapalı

- **Pil Kapağını Çıkarma:** Pil kapağını uzaktan kumandadan okla gösterilen yönde kuvvetlice kaydırın.
- **Pillerin Takılması:** İki adet AAA pili, pozitif (+) ve negatif (-) sembollerine göre hizalayarak pil bölmesine yerleştirin.
- **Pil Kapağını Değiştirme:** Pil kapağını ok yönünün tersine doğru yerine kaydırın ve sabitleyin.
- **Uzaktan Kumandayı Açma:** Uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesini bir saniye basılı tutun. LCD ekran yanarak uzaktan kumandanın aktif olduğunu gösterecektir.
- **Arka Işık ve Kapatma:**
  - Uzaktan kumanda açıldıktan sonra 15 saniye boyunca kullanılmazsa, arka ışık kapanacaktır. Arka ışığı yeniden etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye basın.
  - Uzaktan kumandayı kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini bir saniye basılı tutun.

## 3. Uzaktan Kumanda Kanal ve Grup Ayarları

- **Güç Açma:** Uzaktan kumandayı açın.
- **Grup ve Kanal Ayarlarına Erişim:**
  - Grup göstergesinin yanıp sönmesi için "CH/GRP" düğmesine bir kez basın, grubu ayarlayabileceğinizi gösterir.
  - Kanal göstergesinin yanıp sönmesi için tekrar basın, böylece kanalı ayarlayabilirsiniz.
  - Ayar modundan çıkmak için üçüncü kez basın.
- **Grubun Ayarlanması:**
  - Grup değeri yanıp sönerken, dört moddan birini seçmek için "+" ve "-" düğmelerine basın: A, B, C veya ABC. Uzaktan kumanda A, B ve C olarak etiketlenmiş üç ışık grubunu yönetebilir.

- **Kanalın Ayarlanması:**

- Kanal değeri yanıp sönerken, kanal numarasını ayarlamak için "+" ve "-" düğmelerini kullanın. Maksimum kanal numarası 40, minimum kanal numarası ise 1'dir.
- **Otomatik Çıkış:** Değerler yanıp sönerken herhangi bir işlem yapılmazsa, yanıp sönme 10 saniye sonra duracaktır.

#### 4. Uzaktan Kumanda ile Kontrol Fotoğraf Işıkları Anahtarı

Fotoğraf ışıklarını uzaktan kumanda ile kontrol etmek için, uzaktan kumandanın kanalının / grubunun kamera ışığının kanalıyla / grubuyla eşleştikten emin olun. Ardından, aşağıdaki adımları izleyin:

- **Işığı Kapatma:** Uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF düğmesine basın. Ekranda renk sıcaklığı göstergesinde "OFF" (KAPALI) görüntülenecek ve fotoğraf ışığı kapanacaktır.
- **Işığı Açma:** Fotoğraf makinesi ışığını açmak için uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF düğmesine tekrar basın. Ekranda artık ışığın açık olduğunu gösteren "KAPALI" ibaresi görünmeyecektir.

#### 5. Uzaktan Kumanda ile Video Işığının Parlaklığını Kontrol Etme

Uzaktan kumandayı kullanarak video ışığının parlaklığını kontrol etmek için, uzaktan kumandanın kanalının/grubunun kamera ışığının kanalı/grubuyla eşleşecek şekilde doğru ayarlandığından emin olun. Ardından, aşağıdaki adımları izleyin:

- **Parlaklığı Artırma:** Parlaklığı %1 artırmak için "+" düğmesine basın. Parlaklık maksimum %100'e kadar artırılabilir.
- **Parlaklığı Azaltma:** Parlaklığı %1 azaltmak için "-" düğmesine basın. Parlaklık minimum %1'e kadar azaltılabilir.
- **Hızlı Ayarlama:**
  - Parlaklığı Hızla Artırın: Parlaklığı %5 artırmak için "+" düğmesine uzun basın.
  - Parlaklığı Hızla Azaltın: Parlaklığı %5 azaltmak için "-" düğmesine uzun basın.

#### ► APP Kullanım Kılavuzu

- **Uygulamayı İndirmek:**Yukarıda verilen QR kodunu taramak için cep telefonunuzu kullanın veya Google Play'de (Android için) veya App Store'da (Apple iOS için) "RHDLight" uygulama-sını arayın ve indirin.



Scan to download the app

- **Uygulama İzinleri ve Bluetooth:**

- Uygulamayı açın ve gerekli tüm izinleri ve işlev ayarlarını kabul edin.
- Bluetooth etkin değilse, etkinleştirmeniz istenecektir. "Bluetooth'u açmak için Tamam"ı seçin veya telefonunuzda Bluetooth'u manuel olarak etkinleştirin (iOS cihazları manuel etkinleştirme gerektirir).

- **Ürünü Çalıştırma:** Ürünü her zamanki gibi açın.

- **Cihaza Bağlanma:**

- Uygulamada, "cihaz tarama" arayüzüne erişmek için "+" işaretine dokunun ve taramaya başlayın.
- Kısa bir beklemeden sonra cihazın görüntüsü ve adı görünecektir (Şekil 2'de gösterildiği gibi). Şekil 3'te gösterilen arayüze geçmek için üzerine dokunun.
- Şekil 3 arayüzünde, Şekil 4 arayüzünü getirmek için "bağlı" durumuna dokunun.
- Şekil 4 arayüzünün sağ üst köşesinde, ürün lambanızla eşleşen grubu ve kanalı (Grp:A ch:1) seçin.
- Ürün ayarlarını kontrol etmek ve ayarlamak için uygulamanın üst kısmındaki sekmeleri kullanın.
- Cihazın eşleşmesini kaldırmak için Şekil 3'teki "bağlı" seçeneğini sola kaydırarak Şekil 5'i ortaya çıkarın. Cihazı kaldırmak için "sil" e dokununuz.
- Ek yardım için, ayrıntılı talimatlar için uygulamanın her arayüzündeki "Yardım" seçeneğine dokununuz.

💡 Not: Tarama sırasında cihaz algılanmazsa ürünün açık olduğundan ve cep telefonunun Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.



(Figure 1)




(Figure 2)



(Figure 3)





(Figure 4)



(Figure 5)

### C) Teknik Özellikler


|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası              | 4281                                                                                             |
| Maksimum giriş gücü         | 200W ( $\pm 10W$ )                                                                               |
| Renk sıcaklığı              | 3200K~5600K ( $\pm 200K$ )                                                                       |
| Parlaklık ayar aralığı      | 1-100%                                                                                           |
| LED sayısı                  | RGB:30, BI:48                                                                                    |
| Ra/TLCI                     | $\geq 95$                                                                                        |
| Maksimum aydınlatma (C-800) | Abajur olmadan: 7000Lux $\pm 500$ Lux $\sim 1m$<br>Abajur ile: 60000Lux $\pm 2000$ Lux $\sim 1m$ |
| Görüntüleme yöntemi         | Siyah arka plan üzerinde beyaz karakterlere sahip tam görünümlü LCD                              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İçeriği görüntüle        | Parlaklık, renk sıcaklığı, uzaktan kumanda kanalı/grup, fan simgesi                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrol yöntemi          | Gövde kontrolü (düğme + düğme) + 2.4G uzaktan kumanda + APP uzaktan kumanda                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soğutma tipi             | Hava soğutma (Fan sessiz modda kapatılabilir)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uzaktan kumanda          | Uzaktan kumanda tipi: 2.4G kablosuz iletişim<br>Ekran modu: mavi arka aydınlatmalı LCD ekran<br>Uzaktan kumanda kanalı: CH1 - CH40<br>Uzaktan kumanda grubu: A, B, C toplam üç grup<br>Uzaktan kumanda mesafesi: Ev sahibi ile 50 metre yarıçap merkez (kapalı engelsiz)<br>Güç kaynağı modu: İki adet 1,5V AAA pil |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Depolama sıcaklığı       | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bağıl nem                | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Net ağırlık              | Yaklaşık 1969g (çıplak ışık + abajur)                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Specifications and design are subject to change without notice.

## D) Ürün Boyutları

Abajur ile birlikte: L=363 W=212.7 H=255.3mm (±1.0mm)



## E) Teslimat Kapsamı

PATONA Photo Light COB-200APRC ×1, 2.4G Uzaktan Kumanda ×1, AC Güç Adaptörü (5m) ×1

## F) Güvenlik ve Uyarı Bilgileri

- Toz ve Suya Maruz Kalma: Fotoğrafik ışık ne toz geçirmez ne de su geçirmezdir.
- Dikkatli Kullanın: Hassas bir alet olarak, video ışığını düşürmekten veya çarpışmalara ya da güçlü darbelerle maruz bırakmaktan kaçının.
- Havalandırma: Yangına veya kamera ışığının hasar görmesine neden olabilecek aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Göz Güvenliği: Görme hasarına neden olabileceğinden ürünü asla doğrudan insan gözüne doğrultmayın.
- Yanıcı Maddelere Yakınlık: Yangın veya dumanı önlemek için fotoğraf ışığını yanıcı maddelerden veya uçucu maddelerden uzak tutun.
- Nesnelere Olan Mesafe: Yüksek sıcaklıklar nedeniyle sigara içilmesini veya yangını önlemek için ışık kafasının ışık yayan kısmı ile herhangi bir nesne arasında yaklaşık 20 cm mesafe bırakın.
- Yanıklardan Kaçınma: Yanıkları önlemek için kullanım sırasında lamba boncuklarına veya radyatöre vücudunuzla dokunmayın.
- Ürünü kullandıktan sonra kaldırmadan ve/veya saklamadan önce yeterince soğuduğundan emin olun.
- Herhangi bir garip koku, deformasyon ve/veya hasar fark ederseniz ürünü kullanmayı derhal bırakın.
- Cihazı açmayın, modifiye etmeyin ve/veya parçalarına ayırmayın. Onarımlar yalnızca kalifiye uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir.
- Kullanımdan sonra cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Ürün çocuklar için uygun değildir.
- Ürünü sadece kuru bir bezle temizleyin.

## G) Bertaraf

Ürünü kullanım ömrünün sonunda ülkenizdeki yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.



Version: 25032024  
Artical: 4281

PATONA International S.L.U.  
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany

Web: [www.patona.de](http://www.patona.de), E-Mail: [info@patona.de](mailto:info@patona.de)

Made in China

PATONA PRODUCTS ARE MADE WITH ♥

PATONA is a registered quality brand from Germany.