



Adapter do akumulatora
Adapter for battery
BAP60
S053998877



PL



OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, użytkownik powinien przeczytać instrukcję obsługi!

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE - Środki ostrożności mające na celu Twoje bezpieczeństwo.

PRZEZNACZENIE

Adapter umożliwia podłączenie plecaka akumulatorowego z serii XTR do urządzeń 60 V wykorzystujących standardowy akumulator wsuwany.

Używaj adaptera wyłącznie ze specjalnie przeznaczonymi akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może spowodować ryzyko obrażeń i pożaru.

UŻYTKOWANIE

PODŁĄCZANIE ADAPTERA

1. Wpiąć wtyczkę akumulatora do gniazda adaptera.
2. Wsunąć adapter do gniazda akumulatora w urządzeniu, aż do momentu jego zablokowania.
3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że zatrzask akumulatora zatrzasknął się na swoim miejscu i adapter jest zamocowany w urządzeniu.

ODŁĄCZANIE ADAPTERA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zatrzasku akumulatora na urządzeniu.
2. Wsuń adapter z urządzenia.
3. Wypnij wtyczkę akumulatora plecakowego z adaptera.



OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do kontaktu płynów hamulcowych, benzyny, produktów na bazie ropy naftowej, olejów penetrujących itp. z częściami plastikowymi. Substancje chemiczne mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć tworzywa sztuczne, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.



OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, podczas czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyjmować akumulator z urządzenia.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj adaptera ani akumulatora, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować wybuchem pożaru lub ryzykiem obrażeń.



OSTRZEŻENIE: Chronić przed deszczem i wilgocią.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od substancji łatwopalnych. Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i uderzeniami.

Do załadunku lub rozładunku nie używać urządzeń zaciskowych.

RECYKLING



Produkt ten nie może być utylizowany z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory zawierają niebezpieczne substancje, które w przypadku dostania się do środowiska przenikają do wód gruntowych, gleby i powietrza, stwarzając zagrożenie dla organizmów żywych i ludzi.

Przetwarzaj surowce zamiast je wyrzucać. Zużyte urządzenia zawierają wartościowe materiały nadające się do recyklingu, które należy dostarczyć do ponownego wykorzystania, aby nie szkodzić środowisku naturalnemu i zdrowiu ludzkiemu przez niekontrolowane usuwanie odpadów. Zużyte urządzenia i akumulatory należy utylizować z wykorzystaniem specjalnych systemów zbiórki odpadów. W celu uzyskania informacji dotyczącej recyklingu skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.

EN



WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instruction manual!

SAFETY SYMBOLS



WARNING - Precautions that involve your safety.

INTENDED USE

The adaptor allows the XTR series battery backpack to be connected to 60 V devices using a standard slide-in battery.

Use the adapter only with specially designed batteries. Using other batteries may pose a risk of injury and fire.

USAGE

CONNECTING THE ADAPTER

1. Insert the battery plug into the adapter socket.
2. Insert the adapter into the battery socket on the device until it locks into place.
3. Make sure that the battery latch has snapped into place and the adapter is secured in the device before starting work.

DISCONNECTING THE ADAPTOR

1. Press and hold the battery latch button on the device.
2. Slide the adapter out of the device
3. Unplug the backpack battery plug from the adapter



WARNING: To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit.



WARNING: To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when cleaning or performing any maintenance.



WARNING: Do not use an adapter or battery that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may behave unpredictably, which could result in a fire or risk of injury.



WARNING: Protect against rain and moisture.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Store the device in a clean and dry place away from flammable substances. Keep the device out of the reach of children.

Categorically not to drop any mechanical impact on the packaging during transport. When unloading / loading is not allowed to use any kind of technology that works on the principle of clamping packaging.

RECYCLING



This product must not be disposed of with household waste. Used electronic equipment and batteries contains dangerous substances which, if they get into the environment, penetrate into groundwater, soil and air, posing a threat to living organisms and people. Recycle raw materials instead of throwing them away.

Used devices and batteries contain valuable recyclable materials that must be delivered for reuse in order not to harm the environment and human health through uncontrolled waste disposal. Used devices should be disposed of using special waste collection systems. For recycling information, contact your local authorities or retailer.