



ZAPIĘCIE MOTOCYKLOWE

VZP401

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Urządzenie należy używać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji.

1

nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

6. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do zamka ani innych otworów blokady.
7. Blokadę należy instalować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

3

3. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
4. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie

2

8. Należy zdjąć blokadę przed włączeniem zapłonu pojazdu.
9. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zabezpieczania pojazdów.
10. Podczas użytkowania blokady należy upewnić się, że jest ona prawidłowo zamocowana na tarczy hamulcowej.
11. Nie należy niszczyć, przekłuwać ani otwierać blokady ani jej elementów.


4

12. Po okresie użytkowania blokady należy przekazać ją do punktu selektywnej zbiórki odpadów elektronicznych.
13. Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy.
14. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci.
15. Przed rozpoczęciem korzystania

5

Zawartość zestawu:	Zapięcie motocyklowe, 2 klucze, klucz imbusowy, linka
Głośność alarmu:	≥110db


OPIS URZĄDZENIA



8

2. Po odpowiednim nałożeniu blokady, należy nacisnąć zamek do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Oznacza to uruchomienie zapięcia. Urządzenie od tego momentu, będzie alarmowało o wstrząsach i ewentualnej kradzieży zabezpieczonego pojazdu.
3. Przed właściwym uruchomieniu alarmu, zabezpieczenie ostrzeże dwukrotnie o naruszeniu bezpieczeństwa pojazdu.
4. Po dwóch ostrzeżeniach i wykryciu wstrząsów lub poruszania się urządzenia uruchomi się alarm.
5. Aby odbezpieczyć lub wyłączyć alarm należy wsadzić kluczyk i przekręcić go w lewą stronę.

10



12

z pojazdu należy upewnić się, że blokada motocyklowa z alarmem jest zdjęta, aby uniknąć uszkodzenia pojazdu oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Model:	VZP401
Zasilanie:	6xLR44
Średnica trzpienia:	7 mm
Maksymalna grubość tarczy:	71 mm

7

PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA URZĄDZENIA

Produkt po wyjęciu z opakowania jest odbezpieczony. Trzpień jest zablokowany pianką z kluczem imbusowym, którą należy wyciągnąć, przed rozpoczęciem użytkowania.

1. Kiedy produkt jest odbezpieczony, należy nałożyć go na tarczę hamulcową, w taki sposób, aby element zaciskający przechodził przez otwory wentylacyjne lub technologiczne hamulców. W celu dodatkowego zabezpieczenia można założyć na blokadę linkę, którą można zabezpieczyć odzież lub inne ważne rzeczy.

UWAGA! PRZED MONTAŻEM UPEWNI SIĘ, ŻE GRUBOŚĆ I ŚREDNICA OTWORÓW WENTYLACYJNYCH W POJEŹDZIE JEST ZGODNA Z DANymi TECHNICZNYMI URZĄDZENIA.

9

WYMIANA BATERII

1. Użyj klucza imbusowego dołączonego do zestawu, aby odkręcić 4 śruby imbusowe (1).

UWAGA! WYMIANĘ BATERII NALEŻY PRZEPROWADZAĆ WYŁĄCZNIE NA ODBEZPIECZONYM PRODUKCIE. PRZED WYMIANĄ BATERII UPEWNI SIĘ, ŻE PRODUKT NIE JEST UZBROJONY.

2. Zdejmij obudowę alarmu (2) i wyjmij moduł baterii (3), następnie zamontuj nowe baterie.

11

3. Ponownie zamontuj obudowę alarmu, upewniając się, że uszczelka jest prawidłowo umieszczona.
4. Nałóż osłonę alarmu i przykręć śrubę imbusową.
5. Zużytą baterię utylizuj w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady: Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić

13

do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwiła ich zwrot, recykling oraz utylizację.

14

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

16

w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancją.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży,

18



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ZAPIĘCIA MOTOCYKLOWEGO

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją

15

17

kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 1

19