



UCHWYTY DO POMPEK SA030

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultuj ich zakres i natężenie z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do tego typu wysiłku.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie produktu.
3. Nie należy zostawiać zwierząt w pomieszczeniu gdzie wykonywane są ćwiczenia.
4. Dzieci nie powinny korzystać z produktu.
5. Nie należy zostawiać dzieci w pomieszczeniu gdzie znajduje się produkt.
6. Z produktu nie mogą korzystać jednocześnie dwie osoby.
7. Należy pamiętać, aby każdorazowo sprawdzać stan techniczny przed użyciem produktu.
8. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
9. Zalecane czyszczenie lekko wilgotną ściereczką. Po wyczyszczeniu produkt należy wytrzeć do sucha.
10. Należy przechowywać w suchym oraz zacienionym miejscu.
11. Nie należy narażać na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
12. Produkt przeznaczony dla osób, których waga nie przekracza 150 kg.
13. W momencie wykonywania ćwiczeń, należy korzystać z dwóch uchwytów jednocześnie. Nie wykonywać pompek na wyłącznie jednym uchwycie.
14. Uchwyty należy stawiać na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
15. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, należy upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne i posiada odpowiednią ilość miejsca, do prawidłowego wykonywania ćwiczeń.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **s_line**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

MODEL	SA030
Maksymalna waga użytkownika:	150 kg
Materiał:	ABS, PP

OBSŁUGA PRODUKTU

1. Ustaw uchwyty do pompki na podłodze na szerokość barków. Upewnij się, że są stabilne i nie będą się przesuwać podczas ćwiczenia.
2. Połóż dłonie na uchwytach, wyprostuj ręce. Stopy ustaw na palcach, ciało powinno tworzyć prostą linię od głowy do pięt. Napnij mięśnie brzucha i pośladków, aby utrzymać prawidłową postawę.
3. Zginając łokcie, powoli opuszczaj ciało w dół, aż klatka piersiowa znajdzie się blisko podłogi. Łokcie trzymaj blisko ciała, aby zaangażować triceps.
4. Energicznie wypychaj ciało w górę, prostując ręce. Upewnij się, że cały czas utrzymujesz napięcie mięśnie brzucha i prostą linię ciała.

UWAGA! PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ NALEŻY PAMIĘTAĆ O PRAWIDŁOWYM ODDYCHANIU. PODCZAS OPUSZCZANIA CIAŁA NALEŻY WZIĄĆ WDECH, A PRZY PODNOSZENIU CIAŁA - WYDECH.

5. Powtarzaj ćwiczenie do momentu uzyskania optymalnej ilości powtórzeń.
6. Po wykonaniu serii ćwiczeń odłóż uchwyty w bezpieczne miejsce.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwać odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE UCHWYTÓW DO POMPEK

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

