


Przeznaczenie


Smartwatch służy do kontrolowania parametrów związanych z kondycją organizmu, jak tętno, odległość spaceru lub biegu, zużycie kalorii i jakość snu. Wyniki pomiarów nie powinny być używane do celów medycznych, ambulatoryjnych lub dietetycznych.

Przegląd produktu




Ładowanie i zasilanie

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.




Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczonej z zegarkiem. Aby naładować zegarek, umieść go w stacji ładowania. Po prawidłowym podłączeniu na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Uwagi: ładowanie rozpoczyna się niezwłocznie po podłączeniu ładowarki. Jeżeli wyświetlacz jest wyłączony, uruchomienie stanu ładowania zajmuje 3–5 minut.



Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zegarek.

Jak nosić



Noś zegarek na nadgarstku, zadbaj o komfortowe zaciśnięcie paska.

Instalacja aplikacji i łączenie z zegarkiem

Pobierz aplikację „FitPro” ze sklepu App Store lub Google Play Store.

Zeskanuj kod QR, aby rozpocząć pobieranie.

Uruchom aplikację FitPro i połącz zegarek ze smartfonem przez Bluetooth.

Kliknij „Ustawienia”, a następnie „Połącz urządzenie”, aby znaleźć swój zegarek. Po znalezieniu zegarka zezwól na parowanie.

Upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony.

Uwaga: aby móc używać w zegarku funkcji odtwarzania muzyki i przywołania Bluetooth, otwórz ustawienia Bluetooth na smartfonie/tablecie i połącz z „SWC-156”.



Obsługa systemu operacyjnego: Android 5.0 lub nowszy; iOS 9.0 lub nowszy.

Opis funkcji smartwatcha

Naciśnij boczny przycisk, aby włączyć smartwatch.

- Dotknij ekranu, aby otworzyć menu główne.
- Przewiń w dół na ekranie, aby otworzyć powiadomienia, lub w górę, by otworzyć centrum sterowania.
- W interfejsie w stanie gotowości przewiń w lewo lub w prawo, aby włączyć miernik.

Tętno

Po otwarciu interfejsu pomiarowego po kilku sekundach wyświetlają się aktualne wyniki tętna.

Książka telefoniczna

Dodaj do 10 najczęściej używanych kontaktów do aplikacji. Po udanym połączeniu smartwatcha przez Bluetooth kontakty zostaną zsynchronizowane z książką telefoniczną smartwatcha i będą wyświetlane na ekranie. Kliknij kontakt, aby nawiązać połączenie. (Uwaga: telefon również musi być połączony ze smartwatchem).

Tryb uśpienia

Gdy zasypiasz, smartwatch automatycznie przechodzi w tryb monitorowania snu i monitoruje przez całą noc, czy jesteś w stanie głębokiego snu / płytkiego snu / rozbudzenia. Poza tym oblicza jakość snu, a opaska pokazuje całkowity czas snu / głębokiego snu / płytkiego snu. Otwórz aplikację i przejrzyj dane snu.

Uwaga: dane snu będą dostępne, jeśli nosisz opaskę. Sen jest monitorowany od godziny 22:00.

Powiadomienia push aplikacji

Gdy ta funkcja jest włączona, jeśli pojawiają się komunikaty z aplikacji SMS, WeChat, QQ, Facebook itd., smartwatch powiadamia o tym wibracjami i wyświetla treść wiadomości otrzymanej przez aplikację.

Działanie i ustawienia aplikacji

Dane osobowe

Po uruchomieniu aplikacji wprowadź dane osobowe.

Otwórz Ustawienia → Informacje osobowe, gdzie można podać płeć, wiek, wzrost, wagę itd.

Można również ustawić dzienny cel liczby kroków.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SWC-156 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknąć IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: SWC-156. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy:

Maks. moc wyjściowa:

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu