




Instrukcja obsługi

Kamera inspekcyjna INSKAM
S43-OTG

Przed rozpoczęciem korzystania z endoskopu zapoznaj się z instrukcją!

Bezpieczeństwo i konserwacja

Ostrzeżenie: Ten produkt jest wielofunkcyjną kamerą inspekcyjną i nie jest przeznaczony do użytku medycznego ani do badań ludzi.

- Uderzenie lub upuszczenie aparatu może spowodować uszkodzenie urządzenia. Pociągnięcie za kabel może również spowodować uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku używania w środowisku o ostrych krawędziach należy używać go ostrożnie, aby zapobiec zarysowaniu wodoodpornej warstwy ochronnej sondy.
- Sonda kamery nie jest wykonana z materiałów żaroodpornych. Podczas sprawdzania silnika samochodowego należy upewnić się, że temperatura silnika spadła do normalnej temperatury.
- Gdy nie jest używany, upewnij się, że obiektyw i jednostka główna są czyste i suche oraz unikaj kontaktu z olejami lub innymi żrącymi lub niebezpiecznymi substancjami.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać i obsługiwać tego urządzenia.
- Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu nie należy go samodzielnie demontować i skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania profesjonalnej usługi naprawy.

Specyfikacja

■ Dane techniczne

Rozdzielczość zdjęć/video	1920×1440p
Temperatura pracy	~-0°C do ~45°C
Temperatura przechowywania	~-10°C do ~80°C
Średnica obiektywu	7,9 mm
Kąt widzenia	70°
Dystans skupienia	2 cm – 10 cm

Instalacja i obsługa

■ Instalacja aplikacji


Wyszukaj i pobierz „SUP-ANESOK” w Apple Store lub Google Play. Lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. (Android 6.0+, IOS 10.0+)



■ Podłączanie telefonu

1 Obiektyw kamery

Uwaga: należy go używać w zakresie ogniskowych 2-10 cm



2 Kabel Typ-C/Lightning

Uwaga: aby móc zasilać produkt, telefon komórkowy musi mieć funkcję OTG i być włączony


3 Przycisk funkcyjny

Krótkie naciśnięcie – zrób zdjęcie (długie naciśnięcie – zmiana obiektywu w modelach z dwoma obiektywami)

4 Pokrętko

Skołowanie w górę/dół zmienia położenie obiektywu

■ Wprowadzenie do aplikacji



1. Ustawienie

2. Stan połączenia

3. Aparat

4. Plik

5. Powrót

6. Obrót ekranu

7. Rób zdjęcia / Nagrywaj wideo


8. Plik

9. Porównanie obrazów

10. Tryb Kolor / Czarno-biały

11. Powiększanie i
pomniejszanie

Aplikacja umożliwia również tworzenie plików pdf ze zrobionych zdjęć.



PDF Report

Engine Test Report

Model: XXXX

Date: XXXX-XX-XX

Shooting Framing (Front)



Framing the shot (rear)



Description: Excessive carbon deposits in the engine.

Engineer: XXX

Często zadawane pytania

●Nie można połączyć się z iPhone'm, aplikacja nie wyświetla zdjęć.

1. Funkcja OTG nie jest włączona lub telefon komórkowy nie obsługuje funkcji OTG (przejdź do interfejsu ustawień telefonu komórkowego, aby wyszukać OTG i wyświetlić)
2. Słaby kontakt, przetrzyj interfejs alkoholem i podłącz go ponownie.
3. Moc telefonu komórkowego jest niska. Naładuj telefon i podłącz go ponownie po zakończeniu ładowania.
4. Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z obsługą klienta w celu zwrotu lub wymiany produktu.

●Obraz jest niewyraźny, a jasność jest niewystarczająca.

1. Ogniskowa produktu wynosi: 2 cm-10 cm. Proszę używać w zakresie ogniskowych. Jeśli przekroczy ten zakres, obraz może być nieostry lub niedoświetlony. Dioda LED kamery to mały reflektor, który świeci najjaśniej tylko na ogniskowej. Dlatego, aby uzyskać lepszy efekt, należy ustawić maksymalną jasność docelowej jasności światła LED w zakresie 2-10cm.
2. Przedni obiektyw aparatu jest zabrudzony, należy go przetrzeć czystą ściereczką.


●Aparat nagrzewa się.

Ponieważ aparat zawiera wszystkie chipy, nagrzewa się podczas użytkowania, ale nie ma to wpływu na normalną pracę. Nie dotykaj bezpośrednio obiektywu.

●Nie można pobrać aplikacji.

Gdy przejdziesz do sklepu z aplikacjami, aby wyszukać i pobrać, kliknij poniższy monit, aby szybciej znaleźć potrzebną aplikację. Lub zeskanuj kod

QR, aby pobrać bezpośrednio.



Pozostałe informacje

■ Uproszczona deklaracja zgodności

Firma **Shenzhen Sulang Technology Co.,Ltd** niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

<http://www.luxury-goods.pl/do-pobrania>

Importer:

Luxury-Goods.pl s. c.

ul. Bielowicza 4

32-040 Świątniki Górne

■ Informacje o recyklingu

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużyтыми materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.



We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



■ Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak baterie, akumulatory.

Urządzenie posiada wbudowaną baterię litowo-jonową, w przypadku utylizacji, urządzenie należy przekazać dystrybutorowi/sprzedawcy lub przekazać w miejsce utylizacji sprzętu AGD/RTV.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora: sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.