


Ładowanie

Ładowanie głośnika



- Przed pierwszym użyciu w pełni naładuj głośnik – pozwala to wydłużyć żywotność wbudowanego akumulatora.




	Poziom naładowania akumulatora < 25%
	Poziom naładowania akumulatora 25-50%
	Poziom naładowania akumulatora 51-75%
	Poziom naładowania akumulatora 76-99%
	Pełny poziom naładowania

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora


	Poziom naładowania akumulatora < 10%
	Poziom naładowania akumulatora 10-25%
	Poziom naładowania akumulatora 26-50%
	Poziom naładowania akumulatora 51-75%
	Poziom naładowania akumulatora 76-100%

Ładowanie urządzeń USB

Naładuj urządzenia USB za pomocą złącza USB.



Włączanie i wyłączanie



Naciśnij

Zasilanie włączone



Światło ciągłe białe



Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Zasilanie wyłączone



Nie świeci




- Głośnik wyłącza się automatycznie, gdy przez 30 minut nie otrzyma danych wejściowych audio lub nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Korzystanie z urządzenia Soundcore Rave Neo

Tryb Bluetooth

Głośnik umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth.



Naciśnij

Wejść w tryb parowania Bluetooth



Migająca niebieska dioda

Parowanie Bluetooth



Stale świecąca niebieska dioda

Połączono za pomocą Bluetooth



- Głośnik można sparować nawet z 2 urządzeniami przenośnymi za pomocą Bluetooth. Aby sparować z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij przycisk Bluetooth w celu ponownego włączenia trybu parowania Bluetooth.

Tryb TWS (True Wireless Stereo)

Aby uzyskać dźwięk stereo, można sparować ze sobą dwa identyczne głośniki SoundCore.

- Po włączeniu trybu TWS nawiąż połączenie między dowolnym z głośników a urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.
- Naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 2 sekundy przycisk Bluetooth znajdujący się na obu głośnikach SoundCore, aby przejść do trybu parowania TWS.



Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Włącz tryb parowania TWS



Migające światło białe

Parowanie TWS

● Stale świecąca niebieska dioda

Nawiązano połączenie TWS
(głośnik główny)

○ Światło ciągłe białe


Nawiązano połączenie TWS
(głośnik dodatkowy)

Tryb PartyCast

Ustaw jeden głośnik Rave Neo jako głośnik główny i połącz go z ponad 100 głośnikami dodatkowymi Rave Neo, aby sterować dźwiękiem i wszystkimi efektami świetlnymi.



- Głośnik można sparować z głośnikami Soundcore, posiadającymi funkcję PartyCast.
- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PartyCast przez 2 sekundy na głośniku Soundcore Rave Neo, podłączonym do Twojego urządzenia jako główny głośnik.
- 2. Powtórz krok pierwszy przy kolejnym głośniku Soundcore Rave Neo, a następnie naciśnij przycisk PartyCast, by połączyć głośnik dodatkowy w trybie PartyCast.
- Głośniki dodatkowe automatycznie połączą się z głośnikiem głównym.



Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Włączanie trybu parowania
PartyCast



Powoli miga na biało (główny głośnik)

Parowanie w trybie
PartyCast



Szybko miga na biało (głośnik podrzędny)



Powoli miga na biało (główny głośnik)




Świeci na biało przez cały czas (głośniki podrzędne)

Połączony w trybie PartyCast

Po pomyślnym przejściu w tryb PartyCast:

- możliwe będzie wyłączenie, regulowanie głośności lub przełączenie efektów świetlnych dla wszystkich głośników, kontrolując tylko głośnik główny;
- możliwe będzie włączenie lub wyłączenie efektów świetlnych dla każdego głośnika dodatkowego osobno;
- nie można indywidualnie regulować głośności dla każdego dodatkowego głośnika;
- Każdy głośnik dodatkowy można ustawić jako głośnik główny poprzez naciśnięcie przycisku PartyCast i nawiązanie połączenia ze smartfonem. Każdy głośnik główny można ustawić jako głośnik dodatkowy poprzez naciśnięcie przycisku PartyCast i wyszukanie dostępnego głośnika głównego.
- Aby wyłączyć tryb PartyCast, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk PartyCast na dowolnym z głośników.

Tryb AUX / USB



- When using AUX mode, control audio playback via the connected device.

Przyciski sterujące



Naciśnij

Odtwarzanie/wstrzymanie




Naciśnij dwukrotnie

Następny utwór



Naciśnij trzykrotnie

Poprzedni utwór



Naciśnij


Zmniejszanie/zwiększanie głośności



Naciśnij

Włączanie/wyłączanie technologii BassUp

Efekty świetlne



- Pobierz aplikację Soundcore, aby sprawdzić wszystkie dostępne schematy świetlne.

Aplikacja Soundcore

Aby zwiększyć przyjemność z korzystania z produktu, pobierz aplikację Soundcore.

- Skonfiguruj połączenie Bluetooth
- Sprawdź informacje o produkcie
- Aktualizuj oprogramowanie układowe
- Sygnalizuj stan akumulatora
- Przełączaj pomiędzy różnymi trybami świecenia
- Włącz tryb oświetlenie DJa, aby uwydatniać zmiany światła i dźwięku
- Graj w gry towarzyskie
- Przełączaj tryb BassUp
- Steruj zdalnie dźwiękiem i odtwarzaniem / wstrzymywaniem
- Przeczytaj instrukcję
- Ustaw czas automatycznego wyłączania



Soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Dane techniczne

 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście zasilania prądem stałym	5 V $\equiv$ 2 A (USB Typu-C)
Pojemność akumulatora	4900 mAh/ 7,4 V
Wyjście USB	5 V $\equiv$ 2 A (USB Typu-A)
Moc wyjściowa	50 W
Czas ładowania	Ok. 6 godz.
Czas odtwarzania (różni się w zależności od głośności i rodzaju muzyki)	Do 18 godz.
Stopień wodoszczelności	IPX7
Wersja Bluetooth	5
Zasięg Bluetooth	20 m / 66 stóp
Format audio USB	.mp3, .wma