

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PRODUKTU



www.marvo.pro

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

GT-90

BEZPRZEWODOWY GAMEPAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja połączenia bezprzewodowego: BT5.3
Zasięg: 10 m
Liczba przycisków: 20
Długość kabla Type-C: 80 cm
Żywotność joysticka/przycisków: 1 milion cykli
Wbudowany akumulator: 600 mAh
Głośnik: 6/8 Ω - 1 W
Interfejs: gniazdo 3,5 mm
Czujnik: 3D-Sensor, G-Sensor
Napięcie wejściowe: DC 5 V - 1 A

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

PREZENTACJA PRODUKTU

1. FUNKCJE

Dwa analogowe mini joysticki zapewniają większy komfort i wygodę użytkownika.
Kompatybilność: PS4 / iOS 13.0 lub nowszy / Android 6.0 lub nowszy / PC win7 lub nowszy (D-INPUT, X-INPUT) / SWITCH
Dwupunktowy panel dotykowy, zapewniający prostą i wygodną obsługę.

2. WYMAGANIA SYSTEMOWE

Obsługa bezprzewodowa: PS4 / SWITCH / iOS 13 lub nowszy / Android 6.0 lub nowszy / PC win7 lub nowszy
Obsługa przewodowa: PC win7 lub nowszy (D-INPUT, X-INPUT)




ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od deszczu, wilgoci, wszelkich płynów i kondensacji.
- Nie należy używać produktu mokrymi rękami.
- Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w miejscach zakurzonych lub zabrudzonych.
- Nie należy przechowywać urządzenia w warunkach wysokiej lub niskiej temperatury (grozi to jego uszkodzeniem).
- Nie upuszczać, nie uderzać i nie wstrząsać urządzeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI



INSTALACJA

1. Podłącz kabel USB gamepada do urządzenia.
2. Sprawdź, czy urządzenie rozpoznaje gamepada.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Proszę nie używać produktu w ekstremalnych warunkach środowiskowych.




UŻYCIE

Funkcje przycisków gamepada:



SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI



SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, aby wyłączyć kontroler.
Naciśnij przycisk na 1 sekundę, aby przejść do trybu "Ponownego Połączenia".
Uwaga: Podczas parowania nowego kontrolera, domyślnie jest on wyłączony.

Kalibracja sensora

1. Kalibracja sensora została automatycznie przeprowadzona podczas testów PCBA i dalsza kalibracja nie jest wymagana w procesie produkcyjnym.
2. Podłącz konsolę Switch i skalibruj kontroler za pomocą trybu kalibracji dostępnego w ustawieniach konsoli. Jeśli występuje zjawisko skakania lub dryfu sensora kontrolera, połóż kontroler płasko na biurku i naciśnij i przytrzymaj przyciski (SHARE + X) przez 2 sekundy, aby zakończyć kalibrację sensora wibracji.

Wskaźniki LED

Jeżeli kontroler nie nawiąże połączenia z konsolą PS4 w ciągu 15 sekund podczas wyszukiwania, przejdzie w stan uśpienia. W trybie online, po około 10 minutach bezczynności (brak wcisniętych przycisków i znaczących ruchów joysticków 3D), kontroler przejdzie w tryb niskiego poboru mocy. --- Czas przejścia w stan uśpienia w przypadku braku aktywności można ustawić w ustawieniach konsoli. Podczas ładowania wyłączonego kontrolera, dioda LED będzie pulsować w kolorze pomarańczowym. Po pełnym naładowaniu dioda zgaśnie.

Programowanie MR / ML

Dostępne są dwa programowalne przyciski (MR / ML) i dwa ustawienia programowania b

Sposób działania:

Instrukcja obsługi:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PR przez dwie sekundy, aż dioda kanału zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk PR.

www.marvo.pro

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Następnie wykonaj po kolei operacje, używając lewego joysticka (↑ , ↓ , ← , →), krzyżaka kierunkowego (↑ , ↓ , ← , →), X O □ △ , L1 \ R1 \ L2 \ R2 \ L3 \ R3 jako wejście.
Ponownie naciśnij przycisk PR. W tym momencie silnik zawibruje przez 1 sekundę, a dioda zaświeci się światłem ciągłym, sygnalizując, że przycisk został zarejestrowany, a programowanie zakończyło się sukcesem.

Na przykład (zestaw kombinacji akcji): X O □ △ , R1-L1, zaprogramowane jako MR lub ML). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PR przez dwie sekundy, aby przejść do trybu programowania, a następnie zaprogramuj sekwencję jako X O □ △ R1-L1. Naciśnij ponownie przycisk PR – silnik zawibruje. Następnie naciśnij przycisk MR. W tym momencie kontroler będzie wysyłał operacje przycisków w kolejności zaprogramowanej sekwencji, czyli

X O □ △ ,R1-L1.

Uwaga: Jeśli po przejściu do trybu programowania nie zostaną wykonane żadne operacje, programowanie automatycznie zakończy się po 10 sekundach, a poprzednie ustawienia zostaną przywrócone.

Ustawianie zaprogramowanych makr:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PR lub PL przez 5 sekund, nie wykonując żadnych innych operacji. Po 5 sekundach silnik zawibruje przez 1 sekundę, sygnalizując pomyślne usunięcie programowania przycisku i przywrócenie ustawień domyślnych. Przyciski MR/ML nie będą aktywne. PR może wyciszyć tylko MR, a PL może wyciszyć tylko ML. Uwaga: Naciśnięcie innych przycisków lub użycie funkcji 3D podczas wysyłania poleceń przypisanych do powyższych przycisków nie wpłynie na wysyłanie zaprogramowanych przycisków. Przyciski zostaną wysłane do urządzenia jednocześnie, ale funkcje MR i ML mogą wzajemnie anulować wysyłanie makr.

Programowanie PL działa tak samo jak PR i również pozwala zaprogramować tylko jedną akcję na przycisk. Można zaprogramować do 24 klawiszy akcji jednocześnie (zostanie zarejestrowany interwał między naciśnięciami przycisków).

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Funkcja TURBO

Przyciski docelowe TURBO:

X O □ △ L1, L2, R1, R2, L3, R3, GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk docelowy " ", a następnie naciśnij przycisk Turbo, aby włączyć funkcję Turbo dla przycisku docelowego " " (kontroler zawibruje

, sygnalizując pomyślne ustawienie lub anulowanie).

Po wyłączeniu kontrolera wcześniej ustawiona funkcja Turbo nie zostanie zapisana i automatycznie powróci do ustawień domyślnych (częstotliwość 10 razy/sekundę).

Podłączanie kontrolera

Podłączanie do konsoli PS4/PS3:

W przypadku nowego kontrolera lub kontrolera wcześniej podłączonego do danej konsoli PS:

Najpierw podłącz kontroler do konsoli PS za pomocą Kabla USB. Podczas tego procesu system automatycznie sparuje kontroler. Naciśnij przycisk PS, a kontroler połączy się bezprzewodowo przez Bluetooth.

Po podłączeniu przez USB naciśnij przycisk PS – dioda LED zaświeci się stałym kolorem, sygnalizując pomyślne połączenie z konsolą.

Konsola PS obsługuje wiele urządzeń BT oraz połączenia przewodowe. Ten kontroler w pełni obsługuje gry z serii PS4/PS3.

Aby odróżnić użytkowników, różne kontrolery będą wyświetlać różne kolory

LED po podłączeniu do konsoli:

PS4: (1P: Niebieski, 2P: Czerwony, 3P: Zielony, 4P: Różowy)

PS3: (1P: Czerwony, 2P: Zielony, 3P: Niebieski, 4P: Różowy, 5P: Pomarańczowy, 6P: Cyjan, 7P: Biały)

Połączenie z konsolą Switch:

- 1) Podczas podłączania nowego kontrolera do konsoli Switch:

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Połączenie przewodowe: Podłącz kabel USB do konsoli Switch. Podczas tego procesu system automatycznie sparuje kontroler. Naciśnij dowolny przycisk, a kontroler zawibruje, sygnalizując gotowość do połączenia i pracy z konsolą. Tryb przewodowy obsługuje słuchawki z audio.

2) Połączenie BT: Po podłączeniu kontrolera za pomocą USB, odłącz Kabel USB.

Kontroler przejdzie w tryb ponownego łączenia i powinien połączyć się z konsolą w ciągu 2–3 sekund. Jeśli kontroler nie był wcześniej podłączony do konsoli, wyłącz go, a następnie naciśnij i przytrzymaj przyciski OPTIONS + PS przez 3 sekundy.

Dioda kanału zacznie szybko migać, sygnalizując przejście w tryb parowania.

Otwórz interfejs parowania konsoli. Kontroler powinien pomyślnie się połączyć w ciągu 2–3 sekund i zawibrować.

Podczas podłączania do konsoli różne kontrolery będą wyświetlać różne kolory diod LED, aby odróżnić użytkowników: (1P: Niebieski, 2P: Czerwony, 3P: Zielony, 4P: Różowy)

Połączenie z PC

A. Połączenie przewodowe:

Podłącz kontroler do komputera za pomocą USB. Komputer automatycznie zainstaluje sterowniki. Kontroler obsługuje X-input oraz przewodowe audio PS4 (w przypadku kontrolera piątej generacji). Przytrzymując przyciski SHARE + OPTIONS przez 3 sekundy, można przełączyć się w tryb X-input.

B. Połączenie bezprzewodowe:

W laptopie naciśnij „Fn + F3”, aby włączyć Bluetooth i wyszukać urządzenia Bluetooth.

Przy wyłączonym kontrolerze naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE, a następnie naciśnij przycisk PS (SHARE + PS) przez 3 sekundy. Biała dioda zacznie migać, a kontroler przejdzie w Tryb parowania. Puść przyciski.

Kliknij „Start” w lewym dolnym rogu ekranu, wybierz „Urządzenia i

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Drukarki”, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie” i wyszukaj urządzenia Bluetooth.

Na liście urządzeń Bluetooth znajdź i wybierz „Kontroler Bezprzewodowy”, a następnie kliknij „Dalej”.

Po wybraniu opcji „Dalej” komputer automatycznie sparuje urządzenie i zainstaluje sterowniki. Po zakończeniu instalacji sterowników dioda na kontrolerze będzie świecić światłem ciągłym, sygnalizując połączenie z komputerem.

Aby wyłączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS przez 8–10 sekund, aż dioda zgaśnie.

Połączenie z urządzeniami iOS (iOS 13.0 i nowszymi)

Upewnij się, że iPhone lub iPad jest zaktualizowany do wersji iOS 13 lub nowszej.

Przy wyłączonym kontrolerze naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE, a następnie przycisk PS.

(SHARE + przycisk PS) przez 3 sekundy. Miganie białego światła oznacza, że kontroler jest w Trybie parowania.

Otwórz ustawienia na iPhone lub iPadzie, dotknij “BT” i włącz Bluetooth. Znajdź “DUALSHOCK 4

Kontroler Bezprzewodowy” i dotknij, aby się połączyć. Po pomyślnym połączeniu światło będzie świecić w sposób ciągły. Jeśli połączenie nie powiedzie się, kontroler przejdzie w tryb uśpienia po około 60 sekundach. Aby wyłączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS przez 8–10 sekund.

Połączenie z urządzeniami Android:

Przy wyłączonym kontrolerze naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE, a następnie przycisk PS. (SHARE + przycisk PS) przez 3 sekundy. Miganie białego światła oznacza, że kontroler jest w Trybie parowania.

Na urządzeniu z systemem Android wyszukaj urządzenia Bluetooth i znajdź “Kontroler Bezprzewodowy”. Dotknij, aby się połączyć. Po pomyślnym połączeniu światło będzie świecić w sposób ciągły. Jeśli połączenie nie powiedzie się, kontroler przejdzie w tryb uśpienia po około 60 sekundach. Aby wyłączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS przez 10 sekund.

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli gamepad nie wibruje lub nie jest rozpoznawany, sprawdź, czy gra, w którą grasz, obsługuje efekty wibracji.

W przypadku nieprawidłowego działania, wykonaj poniższe kroki:

- Sprawdź integralność złączy;
- Sprawdź połączenie z urządzeniem;
- Sprawdź ustawienia urządzenia;
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora;
- Odłącz i podłącz ponownie urządzenie; uruchom ponownie urządzenie.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

INFORMACJE OGÓLNE

- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż produktu powodują utratę gwarancji i mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Ten produkt jest bezpieczny i spełnia wymagania Unii Europejskiej.
- Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z europejską dyrektywą RoHS. Ta dyrektywa została wprowadzona w celu ograniczenia ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych uwalnianych do środowiska.
- Symbol WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Prawidłowy recykling odpadów chroni środowisko i zdrowie publiczne. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wspiera recykling materiałów i komponentów użytych do wytworzenia tego urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu można uzyskać u sprzedawcy lub w lokalnym urzędzie.

SKRÓCONA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Karta Gwarancyjna

Model produktu : _____

Numer seryjny produktu : _____

Data zakupu : _____

Imię i nazwisko klienta : _____

TEL : _____

Adres : _____

Nazwa dystrybutora : _____

TEL : _____

Karta Gwarancyjna jest ważnym dokumentem uprawniającym do korzystania z serwisu pogwarancyjnego produktów Marvo. Prosimy o jej bezpieczne przechowywanie.

UWAGA: Specyfikacja i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w wyniku wprowadzanych ulepszeń.



www.marvo.pro