

xquantum



Hub USB UH220

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie należy podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli ma uszkodzony przewód, wtyczkę lub obudowę.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych płynach.
4. Nie należy używać lub przechowywać urządzenia w wilgotnym lub zapylonym pomieszczeniu.

2

sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Podczas pracy urządzenie może nagrzewać się do około 45°C.

4

5. Urządzenie należy przechowywać z dala od gorących powierzchni.
6. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia lub podejmować się samodzielnej próby jego naprawy.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny

3

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

5

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	UH220
1x USB-C PD	PD 100W max
2x USB-A 5G	do 5 Gb/s
1x LAN	do 1 Gb/s
1x HDMI	do 4K/60Hz
Maksymalna pojemność dysków zewnętrznych	2 TB
Napięcie robocze	5-20 V

6


2. Port HDMI – służy do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza.
3. Port USB-A 5G – służy do podłączenia zewnętrznych urządzeń i transmisję danych między nimi a komputerem.
4. Gniazdo LAN - służy do podłączenia internetu przewodowego.
5. Wtyk USB-C – służy do podłączenia huba do portu USB-C komputera.

OBSŁUGA

Podłącz hub do portu USB-C komputera za pomocą kabla USB-C ⑤. Jeśli komputer nie ma dostępnych portów USB-C, hub można podłączyć do portu USB-A przez zewnętrzną przejściówkę (brak w zestawie), jednak w takim przypadku

8

OPIS URZĄDZENIA



1. Port USB-C PD100W – służy do podłączenia zewnętrznego zasilania, aby móc ładować podłączonego laptopa.

7

działać będzie jedynie transmisja danych przez porty USB.

Transmisja danych przez porty USB

Do portów USB ③ możesz podłączyć urządzenia, takie jak pendrive, dysk zewnętrzny czy smartfon, aby umożliwić transmisję danych między nimi a komputerem.

Porty USB obsługują również mniej wymagające urządzenia peryferyjne, takie jak np. myszka lub klawiatura, pod warunkiem, że są zgodne ze specyfikacją dostępnego portu.

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA NISKI PRĄD WYŚCIOWY NA PORTACH USB, NIE ZALECA SIĘ ICH STOSOWANIA DO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH. REKOMENDOWANE JEST

9

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE W CELU TRANSMISJI DANYCH.

Ładowanie

Port USB-C ① w hubie służy do zasilania komputera podłączonego do huba.

1. Podłącz wtyk ⑤ huba do portu USB-C laptopa.
2. Do portu ① huba podłącz zewnętrzną ładowarkę sieciową o rekomendowanych parametrach poprzez kabel USB-C.

UWAGA! PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE ZASILANIA MOŻE SPOWODOWAĆ PRZERWANIE POŁĄCZENIA WPIĘTYCH URZĄDZEŃ PAMIĘCI MASOWEJ NA KRÓTKI OKRES CZASU. ABY ZAPOBIEC UTRACIE DANYCH, NIE NALEŻY ODCZYTYWAĆ LUB ZAPISYWAĆ DANYCH NA PODŁĄCZONYCH DYSKACH W TRAKCIE PODŁĄCZANIA

10

I ODŁĄCZANIA ZASILANIA.

Gniazdo sieciowe LAN

Podłącz kabel sieciowy RJ-45 do gniazda ④ w hubie, aby umożliwić podłączonemu komputerowi dostęp do internetu przewodowego.

Wyjście HDMI

Port HDMI ② w hubie pozwala na podłączenie zewnętrznego wyświetlacza z obsługą maksymalnie 4K/60Hz. Przy podłączeniu wyświetlacza do huba użyj kabla HDMI 2.0 lub nowszego, aby uzyskać pełną wydajność.

UWAGA! PRZED PODŁĄCZENIEM ZEWNĘTRZNEGO WYŚWIELACZA LUB DYSKÓW O WIĘKSZEJ POJEMNOŚCI ZALECA SIĘ PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ZASILANIA.

11

I ODŁĄCZANIA ZASILANIA.

Gniazdo sieciowe LAN

Podłącz kabel sieciowy RJ-45 do gniazda ④ w hubie, aby umożliwić podłączonemu komputerowi dostęp do internetu przewodowego.

Wyjście HDMI

Port HDMI ② w hubie pozwala na podłączenie zewnętrznego wyświetlacza z obsługą maksymalnie 4K/60Hz. Przy podłączeniu wyświetlacza do huba użyj kabla HDMI 2.0 lub nowszego, aby uzyskać pełną wydajność.

UWAGA! PRZED PODŁĄCZENIEM ZEWNĘTRZNEGO WYŚWIELACZA LUB DYSKÓW O WIĘKSZEJ POJEMNOŚCI ZALECA SIĘ PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ZASILANIA.

11

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenia podłączone do huba nie działają.	Hub jest niepoprawnie podłączony do komputera.	Sprawdź, czy hub jest poprawnie podłączony.
	Urządzenie jest niezgodne ze specyfikacją portu USB huba.	Upewnij się, że podłączone urządzenie jest zgodne ze specyfikacją portu USB huba.

12

Obraz z HDMI jest w słabej rozdzielczości.	Użyty niewłaściwy kabel HDMI.	Upewnij się, że kabel HDMI jest w wersji 2.0 lub nowszej, aby nie ograniczać wydajności wyjściowej portu HDMI.
	Niewłaściwe ustawienia na urządzeniu źródłowym.	Zmień ustawienia obrazu na urządzeniu źródłowym.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),

13

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE HUBÓW USB

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od

15

symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

14

producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

16

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją

17

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

19

w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

18

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 2

20