


cellularline

screen



FREEDOM



TEKNIŠKE SPECIFIKACIONE:
Dimensjoner: 186 x 38 mm
Min. lengde: 186 mm
Ustrakt lengde: 700 mm
Nettvekt: 130 g
Batteri: 3V CR1632
Kompatibel med: iOS – Android
Bluetooth®-versjon: 4.2
2.402 – 2.480 GHz
Output Power : 3.5mW

LIGAR/DESIGLAR O DISPOSITIVO
LIGAR O DISPOSITIVO: Mantenha o telecomando Bluetooth® premido durante 2 segundos. Quando ligado, o LED começará a piscar.
DESIGLAR O DISPOSITIVO: mantenha premido o botão do telecomando durante 3 segundos. O LED pisca 3 vezes.

EFTUAR A CONEXÃO COM O SMARTPHONE E FOTOGRAFAR
1.Seleccione FREEDOM mediante o menu Bluetooth® do seu dispositivo. Uma vez estabelecida a conexão com o smartphone, o LED deca de piscar.
2.Para fotografia, prima o botão do telecomando. O LED irá piscar uma vez no momento em que o dispositivo fotografar.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Se perder a conexão com o smartphone, a haste para selfies irá desligar ao fim de 3 minutos.
Se não for utilizada, a haste para selfies irá desligar ao fim de 10 minutos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Dimensões: 186 x 38 mm
Comprimento mín.: 186 mm
Comprimento estendido: 700 mm
Peso líquido: 130 g
Bateria: 3V CR1632
Compatível com: iOS – Android
Versão do Bluetooth®: 4.2
2.402 – 2.480 GHz
Output Power : 3.5mW

ZAPNUȚI/VYPNUȚI
ZAPNUȚI: Pentru a porni dispozitivul de comandă Bluetooth® la lucru apăsați pe butonul de pornire. După pornire dispozitivul de comandă Bluetooth® va funcționa timp de 3 minute.
VYPNUȚI: Pentru a opri dispozitivul de comandă Bluetooth® la lucru apăsați pe butonul de oprire. După oprire dispozitivul de comandă Bluetooth® va funcționa timp de 3 minute.

PRÍPOJENÍ K SMARTPHONU / A PORÍZENÍ FOTOGRAFIE
1.Pomocí nabídky Bluetooth® vlastního zařízení zvolte volbu FREEDOM. Po připojení k smartphonu přestane dioda blikat.
2.Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko dálkového ovladače. Během pořízení snímku dioda jednou blikne.

DALŠÍ INFORMACE
V případě ztráty spojení s telefonem se selfie tyč po 3 minutách vypne. Pokud není používán, selfie tyč se po 10 minutách vypne

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry: 186 x 38 mm
Minimální délka: 186 mm
Prodloužená délka: 700 mm
Hmotnost: 130 g
Baterie: 3V CR1632
Kompatibilitní s: iOS – Android
Bluetooth® verze: 4.2
2.402 – 2.480 GHz
Output Power : 3.5mW

YKLOP/IZKLOP
YKLOP: Daljinski upravljalnik Bluetooth® držite pritisnjen 2 sekundi. Ko se vklopi, led lučka uprta.
IZKLOP: Za 3 sekunde držite pritisnjeno tipko daljinskega upravljalnika, led lučka 3-krat utripne.

POVEZAVA S PAMETNIM TELEFONOM / I NSPOŘÍZEV
1.V menu Bluetooth® svoje naprave izberite FREEDOM. Ko se poveza s pametnim telefonom, postopno ustavi svetlo diode.
2.Za fotografiranje pritisnite tipko daljinskega upravljalnika. Ob sprožitvi led lučka enkrat utripne

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE:
Dimenzije: 186 x 38 mm
Min. dužina: 186 mm
Izdužena dužina: 700 mm
Neto težina: 130 g
Baterija: 3V CR1632
Kompatibilno s: iOS – Android
Bluetooth® verzija: 4.2
2.402 – 2.480 GHz
Output Power : 3.5mW

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE:
Dimenzije: 186 x 38 mm
Min. dužina: 186 mm
Izdužena dužina: 700 mm
Neto težina: 130 g
Baterija: 3V CR1632
Kompatibilno s: iOS – Android
Bluetooth® verzija: 4.2
2.402 – 2.480 GHz
Output Power : 3.5mW

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE:
Dimenzije: 186 x 38 mm
Min. dužina: 186 mm
Izdužena dužina: 700 mm
Neto težina: 130 g
Baterija: 3V CR1632
Kompatibilno s: iOS – Android
Bluetooth® verzija: 4.2
2.402 – 2.480 GHz
Output Power : 3.5mW

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE:
Dimenzije: 186 x 38 mm
Min. dužina: 186 mm
Izdužena dužina: 700 mm
Neto težina: 130 g
Baterija: 3V CR1632
Kompatibilno s: iOS – Android
Bluetooth® verzija: 4.2
2.402 – 2.480 GHz
Output Power : 3.5mW

POVEZIVANJE S PAMETNIM TELEFONOM / I SNIMANJE

SV - INFORMATIONER OM LAGLIG GARANTI
Våra produkter täcks av laglig garanti för defekter i överensstämmelse med vad som förutses av de tillämpbara nationella lagarna för konsumentskydd.
För ytterligare informationer, konsultera sidan www.cellularline.com/_/warranty

DA - INFORMATIONER OM LOVBESTEMT GARANTI
Vores produkter er dækket af lovbestemt garanti for defekter i henhold til de gældende nationale forbrugerskættelseslove.
For yderligere oplysninger henvises til siden www.cellularline.com/_/warranty

NO - INFORMASJON RETSULIG GARANTI
Våre produkter er dekket av garanti i henhold til gjeldende lovgivning i det enkelte bruksland og eventuelle øvrige rettsregninger eller bestemmelser for forbrukervern.
For ytterligere informasjon henvises det til www.cellularline.com/_/warranty

PT - INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA LEGAL
Os nossos produtos são abrangidos pela garantia legal para defeitos de conformidade de acordo com o previsto pelas leis nacionais aplicáveis de tutela do consumidor.
Para mais informações, consultar a página www.cellularline.com/_/warranty

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARAT FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Galleri i EU och andra europeiska länder med separat insamlingslogg)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skador på miljön eller hälsoskador, orsakad av felaktig avfallshantering, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materialet resurser.

