



Instrukcja użytkowania
Szczoteczka soniczna do pielęgnacji twarzy
Aura Foam

BUDOWA URZĄDZENIA



Dysza
spieniąjąca



Otwór
poboru wody



Silikonowa
szczoteczka



Wyprofilowana
główka do masażu



Otwór
na płyn do mycia



Port
ładowania



Przycisk
trybu



Przycisk regulacji
intensywności wibracji

UŻYTKOWANIE

Spienianie

1. Wlać płyn do otworu na płyn myjący i zamknąć otwór.
2. Nanieś na urządzenie odpowiednią ilość wody i naciśnij przycisk trybu (zapali się jeden biały wskaźnik) urządzenie wytworzy wytworzyć obfitą, czystą pianę.



1
Ściśnij
masażer



2
Zamocz
urządzenie



3
Naciśnij
przycisk trybu

Spienianie + soniczne czyszczenie wibracyjne

1. Zwilż twarz ciepłą wodą.
2. Naciśnij przycisk trybu (zapalą się dwa białe wskaźniki), dostosuj intensywność masażu do własnych wymagań, a następnie rozpocznij czyszczenie.
3. Masuj twarz w kierunku od centrum na zewnątrz, aby ją skutecznie oczyścić. Zwróć szczególną uwagę na miejsca, gdzie często występują zatkałe pory takie jak obszar T, podbródek, czoło itp.
Zalecany czas mycia wynosi 90 sekund.



1
Zwilż twarz



2
Umyj czoło



3
Umyj obszar T



4
Umyj policzki

Soniczne czyszczenie wibracyjne

1. Zwilż twarz i równomiernie rozprowadź środek czyszczący
2. Naciśnij przycisk trybu 3 razy (prawe białe wskaźniki włączony), aby dostosować intensywność do własnych preferencji. Masuj twarz w kierunku od centrum na zewnątrz, aby ją skutecznie oczyścić.
3 minuty inteligentnego sterowania. Wielokrotne naciśnięcie jako przełącznik cyklu.
Urządzenie posiada funkcję pamięci.

ŁADOWANIE

Kiedy stan naładowania akumulatora osiągnie niski poziom urządzenie poinformuje o tym pięcioma przerywanymi wibracjami, po czym wyłączy się automatycznie. Należy czym prędzej naładować urządzenie.

Podczas ładowania dwa wskaźniki migają na biało. Czas ładowania akumulatora wynosi około 2 godzin. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany dwa wskaźniki zaświecą ciągłym światłem.

Uwaga: produkt nie może być używany w trakcie naładowania. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowarki na czas dłuższy niż 24 h.

Przycisk trybu

Przycisk trybu M

Naciśnij przycisk jeden raz, aby włączyć spienianie.
Naciśnij przycisk dwa razy, aby włączyć spienianie i wibrację.
Naciśnij przycisk trzy razy, aby włączyć wibrację.
Naciśnij przycisk cztery razy, aby wyłączyć urządzenie.

3 minuty inteligentnego sterowania spienianiem i wibracji dźwiękowych.

Przycisk regulacji intensywności wibracji L

Urządzenie oferuje pięć poziomów intensywności wibracji. Każde naciśnięcie przycisku L zwiększa intensywność wibracji (do poziomu najwyższego, a następnie wraca do najniższego).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa	Szczoteczka soniczna do pielęgnacji twarzy Humanas Aura Foam
Model	SG02
Pojemność akumulatora	500 mAh
Napięcie ładowania	5 V
Tryb pracy	automatyczne spienianie, wibracje dźwiękowe
Wymiar	74,9 mm x 10,0 x 38,1 mm
Certyfikaty	CE RoHS

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRODUKTU

Czyszczenie: Otwórz otwór na płyn do mycia, naciśnij przycisk trybu i spłucz pod strumieniem wody. Osusz powierzchnię urządzenia czystą szmatką. Urządzenie automatycznie wysuszy wodę pozostającą wewnątrz.

Konserwacja: Wyłącz urządzenie i przechowuj je w suchym miejscu unikając bezpośredniego światła słonecznego.

UTYLIZACJA

 Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, Polska

 Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.