



[EN] The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

[FR] L'utilisation du symbole DEEE indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. En garantissant la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuerez à préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales, le fournisseur de service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

[DE] Die Verwendung des WEEE-Symbols gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll betrachtet werden kann. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Ausführliche Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie über die örtlichen Behörden, die für Sie zuständige Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

[ES] El uso del símbolo RAEE (WEEE) indica que el producto no se puede tratar como un desecho doméstico. Si se desecha de este producto debidamente, contribuirá a proteger el medioambiente. Si desea obtener información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales de servicio de recogida de basura o la tienda donde ha adquirido el producto.

[IT] L'uso del simbolo RAEE indica che questo prodotto non deve trattato come un rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi agli enti locali, al fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

[PL] Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad gospodarczy. Zapewniając prawidłową użycizację produktu pomagając w ochronie środowiska. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem uslugi usunięcia odpadów lub sklepem z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

[NL] Gebruik van het WEEE-symbool betekent dat het product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden verwerkt. U helpt met de bescherming van het milieu door dit product op correcte wijze te verwijderen. Voor meer informatie over het recylen van dit product, neemt u contact op met het gemeentehuis, uw afvalverniever of de winkel waar u het product hebt gekocht.

[PT] O uso do símbolo RAEE indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, está a proteger o ambiente. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o fornecedor de serviço de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

[SV] Användningen av WEEE-symbolen anger att produkten inte är hushållssavfall. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer detaljerad information om detaljerad information om hur du ska hantera produkten finns på detaljerad information om hur du ska hantera produkten finns på detaljerad information om hur du ska hantera produkten.

[NO] Bruken av WEEE-symboliet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsaffald. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir håndtert på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller lokale forns, for detaljert informasjon om hvordan du skal håndtere produktet.

[FI] WEEE-symbolin käyttö ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Huolehtimalla siitä, että tämä tuote hävitetään oikealla tavalla, autat suojelemaan ympäristöä. Tarkemmat tiedot tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikallisviranomaisiin, jätteenhuuhtoihin tai liikkeeseen, josta osittain tuotteen tuotettiin.

[A] A WEEE szimbólum használatát jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos információkat érdekelt keresse meg a helyi hatóságok, a háztartási hulladék elszállítását felelős szolgáltató vagy a boltok, ahol a terméket vásárolta.

[EL] Η χρήση του συμβόλου WEEE δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Βεβαιώνοντας την κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απομάκρυνση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

[LT] EEEI simbolis rodo, kad produktas negalima išmesti kartu su buitiniams atliekam. Tikinami išmesti są produktą padėsiti saugeti aplink. Del išmestimo informacijos, kaiterintai šį produktą kreipties vietines atsakingas institucijas, butinių atliekų perdirbimo paslaugų teikėja arba į pradiuotus, kunioje įsigijote šį produktą.

[SK] Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispiegate k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľa služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

[CZ] Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od místních úřadů, od firmy, která u vás zajišťuje odvoz odpadu, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

[RU] Использование символа WEEE означает, что данный продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Обеспечивая правильную утилизацию этого изделия, вы помогаете защитить окружающую среду. Для получения более подробной информации о переработке изделия, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти, в службу сбора бытовых отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

[UK] Тип устройства: Беспроводная гарнитура. Номер модели, торговая марка: EF1180, Creative. Питание: 5V $\pm$ 1A. Производитель: Creative Labs Pte. Ltd. Страна происхождения: Китай.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГУЛАМЕНТ Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоаппаратуры" (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N. 113.

IC: 20469-EF1180

T32724 RoHS

CE UK 10

018-240061

CT

概述

(1) 触摸控制 (2) 耳机的 LED 指示燈 (3) 多功能按钮 (4) USB-C 充電埠

控制

i) 開/關機 當耳機不在充電盒內時耳機的開/關機

ii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iv) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

v) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

藍牙配對 請參考圖解說明

i) 首次配對 首次打開充電盒蓋子時, Creative Zen Air SXFI 會自動進入配對模式。

ii) 自動配對 當耳機充電盒蓋子打開時, 耳機會自動進入配對模式。

電池指示 請參考圖解說明

無線充電 注意: 耳機在無充電盒的情況下無法進行無線充電。 "不帶無線充電板"

主要功能 將兩個耳機放回充電盒, 保持盒蓋打開狀態。然後, 按多功能按鈕約 10 秒鐘, 執行主要重置。充電盒的 LED 指示燈將呈綠色閃爍狀態, 代表重置完成。完成後, Creative Zen Air SXFI 將恢復至出厂廠設狀態。

CREATIVE 應用程序 使用 Creative 應用程序可以對產品進行管理, 優化音質設置, 增強產品性能。

技術規格 無線充電: 藍牙 5.3 工作頻率: 2402-2480 MHz 工作電壓: 3.7V 60 mA (無電壓) 最大輸出功率: 15 dBm 輸入: 5V $\pm$ 1A 充電: 1.85Wh

其他資訊 請訪問 creative.com/compliance/ZenAirSXFI, 瞭解使用指南, 安全法規要求以及有關其他產品和服務的信息。請訪問 creative.com/support/ZenAirSXFI 獲取與產品相關的有關其他支援。

技術支援 creative.com/support/ZenAirSXFI creative.com/contactus

光電器提供的功率必須符合無線電設備所需的至少 2.5 瓦特和最大 5 瓦特之間, 以實現最大充電速度。

台灣 RoHS 信息 有關台灣 RoHS, 請參閱 creative.com/compliance/ZenAirSXFI 貼章上載 ZenAirSXFI Taiwan RoHS

CC ID: 24JVF-EF1180

CE UK 10

018-240061

CT

概述

(1) 觸摸控制 (2) 耳機的 LED 指示燈 (3) 多功能按鈕 (4) USB-C 充電埠

控制

i) 開/關機 當耳機不在充電盒內時耳機的開/關機

ii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iv) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

v) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

藍牙配對 請參考圖解說明

i) 首次配對 首次打開充電盒蓋子時, Creative Zen Air SXFI 會自動進入配對模式。

ii) 自動配對 當耳機充電盒蓋子打開時, 耳機會自動進入配對模式。

電池指示 請參考圖解說明

無線充電 注意: 耳機在無充電盒的情況下無法進行無線充電。 "不帶無線充電板"

主要功能 將兩個耳機放回充電盒, 保持盒蓋打開狀態。然後, 按多功能按鈕約 10 秒鐘, 執行主要重置。充電盒的 LED 指示燈將呈綠色閃爍狀態, 代表重置完成。完成後, Creative Zen Air SXFI 將恢復至出厂廠設狀態。

CREATIVE 應用程序 使用 Creative 應用程序可以對產品進行管理, 優化音質設置, 增強產品性能。

技術規格 無線充電: 藍牙 5.3 工作頻率: 2402-2480 MHz 工作電壓: 3.7V 60 mA (無電壓) 最大輸出功率: 15 dBm 輸入: 5V $\pm$ 1A 充電: 1.85Wh

其他資訊 請訪問 creative.com/compliance/ZenAirSXFI, 瞭解使用指南, 安全法規要求以及有關其他產品和服務的信息。請訪問 creative.com/support/ZenAirSXFI 獲取與產品相關的有關其他支援。

技術支援 creative.com/support/ZenAirSXFI creative.com/contactus

光電器提供的功率必須符合無線電設備所需的至少 2.5 瓦特和最大 5 瓦特之間, 以實現最大充電速度。

台灣 RoHS 信息 有關台灣 RoHS, 請參閱 creative.com/compliance/ZenAirSXFI 貼章上載 ZenAirSXFI Taiwan RoHS

CC ID: 24JVF-EF1180

CE UK 10

018-240061

CT

概述

(1) 觸摸控制 (2) 耳機的 LED 指示燈 (3) 多功能按鈕 (4) USB-C 充電埠

控制

i) 開/關機 當耳機不在充電盒內時耳機的開/關機

ii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iv) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

v) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

藍牙配對 請參考圖解說明

i) 首次配對 首次打開充電盒蓋子時, Creative Zen Air SXFI 會自動進入配對模式。

ii) 自動配對 當耳機充電盒蓋子打開時, 耳機會自動進入配對模式。

電池指示 請參考圖解說明

無線充電 注意: 耳機在無充電盒的情況下無法進行無線充電。 "不帶無線充電板"

主要功能 將兩個耳機放回充電盒, 保持盒蓋打開狀態。然後, 按多功能按鈕約 10 秒鐘, 執行主要重置。充電盒的 LED 指示燈將呈綠色閃爍狀態, 代表重置完成。完成後, Creative Zen Air SXFI 將恢復至出厂廠設狀態。

CREATIVE 應用程序 使用 Creative 應用程序可以對產品進行管理, 優化音質設置, 增強產品性能。

技術規格 無線充電: 藍牙 5.3 工作頻率: 2402-2480 MHz 工作電壓: 3.7V 60 mA (無電壓) 最大輸出功率: 15 dBm 輸入: 5V $\pm$ 1A 充電: 1.85Wh

其他資訊 請訪問 creative.com/compliance/ZenAirSXFI, 瞭解使用指南, 安全法規要求以及有關其他產品和服務的信息。請訪問 creative.com/support/ZenAirSXFI 獲取與產品相關的有關其他支援。

技術支援 creative.com/support/ZenAirSXFI creative.com/contactus

光電器提供的功率必須符合無線電設備所需的至少 2.5 瓦特和最大 5 瓦特之間, 以實現最大充電速度。

台灣 RoHS 信息 有關台灣 RoHS, 請參閱 creative.com/compliance/ZenAirSXFI 貼章上載 ZenAirSXFI Taiwan RoHS

CC ID: 24JVF-EF1180

CE UK 10

018-240061

CT

概述

(1) 觸摸控制 (2) 耳機的 LED 指示燈 (3) 多功能按鈕 (4) USB-C 充電埠

控制

i) 開/關機 當耳機不在充電盒內時耳機的開/關機

ii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iv) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

v) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

藍牙配對 請參考圖解說明

i) 首次配對 首次打開充電盒蓋子時, Creative Zen Air SXFI 會自動進入配對模式。

ii) 自動配對 當耳機充電盒蓋子打開時, 耳機會自動進入配對模式。

電池指示 請參考圖解說明

無線充電 注意: 耳機在無充電盒的情況下無法進行無線充電。 "不帶無線充電板"

主要功能 將兩個耳機放回充電盒, 保持盒蓋打開狀態。然後, 按多功能按鈕約 10 秒鐘, 執行主要重置。充電盒的 LED 指示燈將呈綠色閃爍狀態, 代表重置完成。完成後, Creative Zen Air SXFI 將恢復至出厂廠設狀態。

CREATIVE 應用程序 使用 Creative 應用程序可以對產品進行管理, 優化音質設置, 增強產品性能。

技術規格 無線充電: 藍牙 5.3 工作頻率: 2402-2480 MHz 工作電壓: 3.7V 60 mA (無電壓) 最大輸出功率: 15 dBm 輸入: 5V $\pm$ 1A 充電: 1.85Wh

其他資訊 請訪問 creative.com/compliance/ZenAirSXFI, 瞭解使用指南, 安全法規要求以及有關其他產品和服務的信息。請訪問 creative.com/support/ZenAirSXFI 獲取與產品相關的有關其他支援。

技術支援 creative.com/support/ZenAirSXFI creative.com/contactus

光電器提供的功率必須符合無線電設備所需的至少 2.5 瓦特和最大 5 瓦特之間, 以實現最大充電速度。

台灣 RoHS 信息 有關台灣 RoHS, 請參閱 creative.com/compliance/ZenAirSXFI 貼章上載 ZenAirSXFI Taiwan RoHS

CC ID: 24JVF-EF1180

CE UK 10

018-240061

CT

概述

(1) 觸摸控制 (2) 耳機的 LED 指示燈 (3) 多功能按鈕 (4) USB-C 充電埠

控制

i) 開/關機 當耳機不在充電盒內時耳機的開/關機

ii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iv) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

v) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

藍牙配對 請參考圖解說明

i) 首次配對 首次打開充電盒蓋子時, Creative Zen Air SXFI 會自動進入配對模式。

ii) 自動配對 當耳機充電盒蓋子打開時, 耳機會自動進入配對模式。

電池指示 請參考圖解說明

無線充電 注意: 耳機在無充電盒的情況下無法進行無線充電。 "不帶無線充電板"

主要功能 將兩個耳機放回充電盒, 保持盒蓋打開狀態。然後, 按多功能按鈕約 10 秒鐘, 執行主要重置。充電盒的 LED 指示燈將呈綠色閃爍狀態, 代表重置完成。完成後, Creative Zen Air SXFI 將恢復至出厂廠設狀態。

CREATIVE 應用程序 使用 Creative 應用程序可以對產品進行管理, 優化音質設置, 增強產品性能。

技術規格 無線充電: 藍牙 5.3 工作頻率: 2402-2480 MHz 工作電壓: 3.7V 60 mA (無電壓) 最大輸出功率: 15 dBm 輸入: 5V $\pm$ 1A 充電: 1.85Wh

其他資訊 請訪問 creative.com/compliance/ZenAirSXFI, 瞭解使用指南, 安全法規要求以及有關其他產品和服務的信息。請訪問 creative.com/support/ZenAirSXFI 獲取與產品相關的有關其他支援。

技術支援 creative.com/support/ZenAirSXFI creative.com/contactus

光電器提供的功率必須符合無線電設備所需的至少 2.5 瓦特和最大 5 瓦特之間, 以實現最大充電速度。

台灣 RoHS 信息 有關台灣 RoHS, 請參閱 creative.com/compliance/ZenAirSXFI 貼章上載 ZenAirSXFI Taiwan RoHS

CC ID: 24JVF-EF1180

CE UK 10

018-240061

CT

概述

(1) 觸摸控制 (2) 耳機的 LED 指示燈 (3) 多功能按鈕 (4) USB-C 充電埠

控制

i) 開/關機 當耳機不在充電盒內時耳機的開/關機

ii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iv) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

v) 通話模式 來電 按聽來電 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒 結束通話 - 左右 $\rightarrow$ 2 秒

藍牙配對 請參考圖解說明

i) 首次配對 首次打開充電盒蓋子時, Creative Zen Air SXFI 會自動進入配對模式。

ii) 自動配對 當耳機充電盒蓋子打開時, 耳機會自動進入配對模式。

電池指示 請參考圖解說明

無線充電 注意: 耳機在無充電盒的情況下無法進行無線充電。 "不帶無線充電板"

主要功能 將兩個耳機放回充電盒, 保持盒蓋打開狀態。然後, 按多功能按鈕約 10 秒鐘, 執行主要重置。充電盒的 LED 指示燈將呈綠色閃爍狀態, 代表重置完成。完成後, Creative Zen Air SXFI 將恢復至出厂廠設狀態。

CREATIVE 應用程序 使用 Creative 應用程序可以對產品進行管理, 優化音質設置, 增強產品性能。

技術規格 無線充電: 藍牙 5.3 工作頻率: 2402-2480 MHz 工作電壓: 3.7V 60 mA (無電壓) 最大輸出功率: 15 dBm 輸入: 5V $\pm$ 1A 充電: 1.85Wh

其他資訊 請訪問 creative.com/compliance/ZenAirSXFI, 瞭解使用指南, 安全法規要求以及有關其他產品和服務的信息。請訪問 creative.com/support/ZenAirSXFI 獲取與產品相關的有關其他支援。

技術支援 creative.com/support/ZenAirSXFI creative.com/contactus

光電器提供的功率必須符合無線電設備所需的至少 2.5 瓦特和最大 5 瓦特之間, 以實現最大充電速度。

台灣 RoHS 信息 有關台灣 RoHS, 請參閱 creative.com/compliance/ZenAirSXFI 貼章上載 ZenAirSXFI Taiwan RoHS

CC ID: 24JVF-EF1180

CE UK 10

018-240061

CT

概述

(1) 觸摸控制 (2) 耳機的 LED 指示燈 (3) 多功能按鈕 (4) USB-C 充電埠

控制

i) 開/關機 當耳機不在充電盒內時耳機的開/關機

ii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少音量 - $\rightarrow$ 2 秒 d) 增大音量 - $\rightarrow$ 2 秒

iii) 播放/暫停 按播放/暫停 - $\rightarrow$ $\rightarrow$ 6 秒 b) 下一曲 - $\rightarrow$ 6 秒 c) 減少