

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

soundcore

**Space One Pro
Noise
Cancelling
Bluetooth
Headphones**



Soundcore Space One Pro Słuchawki Bluetooth z redukcją szumów Instrukcja obsługi

Dom » **Dźwiękowy rdzeń** » Soundcore Space One Pro Słuchawki Bluetooth z redukcją szumów Instrukcja obsługi 



Zawartość

- 1 Słuchawki Bluetooth Soundcore Space One Pro z redukcją szumów**
- 2 Instrukcje użytkowania produktu**
- 3 Często zadawane pytania**
- 4 Aplikacja**
- 5 NADVIEW**
- 6 SKŁADANIE SŁUCHAWEK**
- 7 WYCZERPUJĄCY**
- 8 WŁĄCZANIE I PAROWANIE**
- 9 ŁADOWANIE**
- 10 PODWÓJNE POŁĄCZENIA**
- 11 STEROWANIE PRZYCISKAMI**
- 12 REDUKCJA SZUMÓW**
- 13 ŁATWY CZAT**
- 14 SŁUCHANIE PRZEWODOWE**
- 15 NASTAWIĆ**
- 16 PRZEWODNIK ŚWIATŁA LED**
- 17 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMWARE'OWEGO**
- 18 OKULAR**
- 19 Informacje dotyczące przepisów i zgodności**
- 20 Dokumenty / Zasoby**
 - 20.1 Odniesienia**
- 21 Powiązane posty**



Słuchawki Bluetooth Soundcore Space One Pro z redukcją szumów

Instrukcje użytkowania produktu

Składanie słuchawek

1. Obróć oba panele tak, aby było widać oznaczenia L i R.
2. Złóż lewy panel, a następnie obróć prawy panel do pozycji, w której  będziesz mógł zobaczyć logo Soundcore.
3. Złóż prawy panel tak, aby go wyrównać z lewym panelem.
4. Teraz udało Ci się złożyć słuchawki.

Wyczerpujący

Noś słuchawki z logo L na lewym uchu i logo R na prawym uchu. Dostosuj długość opaski na głowę, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

Włączanie i parowanie

1. Automatyczne parowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth podczas pierwszego połączenia. Wybierz soundcore Space One Pro na liście Bluetooth swojego urządzenia, aby się połączyć.
2. Aby ręcznie przejść do trybu parowania Bluetooth, gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby sparować urządzenia.

Ładowanie

Czas ładowania: 2 godziny i 5 minut zapewnia 8 godzin odtwarzania.

Podwójne połączenia

1. Słuchawki mogą łączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie. Po połączeniu z jednym urządzeniem naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby sparować je z innym urządzeniem.
2. Aby włączyć funkcję podwójnych połączeń, przejdź do ustawień w aplikacji Soundcore i wybierz opcję Podwójne połączenia > Włącz podwójne połączenia > Podłącz nowe urządzenie.

Sterowanie przyciskami

Skorzystaj z dołączonych przycisków sterujących, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji, w tym redukcji szumów, trybów dźwięków otoczenia, sterowania odtwarzaniem muzyki i obsługi połączeń.

Redukcja szumów

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przełączania trybów redukcji szumów.

Przezroczystość

Instrukcje dotyczące funkcji przezroczystości.

Ton boczny

Funkcja Sidetone pozwala wyraźnie słyszeć swój głos podczas połączeń. W razie potrzeby wyłącz tę funkcję za pomocą aplikacji Soundcore.

Często zadawane pytania

P: Jak sparować słuchawki z aplikacją Soundcore?

A: Jeśli słuchawki nie mogą połączyć się z aplikacją Soundcore, zainstaluj aplikację ponownie lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji, korzystając ze sklepu z aplikacjami mobilnymi.

P: Jak przełączać się między trybem redukcji szumów a trybem dźwięków otoczenia?

A: Naciśnij odpowiedni przycisk lub użyj aplikacji Soundcore, aby przełączać się między różnymi trybami.

P: Czy mogę włączyć szybkie parowanie na moim smartfonie z systemem Android?

A: Tak, możesz cieszyć się natychmiastowym parowaniem ze swoim smartfonem z systemem Android 6.0 lub nowszym za pośrednictwem funkcji Fast Pair udostępnionej przez Google.



Aplikacja

Pobierz aplikację soundcore, aby zapoznać się z adaptacyjną redukcją szumów, trybami dźwięków otoczenia, Dolby Audio, dźwiękiem HearID, aktualizacją oprogramowania sprzętowego i innymi ekscytującymi funkcjami.

Jeśli Twoje słuchawki nie mogą połączyć się z aplikacją Soundcore, zainstaluj aplikację ponownie lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji w sklepie z aplikacjami mobilnymi.



NADVIEW

1. Port ładowania USB-C
2. Wejście 3.5 mm
3. Wskaźnik LED
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk NC
6. Przycisk zwiększania głośności
7. Przycisk zmniejszania głośności
8. Przycisk wielofunkcyjny

SKŁADANIE SŁUCHAWEK

1. Obróć oba panele tak, aby zobaczyć oznaczenia „L” i „R”.

-
2. Złóż lewy panel, a następnie obróć prawy panel do pozycji, w której będziesz mógł zobaczyć logo Soundcore.



-
-
3. Złóż prawy panel tak, aby go wyrównać z lewym panelem.

4. Teraz udało Ci się złożyć słuchawki.



WYCZERPUJĄCY

Załóż słuchawki z logo „L” na lewym uchu i logo „R” na prawym uchu. Dostosuj długość pałąka, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

WŁĄCZANIE I PAROWANIE

Automatyczne parowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth podczas pierwszego połączenia. Wybierz „soundcore Space One Pro” na liście Bluetooth swojego urządzenia, aby się połączyć.



- Podczas parowania wskaźnik LwED zacznie powoli migać na niebiesko. Po pomyślnym parowaniu wskaźnik LED będzie świecił przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie.

Szybkie parowanie Google: Ciesz się natychmiastowym parowaniem ze smartfonem z systemem Android (z systemem Android 6.0 i nowszym) za pomocą funkcji Fast Pair włączonej przez Google.

Aby ręcznie przejść do trybu parowania Bluetooth, gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby sparować urządzenia.

ŁADOWANIE

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, usłyszysz komunikat głosowy. Podłącz słuchawki do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C.



Pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 godzin, a 5 minut ładowania umożliwia 8 godzin bezprzewodowego odtwarzania.

- Przed ładowaniem całkowicie osusz port USB.
- Nie włączaj słuchawek podczas ładowania.

PODWÓJNE POŁĄCZENIA

Słuchawki można połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie. Jeśli urządzenie jest już połączone z jednym urządzeniem, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby sparować z innym urządzeniem.

Funkcję podwójnych połączeń można włączyć również za pomocą aplikacji Soundcore.



W aplikacji Soundcore przejdź do ustawień i wybierz Podwójne połączenia > Włącz podwójne połączenia > Połącz nowe urządzenie.

Możesz wyczyścić historię wcześniej podłączonych urządzeń na Liście urządzeń.



STEROWANIE PRZYCISKAMI

- x1: Naciśnij raz
- x2: naciśnij dwukrotnie
-  2s: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Możesz włączyć tryb normalny w aplikacji Soundcore.

REDUKCJA SZUMÓW



Aby zredukować hałas otoczenia, przełącz na redukcję szumów (domyślną) za pomocą przycisku NC i dostosuj ją w aplikacji Soundcore.

-  Adaptacyjna redukcja hałasu: wykonuje obliczenia w czasie rzeczywistym na podstawie warunków zewnętrznych i stopnia zużycia, aby zapewnić optymalną redukcję hałasu.
- Niestandardowa redukcja szumów: Ustaw ręcznie poziom redukcji szumów.

PRZEZROCZYSTOŚĆ

Aby podczas słuchania muzyki zachować świadomość otoczenia, przełącz się w tryb przezroczystości za pomocą przycisku NC i dostosuj go w aplikacji Soundcore.



- Niestandardowy tryb przezroczystości: Ustaw ręcznie poziom przezroczystości.

SYLWETKA

Dzięki funkcji Sidetone będziesz słyszeć swój głos głośno i wyraźnie podczas wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych za pośrednictwem słuchawek.

Funkcja Sidetone jest domyślnie włączona. Możesz wyłączyć tę funkcję za pomocą aplikacji Soundcore.



ŁATWY CZAT



Tryb Easy Chat automatycznie zmniejsza głośność muzyki i ampujednolica głos osoby, z którą rozmawiasz, dzięki czemu możesz komunikować się bez zdejmowania słuchawek. Gdy przestaniesz mówić na 5 sekund (czas trwania można ustawić w aplikacji Soundcore), słuchawki automatycznie wyjdą z trybu Easy Chat i powrócą do normalnego poziomu głośności.

Musisz włączyć tryb Easy Chat w aplikacji Soundcore.

LDAC



Włącz LDAC w aplikacji soundcore, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku.

Dostępne tylko na urządzeniach z systemem Android 8.0 lub nowszym.

- Aby cieszyć się dźwiękiem w jakości LDAC, używaj urządzeń z systemem Android 8.0 lub nowszym.
- Technologia LDAC zapewnia wyższą jakość dźwięku, zwiększa zużycie energii i skraca czas odtwarzania.
- Włącz LDAC w środowisku o niskim poziomie zakłóceń, aby zapewnić stabilne połączenie Bluetooth.
 1. Przejdź do ustawień w aplikacji Soundcore.
 2. Kliknij „Tryb dźwięku”.
 3. Wybierz „Preferowaną jakość dźwięku”, aby przełączyć się na kodek LDAC.
 4. Zostaniesz powiadomiony, że słuchawki nie obsługują LDAC po podłączeniu do dwóch urządzeń. Należy również pamiętać, że Dolby Audio nie jest obsługiwane, gdy LDAC jest włączone. Wybierz „Włącz”, aby kontynuować.
 5. Zmiana kodeków audio zajmuje około 10 sekund. Możesz zostać poproszony o zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego słuchawek, jeśli jest dostępne.



SŁUCHANIE PRZEWODOWE

Odtwarzaj dźwięk na urządzeniu zewnętrznym, podłączając kabel AUX 3.5 mm. Przewodowe słuchanie automatycznie wyłączy tryb Bluetooth. Podczas słuchania przewodowego możesz przełączać tryby dźwięku otoczenia (ANC/Transparency) tylko za pomocą przycisku NC. A inne przyciski nie będą działać.



NASTAWIĆ

W przypadku problemów z łącznością lub działaniem może być konieczne zresetowanie słuchawek.

Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zwiększania głośności i zasilania przez 5 sekund, aż dioda LED zamiga trzy razy na czerwono.



PRZEWODNIK ŚWIATŁA LED

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMWARE'OWEGO



Po podłączeniu słuchawek do aplikacji zostaniesz poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania. Upewnij się, że słuchawki są włączone i podłączone do urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Podczas aktualizacji unikaj jakiegokolwiek użycia i zapewnij stabilny dostęp do Internetu.

OKULAR

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Wejście	5V/1.2A
Pojemność baterii	350mAh*2
Czas ładowania	2 godziny
Czas odtwarzania (z wyłączonym ANC)	60H
Czas odtwarzania (z włączonym ANC)	40H
Rozmiar kierowcy	40mm
Odpowiedź częstotliwościowa	20Hz-40kHz
Impedancja	16Ω
Wersja Bluetooth	5.3
Zakres Bluetooth	15m

Informacje dotyczące przepisów i zgodności

Niniejszym firma Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z przepisami z 2023 r. dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów z możliwością podłączenia). Oświadczenie o zgodności można znaleźć na stronie webstrona:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Notatka: Znak „x” w kodzie SN: xxxxxxxxxxxxxxxx jest zmienną, patrz tabela poniżej.



Dokumenty / Zasoby

	Słuchawki Bluetooth Soundcore Space One Pro z redukcją szumów [pdf] Podręcznik użytkownika Słuchawki Bluetooth z redukcją szumów Space One Pro, Space One Pro, Słuchawki Bluetooth z redukcją szumów, Słuchawki Bluetooth z redukcją szumów, Słuchawki Bluetooth, Słuchawki
--	---

Odniesienia

- [Powiązane z PSTI - soundcore UK](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje + Polityka prywatności

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

