

HUAWEI MatePad Pro

Podręcznik użytkownika



Spis treści

Funkcje podstawowe

Okienko	1
Podstawowe gesty	2
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	6
Poznanie ekranu głównego	7
Panel sterowania	15
Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	25
Wiele okien	33
Wyświetlanie daty i godziny przy wyłączonym ekranie	41
Ładowanie	43
Rysik	43

Inteligentne funkcje

AI Voice	49
Super Device	50
Łatwa projekcja	54
Współpraca multiekranowa	55
Łatwe drukowanie	58

Aparat i Galeria

Robienie zdjęć	61
Tryb portretowy	64
Tryb nocny	65
Tryb Przysłona	66
Aparat AI	66
Ruchome zdjęcia	67
Tryb Pro	68
Nagrywanie filmów	71
Nagrywanie w zwolnionym tempie	72
Zdjęcia w trybie poklatkowym	73
Dostosowywanie ustawień aparatu	74
Zarządzanie aplikacją Galeria	76
Edytowanie obrazów i filmów	79
Chwile	82

Aplikacje

Telefon	85
Notatnik	86
HiNote	92

Ustawienia

Połączenia	101
------------	-----


	Spis treści
Ekran główny i styl	102
Wyświetlacz i jasność	103
Dźwięki i wibracje	104
Powiadomienia i pasek stanu	105
Funkcje biometryczne i hasło	109
Zabezpieczenia	112
Prywatność	113
Funkcje ułatwień dostępu	115
Informacje o tablecie	119

Funkcje podstawowe

Okienko

Wyświetlanie informacji o usłudze w czasie rzeczywistym

Widok w czasie rzeczywistym pokazuje na żywo aktualny stan uruchomionych usług i zadań. Na przykład podczas rozmowy można wyświetlać na żywo informacje o zadaniach takich jak licznik czasu lub nagrywanie.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Kapsuła na żywo:

Po przełączeniu się z aplikacji na ekran główny lub inną aplikację na pasku stanu zostanie wyświetlona kapsuła Na żywo z krótkim, aktualnym podsumowaniem bieżącego zadania. Może to być na przykład czas trwania połączenia i czas odliczania minutnika.

Jeśli istnieje wiele zadań, będą one posortowane według priorytetu zadania i czasu utworzenia w kapsule Na żywo.

 Jeśli bieżące zadanie z aplikacji nie jest zsynchronizowane z widokiem w czasie rzeczywistym, przejdź na ekran **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i sprawdź, czy dla aplikacji zostało włączone uprawnienie do powiadomień.

Karta na żywo:

Dotknij kapsuły Na żywo, aby rozwinąć ją do postaci karty Na żywo, na której można wyświetlić szczegóły lub wykonać inne operacje. Dotknij dowolnego obszaru na karcie z wyjątkiem przycisków, aby przejść do odpowiedniej aplikacji i wykonać inne operacje.

Dotknij dowolnego pustego obszaru lub przesunij palcem w górę na karcie Na żywo, aby zwinąć ją do postaci kapsuły.

Przeciągnij w dół od lewego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić Centrum powiadomień z listą wszystkich bieżących zadań. Po zakończeniu zadania zostanie ono automatycznie usunięte.

- i** Jeśli nie chcesz włączać widoku w czasie rzeczywistym dla aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu > Widok w czasie rzeczywistym** i wyłącz przełącznik obok odpowiedniej aplikacji.

Podstawowe gesty

Podstawowe gesty i skróty

Zapoznavanie się z gestami w powietrzu

Tablet można obsługiwać za pomocą gestów w powietrzu, bez konieczności dotykania ekranu. Na przykład, możesz użyć gestów w powietrzu, aby zrobić zrzut ekranu lub przewinąć ekran w górę lub w dół.




Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Inteligentna detekcja** i upewnij się, że włączona jest funkcja **Przewijanie w powietrzu** lub **Zrzut gestem pięści**.

	Wykonywanie zrzutu ekranu Aby wykonać zrzut ekranu: Trzymaj dłoń w odległości 40–70 cm od ekranu, aż w górnej części ekranu pojawi się ikona , a następnie zaciśnij dłoń w pięść.
 	Aby przewijać ekran w górę lub w dół za pomocą gestów w powietrzu: • Przewijanie w powietrzu w górę Trzymaj dłoń w odległości 40–70 cm od ekranu, z palcami skierowanymi w górę. Kiedy w górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona , obróć nadgarstek w dół. • Przewijanie w powietrzu w dół Trzymaj zewnętrzną stronę dłoni w odległości 40–70 cm od ekranu, z palcami skierowanymi w dół. Kiedy w górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona , obróć nadgarstek w górę.

- i** Jeśli urządzenie nie ma przełącznika **Przewijanie w powietrzu** lub **Zrzut gestem pięści**, odpowiednia funkcja nie jest obsługiwana.

Gesty nawigacyjne w systemie





Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i upewnij się, że wybrano opcję **Gesty**.

	Powrót do poprzedniego ekranu Aby powrócić do poprzedniego ekranu, przeciągnij palcem od lewej lub od prawej krawędzi ekranu.
	Powrót do ekranu głównego Aby powrócić do ekranu głównego, przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu.
	Ostatnie zadania Aby wyświetlić ostatnie zadania, przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
	Zamykanie aplikacji Aby zamknąć aplikację, na ekranie ostatnich zadań przeciągnij palcem w górę na jej podglądzie.
	Przełączanie między aplikacjami - Aby przełączyć się między aplikacjami, przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu. Przed użyciem tego gestu dotknij opcji Ustawienia na ekranie Nawigacja systemowa i upewnij się, że włączono opcję Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi.  Jeśli urządzenie nie ma przełącznika Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi, odpowiednia funkcja nie jest obsługiwana. - Aby przełączyć się między aplikacjami, przeciągnij palcem ruchem półkolistym wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.


Gesty knykiem

Przed rozpoczęciem korzystania z gestów knykiem użyj dowolnej z poniższych metod, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne funkcje zostały włączone (w zależności od modelu urządzenia):

- Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i włącz **Zrób rzut ekranu** oraz **Nagraj ekran**.
- Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Sterowanie ruchem > Zrób rzut ekranu** i włącz **Inteligentny rzut ekranu**.


	Wykonywanie rzutu ekranu Stuknij dwukrotnie ekran knykiem, aby zrobić rzut ekranu.
	Wykonywanie rzutu z przewijaniem Stuknij ekran knykiem i narysuj literę „S”, aby wykonać przewijany rzut ekranu.
	Wykonywanie rzutu części ekranu Stuknij ekran knykiem i obrysuj odpowiedni obszar, aby wykonać rzut części ekranu.
	Nagraj ekran Stuknij dwukrotnie ekran dwoma knykami, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie ekranu.

Więcej gestów

	Uzyskiwanie dostępu do trybu edycji ekranu głównego Uszczypnij ekran główny dwoma palcami.
	Wyświetlanie panelu skrótów na ekranie blokady Włącz ekran i przeciągnij palcem z dołu do góry ekranu blokady.

	Wyświetlanie paska wyszukiwania Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego.
	Wyświetlanie panelu powiadomień Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu.
	Włączanie przełącznika skrót Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran Panel sterowania, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia).

Przyciski skrótów

	Wyłączanie i ponowne uruchamianie Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie wyświetli menu z pozycjami Wyłącz i Uruchom ponownie.
	Zwiększanie głośności Naciśnij przycisk zwiększania głośności.
	Zmniejszanie głośności Naciśnij przycisk zmniejszania głośności.
	Wykonywanie zrzutu ekranu Naciśnij równocześnie przyciski zmniejszania głośności i zasilania.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

Automatyczne blokowanie:

Ekran urządzenia zostanie automatycznie zablokowany, jeśli przez określony czas nie będą na nim wykonywane żadne operacje.

Możesz wybrać kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Uśpij po** i ustawić czas braku aktywności ekranu.

Ręczne blokowanie ekranu:

Ekran można zablokować ręcznie, korzystając z jednej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, dotknij pozycji **Widżety usług**, przeciągnij palcem w dół do samego dołu, dotknij pozycji **Widżety**, dotknij ikony **Blokada ekranu** i przytrzymaj ją, po czym dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**. Następnie dotknij ikony **Blokada ekranu**, aby zablokować ekran.

Funkcja Nie wyłączaj ekranu, gdy patrzę

Możesz włączyć opcję niewyłączania ekranu, gdy na niego patrzysz, na przykład podczas czytania.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Inteligentna detekcja** i upewnij się, że włączono funkcję **Nie wyłączaj ekranu, gdy patrzę**.

Włączanie ekranu

Ekran można włączać następującymi metodami (w zależności od modelu urządzenia):

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wybudź ekran**, a następnie włącz funkcje **Podnieś, aby wybudzić** oraz **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić** i korzystaj z nich.

 Jeśli urządzenie nie ma tej opcji, dana funkcja nie jest obsługiwana.

Odblokowywanie ekranu

Odblokowanie hasłem: po włączeniu ekranu przeciągnij palcem w górę od środka ekranu, aby wyświetlić panel, w którym można wprowadzić hasło ekranu blokady. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

Odblokowanie za pomocą twarzy: po włączeniu ekranu zbliż twarz do ekranu tabletu. Tablet zostanie odblokowany automatycznie po rozpoznaniu twarzy.

Odblokowanie odciskiem palca: dotknij strefy czytnika odcisków palca, używając palca, który został wcześniej zarejestrowany za pomocą tego urządzenia.

Poznanie ekranu głównego

Informacje o ekranie głównym

Nowa konfiguracja umożliwia dostosowywanie ekranu głównego i grupowanie ważnych treści w łatwo dostępnych miejscach dzięki widżetom usług, dużym folderom i innym funkcjom.

Zapoznanie z odnowionym ekranem głównym

- **Pasek stanu:** Pokazuje stan urządzenia i powiadomienia u góry ekranu.
- **Duże foldery:** Bezpośrednio otwiera aplikację po dotknięciu odpowiedniej ikony aplikacji, bez rozwijania folderu. Rozmiar folderu można dostosować zależnie od potrzeb.
- **Widżety usług:** Udostępniają podgląd usług i zapewniają bezpośredni dostęp do często używanych funkcji aplikacji bez konieczności otwierania odpowiednich aplikacji. W zależności od potrzeb widżety usług można układać w stos lub łączyć ze sobą.
- **Pasek nawigacji po ekranach:** Przeciągaj palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlać aplikacje i widżety na różnych ekranach. Wskaźnik pokazuje, na którym ekranie obecnie się znajdujesz.
- **Pasek skrótów:** Zawiera aplikacje często używane i ostatnio używane. Przeciągnij suwak na środku paska skrótów, aby dopasować liczbę wyświetlanych ostatnio używanych aplikacji.

Używanie widżetów usług

Widżety usług pozwalają na:

- Wyświetlanie podglądu lub dostęp do aplikacji, na przykład wyświetlanie prognozy pogody lub odtwarzanie muzyki.
- Wybieranie różnych stylów i układów widżetów usług w celu dostosowania ekranu głównego.
- Układanie i łączenie wielu widżetów usług w celu zaoszczędzenia miejsca na ekranie głównym, uproszczenia wyglądu ekranu głównego i ułatwienia nawigacji.

Widżety usług są obsługiwane przez aplikacje z widocznym paskiem widżetów  na dole. Aby usunąć pasek widżetów, przejdź do **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego > Pokaż paski widżetów**.

 Ta funkcja jest nieobsługiwana w niektórych sytuacjach. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.

Dodawanie widżetów usług na ekranie głównym

Widżety usług możesz dodać na ekranie głównym przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij w górę po ikonie aplikacji, aby rozwinąć widżet usługi, a następnie dotknij w celu dodania widżetu usługi na ekranie głównym.
- Przeciągnij w górę po ikonie aplikacji, aby rozwinąć widżet usług, dotknij i przytrzymaj widżet usług, dotknij **Więcej widżetów usług**, wybierz odpowiedni styl i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.
- Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, dotknij **Widżety usług**, wybierz odpowiedni styl i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.
- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij **Widżety usług**, wybierz widżet usług i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**. Możesz też dotknąć i przytrzymać widżet usługi, a następnie przeciągnąć do dowolnego pustego obszaru na ekranie głównym.

Jeśli na bieżącym ekranie nie ma miejsca, widżet zostanie przypięty na następnym ekranie. Jeśli nie ma miejsca na żadnym ekranie, na prawo od bieżącego ekranu zostanie utworzony nowy ekran dla widżetu usługi.

- **i** • Widżetów usług nie można przypinać do folderów.
 - W niektórych sytuacjach przeciągnięcie w górę na ikonie aplikacji nie spowoduje rozwinięcia widżetu usługi. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.

Układanie widżetów usług w stos

Ułóż w stos widżety usług lub zestawy widżetów o tym samym rozmiarze, aby zaoszczędzić miejsce na ekranie głównym i uprościć jego wygląd.



- **i** Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Układanie widżetów usług w stos:

Przytrzymaj widżet usług lub zestaw widżetów, przeciągnij go na inny widżet usług lub zestaw widżetów o tym samym rozmiarze, a następnie zwolnij, aby ułożyć je w stos, gdy oba widżety całkowicie się pokryją.

Przeglądanie widżetów zawartych w stosie:

Przeciągnij palcem w górę lub w dół po stosie, aby zobaczyć wszystkie zawarte w nim widżety usług.

Zarządzanie widżetami usług:**1** Rozwiń stos na jeden z poniższych sposobów:

- Przeciągaj dalej palcem w dół, aby rozwinąć stos.
- Przytrzymaj stos i dotknij ikony **Rozwiń stos**.

2 Następnie organizuj widżety w stosie w następujący sposób:

- **Dostosowywanie położenia widżetu usługi:** Przytrzymaj widżet usług, a następnie przeciągnij, aby zmienić jego położenie.
- **Przypinanie widżetu usługi na górze:** Dotknij widżetu usług i przypnij go na górze stosu.
- **Usuwanie widżetu usług ze stosu:** Przytrzymaj widżet usług, przeciągnij go do krawędzi ekranu i przytrzymaj. Zaczekaj, aż widżet usług zostanie usunięty ze stosu, a następnie przeciągnij go na dowolny pusty obszar ekranu głównego.
- **Usuwanie widżetu usług:** Przeciągnij palcem w lewo na widżecie usługi, aby go usunąć.
- **Usuwanie stosu widżetów:** Po usunięciu wszystkich widżetów usług należących do stosu sam stos zostanie usunięty automatycznie.

Łączenie widżetów usług

Połącz widżety usług o różnych rozmiarach i dodaj często używane skróty do zestawu widżetów, aby utworzyć skróty dla często używanych funkcji.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Dodawanie widżetu do zestawu:

- Przytrzymaj widżet usług i przeciągnij go na inny widżet usług o dowolnym rozmiarze, aż częściowo się na siebie nałożą, a następnie zwolnij, aby utworzyć zestaw, gdy tylny panel zostanie rozwinięty.
- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, przejdź do **Widżety usług > Zestawy widżetów**, przytrzymaj zestaw widżetów, który chcesz dodać, i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**. Można też dotknąć , wybrać ulubione widżety usług, aby dostosować swój zestaw, i dotknąć .

Edycja zestawu widżetów:

- **Dodawanie widżetu usług do zestawu widżetów:** Przytrzymaj i przeciągnij widżet usług z ekranu głównego do zestawu widżetów.
- **Usuwanie widżetu usług z zestawu widżetów:** Dotknij i przytrzymaj zestaw widżetów, aż pojawi się menu podręczne. Następnie przytrzymaj i przeciągnij widżet usług w dowolne puste miejsce na ekranie głównym.
- **Usuwanie widżetu usług:** Dotknij i przytrzymaj zestaw widżetów, aż pojawi się menu podręczne. Następnie przytrzymaj i przeciągnij widżet usług do ikony  na górze ekranu.

Po zakończeniu edycji zestawu widżetów system automatycznie zastosuje szablon w optymalnym rozmiarze, dopasowanym do elementów zestawu. Dotknij dowolnego miejsca poza zestawem usług, aby zamknąć ekran edycji.

Możesz także przytrzymać zestaw usług, a następnie dotknąć **Edytuj zestaw**, aby dodać lub usunąć **Widżety usług** lub **Skróty**.

Usuwanie zestawu widżetów:

Przytrzymaj zestaw widżetów, a następnie dotknij **Usuń zestaw**, aby usunąć zestaw widżetów.

Zmiana nazwy zestawu widżetów:

Przestaw widżetów, a następnie dotknij **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę zestawu widżetów.

Możesz także przytrzymać widżet usług, aby go edytować lub usunąć.

 Niektórych widżetów usług nie można edytować.

Edytowanie i usuwanie widżetów usług**Edytuj widżety usług:**

Dotknij widżetu usługi i przytrzymaj go, a następnie wybierz pozycję **Edytuj**, aby wskazać informacje, które mają być wyświetlane w przypadku widżetu.

Możesz na przykład ustawić wybrane zdjęcie jako okładkę widżetu usług Galerii. Aby to zrobić, dotknij i przytrzymaj widżet usług Galerii, wybierz kolejno **Edytuj** > **Wybierz zdjęcie** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Usuwanie widżetów usług:

Dotknij widżetu usługi i przytrzymaj go, a następnie wybierz pozycję **Usuń**, aby usunąć go z ekranu głównego.

-  • Jeśli odinstalujesz określone aplikacje, powiązane widżety usług także zostaną usunięte.
- Niektórych widżetów usług nie można edytować.

Tworzenie i używanie dużych folderów

Duże foldery ułatwiają porządkowanie ikon aplikacji na ekranie głównym. Aby uzyskać wymarzony układ ekranu głównego, nie rozwijaj folderu, tylko bezpośrednio otwórz aplikację przez dotknięcie jej ikony, a następnie odpowiednio dostosuj rozmiar folderu.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Tworzenie dużego folderu

- 1 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na inną ikonę, aby utworzyć nowy folder.
- 2 Dotknij folderu i przytrzymaj go, aby przełączać się między trybami wyświetlania. Na przykład możesz dotknąć nowego folderu i przytrzymać go, a następnie wybrać pozycję **Powiększ** z wyświetlonego menu, aby utworzyć duży folder.
- 3 Możesz dotknąć prawego dolnego rogu dużego folderu, aby go otworzyć, a następnie dotknąć nazwy folderu, aby ją zmienić.
Możesz też zmienić nazwę folderu, dotykając go i przytrzymując, a następnie wybierając pozycję **Zmień nazwę**.

Operacje w dużym folderze

W dużych folderach można wykonywać następujące operacje:

- **Dostosowywanie rozmiaru folderu:** Dotknij dużego folderu i przytrzymaj go, a gdy zostanie wyświetlone menu podręczne, zabierz palec. Przeciągnij niebieskie krawędzie lub rogi wokół folderu, aby dostosować jego rozmiar. Aby zakończyć operację, dotknij dowolnego pustego miejsca na ekranie głównym.
- **Otwieranie i zamykanie folderów:** Dotknij prawego dolnego rogu dużego folderu, aby go otworzyć. Dotknij pustego obszaru w folderze, aby go zamknąć.

Jeśli w dużym folderze znajduje się zbyt wiele ikon aplikacji, których nie można wyświetlić na jednej stronie, w prawym dolnym rogu folderu jest wyświetlana ikona stosu. Możesz dotknąć tej ikony, aby otworzyć folder.

- **Dodawanie i usuwanie aplikacji:** Otwórz duży folder, dotknij ikony , a następnie stosownie do potrzeb dodaj lub usuń aplikacje. Jeśli usuniesz zaznaczenie wszystkich aplikacji w folderze, folder zostanie usunięty.
- **Przełączanie trybów wyświetlania:** Dotknij folderu i przytrzymaj go, aby przełączyć się między standardowym a dużym rozmiarem na ekranie. Na przykład możesz dotknąć folderu standardowego i przytrzymać go, a następnie wybrać pozycję **Powiększ** z wyświetlanego menu, aby utworzyć duży folder.

Ikony powiadomień i stanu

-  Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i operatora sieci. Obsługiwane funkcje zależą od modelu urządzenia. Niektóre z przedstawionych ikon mogą nie mieć zastosowania w przypadku używanego urządzenia.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią 4G
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Pełna siła sygnału		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Rozłączono z hotspotem		Przełączanie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+
	Połączono z siecią Wi-Fi		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z siecią Wi-Fi 6		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z siecią Wi-Fi 6+		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6+, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z dwiema sieciami Wi-Fi		Połączono z dwiema sieciami Wi-Fi, przy czym główna sieć Wi-Fi obsługuje standard Wi-Fi 6

	Połączono z dwiema sieciami Wi-Fi, przy czym główna sieć Wi-Fi obsługuje standard Wi-Fi 6+		Włączono funkcję NFC
	Bateria jest rozładowana		Niski poziom naładowania baterii
	Trwa ładowanie		Szybkie ładowanie
	Ładowanie SuperCharge		Ładowanie bezprzewodowe SuperCharge
	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Normalne ładowanie bezprzewodowe
	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono tryb Higiena cyfrowa
	Włączono funkcję Bluetooth		Bateria urządzenia Bluetooth
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Połączono z siecią VPN
	Włączono tryb samolotowy		Włączono tryb Nie przeszkadzać
	Włączono usługę lokalizacyjną		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Włączono tryb kierowcy		Włączono tryb wydajności
	Podłączono zestaw słuchawkowy		Połączono z ekranem zewnętrznym
	Połączenia telefoniczne		Włączono funkcję VoLTE
	Połączenie nieodebrane		Usługa połączeń głosowych jest niedostępna w bieżącej sieci
	Nowa wiadomość		Ustawiono alarm
	Tryb cichy		Tryb wibracji
	Synchronizowanie danych		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Nowa wiadomość e-mail		Przypomnienie o wydarzeniu



Aplikacje korzystające z aparatu

Aplikacje korzystające z
mikrofonu

Więcej powiadomień


Panel sterowania

Wprowadzenie do ekranu Panel sterowania

Ekran **Panel sterowania** ułatwia zarządzanie i sterowanie odtwarzaniem dźwięku, skrótami oraz funkcją **Super Device**.

Przegląd popularnych funkcji w Panel sterowania

Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić **Panel sterowania** i uzyskać dostęp do następujących funkcji:



i Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

- **Kontroler multimediiów:** Steruje odtwarzaniem audio i pozwala Ci dostosować postęp odtwarzania oraz przełączać się pomiędzy ostatnio używanymi aplikacjami mediów, urządzeniami odsłuchiwanymi (takimi jak zestawy słuchawkowe Visions oraz Bluetooth) oraz urządzeniami połączeń.
- **Skróty:** Umożliwia włączanie, wyłączanie i konfigurowanie często używanych funkcji.
- **Super Device:** Umożliwia współpracę z tabletami, laptopami, produktami Vision i innymi urządzeniami, co pozwala na bezproblemową współpracę multiekranową, projekcję bezprzewodową, transferowanie wideo oraz korzystanie z innych funkcji komunikacji między urządzeniami.
- **Urządzenia inteligentne:** Umożliwia zarządzanie i sterowanie urządzeniami oraz scenami, które zostały dodane w **AI Life**.

-  Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Edycja Panel sterowania

Panel sterowania umożliwia edycję różnych funkcji, na przykład przenoszenie przełączników skrótów, ukrywanie **Super Device** oraz edycję inteligentnych scen i inteligentnych urządzeń, co ułatwia zarządzanie urządzeniami.

Przeciągnij w dół od prawego górnego regu ekranu, aby wyświetlić **Panel sterowania**,

i dotknij . Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- **Edycja przełączników skrótów:** Dotknij **Edytuj przełączniki**, przytrzymaj i przeciągnij przełącznik skrótu, aby go przenieść w inne miejsce. Możesz także przeciągnąć często używany ukryty przełącznik skrótów w górę do nieukrytej części panelu przełączników skrótów lub przeciągnąć rzadziej używany przełącznik skrótów w dół do ukrytej części.
- **Ukryj Super Device:** Dotknij **Ukryj Super Device**, aby ukryć Super Device. Dotknij **Pokaż Super Device**, aby pokazać Super Device.
- **Edycja inteligentnych urządzeń:** Dotknij **Edytuj urządzenia** i dotknij  w górnej części dodanego inteligentnego urządzenia, aby usunąć je z Panelu sterowania. Dotknij poniżej inteligentnego urządzenia, które zostało powiązane z **AI Life** poniżej, aby dodać je do Panelu sterowania.


-  Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Używanie przełączników skrótów

Włączanie przełącznika skrótu

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel**

sterowania, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia).



Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

- Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć powiązaną funkcję.
- Dotknij przełącznika skrótu i przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień odpowiedniej funkcji (o ile dana funkcja to obsługuje).
- Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień systemu.


Dostosowywanie skrótów

Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić **Panel**

sterowania, wybierz kolejno > **Edytuj przełączniki**, a następnie dotknij przełącznika skrótu i przytrzymaj go, aby przenieść przełącznik do preferowanego położenia, po czym dotknij pozycji **Gotowe**.

Korzystanie z karty Kontroler multimedialny

Zarządzaj odtwarzaniem i w dowolnym momencie przełączaj aplikacje audio i wideo w karcie **Kontroler multimedialny**, a nawet transferuj strumieniowe transmisje audio na inne urządzenia, takie jak zestaw słuchawkowy lub głośnik.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Zarządzaj przełączaniem pomiędzy aplikacjami audio i wideo

Po otwarciu wielu aplikacji audio i wideo (takich jak **Muzyka**), możesz szybko zarządzać nimi i z łatwością przełączać pomiędzy tymi aplikacjami w karcie **Kontroler multimedialny**.

 **Kontroler multimedialny** jest obsługiwany tylko przez pewne aplikacje, a niektóre aplikacje należy zaktualizować do najnowszej wersji.

- 1 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu urządzenia, aby wyświetlić **Panel sterowania** i dotknij pustego obszaru karty **Kontroler multimedialny** na górze ekranu, aby przejść na ekran **Kontroler multimedialny**.
- 2 **Kontroler multimedialny** wyświetla obecnie działające i ostatnio używane aplikacje audio i wideo. Możesz wykonać następujące czynności:
 - **Zarządzaj uruchomionymi aplikacjami:** dotknij, aby wstrzymać lub przełączyć utwory, lub przeciągnij, aby dostosować postęp i głośność odtwarzania.
 - **Przełączanie na inne ostatnio używane aplikacje:** dotknij innej aplikacji na ekranie.

Udostępnianie dźwięku znajomym za pośrednictwem dwóch par słuchawek Bluetooth


Funkcja udostępniania dźwięku umożliwia połączenie wielu par słuchawek Bluetooth z tym samym urządzeniem, aby słuchać muzyki lub oglądać filmy ze znajomymi.

 • Ta funkcja jest obsługiwana tylko na pewnych modelach słuchawek Bluetooth.

- Jeśli słuchawki Bluetooth obsługują tę funkcję, zaktualizuj je do najnowszej wersji.

- 1 Sparuj urządzenie ze słuchawkami Bluetooth i dotknij  w prawym górnym rogu karty **Kontroler multimedialny** na ekranie **Panel sterowania**.

- 2 Ustaw tryb udostępniania na podstawie statusu parowania drugiej pary słuchawek:
Samoudostępnianie (sparowano drugą parę słuchawek z urządzeniem): sparowane słuchawki wyświetlą się na liście urządzeń. Wybierz dwie pary słuchawek, którym chcesz udostępnić dźwięk.
 Możesz też wybrać kolejno **Panel sterowania > Super Device** i przeciągnąć ikony dwóch par słuchawek do ikony tego urządzenia, aby zainicjować połączenie.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Tymczasowe udostępnianie (nie sparowano drugiej pary słuchawek z tym urządzeniem): wybierz sparowane słuchawki z listy urządzeń na tym urządzeniu, dotknij opcji **Udostępniaj dźwięk** pod nazwą słuchawek i zainicjuj udostępnianie według instrukcji:

- **Nie połączono drugiej pary słuchawek się z żadnym urządzeniem**: umieść drugą parę słuchawek w etui ładującym (etui powinno być otwarte). Umieść je blisko urządzenia i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć łączenie. Jeśli urządzenie nie wykryje żadnych słuchawek, przytrzymaj przycisk funkcyjny na etui ładującym, a następnie umieść słuchawki blisko tego urządzenia, aby zainicjować parowanie.
- **Połączono drugą parę słuchawek z innym urządzeniem**: jeśli łączono drugą parę słuchawek z telefonem/tabletem (z systemem HarmonyOS 3 lub późniejszym), włącz ekran telefonu/tabletu, umieść telefon/tablet w pobliżu tego urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainicjować parowanie.

- 3 Po ukończeniu parowania będzie można udostępniać dźwięk z tego urządzenia na dwóch parach słuchawek.

Aby zatrzymać udostępnianie dźwięku, dotknij  na karcie **Kontroler multimedialny**, dotknij słuchawek, którym udostępniasz dźwięk, i odznacz je.

Przesyłanie dźwięku na inne urządzenie

Po połączeniu urządzenia z urządzeniem, takim jak zestaw słuchawkowy, głośnik lub produkt Vision, możesz wysyłać dźwięk, na przykład odtwarzanie audio i wideo, rozmowy wideo oraz efekty dźwiękowe w grach, odtwarzany na swoim urządzeniu na urządzenie do słuchania i w dalszym ciągu zarządzać odtwarzaniem w karcie **Kontroler multimedialny**.

-  Aby połączyć urządzenie, należy zainstalować odpowiednie aplikacje na niektórych urządzeniach. Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Przesyłanie dźwięku na inne urządzenie

- 1** Połącz urządzenie z urządzeniem do słuchania, takim jak zestaw słuchawkowy, głośnik lub urządzenie dodane do **AI Life**. Aby uzyskać szczegóły, zobacz instrukcję obsługi produktu.
- 2** Dotknij  w prawym górnym rogu karty **Kontroler multimedialny** na ekranie **Panel sterowania** i wybierz z listy urządzenie do słuchania, aby transferować dźwięk odtwarzany na Twoim urządzeniu na urządzenie do słuchania.

Jeśli w karcie **Kontroler multimedialny** nie widać listy urządzeń, dotknij , aby ją wyświetlić.

Przenoszenie połączeń na inne urządzenie

Po połączeniu urządzenia z urządzeniem do słuchania (zestawem słuchawkowym albo głośnikiem), możesz przenieść trwającą rozmowę na urządzenie do słuchania.


- 1** Podłącz do urządzenia przewodowy zestaw słuchawkowy, albo połącz je przez Bluetooth z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub głośnikiem.
- 2** W trakcie rozmowy przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić **Panel sterowania**, dotknij  w prawym górnym rogu karty **Kontroler multimedialny** i wybierz z listy urządzenie do słuchania podłączone przewodowo lub połączone przez Bluetooth, aby przenieść na nie rozmowę.

Jeśli w karcie **Kontroler multimedialny** nie widać listy urządzeń, dotknij , aby ją wyświetlić.

-  • Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- W niedalekiej przyszłości ta funkcja będzie dostępna w większej liczbie aplikacji.

Płynne przełączanie ekranów za pomocą funkcji Super Device

Dzięki funkcji **Super Device** możesz jednym dotknięciem zainicjować współpracę między urządzeniami, aby przekształcić używane urządzenia inteligentne w spójny zestaw. Możesz na przykład przetransferować połączenie MeeTime na HUAWEI Vision po powrocie do domu. Gdy wrócisz do biura, możesz kontynuować edytowanie tego samego dokumentu na komputerze, dokładnie tam, gdzie wcześniej przerwano.



i Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Konfigurowanie funkcji **Super Device** przed rozpoczęciem korzystania z niej

Zanim zaczniesz używać funkcji **Super Device** włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w swoim urządzeniu i zaloguj się na koncie ID HUAWEI.

Upewnij się, że ekrany innych urządzeń są włączone, i zastosuj następujące ustawienia na tych urządzeniach:

i Rodzaje urządzeń obsługiwane przez funkcję **Super Device** mogą się różnić w zależności od produktu.

- **Telefon:** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi.
- **Komputer:** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi, a następnie upewnij się, że oba urządzenia są zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI.
- **Telewizor Vision lub monitor:** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi.
- **Głośnik inteligentny lub drukarka:** Upewnij się, że oba urządzenia są połączone z tą samą siecią LAN, są sparowane ze sobą w aplikacji AI Life i zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI.

i Przejdź do ekranu głównego **AI Life**, wybierz kolejno , a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

- **Słuchawki lub okulary:** Upewnij się, że oba urządzenia są sparowane i połączone przez Bluetooth.
- **Zegarek lub opaska:** Upewnij się, że oba urządzenia są sparowane w aplikacji Zdrowie Huawei i zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI.
-  Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Tworzenie własnego Super Device przez łączenie się z urządzeniami w pobliżu

-  Jeśli nie możesz znaleźć pozycji **Super Device** w Panelu sterowania, dotknij ikony  w prawym górnym rogu, a następnie dotknij pozycji **Pokaż Super Device**.

Oba urządzenia są zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI

- 1 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, a następnie dotknij ikony  lub  w obszarze **Super Device**, aby wyszukać pobliskie urządzenia, które chcesz połączyć.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Panel sterowania** > **Super Device** i dotknij ikony urządzenia, które ma zostać połączone, aby rozpocząć domyślny tryb współpracy.
Alternatywnie możesz dotknąć opcji , a później ikony urządzenia, które ma zostać połączone. Następnie wybierz preferowany tryb współpracy z menu, stosownie do potrzeb.
-  Jeśli do wyboru jest więcej trybów współpracy, przejdź na ekran **Super Device** i dotknij opcji  w prawym dolnym rogu ikony urządzenia, albo dotknij pozycji , a następnie ikony urządzenia, które ma zostać połączone, by przetaczać się między trybami współpracy z menu.

Urządzenia nie są zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI

- 1 Na telefonie lub tablecie, z którym chcesz się połączyć, wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Super Device** > **To urządzenie** > **Widoczność** i wybierz opcję **Wszystkie urządzenia w pobliżu**.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu tego urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania** i dotknij ikony  w obszarze **Super Device**.
- 3 Dotknij ikony , wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć połączenie.
•  Aby odłączyć urządzenie, które jest zalogowane na innym koncie ID HUAWEI, dotknij pozycji  w polu **Super Device** dotknij i przytrzymaj urządzenie i dotknij pozycji **Usuń**. Można też wybrać kolejno **Ustawienia** > **Super Device**, w polu **Inne urządzenia** wybrać urządzenie, które chcesz odłączyć, i dotknąć pozycji **Usuń**.
- 4 Dotknij ikony urządzenia, z którym chcesz się połączyć, i wybierz tryb współpracy z menu, aby zainicjować współpracę.

-  Jeśli do wyboru jest więcej trybów współpracy, przejdź na ekran **Super Device** i dotknij opcji  w prawym dolnym rogu ikony urządzenia, albo dotknij pozycji , a następnie ikony urządzenia, które ma zostać połączone, by przełączać się między trybami współpracy z menu.

Transferuj połączenia MeeTime i przesyłaj dźwięk strumieniowo na połączone urządzenia

Korzystaj z **Super Device**, aby transferować utwory lub połączenia MeeTime z tabletu na inne urządzenie w celu kontynuowania korzystania bez zakłóceń.

-  **MeeTime:** Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Na przykład możliwe jest:

- Transferowanie **połączeń MeeTime** na urządzenia Vision.
 - Transferowanie **muzyki** na słuchawki, głośniki, okulary Bluetooth lub telewizory Vision (przy wyłączonym ekranie).
-  Typy urządzeń i transferowane zadania obsługiwane przez funkcję **Super Device** mogą się różnić zależnie od produktu.

- 1 Aby ukończyć ustawienia na urządzeniu i urządzeniu do połączenia, sprawdź artykuły [Skonfiguruj Super Device przed rozpoczęciem](#).
- 2 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu urządzenia, aby wyświetlić **Panel sterowania** i dotknij opcji  w **Super Device**, aby wyszukać dostępne urządzenia w pobliżu, lub wybierz kolejno  > , aby skojarzyć nowe urządzenie.
- 3 Na swoim urządzeniu otwórz aplikację z uruchomionym zadaniem, które chcesz przetransferować (taką jak HUAWEI Video lub Muzyka HUAWEI).
- 4 W **Super Device** w sekcji **Panel sterowania** na urządzeniu dotknij ikony urządzenia, na które chcesz przetransferować zadanie, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć transfer.

Możesz też dotknąć opcji , przeciągnąć urządzenie docelowe do bieżącego i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć transfer.

Współpraca multiekranowa na komputerze

Za pomocą funkcji **Super Device** możesz połączyć tablet z komputerem, aby zwiększyć wydajność pracy biurowej i korzystać z funkcji współpracy. Wyświetlaj i edytuj pliki z tabletu na komputerze, przeciągaj i upuszczaj pliki między urządzeniami, kopiuj i wklejaj tekst, nawiguj na tablecie za pomocą myszy i klawiatury, a nawet pisz na komputerze za pomocą rysika tabletu.

- 1 Aby ukończyć ustawienia na urządzeniu i urządzeniu do połączenia, sprawdź artykuły [Skonfiguruj Super Device przed rozpoczęciem](#).

2 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić **Panel sterowania**, i dotknij  lub  w **Super Device**, aby wyszukać urządzenia w pobliżu, z którymi można się połączyć.

3 W **Super Device** w sekcji **Panel sterowania** na urządzeniu dotknij ikony komputera, z którym chcesz się połączyć, aby zainicjować połączenie.

Możesz też dotknąć , a następnie ikony komputera do połączenia i wybrać opcję **Współpraca multiekranowa** z menu.

Aby zakończyć Współpracę multiekranową, dotknij ikony połączanego komputera w **Super Device** na urządzeniu.

Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu

Wykonywanie zrzutu gestem pięści

- 1 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Inteligentna detekcja** > **Zrzut gestem pięści** i upewnij się, że funkcja **Zrzut gestem pięści** jest włączona.
- 2 Umieść dłoń skierowaną wewnątrz do ekranu w odległości połowy długości ramienia od urządzenia i poczekaj na wyświetlenie ikony  w górnej części ekranu. Następnie zamknij pięść, aby wykonać zrzut ekranu.



-  • Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.
- Jeśli na ekranie nie ma opcji **Zrzut gestem pięści**, ta funkcja nie jest obsługiwana.

Wykonywanie pełnego zrzutu ekranu za pomocą stuknięcia knykiem

- 1 Przed rozpoczęciem korzystania z gestów knykiem użyj jednej z następujących metod, aby włączyć tę funkcję (w zależności od modelu urządzenia):
 - Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrób zrzut ekranu** i włącz opcję **Zrzuty ekranu robione knykiem**.
 - Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Sterowanie ruchem > Zrób zrzut ekranu** i włącz opcję **Inteligentny zrzut ekranu**.
- 2 Aby wykonać zrzut całego ekranu, szybko stuknij dwukrotnie knykiem.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą skrótu klawiszowego

Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je, aby wykonać zrzut ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą przełącznika skrótu


Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel**

sterowania, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), i dotknij pozycji **Zrzut ekranu**, aby wykonać zrzut ekranu.

Przechwytywanie ekranu w trybie podzielonego ekranu lub w trybie okna przestawnego

W trybie podzielonego ekranu lub w trybie okna przestawnego możesz przechwytywać pojedyncze okna lub cały ekran.

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się miniaturka. Dotknij ikony u góry miniaturki, aby wybrać obszar przechwytywania.



W przykładzie użyto zrzutu ekranu w oknie przestawnym.

- : przechwytuje treści wszystkich bieżących okien.
- : przechwytuje tylko treści okna przestawnego.

Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu z przewijaniem

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się miniatura. Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- Dotknij **Udostępnij** na dole miniatury, aby wybrać metodę udostępnienia zrzutu ekranu innym.
- Dotknij **Przewijany zrzut ekranu** na dole miniatury, aby dalej wykonać przewijany zrzut ekranu.
- Dotknij miniatury, aby edytować lub usunąć zrzut ekranu albo wykonać inne operacje.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w **Galeria**.

Wykonywanie zrzutu części ekranu

Do wykonywania zrzutów fragmentów ekranu służy funkcja **Zrzut części ekranu**. Możesz wybrać preferowany kształt zrzutu ekranu (np. prostokąt, owal lub serce).

Wykonywanie zrzutu części ekranu za pomocą gestów knykiem



i Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

- 1** Stuknij ekran jednym knykiem i przytrzymaj go, a następnie narysuj zamknięty kształt zawierający fragment ekranu, którego zrzut chcesz wykonać. Upewnij się, że knykieć cały czas dotyka ekranu.
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlona linia ruchu knykia. Możesz wówczas wykonać następujące czynności:
 - Przeciągnij ramkę, aby dopasować jej położenie lub rozmiar.
 - Dotknij jednej z opcji kształtu na pasku narzędzi, aby zmienić kształt przechwytywanego obszaru.
- 3** Dotknij ikony , aby zapisać zrzut ekranu.

Wykonywanie zrzutu części ekranu przy użyciu skrótu


- 1** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przelączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), dotknij ikony trójkąta obok opcji **Zrzut ekranu**, a następnie dotknij opcji **Zrzut części ekranu** w wyświetlonym wyskakującym okienku.

- 2 Zgodnie z instrukcjami ekranowymi narysuj palcem zamknięty kształt zawierający fragment ekranu, którego zrzut chcesz wykonać.
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlona linia ruchu palca. Możesz wówczas wykonać następujące czynności:
 - Przeciągnij ramkę, aby dopasować jej położenie lub rozmiar.
 - Dotknij jednej z opcji kształtu na pasku narzędzi, aby zmienić kształt przechwytywanego obszaru.
- 4 Dotknij ikony , aby zapisać zrzut ekranu.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu

Skorzystaj z funkcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby zapisać i udostępnić innym ciekawą rozmowę na czacie, artykuł lub ważny dokument do pracy, który nie mieści się w całości na ekranie.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu przy użyciu knykcia



i Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

- 1** Dotknij ekranu jednym knykiem i przytrzymaj go, a następnie narysuj literę „S”. Zawartość ekranu urządzenia zostanie automatycznie przewinięta do dołu strony, umożliwiając zarejestrowanie jej w całości.
- 2** W dowolnym momencie możesz dotknąć ekranu, aby zatrzymać przewijanie.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu przy użyciu skrótu

- 1** Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), dotknij ikony trójkąta obok opcji **Zrzut ekranu**, a następnie dotknij opcji **Przewijany zrzut ekranu** w wyświetlonym wyskakującym okienku. Zawartość ekranu urządzenia zostanie automatycznie przewinięta do dołu ekranu, umożliwiając zarejestrowanie jej w całości na jednym zrzucie ekranu.
- 2** W dowolnym momencie możesz dotknąć ekranu, aby zatrzymać przewijanie.

Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się miniatura. Możesz kontynuować wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu.

- 1 Dotknij **Przewijany zrzut ekranu** na dole miniatury, aby automatycznie przewijać w dół po ekranie.
- 2 W dowolnym momencie możesz dotknąć ekranu, aby zatrzymać przewijanie.

Nagrywanie zawartości ekranu

Zarejestruj działania na ekranie, aby tworzyć filmy, które można udostępniać, aby pochwalić się swoimi umiejętnościami w grach, tworzyć samouczki i robić wiele innych rzeczy.

-  Jeśli chcesz włączyć widok w czasie rzeczywistym przy nagrywaniu ekranu, wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu > Widok w czasie rzeczywistym** i włącz przełącznik obok opcji **Nagrywanie ekranu**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą kombinacji przycisków

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą skrótu

- 1 Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), i dotknij pozycji **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu.
- 2 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij licznika czasu w górnej części ekranu.
- 3 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą gestu dwoma knykciami

- 1 Przed rozpoczęciem korzystania z gestów knykiem użyj jednej z następujących metod, aby włączyć tę funkcję (w zależności od modelu urządzenia):
 - Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Nagraj ekran** i włącz opcję **Nagraj ekran**.
 - Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Sterowanie ruchem > Zrób zrzut ekranu** i włącz opcję **Inteligentny zrzut ekranu**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma knykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, dwukrotnie stuknij ekran jak wcześniej.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Podczas nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu, aby go włączyć lub wyłączyć.

- Jeśli mikrofon jest włączony (wskazuje na to ikona ), można nagrywać głos podczas nagrywania zawartości ekranu.
- Jeśli mikrofon jest wyłączony (wskazuje na to ikona ), można rejestrować wyłącznie dźwięki systemowe, na przykład podczas odtwarzania dźwięku i wideo.

Pokazuj lub ukrywaj dotknięcia podczas nagrywania zawartości ekranu

Podczas nagrywania zawartości ekranu możesz zdecydować, czy nagranie ma zawierać dotknięcia.

Jeśli nie włączono widoku Live dla nagrywania ekranu: Dotknij  obok czerwonego zegara u góry ekranu, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Pokazuj dotknięcia** podczas nagrywania.

Jeśli włączono widok Live dla nagrywania ekranu: Dotknij widoku Live u góry ekranu, a następnie  lub , aby pokazywać lub ukrywać dotknięcia podczas nagrania.

-  oznacza, że funkcja jest włączona.
-  oznacza, że funkcja jest wyłączona.

Wiele okien

Dok trybu Wiele okien

Dok trybu Wiele okien umożliwia szybkie i łatwe otwieranie innych aplikacji podczas działania aplikacji, dodawanie i usuwanie ich, zmienianie ich kolejności, a także tworzenie spersonalizowanego doku.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Przed rozpoczęciem wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Wiele okien** i upewnij się, czy **Dok trybu Wiele okien** jest włączony.

Przeciągnij od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien. Możesz wykonać następujące czynności:

- **Sprawdź, czy aplikacja obsługuje tryb Wiele okien:** dotknij  i wyświetl **Więcej aplikacji**.
- **Dodaj aplikacje:** wybierz kolejno  > , aby otworzyć okno edycji. Dotknij aplikacji, które chcesz dodać do doku Wiele okien, a następnie dotknij .

- **Przenoś aplikacje:** wybierz kolejno  > , aby otworzyć ekran edycji, dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją w doku Wiele okien, przeciągnij do wybranej pozycji w doku i dotknij .
- **Usuwać aplikacje:** wybierz kolejno  > , aby otworzyć ekran edycji, dotknij  w prawym górnym rogu ikony aplikacji w doku Wiele okien, a następnie dotknij .
-  Rekomendowanych aplikacji, które są wyświetlane w doku trybu Wiele okien, nie można usuwać.

Używanie okna przestawnego

Podczas grania możesz otworzyć okno przestawne, aby rozmawiać ze znajomym na czacie i jednocześnie śledzić każdą sekundę akcji.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Otwieranie okna przestawnego

Zanim zaczniesz, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Wiele okien** i upewnij się, że opcja **Dok trybu Wiele okien** jest włączona.

Okno przestawne można otworzyć za pomocą dowolnej z poniższych metod (w zależności od modelu urządzenia):

- Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu, aby wyświetlić ekran Ostatnie zadania, i dotknij ikony  w prawym górnym rogu podglądu aplikacji, aby otworzyć aplikację w oknie przestawnym.

- Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien. Następnie dotknij dowolnej aplikacji w doku, aby ją otworzyć w oknie przestawnym.

Typowe operacje w trybie okna przestawnego

Po otwarciu okna przestawnego można wykonać następujące czynności:

Zmiana położenia okna przestawnego

Przeciągnij pasek w górnej części okna przestawnego, aby przenieść okno w inne miejsce.

Zmiana rozmiaru okna przestawnego

Przeciągnij dolną krawędź, obie krawędzie boczne lub dolne narożniki okna przestawnego, aby zmienić jego rozmiar.

-  Jeśli maksymalnie zmniejszysz okno przestawne, a następnie je zwolnisz, zostanie ono automatycznie przekształcone w małe okno przestawne, które będzie stale wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu.

Minimalizowanie okna przestawnego

Użyj jednej z poniższych metod:

- Dotknij ikony  u góry okna przestawnego.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym szybko przeciągnij go w lewo lub w prawo.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi ekranu.

Powrót do pełnego ekranu

Użyj jednej z poniższych metod:

- Dotknij ikony  u góry okna przestawnego.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym szybko przeciągnij go w górę.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w górę do paska stanu.

Zamykanie okna przestawnego

Użyj jednej z poniższych metod:

- Dotknij ikony  u góry okna przestawnego.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym szybko przeciągnij go w dół.
- Dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w dół do ikony  u dołu ekranu.

Przełączenie do trybu podzielonego ekranu

Jeśli nie jesteś na ekranie głównym, dotknij paska u góry okna przestawnego i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi ekranu (w trybie orientacji poziomej) bądź górnej lub dolnej krawędzi ekranu (w trybie orientacji pionowej).


Znajdowanie okien przestawnych aplikacji i przełączanie między nimi

Możesz szybko znajdować okna przestawne aplikacji i przełączać między nimi za pomocą funkcji zarządzania oknami przestawnymi.

- 1 Upewnij się, że okna przestawne wielu aplikacji są otwarte i zminimalizowane do kuli przestawnej.
- 2 Dotknij kuli przestawnej, aby wyświetlić podgląd wszystkich okien przestawnych:
 - **Przeglądanie podglądów okien przestawnych:** Przewijaj listę w górę lub w dół, aby znaleźć podgląd właściwego okna przestawnego.
 - **Wyświetlanie okna przestawnego aplikacji:** Dotknij podglądu okna przestawnego aplikacji, aby ją wyświetlić w oknie przestawnym.
 - **Zamykanie okna przestawnego aplikacji:** Dotknij ikony  w podglądzie okna przestawnego, aby je zamknąć.

Dzielenie ekranu w celu pracy wielozadaniowej

W trybie podzielonego ekranu można w każdej chwili uruchamiać aplikacje, aby korzystać z pracy wielozadaniowej.



-  • Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.
- Tryb podzielonego ekranu jest obsługiwany tylko w określonych aplikacjach.

Podział ekranu

Zanim zaczniesz, wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i upewnij się, że opcja **Dok trybu Wiele okien** jest włączona.

Tryb podzielonego ekranu można włączyć za pomocą jednej z poniższych metod (w zależności od modelu urządzenia):

- Gdy aplikacja jest uruchomiona i wyświetlana w trybie pełnoekranowym, przeciągnij palcem od dołu w górę do ikony  lub  w lewym górnym rogu ekranu. Następnie otwórz inną aplikację obsługującą tryb podzielonego ekranu.
- Gdy aplikacja jest uruchomiona i wyświetlana w trybie pełnoekranowym, przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien. Przytrzymaj aplikację w doku, przeciągnij ją na ekran i upuść.

Typowe operacje w trybie podzielonego ekranu

W trybie podzielonego ekranu można wykonywać następujące operacje:

- **Zamiana podzielonych ekranów:** Dotknij pozycji  lub  między dwoma podzielonymi ekranami, a następnie dotknij pozycji **Przełącz górę/dół** lub **Przełącz lewo/prawo**.

Alternatywnie przytrzymaj palcem ikonę  na górze podzielonego ekranu, aż dany ekran skurczy się, następnie przeciągnij ten ekran na drugi z podzielonych ekranów i puść, aby zamienić podzielone ekrany miejscami.

- **Dostosowanie proporcji podzielonego ekranu:** Przeciągnij ikonę  lub  między dwoma podzielonymi ekranami, aby dostosować względny rozmiar każdego z podzielonych ekranów.
- **Zamiana podzielonego ekranu w okno przestawne:** Przytrzymaj palcem ikonę  u góry podzielonego ekranu i przeciągnij ją w lewo lub w prawo (w orientacji pionowej) albo w dół (w orientacji poziomej).
- **Wyłączanie trybu podzielonego ekranu:** Przeciągnij ikonę  lub  między dwoma podzielonymi ekranami, aż drugi z podzielonych ekranów zniknie.

Zapisywanie kombinacji z podziałem ekranu

W trybie podzielonego ekranu można zapisywać często używane kombinacje z podziałem ekranu na ekranie głównym i przywoływać je jednym dotknięciem.

Dotknij ikony  lub  między dwoma ekranami i dotknij opcji **Zapisz zestaw**, aby zapisać kombinację na ekranie głównym.

Dotknij ikony kombinacji z podziałem ekranu na ekranie głównym, aby ją zastosować.

Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.

- **Przeciąganie zdjęcia:** Robiąc notatki w aplikacji **Notatnik**, otwórz aplikację **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, a następnie przeciągnij je do edytora **Notatnik**.
 - **Przeciąganie i upuszczanie tekstu:** Pisząc wiadomość SMS, otwórz aplikację **Notatnik**, dotknij tekstu, który chcesz wysłać, przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
 - **Przeciąganie i upuszczanie dokumentu:** Pisząc wiadomość e-mail, otwórz aplikację **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, a następnie przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.
-  Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

Jedna aplikacja w widoku Wiele okien

Utwórz wiele okien zadań dla tej samej aplikacji, np **Notatki** i przeciągaj tekst między oknami.


-  Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

W poniższym przykładzie wykorzystano aplikację **Notatki**.

Aby włączyć widok Wiele okien dla jednej aplikacji:

- 1 Na ekranie głównym otwórz aplikację **Notatki**.
- 2 Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu urządzenia do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- 3 Przytrzymaj i przeciągnij **Notatki** ikonę aplikacji w doku na ekran, aby włączyć tryb Podzielony ekran i otworzyć kilka okien aplikacji **Notatki**.

-  Jeśli aplikacja **Notatki** jest niedostępna w doku trybu Wiele okien, dotknij przycisku



> , aby przejść do ekranu edycji. Następnie dotknij aplikacji, którą chcesz dodać do doku trybu Wiele okien, dotknij ikony aplikacji **Notatki**, aby dodać aplikację do doku, i dotknij przycisku , aby zapisać ustawienia.

Aby przeciągać tekst między oknami jednej aplikacji na podzielonym ekranie:

Przeciąganie tekstu: W jednym oknie aplikacji **Notatki** na podzielonym ekranie dotknij tekstu i go przytrzymaj, wybierz odpowiedni fragment, dotknij i przytrzymaj tekst ponownie, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

Zmniejszanie okna aplikacji lub dzielenie ekranu

W trybie pełnoekranowym możesz w każdej chwili zmniejszyć ekran aplikacji, aby przekształcić go w okno przestawne, lub podzielić ekran, aby wyświetlić również inną aplikację.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.


Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i wybierz pozycję **Gesty**.

Zmniejszanie okna aplikacji

Gdy aplikacja jest wyświetlana na pełnym ekranie, przeciągnij palcem od dołu w górę do

ikony  w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić aplikację w małym oknie przestawnym. W przypadku zmniejszenia filmu lub aplikacji gry w orientacji poziomej małe okno przestawne zostanie automatycznie wyświetlone w orientacji poziomej.

 Małe okna przestawne w orientacji poziomej są obsługiwane tylko przez niektóre aplikacje.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Możesz wypróbować następujące operacje:

- **Aby zminimalizować okno przestawne**, przytrzymaj okno i przeciągnij je do lewej lub prawej krawędzi ekranu lub szybko przeciągnij je w lewo lub prawo.
- **Aby zamknąć okno przestawne**, przytrzymaj okno i przeciągnij je do ikony  na dole ekranu lub szybko przeciągnij je w dół.

- **Aby otworzyć w trybie pełnoekranowym**, przytrzymaj okno i przeciągnij je do górnej krawędzi ekranu lub szybko przeciągnij je w górę.
 - **Aby powiększyć małe okno przestawne**, dotknij go.
- i** Jeśli przeciągniesz dolną krawędź, dwa boki lub dolne rogi okna przestawnego o standardowym rozmiarze, aby maksymalnie zmniejszyć jego rozmiar, a następnie zwolnisz okno, zostanie ono automatycznie przekształcone w małe okno przestawne, które będzie stale wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu.

Podział ekranu

- 1 Gdy aplikacja jest wyświetlana w trybie pełnoekranowym, przeciągnij palcem od dołu w górę do ikony  lub  w lewym górnym rogu ekranu.
- 2 Następnie otwórz inną aplikację obsługującą podział ekranu, aby wyświetlić obie aplikacje w trybie podzielonego ekranu.

Włączanie funkcji Podział aplikacji

Podział aplikacji wyświetla dwa okna (ekran główny i ekran treści) w aplikacji w celu ułatwienia wykonywania wielu zadań jednocześnie na tabletach używanych w orientacji poziomej.

- i** Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji Podział aplikacji.
- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Podział aplikacji**, lub **Ustawienia > Aplikacje i usługi > Podział aplikacji** (w zależności od modelu urządzenia). Następnie włącz przełącznik obok aplikacji, dla której chcesz włączyć **Podział aplikacji**.
 - 2 Otwórz aplikację, dla której włączono **Podział aplikacji**. Na środku ekranu wyświetli się ekran główny aplikacji.
 - 3 Dotknij dowolnych treści na ekranie głównym aplikacji. Ekran główny zostanie przeniesiony na lewą stronę ekranu, a ekran treści w aplikacji zostanie wyświetlony w nowym oknie po prawej stronie.
- i** Jeśli po przejściu na ekran główny nie są wyświetlane dodatkowe treści, aplikacja będzie dalej wyświetlać się jako pojedyncze okno. Możesz nawigować, przeciągając w górę, w dół, w lewo lub w prawo na dowolnym pustym obszarze ekranu.

Wyświetlanie w oknie przestawnym

Wyświetlanie w oknie przestawnym ułatwia korzystanie z pewnych aplikacji, które nie obsługują orientacji poziomej. Aby włączyć tę funkcję:

- 1 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Podział aplikacji**, wykonaj instrukcje ekranowe i dotknij opcji **Wyświetlanie w oknie przestawnym**.
 - 2 Włącz opcję **Wyświetlanie w oknie przestawnym**.
- i** Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Dostosowywanie okien funkcji Podział aplikacji

Podczas korzystania z funkcji **Podział aplikacji** można dowolnie dostosowywać okna do własnych potrzeb, na przykład zamieniać lewy i prawy panel miejscami lub zmieniać okno w okno przestawne.

Zamienianie lewego i prawego panelu miejscami: Gdy włączony jest tryb **Podział aplikacji**

z wyświetlaniem na dwóch panelach, nad lewym i prawym oknem jest widoczny suwak . Przytrzymanie i przeciągnięcie suwaka w lewo lub w prawo spowoduje zamianę miejscami lewego i prawego panelu. Każda operacja zamiany będzie dotyczyła tylko bieżącego zadania i nie wpłynie na inne wyświetlane zadania.

Tworzenie okna przestawnego: Gdy aplikacja z włączoną funkcją **Podział aplikacji** jest

wyświetlana w trybie dwóch okien, możesz dotknąć suwaka  nad oknem, przytrzymać go i przeciągnąć, aby przenieść okno na środek ekranu, i zwolnić suwak po pojawieniu się okna przestawnego. Dotknięcie suwaka nad oknem przestawnym, przytrzymanie go i przeciągnięcie z powrotem powoduje powrót do widoku równoległego.

Dostosowywanie rozmiarów okien: Dotknij ikony  między oknami i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo.

Rozłączanie okien: Dotknij ikony  u góry ekranu.

 Niektóre produkty nie obsługują zmieniania rozmiarów okien lub ich rozłączania.

Wyświetlanie daty i godziny przy wyłączonym ekranie

Zawsze na ekranie

Po włączeniu opcji **Zawsze na ekranie** na ekranie blokady będzie zawsze wyświetlana data, godzina i inne informacje, gdy ekran zostanie wyłączony. Można dostosować styl informacji wyświetlanych w ramach funkcji Zawsze na ekranie na tablicie odpowiednio do swoich potrzeb.

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Ekran główny i styl > Zawsze na ekranie** i wybierz swój preferowany styl funkcji Zawsze na ekranie.

Wybieranie obrazu GIF lub ruchomego zdjęcia

Aby nadać ekranowi niepowtarzalny charakter, możesz wybrać w funkcji Zawsze na ekranie zapisany lokalnie obraz (np. obraz GIF lub ruchome zdjęcie).

- 1 W obszarze **Obrazy** na ekranie **Zawsze na ekranie** wybierz kolejno  > **Wybierz obraz** > .

Po wybraniu obrazu GIF lub ruchomego zdjęcia możesz wybrać kolejno **Edytuj** > **Edytuj**, aby go edytować.

- 2 W razie potrzeby ustaw inne opcje dostępne na ekranie i dotknij pozycji **Zastosuj**.

Dodawanie graffiti

Funkcję **Zawsze na ekranie** (AOD) można spersonalizować przez wyświetlanie określonego tekstu, wybieranie preferowanego schematu kolorów i dodawanie naklejek.

- 1 Na ekranie **Zawsze na ekranie** wybierz styl graffiti w sekcji **Graffiti**.
- 2 Wpisz tekst w polu **Wprowadź tekst** i wybierz opcje stylu tekstu, takie jak **Kolor**, wykonując wyświetlane instrukcje.
Można też dodać **Naklejki**, przeciągnąć naklejkę, aby zmienić jej położenie, przeciągnąć , aby zmienić rozmiar i kierunek naklejki, albo dotknąć ikony , aby usunąć naklejkę.

- 3 Dotknij opcji **Zastosuj**.

Tworzenie obrazu artystycznego na potrzeby funkcji **Zawsze na ekranie**

Do wyboru jest wiele stylów sztuki nowoczesnej. Można także określić schemat kolorów na potrzeby obrazu artystycznego, robiąc zdjęcie lub wybierając jedno z ulubionych zdjęć. Kolory na zdjęciu utworzą paletę kolorów dla obrazu artystycznego.

- 1 W obszarze **Artystyczne** na ekranie **Zawsze na ekranie** dotknij stylu, którego chcesz użyć.
- 2 Ustaw odpowiednie opcje dla stylu **Artystyczne**, takie jak **Układ**.
Podczas ustawiania opcji **Kolor** urządzenie może przeanalizować kolory na określonym zdjęciu i zastosować wynikową paletę kolorów do obrazu artystycznego.
Dotknij ikony , zrób zdjęcie lub wybierz zdjęcie z aplikacji Galeria, a następnie wybierz kolejno  > **Wyodrębnij kolory**.

- 3 Dotknij kolejno **Zastosuj**.

Style zegara

Możesz wybrać opcję **Analogowe** lub **Cyfrowe** dla stylu zegara funkcji **Zawsze na ekranie**.

- 1 Z poziomu opcji **Analogowe** lub **Cyfrowe** na ekranie **Zawsze na ekranie** przeciągaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać style zegara i wybrać preferowany.
- 2 Ustaw opcje powiązane z wybranym stylem zegara, takie jak **Pokazuj datę**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Uzyskiwanie większej liczby stylów funkcji **Zawsze na ekranie**

Na ekranie **Zawsze na ekranie** dotknij pozycji **Moje Zawsze na ekranie** lub **Więcej motywów Zawsze na ekranie**.

Wyłączanie funkcji Zawsze na ekranie

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Ekran główny i styl > Zawsze na ekranie**, dotknij

pozycji  w prawym górnym rogu i wyłącz opcję **Zawsze na ekranie**.

Ładowanie

Ładowanie w trybie Turboładowanie

Włączenie trybu **Turboładowanie** pozwala szybko doładować baterię urządzenia w nagłej potrzebie.

- 1 Wybierz kolejno **Optymalizator** >  i upewnij się, że ustawienie **Inteligentne dostrajanie** jest włączone.
- 2 Pamiętaj, aby do ładowania urządzenia używać standardowej ładowarki HUAWEI SuperCharge i kabla do transmisji danych, które zostały dostarczone z urządzeniem.
- 3 Aby włączyć tryb **Turboładowanie**, użyj jednej z następujących metod:
 - Zanim zniknie animacja ładowania, gdy wyświetlany jest komunikat **Dotknij i przytrzymaj środek ekranu, aby zainicjować Turboładowanie**, dotknij środka ekranu i przytrzymaj, aż urządzenie zawibruje i pojawi się komunikat **Turboładowanie**.
 - Odblokuj ekran i przeciągnij palcem w dół od lewego górnego rogu ekranu w celu wyświetlenia ekranu Panel powiadomień, a następnie dotknij pozycji **Turboładowanie** w oknie komunikatu **Turboładowanie**.

Jeśli chcesz wyłączyć tryb **Turboładowanie**, dotknij pozycji **Zatrzymaj turboładowanie** w oknie komunikatu **Turboładowanie** na ekranie Panel powiadomień lub odłącz i ponownie podłącz kabel do transmisji danych. Jeśli wybierzesz pozycję **Ignoruj**, po ponownym uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlone okno komunikatu **Turboładowanie**.

-  Podczas ładowania urządzenia w trybie **Turboładowanie** jego temperatura może nieznacznie wzrosnąć. Jest to normalne i nie oznacza problemu z urządzeniem.

Rysik

Pisanie rysikiem

Rysik umożliwia przeniesienie na ekran stylu pisania charakterystycznego dla użytkownika, co pozwala uzyskać wrażenie pisania lub malowania na papierze.

Przy pierwszym użyciu rysika podłącz tablet do ładowarki, przymocuj rysik stroną z wcięciem do górnej części prawej krawędzi tabletu, a następnie wykonaj instrukcje widoczne na ekranie, aby sparować rysik z tabletem.

Skorzystaj z Notatnika w trybie Szybkiego dostępu

Przed skorzystaniem z tej funkcji musisz sparować rysik ze swoim urządzeniem.

Dzięki sparowaniu rysika ze swoim urządzeniem będziesz w stanie wykonywać dotknięcia lub pisać na ekranie, aby szybko otworzyć Notatki lub Notatnik, gdy ekran jest wyłączony.

W celu włączenia tej funkcji można użyć poniższych metod (w zależności od modelu urządzenia):

- Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Rób szybkie notatki**, włącz **Szybka notatka** i wybierz **Notatki** lub **Notatnik**.
- Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wybudź ekran** i włącz **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**.

Użyj jednej z następujących metod, aby wyłączyć tę funkcję (w zależności od modelu urządzenia):

- Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Rób szybkie notatki** i wyłącz **Szybka notatka**.
- Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wybudź ekran** i wyłącz **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**.

Przekształcanie pisma odręcznego w czytelny tekst

Przed skorzystaniem z tej funkcji musisz sparować rysik ze swoim urządzeniem.

Funkcja FreeScript umożliwia odręczne wprowadzanie danych w polach tekstowych i edytowanie tekstu za pomocą rysika.

Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > FreeScript** i włącz **FreeScript**.

 Języki obsługiwane przez FreeScript podlegają rzeczywistym warunkom.

- **Zaznaczanie tekstu:** Aby zaznaczyć tekst, narysuj na nim linię prostą.
- **Usuwanie tekstu:** Aby usunąć tekst, narysuj na nim linię falistą.
- **Wstawianie spacji:** Aby wstawić spację, narysuj pionową linię w środku tekstu.
- **Scalanie akapitów:** Aby scalić akapity, narysuj pionową linię między spacjami.

Zwiększanie skuteczności rozpoznawania tekstu

- Staraj się nie pisać długich fragmentów tekstu bez odrywania rysika.
- Nie przechylaj rysika bardziej niż o 15 stopni, pisz starannie i nie pomijaj linii.
- Pisz w poziomie, nie w pionie, i utrzymuj stały rozmiar czcionki w jednym akapicie.
- Pisz w polu tekstowym lub w jego pobliżu. Pisanie z dala od pola wprowadzania tekstu zostanie zinterpretowane jako inna czynność.

 Funkcja FreeScript nie jest obsługiwana w niektórych polach tekstowych, np. w polach funkcji zabezpieczeń i hasel, w grach, a także w niestandardowych polach tekstowych w aplikacjach takich jak Przeglądarka Quark.

Rysowanie standardowych linii i kształtów jednym pociągnięciem

Przed skorzystaniem z tej funkcji musisz sparować rysik ze swoim urządzeniem.

Urządzenie umożliwia rysowanie precyzyjnych linii i kształtów.

- Po narysowaniu figury przytrzymaj rysik na ekranie przez 0,5–1 s, aby wyprostować linie.
 - Urządzenie rozpoznaje ponad 10 standardowych kształtów, takich jak linie proste, parabole, trójkąty, prostokąty, równoległoboki, okręgi, elipsy, romby, strzałki, gwiazdy pięcioramienne, pięciokąty, serca i chmury. Jednak nie każdy kształt zostanie rozpoznany.
 - Kształt należy narysować jednym pociągnięciem. Jeśli kształt zostanie narysowany wieloma pociągnięciami, urządzenie go nie rozpozna. Możesz na przykład narysować zamknięty prostokąt jednym ciągłym ruchem, a następnie na chwilę przytrzymać rysik na ekranie. Figura zostanie automatycznie wyprostowana do postaci standardowego prostokąta.
-  Ta funkcja jest obsługiwana tylko w aplikacji Notatnik Huawei i niektórych aplikacjach obsługujących rysik.

Wprowadzanie adnotacji

Przed skorzystaniem z tej funkcji musisz sparować rysik ze swoim urządzeniem.

Funkcja Adnotacja pozwala tworzyć adnotacje w dowolnym miejscu na każdym ekranie i zapisywać je wraz z powiązaną treścią.

Przeciągnij rysikiem do środka z prawego górnego rogu ekranu i wybierz pozycję **Adnotacja**.

-  Jeśli używasz rysika HUAWEI M-Pencil (2. generacji lub nowszego), możesz włączyć funkcję Adnotacja, dotykając dwukrotnie obudowy rysika.
- Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Dwukrotne dotknięcie**, włącz **Dwukrotne dotknięcie** i wybierz **Otwórz menu skrótów**.

Po włączeniu funkcji Adnotacja dostępne są następujące możliwości:

- **Wprowadzanie adnotacji:** Przy użyciu rysika można tworzyć adnotacje na ekranie. Adnotacje będą wyświetlane nad treścią w aplikacji. Gdy stworzysz adnotację, możesz przeciągnąć w górę, aby kontynuować przeglądanie treści (o ile jest to obsługiwane przez aplikację) i tworzyć adnotacje rysikiem w dowolnym miejscu.
- **Ustawianie pędzla:** Przy pierwszym użyciu funkcji Adnotacja domyślnie będzie używany pędzel „długopis”. Możesz dotknąć paska narzędzi rysika i przetaczać się między różnymi typami pędzli oraz dostosowywać ich szerokość i kolor.
- **Pisanie i edytowanie:** Podczas tworzenia adnotacji w każdej chwili możesz ją zmodyfikować. Dotknij paska narzędzi rysika i wybierz pozycję **Gumka**, aby wymazać pismo odręczne, lub użyj funkcji Lasso, aby zaznaczyć fragment pisma odręcznego do skopiowania, wklejenia, usunięcia, zmiany rozmiaru lub obrócenia. Możesz także anulować lub odzyskać wprowadzone zmiany.

- **Zapisywanie adnotacji:** Po utworzeniu adnotacji możesz dotknąć pozycji , aby zapisać ją jako obraz lub plik PDF.
- **Udostępnianie adnotacji:** Po utworzeniu adnotacji możesz dotknąć pozycji , aby udostępnić ją jako obraz lub plik PDF.

Oprócz powyższych funkcji podstawowych, funkcja Adnotacja obsługuje także funkcję Kształt inteligentny, dzięki której można wygodniej rysować standardowe linie i grafikę. Po narysowaniu grafiki możesz przytrzymać rysik przez 0,5 do 1 sekundy, aby przekształcić grafikę w standardowy kształt.

Użycie funkcji Pokaż komentarze

Przed skorzystaniem z tej funkcji musisz sparować rysik ze swoim urządzeniem.

Dodawaj adnotacje w dowolnym miejscu na ekranie podczas udostępniania ekranów z włączoną opcją Pokaż komentarze, aby na bieżąco wyświetlać komentarze dla innych uczestników.

Po włączeniu udostępniania ekranu przesunij rysikiem do wewnątrz od prawego górnego rogu ekranu i wybierz pozycję **Pokaż komentarze**.

-  Gdy opcja Pokaż komentarze jest włączona, rysik może być używany tylko do pisania odręcznego, musisz przesuwać palcem po ekranie lub dotykać aplikacji palcami.
- Po otwarciu prywatnego ekranu podczas udostępniania ekranu, na przykład w celu wprowadzenia hasła, udostępniony ekran będzie dla innych widoczny jako czarny ekran w celu ochrony prywatności. Ekran na urządzeniu macierzystym będzie wyświetlany normalnie.

Po włączeniu opcji Pokaż komentarze dostępne są następujące możliwości:

- **Wprowadzanie adnotacji:** Adnotacje na ekranie można tworzyć przy użyciu rysika. Adnotacje będą wyświetlane nad treścią.
- **Ustawianie pędzla:** Przy pierwszym użyciu funkcji Pokaż komentarze domyślnie używane będzie narzędzie . Pociągnięcia znikną po kilku sekundach. Dotknij pozycji , aby przełączać pędzle, ustawiać kolory i używać gumki z paska narzędzi u dołu ekranu. Dotknij pozycji , aby anulować poprzednią operację.
- **Zapisywanie zrzutów ekranu:** Dotknij pozycji , aby zrobić zrzut bieżącego ekranu z komentarzami i zapisać go w Galerii.
- **Usuwanie komentarzy na ekranie:** Dotknij pozycji , aby usunąć wszystkie komentarze z bieżącego ekranu. Możesz dotknąć pozycji  na pasku narzędzi u dołu ekranu, aby anulować tę operację.

- **Minimalizacja paska narzędzi:** Podczas komentowania możesz dotknąć pozycji  , aby zminimalizować pasek narzędzi i wyświetlić więcej treści. Dotknij pozycji  , aby ponownie wyświetlić pasek narzędzi.

Można wyłączyć tę funkcję za pomocą jednej z poniższych metod:

- Dotknij ikony .
- Zakończ udostępniania ekranu. Funkcja ta zostanie wyłączona w tym samym czasie.
-  Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Wykonywanie zrzutów fragmentu ekranu

Przed skorzystaniem z tej funkcji musisz sparować rysik ze swoim urządzeniem.

Funkcja Zrzut fragmentu ekranu pozwala zachować kluczowe informacje z dowolnego ekranu w formie zrzutu ekranu albo wyodrębnionego tekstu. Po wykonaniu zrzutu fragmentu ekranu można przeciągnąć go do aplikacji, która obsługuje przeciąganie i upuszczanie.

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Dwukrotne dotknięcie**, upewnij się, że funkcja **Dwukrotne dotknięcie** jest włączona i wybierz opcję **Otwórz menu skrótów**. Przeciągnij palcem do środka od prawego górnego rogu tabletu albo dwukrotnie dotknij rysikiem i dotknij opcji **Zrzut fragmentu ekranu**, aby przejść do trybu wyodrębniania.

Kolejne zrzuty fragmentu ekranu

W trybie wyodrębniania dotknij opcji  na pasku narzędzi i włącz opcję **Kolejne zrzuty fragmentu ekranu**, aby wykonać kolejne zrzuty fragmentu ekranu bez wychodzenia z tego trybu. Po wejściu w tryb wyodrębniania można przetaczać się między ekranami za pomocą palca.

Wyodrębnianie tekstu

W trybie wyodrębniania przytrzymaj palcem dowolny tekst widoczny na ekranie, aby go wyodrębnić. Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- Przeciągnij kursory początkowy i końcowy, aby wyróżnić tekst do wyodrębnienia. Dotknij dowolnego pustego miejsca na ekranie, aby anulować wyodrębnianie tekstu.
- Skopiuj lub przeciągnij tekst do innej aplikacji:

Kopiowanie tekstu: Kiedy już tekst jest zaznaczony, dotknij opcji .

Przeciąganie tekstu: Otwórz aplikację docelową, zaznacz tekst, przytrzymaj go palcem i przeciągnij go do aplikacji docelowej.

- Udostępnianie tekstu: Kiedy już tekst jest zaznaczony, dotknij opcji .

Wykonanie zrzutu ekranu

Narysuj coś na ekranie rysikiem. Wokół rysunku wyróżniony zostanie prostokątny obszar. Można dopasować rozmiar tego obszaru przez przeciąganie krawędzi prostokąta. Dotknij ekranu, aby anulować zaznaczenie obszaru.

- Dotknij opcji , aby móc rysować odręcznie na zrzucie ekranu. Można swobodnie przełączać pędzle i kolory. Po narysowaniu czegoś na ekranie przytrzymaj rysik dociśnięty do rysunku, aby utworzyć wokół niego prostokątny obszar.
- Dotknij ikony , aby zapisać zrzut ekranu. Po przeciągnięciu zrzutu ekranu do innej aplikacji zrzut ekranu zostanie zapisany w tej aplikacji bez zapisywania go oprócz tego w Galerii.
- Dotknij opcji , aby udostępnić zrzut ekranu.
- Dotknij opcji , aby przypiąć zrzut ekranu na ekranie. Dotknij zrzutu ekranu i przytrzymaj go, aż się skurczy, a następnie przeciągnij go do innej aplikacji.
- Dotknij opcji , aby wyjść z trybu wyodrębniania.

Inteligentne funkcje

AI Voice

AI Voice

Funkcja **AI Voice** umożliwia komunikację werbalną z urządzeniem.

Aby obsługiwać urządzenie bez użycia rąk, wybudź funkcję **AI Voice** i wypowiedz polecenie głosowe.

-  Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Kraje i regiony, w których jest obsługiwana funkcja AI Voice

Funkcja **AI Voice** jest obsługiwana tylko w pewnych krajach i regionach. Aby używać funkcji **AI Voice**, możesz ustawić jeden z tych krajów lub regionów jako swoją lokalizację.

-  Funkcja **AI Voice** może być używana w krajach/regionach takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Chile, Meksyk, Kolumbia, Włochy, Niemcy, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Jordania, Irak, Egipt, Turcja, Tajlandia, Filipiny, Czechy, Rumunia, Serbia, Ukraina, Pakistan, Singapur, Polska i Malezja. Podczas korzystania należy wybrać język obsługiwany przez funkcję **AI Voice**.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Język i region** i dotknij opcji **Bieżący region**, aby wybrać kraj/region z powyższej listy.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > HUAWEI Assistant > AI Voice**, dotknij opcji **Język rozmowy**, wybierz język i wykonaj instrukcje ekranowe, aby go skonfigurować.

Tłumaczenie mowy

Funkcja **AI Voice** umożliwia tłumaczenie głosu użytkownika lub wprowadzanego tekstu, co pozwala łatwiej komunikować się ze znajomymi za granicą.

-  Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Tłumaczenie mowy

Możesz korzystać z funkcji **AI Voice** w celu tłumaczenia własnego głosu lub wprowadzanego tekstu na ustawiony język docelowy.

- Wybudź funkcję **AI Voice** i wypowiedz polecenie głosowe „Przetłumacz”.
- Wygłoś lub wpisz treść do przetłumaczenia.
- Funkcja **AI Voice** wyświetli i odtworzy wynik tłumaczenia.

Łatwa komunikacja dzięki funkcji tłumaczenia twarzą w twarz


Funkcja tłumaczenia twarzą w twarz umożliwia pokonywanie barier językowych podczas zagranicznych podróży i międzynarodowych konferencji.

- 1 Wybudź **AI Voice** i wypowiedz polecenie głosowe „Tłumaczenie twarzą w twarz”, aby przejść do ekranu tłumaczenia.
- 2 Dotknij , aby odczytywać tekst z poszczególnych sekcji po odpowiedniej stronie urządzenia.
- 3 Naciśnij przycisk po swojej stronie sekcji, wypowiedz frazę do przetłumaczenia i zwolnij przycisk. Funkcja **AI Voice** wyświetli tłumaczenie w czasie rzeczywistym i odtworzy je.

Super Device

Płynne przełączanie ekranów za pomocą funkcji Super Device

Dzięki funkcji **Super Device** możesz jednym dotknięciem zainicjować współpracę między urządzeniami, aby przekształcić używane urządzenia inteligentne w spójny zestaw. Możesz na przykład przetransferować połączenie MeeTime na HUAWEI Vision po powrocie do domu. Gdy wrócisz do biura, możesz kontynuować edytowanie tego samego dokumentu na komputerze, dokładnie tam, gdzie wcześniej przerwano.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Konfigurowanie funkcji **Super Device** przed rozpoczęciem korzystania z niej

Zanim zaczniesz używać funkcji **Super Device** włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w swoim urządzeniu i zaloguj się na koncie ID HUAWEI.

Upewnij się, że ekrany innych urządzeń są włączone, i zastosuj następujące ustawienia na tych urządzeniach:

 Rodzaje urządzeń obsługiwane przez funkcję **Super Device** mogą się różnić w zależności od produktu.

- **Telefon:** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi.
- **Komputer:** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi, a następnie upewnij się, że oba urządzenia są zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI.
- **Telewizor Vision lub monitor:** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi.
- **Głośnik inteligentny lub drukarka:** Upewnij się, że oba urządzenia są połączone z tą samą siecią LAN, są sparowane ze sobą w aplikacji AI Life i zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI.

 Przejdź do ekranu głównego **AI Life**, wybierz kolejno , a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

- **Słuchawki lub okulary:** Upewnij się, że oba urządzenia są sparowane i połączone przez Bluetooth.
- **Zegarek lub opaska:** Upewnij się, że oba urządzenia są sparowane w aplikacji Zdrowie Huawei i zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI.
-  Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Tworzenie własnego Super Device przez łączenie się z urządzeniami w pobliżu

-  Jeśli nie możesz znaleźć pozycji **Super Device** w Panelu sterowania, dotknij ikony  w prawym górnym rogu, a następnie dotknij pozycji **Pokaż Super Device**.

Oba urządzenia są zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI

- 1 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, a następnie dotknij ikony  lub  w obszarze **Super Device**, aby wyszukać pobliskie urządzenia, które chcesz połączyć.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Panel sterowania** > **Super Device** i dotknij ikony urządzenia, które ma zostać połączone, aby rozpocząć domyślny tryb współpracy.
Alternatywnie możesz dotknąć opcji , a później ikony urządzenia, które ma zostać połączone. Następnie wybierz preferowany tryb współpracy z menu, stosownie do potrzeb.
-  Jeśli do wyboru jest więcej trybów współpracy, przejdź na ekran **Super Device** i dotknij opcji  w prawym dolnym rogu ikony urządzenia, albo dotknij pozycji , a następnie ikony urządzenia, które ma zostać połączone, by przetaczać się między trybami współpracy z menu.

Urządzenia nie są zalogowane na tym samym koncie ID HUAWEI

- 1 Na telefonie lub tablecie, z którym chcesz się połączyć, wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Super Device** > **To urządzenie** > **Widoczność** i wybierz opcję **Wszystkie urządzenia w pobliżu**.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu tego urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania** i dotknij ikony  w obszarze **Super Device**.
- 3 Dotknij ikony , wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć połączenie.
•  Aby odłączyć urządzenie, które jest zalogowane na innym koncie ID HUAWEI, dotknij pozycji  w polu **Super Device** dotknij i przytrzymaj urządzenie i dotknij pozycji **Usuń**. Można też wybrać kolejno **Ustawienia** > **Super Device**, w polu **Inne urządzenia** wybrać urządzenie, które chcesz odłączyć, i dotknąć pozycji **Usuń**.
- 4 Dotknij ikony urządzenia, z którym chcesz się połączyć, i wybierz tryb współpracy z menu, aby zainicjować współpracę.

-  Jeśli do wyboru jest więcej trybów współpracy, przejdź na ekran **Super Device** i dotknij opcji  w prawym dolnym rogu ikony urządzenia, albo dotknij pozycji , a następnie ikony urządzenia, które ma zostać połączone, by przełączać się między trybami współpracy z menu.

Transferuj połączenia MeeTime i przesyłaj dźwięk strumieniowo na połączone urządzenia

Korzystaj z **Super Device**, aby transferować utwory lub połączenia MeeTime z tabletu na inne urządzenie w celu kontynuowania korzystania bez zakłóceń.

-  **MeeTime:** Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Na przykład możliwe jest:

- Transferowanie **połączeń MeeTime** na urządzenia Vision.
 - Transferowanie **muzyki** na słuchawki, głośniki, okulary Bluetooth lub telewizory Vision (przy wyłączonym ekranie).
-  Typy urządzeń i transferowane zadania obsługiwane przez funkcję **Super Device** mogą się różnić zależnie od produktu.

- 1 Aby ukończyć ustawienia na urządzeniu i urządzeniu do połączenia, sprawdź artykuły [Skonfiguruj Super Device przed rozpoczęciem](#).
- 2 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu urządzenia, aby wyświetlić **Panel sterowania** i dotknij opcji  w **Super Device**, aby wyszukać dostępne urządzenia w pobliżu, lub wybierz kolejno  > , aby skojarzyć nowe urządzenie.
- 3 Na swoim urządzeniu otwórz aplikację z uruchomionym zadaniem, które chcesz przetransferować (taką jak HUAWEI Video lub Muzyka HUAWEI).
- 4 W **Super Device** w sekcji **Panel sterowania** na urządzeniu dotknij ikony urządzenia, na które chcesz przetransferować zadanie, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć transfer.

Możesz też dotknąć opcji , przeciągnąć urządzenie docelowe do bieżącego i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć transfer.

Współpraca multiekranowa na komputerze

Za pomocą funkcji **Super Device** możesz połączyć tablet z komputerem, aby zwiększyć wydajność pracy biurowej i korzystać z funkcji współpracy. Wyświetlaj i edytuj pliki z tabletu na komputerze, przeciągaj i upuszczaj pliki między urządzeniami, kopiuj i wklejaj tekst, nawiguj na tablecie za pomocą myszy i klawiatury, a nawet pisz na komputerze za pomocą rysika tabletu.

- 1 Aby ukończyć ustawienia na urządzeniu i urządzeniu do połączenia, sprawdź artykuły [Skonfiguruj Super Device przed rozpoczęciem](#).

2 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić **Panel sterowania**, i dotknij  lub  w **Super Device**, aby wyszukać urządzenia w pobliżu, z którymi można się połączyć.

3 W **Super Device** w sekcji **Panel sterowania** na urządzeniu dotknij ikony komputera, z którym chcesz się połączyć, aby zainicjować połączenie.

Możesz też dotknąć , a następnie ikony komputera do połączenia i wybrać opcję **Współpraca multiekranowa** z menu.

Aby zakończyć Współpracę multiekranową, dotknij ikony połączanego komputera w **Super Device** na urządzeniu.

Łatwa projekcja

Wyświetlaj używaną aplikację na urządzeniu z dużym ekranem

Zawartość ekranu używanej aplikacji można wyświetlić na urządzeniu z dużym ekranem (na przykład Huawei Vision), kontynuując korzystanie z innych aplikacji na urządzeniu.

 Projekcja aplikacji jest dostępna na urządzeniach z dużym ekranem, które obsługują protokół Cast+/Miracast.

W celu **projekcji aplikacji** należy wykonać następujące czynności:

- Jeśli nie włączono projekcji bezprzewodowej, włącz urządzenie z dużym ekranem, otwórz aplikację, której projekcję chcesz zainicjować na urządzeniu, przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu urządzenia, aby wyświetlić **Panel sterowania**, dotknij opcji , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), dotknij opcji **Projekcja bezprzewodowa** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć projekcję aplikacji na urządzeniu z dużym ekranem.
- Jeśli projekcja bezprzewodowa jest włączona, otwórz aplikację, której projekcję chcesz zainicjować na urządzeniu, dotknij kapsułki  u góry ekranu i postępuj zgodnie z instrukcjami w okienku na ekranie, aby zainicjować projekcję aplikacji na urządzeniu z dużym ekranem.

Po zainicjowaniu projekcji bezprzewodowej aplikacja zostanie zminimalizowana, a przy krawędzi ekranu pojawi się pływający dymek.

Aby kontrolować aplikację, której projekcję rozpoczęto, możesz dotknąć pływającego dymka, aby wyświetlić okno przestawne aplikacji. Za pomocą okna przestawnego można też regulować głośność na urządzeniu z dużym ekranem.

-  Nie jest możliwa projekcja aplikacji wyświetlanych w oknie przestawnym lub w trybie podzielonego ekranu.
- Ze względu na ochronę prywatności ta funkcja nie może być używana po uruchomieniu blokady ekranu urządzenia.

Aby zakończyć projekcję aplikacji, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij kapsułki  u góry ekranu, a następnie  w okienku, aby przełączyć na dublowanie, lub dotknij , aby zakończyć projekcję bezprzewodową.
- Dotknij pływającego dymka, aby wyświetlić okno przestawne aplikacji, a następnie dotknij  w oknie przestawnym, aby przełączyć na dublowanie, lub dotknij , aby zakończyć projekcję bezprzewodową.
- Dotknij pływającego dymka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij  u dołu ekranu, aby zamknąć projekcję bezprzewodową.

Współpraca multiekranowa

Współpraca multiekranowa między tabletem a komputerem

Możesz połączyć tablet z komputerem HUAWEI, aby przeciągać i upuszczać zawartość między nimi oraz używać klawiatury i myszy do sterowania oboma urządzeniami, ciesząc się najwyższym komfortem i wydajnością pracy.

 • Funkcje i czynności mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji Menedżer PC.

- • •
- Zalecamy wybranie kolejno • • > **Check for updates** i zaktualizowanie aplikacji Menedżer PC do najnowszej wersji.

Łączenie tabletu z komputerem

Możesz połączyć tablet z komputerem i włączyć funkcję Współpraca multiekranowa przy użyciu jednej z poniższych metod:

Połączenie za pośrednictwem aplikacji Menedżer PC:

- 1 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby wyświetlić **Panel sterowania** i włącz funkcje **Wi-Fi** oraz **Bluetooth**. Upewnij się, czy ekran tabletu pozostaje włączony.
- 2 Otwórz aplikację Menedżer PC na komputerze i wybierz kolejno **My devices** > **My tablet** > **Connect**.
- 3 Umieść tablet w pobliżu komputera i wybierz tablet z listy dostępnych urządzeń.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranach tabletu i komputera, aby nawiązać połączenie.

Połączenie za pośrednictwem Super Device:

- 1 Włącz **Wi-Fi** i **Bluetooth** na komputerze, a następnie zaloguj się za pomocą tego samego ID HUAWEI co na tablecie.
- 2 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby wyświetlić **Panel sterowania** i włącz funkcje **Wi-Fi** oraz **Bluetooth**. Dotknij  lub  w **Super Device**, aby wyszukać urządzenia w pobliżu.

- 3 Dotknij nazwy urządzenia docelowego, z którym chcesz się połączyć, lub przeciągnij urządzenie docelowe do urządzenia lokalnego i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie.

Połączenie za pośrednictwem kabla USB:

- 1 Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby wyświetlić **Panel sterowania** i włącz funkcje **Wi-Fi** oraz **Bluetooth**. Upewnij się, czy ekran tabletu pozostaje włączony.
- 2 Podłącz tablet do komputera za pomocą kabla USB.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranach tabletu i komputera, aby nawiązać połączenie.

Na ekranie ustawień współpracy w aplikacji Menedżer PC kliknij opcję **Mirror**, **Extend** lub **Collaborate**, aby włączyć odpowiedni tryb współpracy. **Mirror** to domyślny tryb współpracy uaktywniany po pierwszym połączeniu urządzeń.

Przekształcanie tabletu w drugi ekran komputera

Po połączeniu tabletu z komputerem tablet posłuży jako pomocniczy ekran komputera, zapewniając mnóstwo dodatkowego miejsca na pracę i przeglądanie Internetu. Możesz korzystać z klawiatury i myszy komputera, aby sterować tabletem, a nawet wygodnie sterować komputerem dotykiem lub rysikiem z poziomego ekranu tabletu.

- 1 Otwórz aplikację Menedżer PC na komputerze i wybierz kolejno **My devices > My tablet**, aby przejść do ekranu współpracy.
- 2 Wybierz opcję **Mirror** lub **Extend**, aby włączyć odpowiedni tryb współpracy.

Mirror: W tym trybie na tablecie będzie odzwierciedlany ekran komputera. Z poziomego ekranu tabletu będzie można uzyskiwać dostęp do aplikacji i plików na komputerze.

 - **Otwieranie aplikacji:** otwórz Eksploratora plików, aby wyświetlać pliki i obrazy.
 - **Przeglądanie stron internetowych:** otwórz przeglądarkę na komputerze, aby rozpocząć przeglądanie.
 - Jeśli tablet jest połączony z zewnętrzną klawiaturą lub rysikiem, możesz używać tych urządzeń do wprowadzania pisanych odręcznie notatek, rysowania lub pozostawiania komentarzy w plikach.

Extend: W tym trybie tablet służy jako ekran pomocniczy komputera, na którym jest wyświetlana inna zawartość niż na ekranie głównym. Możesz przeciągać okno aplikacji na ekran tabletu (klikając i przytrzymując pasek tytułu aplikacji), na przykład w celu wyświetlania dokumentu referencyjnego podczas tworzenia prezentacji.

Przesyłanie plików między tabletem a komputerem przez przeciągnięcie

Po połączeniu tabletu z komputerem będzie można pisać na tablecie i sterować nim za pomocą klawiatury i myszy komputera, jak również przeciągać i upuszczać tekst, obrazy i pliki między oboma urządzeniami.

- 1 Otwórz aplikację Menedżer PC na komputerze i wybierz kolejno **My devices > My tablet**, aby przejść do ekranu współpracy.

2 Wybierz opcję **Collaborate**, aby włączyć odpowiedni tryb współpracy.

3 Następnie będzie można korzystać z klawiatury i myszy komputera, aby wykonywać poniższe czynności na tablecie:

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i plików na tablecie

- **Otwieranie aplikacji:** kliknij aplikację w oknie tabletu, aby ją otworzyć.
- **Przeglądanie Internetu:** za pomocą kółka przewijania myszy można przeglądać strony internetowe w oknie tabletu.
- **Wprowadzanie tekstu:** do wprowadzenia tekstu w oknie tabletu można użyć metody wprowadzania stosowanej na komputerze.

Przeciąganie i upuszczanie plików między tabletem a komputerem

- **Z komputera na tablet:** użyj myszy lub płytki dotykowej, aby wybrać tekst, obrazy lub pliki, a następnie przytrzymaj i przeciągnij te elementy na tablet.
Przykład: na komputerze przeciągnij obraz do otwartej notatki w oknie tabletu i upuść go, po czym kontynuuj edytowanie zawartości na tablecie.
- **Z tabletu na komputer:** użyj myszy lub płytki dotykowej, aby wybrać tekst, obrazy lub pliki, przytrzymaj wybrane elementy, aż ich miniatury uniosą się, a następnie przeciągnij je na komputer.

Przykład: przeciągnij obraz lub tekst z aplikacji Notatnik w oknie tabletu, upuść go w otwartym dokumencie na komputerze i kontynuuj tam edytowanie zawartości.

-  Jeśli okno docelowe obsługuje przeciągane pliki, ikona w lewym górnym rogu okna przestawnego zmieni się w znak plus (+). Jeśli przeciąganie plików nie jest obsługiwane, ikona przyjmie inny wygląd.

Zmienianie ustawień współpracy

Po połączeniu tabletu z komputerem możesz modyfikować ustawienia:

Położenie ekranu: Otwórz ekran współpracy Menedżera PC i wybierz kolejno **Settings > Screen position**, aby zmienić ustawienia dla **Screen position**.

Na przykład po wybraniu ustawienia **Right** będzie wymagane przeciąganie zawartości (takiej jak okna aplikacji czy pliki) od prawej krawędzi ekranu komputera na tablet oraz od lewej krawędzi ekranu tabletu na komputer. W tę samą stronę należy przesuwac wskaźnik myszy komputera.

Ustawienia wyświetlania: Otwórz ekran współpracy Menedżera PC i wybierz kolejno **Settings > Display**, aby zmienić ustawienia dla **Tablet sidebar** i **Resolution**. Dotknięcie i przytrzymanie przycisków na pasku bocznym tabletu spowoduje wyświetlenie okien wyskakujących.

Audio output: Możesz wybrać urządzenie wyjściowe audio, używając dowolnej spośród poniższych metod:

Na komputerze:

- Otwórz ekran współpracy Menedżera PC i wybierz kolejno **Settings > Audio output**, i wybierz nazwę urządzenia wyjścia audio.
- Kliknij  w prawym dolnym rogu paska zadań, aby przejść do **Control Panel**, kliknij ikonę trójkąta obok **Multi-Screen Collaboration** i wybierz nazwę urządzenia wyjścia audio.

Na tablecie:

Dotknij kapsułki  u góry ekranu, a następnie dowolnego pustego obszaru okienka. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz, czy dźwięk i obraz będą odtwarzane z komputera.

-  Powyższe ustawienia mogą różnić się w zależności od wybranego trybu współpracy. Jeśli niektóre opcje są wyszarzone, oznacza to, że danych ustawień nie można zmieniać w wybranym trybie współpracy.

Rozłączanie tabletu i komputera

Po zakończeniu korzystania z funkcji Współpraca multiekranowa możesz rozłączyć urządzenia, używając jednej z poniższych metod:

Na komputerze:

- Otwórz Menedżera PC na komputerze i wybierz kolejno **My devices > My tablet > Disconnect** lub **My devices > My tablet > End collaboration**.
- Kliknij  w prawym dolnym rogu paska zadań, aby przejść do **Control Panel**, a następnie kliknij ikonę **Multi-Screen Collaboration**, aby zakończyć połączenie.

Na tablecie:

- Dotknij kapsułki  u góry ekranu tabletu, dotknij  w karcie Live.
- Przeciągnij w dół od lewego górnego rogu ekranu tabletu, aby wyświetlić Panel powiadomień, a następnie dotknij  w sekcji **Współpraca multiekranowa** Panelu powiadomień.
- Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby wyświetlić **Panel sterowania**, a następnie dotknij nazwy urządzenia w panelu **Super Device**.
- Dotknij opcji  w pasku bocznym tabletu.

Łatwe drukowanie

Drukowanie plików przy użyciu usługi Druk Huawei

Twoje urządzenie jest dostarczane z usługą Druk Huawei, wykrywającą drukarki w pobliżu, któr wystarczy dotknąć, aby wydrukować dokumenty!



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Bezproblemowe drukowanie plików przy użyciu usługi Druk Huawei

- 1 Włącz **Wi-Fi** na swoim urządzeniu i upewnij się, że docelowa drukarka jest podłączona do tej samej sieci Wi-Fi co Twoje urządzenie lub że Wi-Fi Direct jest włączone.
- 2 Aby wydrukować pliki zapisane w jednej z poniższych lokalizacji na urządzeniu, wykonaj odpowiednie instrukcje:
 - **Galeria:** Otwórz zdjęcie lub wybierz kilka zdjęć w aplikacji **Galeria** i przejdź do **Udostępnij** >  lub **Więcej** > **Drukuj lub eksportuj jako PDF**.
 - **Notatnik:** Otwórz notatkę w aplikacji **Notatnik** i przejdź do **Więcej** > **Drukuj**.
 - **Pliki:** Wybierz co najmniej jeden plik w aplikacji **Pliki** i przejdź do **Udostępnij** > **Drukuj**.
- 3 Dotknij **Wybierz** i wybierz żadaną drukarkę z listy. Następnie ustaw liczbę kopii, kolor, format papieru i inne opcje na ekranie podglądu, a następnie dotknij **DRUKUJ**.
Jeśli użyto opcji **Druk Huawei**, podczas drukowania zostanie nawiązane połączenie z ostatnio używaną drukarką.

Po rozpoczęciu drukowania na ekranie urządzenia wyświetli się kapsułka drukowania .

Aby dodać zadanie drukowania podczas drukowania, otwórz obrazy lub dokumenty do druku,

dotknij kapsuły drukowania , a następnie dotknij  w oknie na żywo, aby dodać zadania drukowania do kolejki.

Zdalne drukowanie plików przy użyciu usługi Druk Huawei


Jeśli masz drukarkę Huawei, możesz zdalnie drukować pliki z urządzenia przy użyciu usługi **Druk Huawei**.

- 1** Dodaj drukarkę do aplikacji **AI Life** na swoim urządzeniu.
 - 2** Możesz drukować pliki zdalnie, korzystając z informacji zawartych w dokumentach [Drukowanie bez wysiłku z aplikacją Druk Huawei](#).
-  Jeśli na Twoim urządzeniu brakuje niektórych odpowiednich aplikacji zainstalowanych fabrycznie, pobierz je z **AppGallery**.

Aparat i Galeria

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

1 Otwórz aplikację **Aparat**.

2 Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Ostrość: dotknij miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość.

Aby oddzielnie dostosować ostrość i pomiar ekspozycji, dotknij wizjera i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij odpowiednią ramkę lub pierścień we właściwe położenie.

- Dostosowywanie jasności: dotknij wizjera. Po wyświetleniu symbolu  obok ramki ostrości przeciągnij ją w górę lub w dół.
- Powiększanie i pomniejszanie: zsuń lub rozsuń palce w wizjerze albo przeciągnij suwak powiększenia.
- Wybieranie trybu aparatu: przeciągnij palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo przez opcje trybu działania aparatu.
- Włączanie i wyłączanie lampy błyskowej: dotknij ikony  i wybierz tryb 
(automatycznie),  (włączona),  (wyłączona) lub  (zawsze włączona).

Jeśli wybierzesz tryb  (automatycznie), a aparat wykryje, że otoczenie jest słabo oświetlone, w wizjerze zostanie wyświetlona ikona lampy błyskowej i lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona podczas robienia zdjęcia.

 Te funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Regulacja poziomu powiększenia aparatu

Wyreguluj poziom powiększenia aparatu podczas robienia zdjęć, powiększając lub zmniejszając scenę występującą przed Tobą.

- 1 Otwórz sekcję **Aparat** i dotknij preferowanego trybu wykonywania zdjęć.
- 2 Wyreguluj poziom powiększenia w wizjerze w dowolny z następujących sposobów:
 - Zsuń lub rozsuń palce na wizjerze, aby wyregulować poziom powiększenia.
 - Dotknij skrótów poziomów powiększenia widocznych nad pierścieniem powiększenia, aby przełączyć te poziomy.
 - Dotknij i przytrzymaj pierścień przybliżenia, aby go rozwinąć, a następnie przesun palcem w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej), aż właściwy poziom powiększenia na pierścieniu będzie odpowiadał kropce na środku. Gdy zabierzesz palec, w tym obszarze pojawią się pierścień powiększenia i skróty poziomów powiększenia.

Na przykład, jeśli chcesz robić zdjęcia z dużej odległości i dostosować poziom powiększenia z 1x do 5x, dotknij i przytrzymaj pierścień powiększenia, a następnie przesun palcem w lewo (w orientacji pionowej) lub w dół (w orientacji poziomej), aż poziom powiększenia 5x na pierścieniu będzie odpowiadał kropce na środku. Możesz także dotknąć, aby natychmiast przełączyć się na wybrany poziom powiększenia.



- Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.
- Regulacja poziomu powiększenia jest obsługiwana tylko w określonych trybach robienia zdjęć. Dostępne poziomy powiększenia mogą się różnić w zależności od modelu produktu.

Autofokus aparatu przedniego

Podczas robienia selfie aparatem przednim urządzenie automatycznie rozpozna twarz fotografowanej osoby w wizjerze i dostosuje ustawienia tak, aby oczy były wyraźnie widoczne.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**.
- 2 Wybierz pozycję **Zdjęcie**, **Film** lub **Portret** (lub **Upiększanie**) (w zależności od modelu urządzenia) i dotknij ikony , aby przełączyć się na aparat przedni.
- 3 Ustaw aparat przedni równo z twarzą fotografowanej osoby. Gdy aparat wykryje twarz, w wizjerze wyświetlona zostanie ramka ostrości.
- 4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

• Niektóre tryby robienia zdjęć nie obsługują funkcji wykrywania oczu aparatem przednim.

Robienie zdjęć za pomocą przestawnego spustu migawki

Po włączeniu wyświetlania przestawnego spustu migawki w wizjerze możesz przeciągnąć go w dowolne miejsce, aby szybciej robić zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  i włącz opcję **Przestawny spust migawki**.
- 2 W wizjerze zostanie wyświetlony przestawny spust migawki. Możesz go przeciągać w dowolne miejsce na ekranie.

3 Aby zrobić zdjęcie, dotknij przestawnego spustu migawki.

Robienie zdjęć seryjnych

Tryb zdjęć seryjnych umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2** Naciśnij przycisk migawki lub jeden z przycisków głośności i przytrzymaj go, aby zrobić zdjęcia seryjne.
Podczas fotografowania w wizjerze będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
 -  Robienie zdjęć seryjnych za pomocą przycisku głośności jest obsługiwane tylko przez niektóre modele urządzeń.
- 3** Podnieś palec, aby zakończyć fotografowanie.

Wybieranie zdjęć seryjnych do zachowania

- 1** Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ikoną ) , a następnie dotknij ikony .
 - 2** Przeciągnij palcem, aby wyświetlić zdjęcia z serii, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij ikony  i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Aby usunąć wszystkie zdjęcia z serii, dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie dotknij ikony .

Robienie zdjęć z samowyzwalaczem

Samowyzwalacz aparatu umożliwia ustawienie odliczania, aby można było przyjąć odpowiednią pozycję po dotknięciu przycisku migawki.

- 1** Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Samowyzwalacz** i wybierz liczbę do odliczania.
- 2** Wróć do ekranu wizjera i dotknij przycisku migawki. Urządzenie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Robienie zdjęć za pomocą funkcji sterowania audio

Korzystając z poleceń głosowych, możesz robić zdjęcia bez dotykania przycisku migawki.

- 1** Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Sterowanie dźwiękiem** i wybierz odpowiednią opcję.
- 2** Wróć do wizjera i wypowiedz polecenie, aby zrobić zdjęcie.

Tryb portretowy

Robienie olśniewających zdjęć portretowych

Tryb Portret umożliwia stosowanie wielu niestandardowych efektów upiększających i świetlnych, dzięki którym można łatwo wyróżnić najlepsze cechy fotografowanych osób.

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.

2 Wykadruj obiekt w wizjerze.

Aby zrobić selfie, dotknij ikony .

3 Na wyświetlonym ekranie możesz wykonać następujące czynności:

- Włączanie efektów upiększania: Dotknij ikony , aby dostosować efekty upiększania. Aby wyłączyć efekty upiększania, przeciągnij ustawienie do minimalnej wartości lub dotknij ikony .
- Ustawianie efektów świetlnych: Dotknij ikony  i wybierz odpowiedni efekt.
- Kompensacja oświetlenia: Po przełączeniu się na aparat przedni w słabo oświetlonym otoczeniu możesz dotknąć ikony lampy błyskowej, aby włączyć funkcję kompensacji oświetlenia.

Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (ciągłe światło).

 Nie wszystkie urządzenia obsługują te funkcje.

4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Tryb nocny

Robienie zdjęć w trybie nocnym

W trybie nocnym szczegóły na zdjęciach są ostrzejsze, a kolory jaśniejsze nawet przy słabym oświetleniu lub w nocy.

1 Otwórz aplikację **Aparat** lub wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** (w zależności od modelu urządzenia) i wybierz tryb **Nocne**.

2 Przy robieniu zdjęć aparatem tylnym na niektórych urządzeniach można dostosować czułość ISO i czas otwarcia migawki przez dotknięcie ikony **ISO** lub **S** w wizjerze.

3 Ustaw urządzenie nieruchomo, a następnie dotknij przycisku migawki.

4 Czas ekspozycji zostanie ustawiony na podstawie jasności otoczenia. Trzymaj urządzenie nieruchomo do zakończenia odliczania.

Możesz też dotknąć przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie przed zakończeniem odliczania.

 Niektóre urządzenia nie obsługują kończenia odliczania przed czasem.

Tryb Przysłona

Filmowanie w trybie Przysłona

Robienie zdjęć w trybie niskiej przysłony

Tryb niskiej przysłony umożliwia robienie zdjęć z rozmytym tłem i większą ostrością fotografowanych obiektów.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** lub wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** (w zależności od modelu urządzenia) i wybierz tryb **Przysłona**.
- 2 Dotknij miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość. W celu uzyskania najlepszych wyników urządzenie powinno znajdować się maksymalnie 2 m od fotografowanego obiektu.
- 3 Dotknij ikony  w wizjerze i przeciągnij suwak, aby dostosować przysłonę wirtualną. Im mniejsza wartość przysłony wirtualnej, tym większy efekt rozmycia tła.
- 4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Edytowanie rozmycia tła na zdjęciach zrobionych w trybie niskiej przysłony

Po zrobieniu zdjęcia w trybie niskiej przysłony możesz dowolnie dostosować ostrość i rozmycie tła.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**.
- 2 Dotknij zdjęcia oznaczonego symbolem , a następnie dotknij ikony  w górnej części zdjęcia.
- 3 Dotknij innych obszarów na zdjęciu, aby zmienić ustawienie ostrości. Przeciągnij suwak na dole ekranu, aby dostosować przysłonę wirtualną.
- 4 Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

Aparat AI

Robienie profesjonalnych zdjęć za pomocą funkcji Aparat AI

Zainstalowana fabrycznie funkcja Aparat AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen (takich jak żywność, plaża, błękitne niebo, roślinność lub tekst) oraz pozwala optymalizować ustawienia kolorów i jasności, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.

- 1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij, aby włączyć .
- 3 Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy aparat rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb (np. roślinność lub tekst).

- 4 Aby wyłączyć rekomendowany tryb sceny, dotknij ikony  obok etykiety trybu lub wyłącz funkcję .

Ruchome zdjęcia

Ożywianie fotografii za pomocą ruchomych zdjęć

Nie możesz w pełni uchwycić odpowiedniego momentu? Funkcja Ruchome zdjęcie rejestruje ruch i dźwięk na krótko przed dotknięciem przycisku migawki oraz po jego dotknięciu. Dzięki temu już po chwili trudne do uchwycenia ujęcie zostanie wyświetlone na pełnym ekranie.

Robienie ruchomych zdjęć

- 1 Wybierz kolejno **Aparat > Zdjęcia** i dotknij ikony , aby włączyć funkcję Ruchome zdjęcie, lub wybierz kolejno **Aparat > Więcej** i wybierz opcję **Ruchome zdjęcie** (w zależności od modelu urządzenia).
- 2 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Odtwarzanie ruchomych zdjęć

Ruchome zdjęcia są zapisywane w formacie JPG w aplikacji **Galeria**.

Wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Aparat**, dotknij ruchomego zdjęcia, a następnie dotknij opcji  u góry, aby je wyświetlić.

Ruchome zdjęcie zostanie automatycznie zatrzymane po ukończeniu odtwarzania. Możesz także dotknąć ekranu, aby zatrzymać odtwarzanie.

Zapisywanie ruchomego zdjęcia jako pliku GIF lub filmu

Aby zapisać ruchome zdjęcie jako plik GIF lub film, dotknij ruchomego zdjęcia w albumie, dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Zapisz jako film** lub **Zapisz jako GIF**.

Udostępnianie ruchomych zdjęć

Ruchome zdjęcia można udostępniać urządzeniom HUAWEI przez Bluetooth lub Huawei Share.

Wybierz kolejno opcje **Galeria > Albumy > Aparat**, dotknij i przytrzymaj, aby wybrać ruchome zdjęcie do udostępnienia, i dotknij ikony . Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć proces.


Ruchome zdjęcia wysłane do aplikacji innych producentów lub niezgodnych urządzeń będą wyświetlane jako zdjęcia statyczne.

Tryb Pro

Robienie profesjonalnych zdjęć za pomocą trybu Pro

Tryb Pro umożliwia udoskonalanie zdjęć i filmów oraz zapewnia pełną kontrolę nad czułością ISO, ekspozycją, trybem ustawiania ostrości i innymi parametrami podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

Olśniewające zdjęcia w trybie Pro



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** lub wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** (w zależności od modelu urządzenia) i wybierz tryb **Pro**.

2 Z tego miejsca możesz wykonywać następujące czynności:

- Dostosowywanie trybu pomiaru ekspozycji: dotknij opcji **M** i wybierz tryb pomiaru ekspozycji.

Tryb pomiaru ekspozycji	Omówienie
 Matrycowy	Mierzy światło w całym kadrze — idealny do fotografowania naturalnych krajobrazów.
 Wyśrodkowany	Skupia się na świetle w pobliżu środka ekranu — idealny do robienia zdjęć portretowych.
 Punktowy	Skupia się na świetle z konkretnego regionu, takiego jak oczy fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie czułości ISO: dotknij opcji **ISO** i przeciągnij suwak. Przy słabym oświetleniu zwykle należy zwiększyć czułość ISO. Przy dobrym oświetleniu należy ją zmniejszyć, aby uniknąć szumów na zdjęciu.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: dotknij opcji **S** i przeciągnij suwak. Czas otwarcia migawki określa ilość światła, które może dotrzeć do obiektywu aparatu. W przypadku fotografowania scen statycznych lub portretów zalecamy używanie dłuższego czasu otwarcia migawki. Podobnie podczas fotografowania szybko poruszających się scen lub obiektów należy skrócić czas otwarcia migawki.
- Dostosowywanie kompensacji ekspozycji EV: dotknij opcji **EV** i przeciągnij suwak. Zalecamy zwiększenie wartości EV przy słabym oświetleniu i zmniejszenie jej przy dobrym oświetleniu.
- Dostosowywanie ostrości: dotknij opcji **AF** i wybierz tryb ustawiania ostrości.

Tryb ustawiania ostrości	Użytkowanie
AF-S (pojedyncze)	Obiekty nieruchome
AF-C (ciągłe)	Obiekty ruchome
MF (ręczne)	Dotknij obiektu, na którym chcesz ustawić ostrość, na przykład twarzy fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie odbarwień: dotknij opcji **WB** i wybierz tryb.

W przypadku fotografowania w jasnym świetle dziennym wybierz ikonę .

W przypadku fotografowania przy zachmurzeniu lub słabym oświetleniu wybierz ikonę



Dotknij ikony , aby wyregulować temperaturę barwową.

- Wybór formatu zapisu: tryb **Pro** umożliwia zapisanie zdjęcia w różnych formatach.

Dotknij ikony  w wizjerze, aby wybrać preferowany format.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

-  Te funkcje są obsługiwane tylko w przypadku określonych modeli urządzeń.
- Czasem zmiana pewnych ustawień powoduje także zmianę innych ustawień. Skonfiguruj je odpowiednio do swoich potrzeb.

Nagrywanie filmów w trybie Pro

1 W trybie **Pro** dotknij ikony , aby przełączyć się na tryb wideo. Następnie można wykonywać następujące czynności:

- Dostosowywanie trybu pomiaru ekspozycji: dotknij opcji **M** i wybierz tryb pomiaru ekspozycji.

Tryb pomiaru ekspozycji	Opis
 Matrycowy	Mierzy oświetlenie w całym kadrze. Przydatny podczas fotografowania krajobrazów.
 Wyśrodkowany	Skoncentrowany na oświetleniu na środku ekranu. Przydatny podczas robienia zdjęć portretowych.
 Punktowy	Skoncentrowany na oświetleniu na małym obszarze ekranu (np. na oczach fotografowanej osoby).

- Dostosowywanie czułości ISO: dotknij opcji **ISO** i przeciągnij suwak. Przy słabym oświetleniu zwiększ czułość ISO. Przy dobrym oświetleniu zmniejsz czułość ISO, aby uniknąć szumów na zdjęciu.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: dotknij opcji **S** i przeciągnij suwak. Czas otwarcia migawki steruje ilością światła, które dociera do obiektywu aparatu. W przypadku fotografowania scen nieruchomych lub portretów wydłuż czas otwarcia migawki. W przypadku fotografowania scen ruchomych skróć czas otwarcia migawki.
- Dostosowywanie kompensacji ekspozycji EV: dotknij opcji **EV** i przeciągnij suwak. Wartość EV powinna być większa przy słabym oświetleniu i mniejsza przy dobrym oświetleniu.
- Dostosowywanie ostrości: dotknij opcji **AF** i wybierz tryb ustawiania ostrości.

Tryb ustawiania ostrości	Opis
AF-S (pojedyncze)	Stosowany do nieruchomych obiektów
AF-C (ciągłe)	Stosowany do ruchomych obiektów
MF (ręczne)	Dotknij obiektu, na którym chcesz ustawić ostrość, na przykład twarzy fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie odbarwień: dotknij opcji **WB** i wybierz tryb.

W przypadku fotografowania w świetle słonecznym wybierz ikonę . W słabo oświetlonym otoczeniu wybierz ikonę .

Dotknij ikony , aby wyregulować temperaturę barwową.

2 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.

-  • Nie wszystkie urządzenia obsługują te funkcje.
- Czasem zmiana poszczególnych ustawień powoduje także zmianę innych ustawień. Skonfiguruj je odpowiednio do swoich potrzeb.

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmów

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Film**.

2 Dostosuj następujące ustawienia:

- Powiększanie i pomniejszanie: Zsuń (gestem uszczypnięcia) lub rozsuń palce na wizjerze albo przeciągnij suwak powiększenia.
- Ostrość: Dotknij miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość. Dotknij wizjera i go przytrzymaj, aby zablokować bieżące ustawienia ekspozycji i ostrości.

- Włączanie i wyłączanie lampy błyskowej: Dotknij ikony  i wybierz ikonę  (światło ciągłe) lub  (wyłączona).

Gdy używasz aparatu przedniego do nagrywania filmu w warunkach słabego

oświetlenia, możesz wybrać dla lampy błyskowej tryb  (światło ciągłe). Aparat pomoże skompensować niedostatek światła w otoczeniu.

- Dostosowywanie efektów upiększania: Dotknij ikony  i przeciągnij suwak, aby dostosować ustawienia upiększania.

- Dostosowywanie rozdzielczości i szybkości klatek filmu: Wybierz kolejno opcje  > **Rozdzielczość wideo** i wybierz odpowiednią rozdzielczość. Wyższa rozdzielczość pozwoli uzyskać lepszą jakość filmu, ale rozmiar pliku będzie większy.
Możesz wybrać opcje  > **Szybkości klatek** w celu wybrania odpowiedniej szybkości klatek.
- Wybieranie formatu wideo pozwalającego oszczędzać pamięć: Dotknij pozycji  i włącz opcję **Wydajny format wideo**.
Włączenie tej funkcji powoduje użycie formatu wideo, który zajmuje mniej miejsca w pamięci. Może to jednak uniemożliwić odtwarzanie filmu na innych urządzeniach. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z tej funkcji.
-  Niektóre z tych funkcji mogą być nieobsługiwane w przypadku niektórych urządzeń. Czasem zmiana pewnych ustawień powoduje także zmianę innych ustawień.

3 Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.

Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie aktualnej klatki filmu.

4 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie, lub ikony , aby je zatrzymać.

Nagrywanie filmów o rozdzielczości UHD 4K

Urządzenie obsługuje nagrywanie filmów 4K Ultra HD (UHD), które cechują się niezwykle wyrazistością.

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Film**.

2 Wybierz kolejno  > **Rozdzielczość wideo** i wybierz rozdzielczość 4K.
Nagrywanie w rozdzielczości 4K nie jest obsługiwane w przypadku trybu upiększania, filtrów i efektów specjalnych. Po wybraniu rozdzielczości 4K opcje te zostaną automatycznie wyłączone.

3 Wróć do ekranu **Film** i dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.

 Wyższa rozdzielczość pozwoli uzyskać lepszą jakość filmu, ale spowoduje również, że będzie on zajmował więcej miejsca w pamięci.

Nagrywanie w zwolnionym tempie

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Tryb zwolnionego tempa pozwala utrwalić ulotne chwile w szczegółach. Możesz dostosować szybkość zwolnionego tempa, aby uzyskać odpowiednie tempo odtwarzania filmu. Większa szybkość powoduje zwolnienie odtwarzania.

 Dostępne szybkości zwolnionego tempa różnią się w zależności od urządzenia.

- 256x: szybkość odpowiednia do nagrywania wystrzałów, wybuchów lub innych scen o dużej dynamice.
- 128x lub 64x: szybkość odpowiednia do nagrywania uderzeń piłek i wyścigów.
- 32x lub 16x: szybkość odpowiednia do nagrywania pękających baniek i rozpryskującej się wody.
- 8x lub 4x: szybkość odpowiednia do nagrywania szybkich ruchów, takich jak skok do wody lub kopnięcie piłki. Możesz dostosować całkowitą długość nagrywanego filmu i długość fragmentu odtwarzanego w zwolnionym tempie.

Najlepsze wyniki uzyskasz, nagrywając filmy w zwolnionym tempie w jasnym otoczeniu z naturalnym oświetleniem.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Zwolnione tempo**.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz szybkość zwolnionego tempa.
- 3 Wykadruj obiekt w wizjerze, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.

Automatyczne nagrywanie w trybie Zwolnione tempo

Niektóre tryby zwolnionego tempa o dużej szybkości obsługują wykrywanie ruchu. Aparat będzie automatycznie śledzić poruszające się obiekty w kadrze i robić ich migawki po dotknięciu przycisku migawki.

- 1 W obszarze **Zwolnione tempo** dotknij opcji  i wybierz szybkość.
- 2 Jeśli wybrana szybkość obsługuje wykrywanie ruchu, na ekranie będzie widoczna ikona . Dotknij ikony , aby upewnić się, że wykrywanie ruchu jest włączone. W wizjerze zostanie wyświetlona ramka wykrywania. Przesuń ramkę do żądanej pozycji.
- 3 Wykadruj obiekt w wizjerze i upewnij się, że obiekt znajduje się też w ramce wykrywania. Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Aparat będzie śledzić obiekt w ramce i automatycznie robić migawki, gdy obiekt będzie się poruszał.

Aby ręcznie nagrać film, dotknij ikony  w celu wyłączenia wykrywania ruchu, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.

Zdjęcia w trybie poklatkowym

Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.
- 2 Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

Otwórz **Aparat**, dotknij  i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Dostosowywanie współczynnika proporcji

Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Współczynnik proporcji** i wybierz współczynnik proporcji.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych trybach.

Włączanie znaczników lokalizacji

Aby włączyć funkcję **Znacznik lokalizacji**, najpierw włącz usługi lokalizacyjne na swoim urządzeniu, a następnie wybierz kolejno **Aparat** > . Zdjęcia i filmy będą oznaczane danymi lokalizacyjnymi.

Możesz dotknąć zdjęcia lub filmu w aplikacji Galeria i przeciągnąć po nim palcem w górę, aby wyświetlić miejsce jego wykonania.

Aby włączyć usługi lokalizacyjne na urządzeniu:

- Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), a następnie włącz funkcję **Lokalizacja**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dostęp do lokalizacji** i włącz opcję **Dostęp do mojej lokalizacji**.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Przy użyciu linii siatki możesz ustawić idealne ujęcie.

- 1 Włącz funkcję **Linie siatki**. W wizjerze zostaną wyświetlone linie siatki.
- 2 Umieść fotografowany obiekt w jednym z punktów przecięcia, a następnie dotknij przycisku migawki.

Korzystanie z funkcji Odbicie lustrzane

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony , a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Odbicie lustrzane**.

Gdy funkcja **Odbicie lustrzane** jest włączona, obraz będzie taki jak w wizjerze (nieodwrócony).

Gdy funkcja **Odbicie lustrzane** jest wyłączona, obraz będzie przeciwieństwem zawartości wizjera (odwrócony).

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Fotografowanie uśmiechu

Włącz opcję **Wykrywaj uśmiech**. Aparat będzie automatycznie wykonywać zdjęcia po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Korzystanie z funkcji Poziomowanie w celu uzyskiwania lepszej kompozycji

Włącz opcję **Poziomowanie**, aby wyświetlić poziomą linię prowadnicę w wizjerze.

Gdy linia kropkowana pokrywa się z linią ciągłą, aparat jest w pozycji równoległej do poziomu.

Niestandardowy tryb aparatu

Układ ekranu trybu aparatu można dostosować do własnych preferencji, przenosząc często używane tryby na ekran główny aparatu lub zmieniając kolejność trybów.

 Trybów **Zdjęcie**, **Film**, or **Portret** (lub **Upiększanie**) nie można przenieść na ekran **Więcej**. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i dotknij ikony , aby przejść do ekranu edycji trybów.
- 2 Dotknij trybu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ten tryb w odpowiednie miejsce. Można przenieść tryb z ekranu **Więcej** na ekran główny aparatu, przenieść tryb z ekranu głównego aparatu na ekran **Więcej** albo dostosować układ ekranu trybów zależnie od częstotliwości używania określonych trybów.

Tryb z ikoną  można usunąć. W tym celu wystarczy po prostu dotknąć tej ikony.

3 Dotknij ikony , aby zapisać układ.

Aby przywrócić usunięty tryb, wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej**, dotknij ikony , a następnie dotknij pozycji **DODAJ**.

Zarządzanie aplikacją Galeria

Porównywanie zdjęć

Można porównywać podobne zdjęcia oraz przybliżać je i oddalać w celu porównania detali, aby wybrać najlepsze zdjęcie z serii.

 • Porównywanie nie jest obsługiwane w przypadku niektórych formatów zdjęć.

- Upewnij się, czy urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

1 Otwórz aplikację **Galeria**, przytrzymaj palcem zdjęcie na karcie **Zdjęcia** lub **Albumy** i dotknij pozycji .

2 Na ekranie porównania można wykonywać następujące operacje:

- **Zmiana zakresu wyświetlania zdjęcia:** Przytrzymaj zdjęcie jednym palcem, aby dobrać zakres wyświetlania. Rozsuwaj lub przybliżaj palce na zdjęciu, aby przybliżyć lub oddalić obraz. Domyślnie w urządzeniu aktywna jest funkcja synchronizacji. Podczas przybliżania lub oddalania obrazu zdjęcia na ekranie porównania będą zmieniane w taki sam sposób. Aby wyłączyć synchronizację, dotknij pozycji .
- **Dodanie wybranego zdjęcia do ulubionych:** Dotknij pozycji  pod wybranym zdjęciem.
- **Usuwanie zdjęcia:** Dotknij pozycji  pod niepotrzebnym zdjęciem.
- **Zmiana zdjęć wybranych do porównania:** Dotknij wybranych zdjęć na liście poniżej, aby anulować porównanie, a następnie zaznacz zdjęcie, które nie jest zaznaczone, aby wybrać je do porównania.
- **Ponowny wybór zdjęcia:** Dotknij pozycji  w lewym dolnym rogu, zaznacz zdjęcie lub usuń jego zaznaczenie i dotknij pozycji **Gotowe**.

Przeprowadzanie szybkich wyszukiwań w Galerii

Szybkie wyszukiwanie zdjęć w aplikacji Galeria

Możesz szybko znajdować zdjęcia w aplikacji Galeria, wyszukując je przy użyciu słów kluczowych, takich jak data, żywność czy kategoria.

- 1 Przejdź do aplikacji **Galeria**, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu, a następnie wpisz słowo kluczowe (takie jak „żywność” czy „krajobraz”) albo dotknij sugerowanego słowa, aby zacząć wyszukiwanie.
- 2 Zostaną wyświetlone miniatury zdjęć powiązanych z danym słowem kluczowym oraz więcej sugerowanych słów kluczowych. Dotknij sugerowanych słów kluczowych lub wprowadź kolejne słowa, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.

Szybkie wyszukiwanie filmów w aplikacji Galeria

Urządzenie automatycznie analizuje i kategoryzuje filmy w aplikacji Galeria, gdy jest ładowane i ma wyłączony ekran. Aby można było szybko uzyskiwać wyniki dla powiązanych tematów, na pasku wyszukiwania wyświetlane są sugerowane słowa kluczowe.

- 1 Przejdź do aplikacji **Galeria**, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu, a następnie wpisz słowo kluczowe (takie jak „jedzenie” czy „sceneria”) albo dotknij sugerowanego słowa, aby zacząć wyszukiwanie.
- 2 Zostaną wyświetlone miniatury filmów powiązanych z danym słowem kluczowym oraz więcej sugerowanych słów kluczowych. Dotknij sugerowanych słów kluczowych lub wprowadź kolejne słowa, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.
Prezentowany będzie podgląd w postaci kolejno odtwarzanych kluczowych momentów filmów w wynikach wyszukiwania.

 **Zrzuty ekranu** nie będą analizowane.

Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Sortowanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** >  i dotknij pozycji **Sortuj albumy**.
- 2 Przytrzymując ikonę , przeciągnij ją obok albumów, aby dostosować kolejność.
Aby przywrócić domyślną kolejność, dotknij pozycji **Resetuj** lub wybierz kolejno  > **Resetuj**.

Zmienianie stylu wyświetlania albumów

Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**, dotknij ikony  lub ikony  u góry i wybierz styl wyświetlania albumów.

Zmiana okładek albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy** i dotknij albumu, który chcesz ustawić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień okładkę albumu** i wybierz obraz, który chcesz ustawić jako okładkę albumu.

Przenoszenie zdjęć i filmów

- 1 Otwórz album, a następnie przytrzymaj w celu zaznaczenia zdjęć i filmów, które chcesz przenieść.
 - 2 Przejdź na ekran  > **Przenieś do albumu** i wybierz album, do którego chcesz przenieść.
 - 3 Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.
-  Album **Wszystkie zdjęcia** gromadzi wszystkie zdjęcia z Galerii. Po przeniesieniu zdjęć do innego albumu będą one nadal wyświetlane na ekranie **Wszystkie zdjęcia** (z wyjątkiem zdjęć ukrytych, zablokowanych i usuniętych).

Usuwanie zdjęć i filmów

Wybierz zdjęcia, filmy lub albumy przez ich dotknięcie i przytrzymanie, a następnie wybierz kolejno **Usuń > Usuń**.

-  Niektórych ustawionych wstępnie albumów nie można usunąć, w tym **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte** na pewien czas, po upływie którego zostaną trwale usunięte.

Aby trwale usunąć zdjęcia i filmy przed zakończeniem okresu przechowywania, wybierz zdjęcia i filmy przez ich dotknięcie i przytrzymanie w albumie **Ostatnio usunięte** i wykonuj instrukcje na ekranie.

Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów

W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Blokowanie albumów

Możesz zablokować albumy z aplikacji innych firm, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w aplikacji Galeria.

- 1 Na liście **Inne** dotknij albumu, który chcesz zablokować.
• •
 - 2 Wybierz kolejno • • > **Zablokować ten album?**.
Zablokowane albumy są widoczne tylko w obszarze **Pliki**.
 - 3 Aby odblokować album, otwórz listę **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.
-  Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.

Zabezpieczanie obrazów, wideo i albumów w Galerii przed ciekawskimi

Ukryj prywatne obrazy, wideo i albumy znajdujące się w Galerii, aby zapewnić sobie jeszcze większy spokój.

Najpierw wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**. W tym miejscu możesz wykonać następujące czynności:

- **Ukrywanie obrazów i wideo:** Dotknij albumu, aby go otworzyć, dotknij obrazów lub wideo do ukrycia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, po czym wybierz kolejno • • > **Ukryj** > **OK**.
- **Ukrywanie pojedynczego albumu:** Dotknij albumu do ukrycia, aby go otworzyć, i wybierz kolejno • • > **Ukryj ten album** > **OK**.
- **Wyświetlanie ukrytych obrazów, wideo i albumów:** Na karcie **Albumy** wybierz kolejno • • > **Ukryte elementy**.
Możesz przełączać widok w miarę potrzeb, aby znaleźć szukane elementy. W sekcji **Ukryte elementy**, dotknij • • , a następnie wybierz **Widok zdjęć** lub **Widok albumów**.
- **Odkrywanie pojedynczego albumu:** Dotknij albumu, który chcesz odkryć ekranie **Ukryte elementy**, a następnie przejdź na ekran • • > **Odkryj**.
- **Odkrywanie obrazów i wideo:** W sekcji **Ukryte elementy** przejdź do obszaru • • > **Widok zdjęć**, dotknij i przytrzymaj, aby wybrać obrazy lub wideo, które chcesz odkryć, a następnie dotknij opcji **Odkryj**. Te obrazy i wideo zostaną następnie przywrócone do pierwotnych albumów.

Edytowanie obrazów i filmów

Edytowanie obrazów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie obrazów.

Podstawowe czynności edycji

1 Otwórz aplikację **Galeria**, dotknij obrazu, który chcesz edytować, a następnie dotknij ikony



. Następnie:

- Aby przyciąć i obrócić obraz, dotknij pozycji **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej narożniki, aby wybrać obszar do zachowania. Możesz przeciągnąć obraz w ramce lub użyć dwóch palców, aby powiększyć lub pomniejszyć wyświetlaną część obrazu.

Aby obrócić obraz, dotknij pozycji **Przytnij** i przeciągnij kółko regulacji kąta do odpowiedniej orientacji.

Aby obrócić obraz o 90 stopni lub wykonać odbicie lustrzane obrazu, dotknij pozycji



- W celu dostosowania efektów obrazu dotknij pozycji **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne aspekty obrazu.
- Aby dodać efekty filtra, dotknij pozycji **Filtr** i wybierz filtr.
- Inne możliwości edycji obrazów: Można także tworzyć obrazy graffiti i dodawać adnotacje.

Po zakończeniu edycji przy użyciu takich funkcji jak **Dostosuj** i **Filtr** można dotknąć pozycji **Porównaj**, aby porównać efekty przed i po. Porównywanie nie jest obsługiwane w niektórych trybach edycji.

2 Dotknij ikony lub , aby zapisać zmiany.

Dodawanie naklejek do zdjęć

1 W aplikacji Galeria dotknij obrazu, który chcesz edytować, i wybierz kolejno > **Naklejki**, aby dodać naklejki.

2 Wybierz naklejkę i przeciągnij ją w dowolne miejsce. Dotknij kropki w rogu naklejki i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij tę kropkę, aby pomniejszyć lub powiększyć

naklejkę. Dotknij ikony , aby usunąć naklejkę.

W przypadku niektórych typów naklejek można też edytować tekst. Dotknij obszaru, który umożliwia edycję (zwykle jest wyróżniony linią przerywaną), a by wpisać ewentualny nowy tekst.

3 Dotknij ikony w celu zapisania zmian i dotknij ikony w celu zapisania edytowanego obrazu.

Piksele na zdjęciach

1 W aplikacji Galeria dotknij obrazu, który chcesz edytować, i wybierz kolejno > **Mozaika**, aby zastosować efekt pikseli.

2 Wybierz styl i rozmiar mozaiki w celu zakrycia fragmentów obrazu.

- 3 Aby usunąć mozaikę, dotknij opcji  i wytrzymaj mozaikę z obrazu.
- 4 Dotknij ikony  w celu zapisania zmian i dotknij ikony  w celu zapisania edytowanego obrazu.

Zmianianie nazw zdjęć

- 1 W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3 Dotknij pozycji **OK**.

Usuwanie niepożądanych obiektów z obrazów

- 1 Dotknij obrazu w Galerii, który chcesz edytować, a następnie , przeciągnij w lewo na pasku menu edycji u dołu, a następnie opcji **Usuń**.
- 2 Obiekty z obrazów możesz usuwać przy użyciu jednej z poniższych metod:
 - **Inteligentnie**: Wybierz pozycję **Inteligentnie** i dotknij elementów, które chcesz usunąć, lub narysuj na nich linie.
 - **Ręcznie**: Wybierz pozycję **Ręcznie**, wybierz rozmiar gumki i przeciągnij po elementach, które chcesz usunąć. Aby wzmocnić efekty usuwania, przeciągnij tylko raz po całym elemencie.

Do usuwania drobnych detali (takich jak kable) zaleca się użycie mniejszej gumki.

Aby cofnąć zmiany, dotknij  u góry ekranu.

- 3 Dotknij , aby zapisać zmiany, a następnie , aby zapisać edytowany obraz według poleceń.

Dostosowywanie budynków na obrazach

Jeśli robisz zdjęcie budynku i wydaje Ci się, że kąt fotografowania jest nieprawidłowy, możesz użyć funkcji **Dostosuj budynek**, aby automatycznie go skorygować.

- 1 W aplikacji Galeria dotknij obrazu, który chcesz edytować, i wybierz kolejno  > **Inteligentny** > **Dostosuj budynek**.
Dotknij opcji **Porównaj**, aby porównać efekty przed dostosowaniem i po nim.
Aby cofnąć dostosowanie, dotknij ikony  u góry ekranu.
- 2 Dotknij ikony , aby zapisać edytowany obraz zgodnie z komunikatem.

Kolaż

Za pomocą funkcji kolażu w aplikacji Galeria możesz szybko łączyć wiele zdjęć w jedno w celu łatwiejszego udostępniania.

1 Dostęp do funkcji kolażu możesz uzyskać przy użyciu poniższych metod (w zależności od modelu urządzenia):

- Na karcie **Odkryj** dotknij opcji **Utwórz kolaż**, zaznacz kilka zdjęć, a następnie dotknij opcji **Utwórz**.
- Na karcie **Zdjęcia** lub **Albumy** dotknij odpowiednich zdjęć i je przytrzymaj w celu zaznaczenia, a następnie wybierz kolejno  > **Kolaż**.

2 Wybierz szablon. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Przenoszenie zdjęcia: Dotknij zdjęcia i je przytrzymaj, a następnie przeciągnij w inne położenie.
- Dostosowywanie wyświetlanego fragmentu zdjęcia: Przesuń palcem po zdjęciu albo uszczypnij je lub rozsuń na nim palce w celu wyświetlenia w siatce tylko tej części, którą chcesz widzieć.
- Obracanie zdjęcia: Dotknij zdjęcia, a następnie dotknij ikony , aby je obrócić, lub ikony , aby je odwrócić.
- Dodawanie lub usuwanie ramek: Domyślnie ramki są wyświetlane między zdjęciami oraz wzdłuż krawędzi siatki. Aby je usunąć, dotknij opcji **Ramka**.

3 Dotknij ikony , aby zapisać kolaż.

Aby wyświetlić zapisany kolaż, wybierz kolejno **Albumy** > **Kolaże**.

Dodawanie ramek do obrazów

1 W aplikacji Galeria dotknij obrazu, który chcesz edytować, i wybierz kolejno  > **Ramka**.

2 Wybierz ramkę i dotknij pozycji , aby zapisać edytowany obraz zgodnie z komunikatem.

Chwile

Wprowadzenie do funkcji Chwile

Aplikacja Galeria automatycznie tworzy albumy w ramach funkcji **Chwile** z Twoimi najlepszymi zdjęciami i filmami na podstawie informacji o czasie, lokalizacji i temacie, a nawet generuje krótki klip wideo, który pozwala odświeżyć pamięć i błyskawicznie przeżyć chwilę ponownie.

Aby utworzyć album **Chwile**, należy spełnić następujące warunki:

- Przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem filmu, wybierz kolejno **Aparat** >  i włącz **Znacznik lokalizacji**. Urządzenie utworzy album **Chwile** na podstawie czasu i lokalizacji.

- Należy wykonać wiele zdjęć tej samej sceny w różnych momentach. Albumy **Chwile** nie będą generowane automatycznie, jeśli nie ma wystarczającej liczby odpowiednich zdjęć, czas wykonania jest zbyt częsty, lub jeśli zdjęcia są zbyt podobne.
- Albumy **Chwile** są tworzone automatycznie, gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi, ekran jest wyłączony, urządzenie jest ładowane, a bateria jest wystarczająco naładowana. Tworzenie albumów może chwilę potrwać.

Wyświetlanie filmów funkcji Chwile

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Chwile** i dotknij albumu.
- 2 Dotknij ikony , aby odtworzyć film.

Edytowanie filmów funkcji Chwile

- 1 Dotknij , aby odtworzyć film funkcji **Chwile**.
- 2 Na ekranie odtwarzania dotknij , wybierz ulubiony szablon motywu, sprawdź podgląd i dotknij .
- 3 Dotknij , aby wyeksportować film.

Zmianianie okładki albumu Chwile

- 1 Dotknij albumu na karcie **Chwile**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień okładkę**, zaznacz zdjęcie, a następnie dotknij ikony .

Dodawanie i usuwanie obrazów lub filmów w albumie Chwile

- 1 Na karcie **Chwile** wybierz album **Chwile**.
- 2 Możesz teraz wykonać poniższe czynności:
 - Dodawanie obrazów lub filmów: Dotknij ikony  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wybrać obrazy lub filmy, które chcesz dodać do albumu.
 - Usuwanie obrazów lub filmów: Dotknij obrazów lub filmów, które chcesz usunąć z albumu, i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, po czym dotknij ikony , a następnie pozycji **Usuń**.

Udostępnianie filmów funkcji Chwile

Filmy funkcji **Chwile** można udostępniać znajomym jako filmy, obrazy o pełnej długości lub okładki.

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako filmów

- 1 Aby znaleźć edytowane i wyeksportowane filmy funkcji **Chwile**, wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Edytor filmów**.

- 2** Aby udostępnić taki film, zaznacz go przez dotknięcie i przytrzymanie w aplikacji **Edytor filmów**, a następnie dotknij pozycji .

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako obrazów o pełnej długości lub okładek

Dotknij albumu funkcji **Chwile**, który chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz pozycję **Obraz o pełnej długości** lub **Tylko okładka**.

- Jeśli wybierzesz pozycję **Obraz o pełnej długości**, urządzenie wygeneruje obraz funkcji **Chwile** o pełnej długości. Aby go udostępnić, wykonaj instrukcje ekranowe.
- Jeśli wybierzesz pozycję **Tylko okładka**, urządzenie wygeneruje obraz (z okładką i tekstem) na podstawie okładki funkcji Chwile. Aby go udostępnić, wykonaj instrukcje ekranowe.

Zdjęcie możesz też udostępnić z lokalizacji **Galeria > Albumy > Kolaże**, w której domyślnie są zapisywane obrazy o pełnej długości i okładki utworzone dla albumów funkcji **Chwile**.

Zmienianie nazw albumów Chwile

- 1** Na karcie **Chwile** dotknij albumu.
- 2** Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.

Usuwanie albumów Chwile

- 1** Na karcie **Chwile** wybierz album **Chwile**.
 - 2** Wybierz kolejno  > **Usuń**, a następnie dotknij opcji **Usuń**.
-  Po usunięciu albumu **Chwile** nie będzie można go przywrócić, jednak zdjęcia z albumu **Chwile** pozostaną w aplikacji Galeria.

Aplikacje

Telefon

FollowCam

Podczas połączenia wideo (takie jak połączenie wideo Skype lub Teams) Twoje urządzenie może w inteligentny sposób identyfikować twarze i ruchy ciała rozmówców, a także wyświetlać Twój obraz zawsze na środku ekranu, nawet jeśli się ruszasz lub w wizjerze znajduje się kilka osób.

 Ta funkcja jest obsługiwana tylko na niektórych urządzeniach.

Ta funkcja jest również dostępna podczas połączeń wideo w niektórych aplikacjach innych firm. Możesz przejść do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu**, aby włączyć lub wyłączyć **FollowCam**.

Inteligentny widok

Podczas połączenia wideo aparat może automatycznie śledzić Twoją sylwetkę i podążać za nią podczas ruchu, dzięki czemu Twój obraz zawsze będzie znajdować się na środku ekranu. Jeśli w wizjerze znajdą się inne osoby, aparat będzie automatycznie przesuwał, przybliżał i oddalał obraz odpowiednio do liczby i położenia takich osób.

Podczas połączenia wideo dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Tryb Spotlight

Jeśli podczas połączenia wideo w wizjerze znajduje się wiele osób, aparat automatycznie wykona zbliżenie na Twoją postać, gdy podniesiesz dłoń, dzięki czemu możesz zawsze znajdować się na środku ekranu. Gdy aparat skupi się na Tobie, na obrazie Twojej twarzy pojawi się migający zielony punkt. Od tej pory aparat będzie automatycznie śledzić Twoje ruchy. Gdy ponownie podniesiesz dłoń, aparat wyjdzie z tego trybu i zielony punkt zniknie.

Podczas połączenia wideo dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Gesty do obsługi kamery

Jeśli podczas połączenia wideo wyciągniesz rękę w poziomie w lewo lub w prawo, aparat podąży za tym gestem, przesuając kadr w odpowiednią stronę, a następnie powróci do pierwotnego położenia.


Ta funkcja jest przydatna, gdy podczas połączenia wideo chcesz pokazać rozmówcy otoczenie.

Podczas połączenia wideo dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Notatnik

Tworzenie i edycja notatki w aplikacji Notatnik

Uwiecznij inspirujący pomysł, zanim będzie za późno, używając aplikacji **Notatnik**. Do notatek możesz także dodawać listy kontrolne, obrazy i łącza internetowe, aby wzbogacić je o szczegóły i nową treść.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Tworzenie notatki

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Notatki**, dotknij ikony , a następnie wprowadź tytuł i zawartość.
- 2 Jeśli musisz zmienić styl tekstu lub sposób złożenia tekstu zawartości, odpowiednią funkcję znajdziesz na pasku narzędzi edytowania na dole ekranu.
- 3 Po ukończeniu edytowania dotknij ikony , aby zapisać notatkę.

Dodawanie listy kontrolnej

Dodawaj do listy kontrolnej zawartość związaną z pracą albo rzeczy, które chcesz kupić. Po utworzeniu listy kontrolnej możesz wybrać adnotacje, aby łatwiej organizować pracę i życie prywatne.

Po utworzeniu notatki w aplikacji **Notatnik** dotknij . Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- **Dodawanie elementu do listy:** Wprowadź tekst po pustym kółku i przejdź do następnego wiersza, aby wprowadzić kolejny element.
- **Oznaczanie elementu jako ukończony:** Dotknij pustego kółka obok elementu, aby oznaczyć element jako ukończony, dotknij ponownie, aby anulować operację.

Dodaj pliki obrazów i wideo do notatki

1 Podczas tworzenia notatki w aplikacji **Notatnik** możesz wykonywać następujące czynności:

- Dotknij  i wybierz **Zrób zdjęcie** lub **Wybierz z Galerii**, aby wstawić obraz. Przytrzymaj i przeciągnij, aby dostosować położenie dodanego obrazu w notatce.
- Dotknij  i wybierz **Dokument**, **Dźwięk**, **Film** lub **Więcej**, aby wstawić załącznik. Przytrzymaj i przeciągnij, aby dostosować położenie dodanego załącznika w notatce. Dotknij załącznika, aby go podejrzeć.

2 Po zakończeniu edytowania dotknij , aby zapisać notatkę.

 Dotknij i przytrzymaj załącznik wprowadzony do notatki i wybierz **Kopiuj**, **Usuń**, **Zapisz** lub **Udostępnij**.

Dodawanie zawartości strony internetowej do notatki

Dodaj zawartość strony internetowej lub tekst do aplikacji Notatnik, aby szybko utworzyć notatkę. Dotknij dodanego łącza do strony internetowej w notatce, aby otworzyć stronę internetową i wyświetlić szczegóły.

 W niektórych aplikacjach udostępnianie zawartości nie jest obsługiwane.

- 1** Podczas przeglądania strony internetowej zaznacz zawartość, którą chcesz udostępnić, taką jak strona internetowa lub znajdujący się na niej tekst.
- 2** Dotknij przycisku Udostępnij i wybierz pozycję **Notatnik**.
- 3** Dodaj udostępnioną zawartość do istniejącej notatki lub utwórz nową notatkę, wykonując instrukcje ekranowe.

Stwórz notatki przez przeciąganie zawartości z innych aplikacji

Przeciągnij tekst, obrazy i pliki do notatnika z aplikacji takich jak Przeglądarka HUAWEI oraz Pliki, aby szybko tworzyć informacyjne notatki. Możesz również wybrać i przeciągnąć indywidualne elementy (takie jak tekst, obrazy, pliki audio i wideo oraz dokumenty) na raz w notatkach, aby stworzyć nową notatkę.

 Operacje przeciągnięcia i upuszczenia są wspierane tylko w niektórych aplikacjach.

- 1** Przejdź do **Notatnik > Notatki** i dotknij .
- 2** Wybierz i przeciągnij zawartość, którą chcesz dodać (z odpowiednich aplikacji) do notatnika.

- **Przeciągnij z innych aplikacji:** Otwórz Pliki w trybie podzielonego ekranu lub okna przestawnego, wybierz tekst, obrazy lub pliki i przytrzymaj oraz przeciągnij je do wybranej notatki.
 - **Przeciąganie pomiędzy notatkami:** Otwórz inną notatkę w trybie podzielonego ekranu lub okna przestawnego, wybierz pożądane elementy (w tym tekst, obrazy, pliki audio i wideo oraz dokumenty) i przytrzymaj oraz przeciągnij je wszystkie na raz do wybranej notatki.
- 3** Podczas edycji notatki możesz również wybrać wiele typów elementów i przytrzymać oraz przeciągnąć te elementy, aby zmienić ich położenie w notatce.
- 4** Dotknij , aby zapisać notatkę.

Tworzenie elementów do zrobienia

Możesz tworzyć elementy do zrobienia, aby śledzić codzienne obowiązki, takie jak codzienne listy zakupów, zadania w pracy i obowiązki domowe.

Dodaj elementy do zrobienia i ustaw przypomnienia

Dodaj elementy do zrobienia i ustaw dla nich przypomnienia oparte na czasie.

- 1** Przejdź do **Notatnik > Do zrobienia** i dotknij .
- 2** Wprowadź element do zrobienia , określ czas elementu do zrobienia, dotknij **OK**.
- 3** Dotknij , aby oznaczyć element do zrobienia jako ważny. Jeśli oznaczysz element do zrobienia jako ważny, otrzymasz pełnoekranowe przypomnienie, gdy ekran będzie zablokowany.
- 4** Dotknij **Zapisz**.

Rób graffiti i notatki odręczne

Szkicuj i pisz, aby zachować źródła inspiracji. Spraw, aby notatki były wyraźne i informacyjne.

- 1** Przejdź do **Notatnik > Notatki** i dotknij .
- 2** Zaczynaj rysować lub pisać, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - Dotknij , aby wybrać kolor pędzla.
 - Dotknij  lub  (w zależności od modelu urządzenia), aby wybrać rozmiar końcówki.
 - Dotknij , aby ręcznie wymazać konkretne graffiti lub pismo odręczne. Dotknij  ponownie i wybierz opcję **Wyczyść**, aby wyczyścić całe graffiti lub pismo odręczne.
 - Dotknij , aby wybrać tło notatki.

- Dotknij , aby wyświetlić linie poziome.
- Jeśli urządzenie jest połączone z rysikiem, dotknij , aby zablokować rysowanie graffiti lub pisanie odręczne palcem. Po wykonaniu tej czynności będzie można edytować notatkę tylko za pomocą rysika.

 Niektóre urządzenia nie obsługują wszystkich funkcji.

3 Po zakończeniu edycji dotknij , aby zapisać notatkę.

Skanowanie dokumentu lub karty

W aplikacji **Notatnik** możesz aparatem urządzenia zeskanować obraz lub dokument, taki jak dowód tożsamości, karta bankowa lub inny certyfikat, aby zapisać go jako notatkę w aplikacji Notatnik ze znakiem wodnym ochrony antykradzieżowej.

Skanowanie dokumentów w celu tworzenia notatek

- 1** Wybierz kolejno **Notatnik** > **Notatki**, a następnie wybierz kolejno  >  > **Zeskanuj dokument**.
- 2** Skieruj aparat na obrazy lub dokumenty do zeskanowania, a następnie dotknij ikony , aby je skanować pojedynczo lub po kolei.
- 3** Następnie wybierz kolejno **Wyodrębnij tekst** > **Zapisz**, wybierz pozycję **Zapisz obrazy i tekst** lub **Zapisz tylko tekst** i dotknij ikony .

 Jeśli urządzenie nie ma tej opcji, dana funkcja nie jest obsługiwana.

Skanowanie kart i certyfikatów w celu ich przechowywania

- 1** Przejdź do **Notatnik** > **Notatki**, a następnie przejdź do  >  > **Dodaj kartę**.
- 2** Skieruj aparat na certyfikaty do zeskanowania, a następnie dotknij , aby je skanować pojedynczo lub po kolei. Dotknij , aby wyświetlić podgląd zeskanowanych kopii.
- 3** (Opcjonalnie) Jeśli chcesz dostosować zdjęcie, dotknij  w lewym górnym rogu, aby wrócić do ekranu skanowania. Następnie dotknij miniatury, ręcznie dostosuj zdjęcie i dotknij , aby wyświetlić podgląd zeskanowanej kopii.
- 4** (Opcjonalnie) Aby dodać znak wodny do zeskanowanej kopii, dotknij **Pełnoekranowy znak wodny** lub **Pojedynczy znak wodny**.
- 5** Dotknij , wybierz **Przenieś do Moich kart** lub **Dodaj blokadę**, następnie dotknij **TAK** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wykonać kolekcję kart.

Wyszukiwanie i sortowanie notatek w aplikacji Notatnik

Szybko wyszukuj notatki

Korzystaj ze słów kluczowych, takich jak tytuły notatek, konkretne treści tekstowe lub nazwy załączników, aby z łatwością wyszukiwać notatki w Notatniku.

- 1 Otwórz **Notatnik**, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu i wpisz słowo kluczowe, aby rozpocząć wyszukiwanie.
- 2 Notatki będą wyświetlane na podstawie słów kluczowych. Możesz kontynuować wpisywanie słów kluczowych, aby wyszukiwania były dokładniejsze.

Dodawanie folderu lub notesu

Utwórz foldery lub notesy do przechowywania różnego typu notatek. Możesz nawet dodawać kolorowe etykiety w celu tworzenia notesów cyfrowych w aplikacji Notatnik.

Przejdź do aplikacji **Notatnik** i dotknij opcji **Wszystkie notatki** lub opcji **Wszystkie rzeczy do zrobienia**. Możesz wówczas wykonać następujące czynności:

- **Tworzenie folderu:** wybierz kolejno **Zarządzaj > Nowy folder**, zmień nazwę folderu i dotknij pozycji **Zapisz**.
- **Tworzenie notesu:** otwórz dowolny folder, dotknij pozycji **Nowa**, wybierz kolorową etykietę, zmień nazwę notesu i dotknij pozycji **Zapisz**.

Aby zmienić nazwę folderu lub notesu albo go usunąć, wybierz kolejno **Zarządzaj > Edytuj** i dotknij nazwy folderu lub notesu, którego nazwę chcesz zmienić lub który chcesz usunąć.

 Nie można edytować folderów ani elementów na kontach Exchange.

Klasyfikowanie notatek i zadań do wykonania według kategorii

Sklasyfikuj notatki lub zadania do wykonania w notesy podzielone według folderu i kategorii, aby łatwiej odwoływać się do zawartości.

- **Przypinanie notatki u góry:** na liście **Wszystkie notatki** przeciągnij palcem w lewo po notatce i dotknij ikony , aby przypiąć ją u góry.
- **Dodawanie notatki do ulubionych:** na liście **Wszystkie notatki** przeciągnij palcem w lewo po notatce i dotknij ikony , aby dodać ją do ulubionych.
Aby wyświetlić ulubione elementy, dotknij pozycji **Wszystkie notatki** i wybierz pozycję **Moje ulubione**.
- **Przenoszenie notatki lub zadania do wykonania do innego notesu:** na liście **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po notatce lub zadaniu do wykonania, dotknij ikony  i wybierz notes docelowy.
Dotknij notatki lub zadania do wykonania i przytrzymaj ten element, zaznacz pola wyboru wielu elementów lub przeciągnij po nich palcem, a następnie dotknij ikony , aby przenieść je zbiorczo do kategorii docelowej.

Blokowanie aplikacji Notatnik lub notatek w Notatnik

Możesz zastosować funkcję Blokada aplikacji w przypadku aplikacji Notatnik lub ustawić hasło do notatki w celu ochrony prywatności.

- **Aby zablokować aplikację Notatnik**, wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada aplikacji**, wykonaj instrukcje ekranowe dotyczące wprowadzania hasła ekranu blokady lub hasła niestandardowej blokady aplikacji i włącz przełącznik obok pozycji **Notatnik**.
- **Aby zablokować pojedynczą notatkę**, wybierz kolejno **Notatnik > Notatki**, otwórz notatkę, którą chcesz zablokować, wybierz kolejno   **> Dodaj blokadę**, wykonaj instrukcje ekranowe dotyczące ustawiania hasła i dotknij ikony .

Aby usunąć blokadę notatki, otwórz notatkę i wybierz kolejno   **> Usuń blokadę**.

Jeśli urządzenie obsługuje funkcję odblokowywania za pomocą odcisku palca lub twarzy i masz zarejestrowany odcisk palca lub dane twarzy, możesz użyć szybkiego uwierzytelniania,

wykonując następujące kroki: Przejdź do **Notatnik >   > Ustawienia > Blokowanie notatek** i włącz **Odblokuj za pomocą ID odcisku palca** oraz **Odblokuj za pomocą Rozpoznawania twarzy**.

Udostępnianie i eksportowanie elementów z aplikacji Notatnik

W aplikacji **Notatnik** możesz udostępniać notatki i zadania do wykonania innym osobom. Możesz nawet eksportować notatki w formacie obrazów, plików TXT i innych.

Udostępnianie notatek lub elementów do wykonania

- **Udostępnienie pojedynczej notatki lub pojedynczego elementu do wykonania**: Na liście **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** otwórz notatkę lub element do wykonania, które chcesz udostępnić, i dotknij . Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć proces.
Notatkę możesz udostępnić dotykając **Notatki** lub **Obraz**.
- **Aby udostępnić wiele notatek**: Dotknij i przytrzymaj notatkę, zaznacz wiele notatek do udostępnienia na liście **Wszystkie notatki** i dotknij . Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć proces.

Eksportowanie notatek

Wybierz kolejno **Notatnik > Notatki** i otwórz notatkę, którą chcesz eksportować. Stąd możesz wykonać następujące czynności:

- **Eksportuj jako obraz:** dotknij , przeciągnij w lewo lub w prawo na miniaturce na górze ekranu, wybierz opcję **Obraz**, a następnie dotknij , aby zapisać obraz. Obrazy są eksportowane do aplikacji **Galeria**.
- • • > **Eksportuj jako dokument** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać format dokumentu i ukończyć proces. Aby wyświetlić zapisane notatki, otwórz aplikację **Pliki**, wyszukaj pozycję **Documents** i dotknij jej.
-  Funkcja **Eksportuj jako dokument** nie jest dostępna w przypadku notatek zawierających samo pismo odręczne. Inne rodzaje notatek można eksportować do plików w formatach TXT lub HTML po wybraniu pozycji **Eksportuj jako dokument**.

Usuwanie notatek lub zadań do wykonania w aplikacji Notatnik

Notatki lub zadania do wykonania można usuwać przy użyciu następujących metod:

- Na liście **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po notatce lub zadaniu do wykonania, a następnie dotknij ikony , aby usunąć ten element.
- Dotknij elementu (notatki lub zadania do wykonania) do usunięcia i przytrzymaj go, zaznacz pola wyboru wielu notatek lub zadań do wykonania do usunięcia albo przeciągnij po nich palcem, a następnie dotknij ikony .

Po usunięciu możesz dotknąć pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie rzeczy do zrobienia** i wybrać pozycję **Ostatnio usunięte** w celu wyświetlenia rekordów usuwania. Aby przywrócić usunięty element, dotknij go i przytrzymaj albo otwórz ekran z informacjami o tym elemencie, a następnie dotknij ikony .

HiNote

Robienie notatek w prosty sposób

Aplikacja Notatki udostępnia wygodne środowisko do cyfrowego pisma odręcznego z intuicyjnym zarządzaniem notatkami oraz spersonalizowanymi ustawieniami, które ułatwiają porządkowanie myśli.

-  Aplikacja Notatki jest zainstalowana fabrycznie tylko na tabletach. W przypadku innych urządzeń Huawei należy pobrać aplikację Notatki z usługi AppGallery. Jeśli aplikacji Notatki nie można znaleźć w AppGallery, oznacza to, że dane urządzenie jej nie obsługuje.

Tworzenie lub dodawanie notatki

Tworzenie notatki

Aby utworzyć notatkę, otwórz aplikację **Notatki** i skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- **Szybkie tworzenie notatki:** Dotknij dwukrotnie .
- **Używanie szablonu:** Dotknij  i wybierz **Nowa notatka**, aby przejść do ekranu ustawień. Aby wybrać ustawienie **Okładka**: Dotknij, aby wybrać wymaganą okładkę. Można też wybrać **Dostosuj** > , aby jako okładki użyć niestandardowego obrazu zgodnie z instrukcjami. Aby zmienić okładkę notatki, wybierz ikonę  > **Edytuj okładkę** poniżej notatki.

Aby wybrać ustawienie **Papier**: Dotknij szablonu papieru, a następnie dotknij ikony , ustaw kierunek papieru jako **Pionowy** lub **Poziomy**, wybierz różne typy szablonów papieru, specyfikacje oraz kolory, w zależności od preferencji, i dotknij ikony . Aby zmienić typ papieru, dotknij pozycji  na ekranie edycji notatki i zmień ustawienia zgodnie z instrukcjami.
- **Importowanie w celu utworzenia notatki:** Dotknij ikony , wybierz **Importuj obrazy**, **Importuj plik PDF** lub **Importuj HiNote**, i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć proces.

Dodawanie treści notatki

Na ekranie edycji dotknij ikony  w górnym prawym rogu. Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- **Dodawanie załącznika:** Dotknij **Dodaj załącznik**, wybierz odpowiedni format załącznika i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wybrać załącznik, który zostanie wyświetlony jako karta w notatce.
- **Import nowej treści:** Wybierz pozycję **Importuj obrazy** lub **Importuj plik PDF** i wykonuj instrukcje ekranowe.

Zastosuj niestandardowe style pisania przy użyciu aplikacji Notatki

Aplikacja Notatki obsługuje szereg stylów pędzla oraz łatwe w użyciu narzędzia pomocnicze, które umożliwiają stosowanie niestandardowych stylów pisania.

Otwórz aplikację **Notatki**, aby otworzyć ekran edycji notatki. Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- **Ustawianie ulubionych pędzli:** Dotknij , aby użyć pędzla, dotknij ponownie, aby przejść do ekranu ustawień pędzla, ustaw wybrany pędzel i dotknij ikony . Włącz opcję **Pokaż**

pasek ulubionych. Z lewej strony ekranu zostanie wyświetlony pasek ulubionych pędzli. Dotknij pędzla na pasku ulubionych pędzli, aby się na niego przełączyć. Aby usunąć pędzel z ulubionych, naciśnij i przytrzymaj pędzel na pasku ulubionych i wybierz pozycję .

- **Przechwytywanie kolorów:** Ta funkcja umożliwia wybieranie kolorów z innych aplikacji podczas szkicowania na ekranie lub edytowania notatek. Na podzielonym ekranie lub w trybie okna przestawnego przejdź do ekranu ustawień pędzla, dotykając dwukrotnie pozycji , i dotknij ikony  aby wybrać odpowiedni kolor z aplikacji docelowej, na przykład wybrać kolor ze zdjęcia w aplikacji Galeria lub Przeglądarka.
- **Używanie zakreślacza i markera:** Dotknij ikony , aby używać **Marker**. Dotknij ponownie ikony , aby przejść do ekranu ustawień. Dotknij ikony , aby przełączyć się na narzędzie **Zakreślacz**. Efekty zakreślacza nie zastępują pisma odręcznego. Gdy wybrane jest narzędzie **Zakreślacz**, włącz przełącznik **Proste linie**, aby narysować linię prostą.
- **Używanie gumki:** Dotknij ikony , aby ręcznie wymazać graffiti lub pismo odręczne. Dotknij ponownie ikony , aby przejść do ekranu ustawień gumki. Przeciągnij suwak poniżej, aby dobrać rozmiar gumki, i włącz przełącznik **Wymaż kreski**, aby usunąć narysowaną wcześniej linię. Dotknij pozycji **Wyczyść kreski**, aby usunąć całą treść napisaną odręcznie. Aby przywrócić treść, dotknij ikony .
 -  Przed przeciągnięciem suwaka w celu dostosowania rozmiaru gumki upewnij się, że opcja **Wymaż kreski** jest wyłączona.
- **Używanie gumki czulej na nacisk:** Po podłączeniu rysika dotknij dwukrotnie opcji , aby przejść na ekran ustawień gumki, włącz przełącznik **Czułość na nacisk** i ustaw parametr **Czułość**. Podczas rysowania graffiti lub pisanie rysikiem przytrzymaj rysik na ekranie i wstrzymaj, aby aktywować gumkę. Po zakończeniu wymazywania podnieś rysik, aby kontynuować pisanie.
- **Wprowadzanie tekstu:** Dotknij ikony  i wprowadź tekst w wyświetlonym polu tekstowym. Możesz dotknąć tekstu i przytrzymać go, aby wykonać operacje, takie jak **Kopiuuj** i **Dodaj do planu**.
- **Używanie narzędzia do natychmiastowego rysowania kształtów:** Ta funkcja umożliwia narysowanie odręcznie idealnego kształtu jednym pociągnięciem w celu wskazania najważniejszych miejsc. Dotknij ikony  i jednym pociągnięciem narysuj odpowiedni kształt (taki jak strzałka, okrąg, prostokąt lub serce). Po zakończeniu rysowania kształtu podnieś rysik, aby ręcznie narysowany kształt został zastąpiony standardowym kształtem. Dotknij ikony , aby dostosować kształt.

 Dodatkowe regulacje nie są obsługiwane w przypadku niektórych kształtów. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.

- **Powiększenie:** Dotknij pozycji , aby powiększyć ekran edycji. Przeciągnij ikonę trójkąta w dolnym prawym rogu pola wyświetlania, aby dobrać poziom powiększenia, albo przenieś pole wyświetlania, by wybrać zakres powiększenia.
 - **Używanie wskaźnika laserowego:** Dotknij pozycji , aby użyć wskaźnika laserowego w celu dodawania tymczasowych adnotacji. Pismo odręczne nie będzie zasłaniać tekstu i zniknie po paru sekundach.
 - **Włącz zapobieganie przypadkowym dotknięciom:** Dotknij ikony , aby uniknąć przypadkowej modyfikacji notatek podczas szkicowania albo rysowania figury.
 - **Zmiana szablonu:** Dotknij pozycji  i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby zmienić okładkę i szablony papieru.
-  Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Składanie treści notatek

Aplikacja Notatki obsługuje mieszane treści graficzne i tekstowe, dzięki czemu składanie treści notatek jest niezwykle proste.

Otwórz aplikację **Notatki**, aby otworzyć ekran edycji notatki. Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- **Używanie narzędzia lasso:** Dotknij ikony , narysuj okrąg, aby zaznaczyć treść do edycji, i przeciągnij ją w dowolne miejsce na bieżącej stronie. Możesz też dotknąć treści w okręgu, a następnie wykonać dowolną z poniższych czynności:

Wybierz pozycję **Wytnij** lub **Kopiuj**, a następnie dotknij ikony  w górnym prawym rogu w celu przeniesienia treści na dowolną stronę w **Wszystkie strony**.

Wybierz pozycję **Kolor**, dotknij kolorowego pola, aby zmienić kolor, i dotknij ikony , aby pobrać próbkę koloru z ekranu.

Wybierz pozycję **Przetwórz na tekst**, a następnie wybierz pozycję **Kopiuj tekst** lub **Wstaw** w celu przeniesienia treści w dowolne miejsce na ekranie.

- **Edytowanie obrazu:** Dotknij ikony , aby wstawić obraz. Uszczypnij ekran dwoma palcami, aby obracać i powiększać lub pomniejszać obraz. Można również dotknąć obrazu, aby skorzystać z funkcji **Przytnij niestandardowo** i **Kopiuj**. Na przykład możesz wybrać pozycję **Przytnij niestandardowo**, aby przyciąć obraz odpowiednio do potrzeb.
- **Zarządzanie stronami:** Przeciągnij w górę dwoma palcami, aby dodać stronę. Można również dotknąć pozycji , dotknąć i przytrzymać miniaturę notatki, a następnie **Kopiuj**,

Wklej lub **Wstaw pustą stronę**, aby dodać stronę. Możesz także dotknąć miniatury i przytrzymać ją, aby dostosować kolejność stron.

- • • **Definiowanie przewracanie stron:** Wybierz kolejno • • > **Przewracanie stron** i ustaw opcje **Kierunek przewijania** i **Przewracanie stron**.

- • • **Gesty skrótów:** Dotknij pozycji • • i włącz przełącznik **Szybkie gesty**. Podczas pisania dotknij dwoma palcami, aby cofnąć lub dotknij trzema palcami, aby ponowić.

Dodawanie i edycja nagrań

Otwórz aplikację **Notatki**, przejdź do ekranu edycji notatki i dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania można dotknąć pozycji  i włączyć **Odtwarzanie notatek**, aby odtwarzać pismo odręczne podczas odtwarzania nagrania.

Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Edycja nagrania

Możesz dokonać dalszych zmian w nagrany pliku audio, dotykając ikony , dotykając ikony  obok pliku audio, wybierając **Zmień nazwę**, **Udostępnij** lub **Eksportuj** postępując zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu edytowania pliku audio.

Zarządzanie notatkami

Zarządzaj notatkami i pobieraj je za pomocą dowolnej z łatwych metod dostępnych na wyciągnięcie ręki.

Przełączanie stylu wyświetlania notatki

Otwórz aplikację **Notatki**, dotknij pozycji  lub  na ekranie głównym Notatki i wybierz preferowany styl wyświetlania notatki.

Zarządzanie notatkami przy użyciu folderów

Klasyfikuj notatki według kategorii za pomocą folderów, aby korzystanie z nich było łatwiejsze.

Otwórz aplikację **Notatki** i utwórz folder, używając dowolnej z poniższych metod:

- Dotknij notatki i przytrzymaj ją, po czym przeciągnij ją na inną notatkę. Wykonanie tych czynności spowoduje utworzenie nowego folderu.
- Dotknij ikony , wybierz pozycję **Nowy folder**, wprowadź tytuł i dotknij pozycji **OK**.

Na ekranie głównym aplikacji Notatki mogą być wyświetlane foldery i pojedyncze notatki

według kategorii. Dotykaj ikony • >  pod notatką, aby dodawać notatki lub foldery do

ulubionych. Możesz też dotknąć ikony , aby wprowadzić słowa kluczowe (takie jak tytuły lub tekst) w celu łatwiejszego znajdowania notatek i korzystania z nich.

Dodawanie planów i zarządzanie nimi

Plany pomagają w prosty sposób przeglądać i organizować notatki.

Importowanie i dodawanie planu

Otwórz aplikację **Notatki** i utwórz plan na jeden z poniższych sposobów:

- **Automatyczne importowanie planu w formacie PDF:** Dotknij pozycji  i wybierz pozycję **Importuj plik PDF**. Plan PDF zostanie zaimportowany automatycznie.
- **Ręczne dodawanie planu:** Na ekranie edycji notatki otwórz stronę, dla której chcesz dodać plan, wybierz kolejno   > **Dodaj do planu**, wprowadź tytuł planu zgodnie z instrukcjami i dotknij pozycji **OK**.

Edycja i zarządzanie planami

Otwórz aplikację **Notatki** i otwórz notatkę, dla której plan został dodany. Z tego miejsca można wykonać następujące czynności:

- **Podgląd planu:** Wybierz kolejno  > , aby wyświetlić dodany **Plan**. Dotknij nazwy planu, aby przejść do odpowiedniej notatki.
- **Edycja planu:** Przejdź do  > , dotknij pozycji  obok nazwy planu i wykonaj edycję planu, na przykład dotykając opcji **Nowy nagłówek** lub **Nowy nagłówek podrzędny**.
- **Zarządzanie planami:** Wybierz kolejno   > **Zarządzaj planem**, aby zarządzać planami na ekranie **Plan**.

Wyświetlanie Notatek na ekranie głównym

Dodaj widżety usługi Notatki na ekranie głównym, aby móc wyświetlać często używane notatki w mgnieniu oka.

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę **Notatki**, dotknij pozycji **Widżety usług**, wybierz odpowiedni styl widżetu Notatki i dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj dodany widżet usługi Notatki, dotknij pozycji **Edytuj** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wybrać notatki, które chcesz wyświetlać na ekranie głównym.
- Dotknij i przytrzymaj widżet usługi Notatki, wybierz pozycję **Usuń** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby usunąć go z ekranu głównego.

Synchronizowanie notatki

Włącz funkcję Chmura i zaloguj się na dowolnym urządzeniu Huawei obsługującym funkcję **Notatki**, aby wyświetlać i udostępniać notatki w dowolnym momencie.

-  Aplikacja Notatki jest zainstalowana fabrycznie tylko na tabletach. W przypadku innych urządzeń Huawei należy pobrać aplikację Notatki z usługi AppGallery. Jeśli aplikacji Notatki nie można znaleźć w AppGallery, oznacza to, że dane urządzenie jej nie obsługuje.

- 1** Otwórz aplikację **Ustawienia** i zaloguj się na swoim koncie **ID HUAWEI** w urządzeniu.
- 2** Otwórz aplikację **Chmura**, włącz funkcję Synchronizacja z Chmurą dla aplikacji Notatki i przełącz dane do chmury.

Wszystkie dane w aplikacji Notatki będą automatycznie przekazywane do chmury. Notatki można przeglądać i edytować na dowolnym urządzeniu, które obsługuje funkcję **Notatki**. Zmiany będą synchronizowane na wszystkich urządzeniach.

Usuwanie notatki

Przejdź na ekran **Wszystkie notatki**, aby wykonywać następujące działania:

- Usunięcie pojedynczej notatki: Wybierz notatkę do usunięcia i dotknij pozycji  > **Usuń** > **Usuń**.
- Usuwanie wielu notatek: Wybierz kolejno  > **Wybierz notatki**. Wybierz notatki, które mają zostać usunięte, i dotknij pozycji  > **Usuń**.

Usunięte notatki zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte** na pewien czas, po upływie którego zostaną trwale usunięte. Aby trwale usunąć notatkę w okresie przechowywania, wybierz kolejno  > **Ostatnio usunięte** i dotknij pozycji  > **Usuń trwale** > **Usuń trwale** pod notatką, która ma zostać usunięta.

Przywracanie notatki

Dotknij  > **Ostatnio usunięte**. Następnie:

- Przywrócenie pojedynczej notatki: Wybierz notatkę do przywrócenia i dotknij pozycji  > **Przywróć**.
- Przywracanie wielu notatek: Wybierz kolejno  > **Wybierz notatki**. Wybierz notatki, które mają zostać przywrócone, i dotknij pozycji .

Udostępnianie i eksportowanie notatki

W aplikacji Notatki można łatwo udostępniać notatki znajomym. Pozwala ona też eksportować notatki jako obrazy, pliki PDF i pliki w innych formatach.

Otwórz ekran **Notatki**. Z tego miejsca można udostępniać i eksportować notatki w dowolny z poniższych sposobów:

Udostępnianie notatki

- **Udostępnianie całej notatki:** Na dole notatki, którą chcesz udostępnić, wybierz kolejno  > . Alternatywnie na ekranie edycji notatki wybierz kolejno  > . Następnie wybierz pozycję **Obraz**, **PDF** lub **HiNote**.
- **Udostępnianie pojedynczej strony notatki:** Na ekranie edycji notatki wybierz kolejno  > . Dotknij i przytrzymaj miniaturę strony, którą chcesz udostępnić, dotknij **Udostępnij stronę** i wybierz pozycję **Obraz**, **PDF** lub **HiNote**.

Eksport notatki

- **Eksportowanie całej notatki:** Na dole notatki, którą chcesz wyeksportować, wybierz kolejno  > . Alternatywnie na ekranie edycji notatki wybierz kolejno  > . Następnie wybierz pozycję **Obraz**, **PDF** lub **HiNote**.
- **Eksportowanie pojedynczej strony notatki:** Na ekranie edycji notatki wybierz kolejno  > . Dotknij i przytrzymaj miniaturę na stronie, którą chcesz wyeksportować, dotknij **Eksportuj stronę** i wybierz pozycję **Obraz**, **PDF** lub **HiNote**.

Wyeksportowane obrazy można obejrzeć w aplikacji **Galeria**. W przypadku wyeksportowanych plików PDF i HiNote możesz otworzyć aplikację **Pliki** i wprowadzić słowo kluczowe nazwy pliku, aby wyszukać wyeksportowane notatki i wyświetlić je.

Drukowanie notatki

- 1 Otwórz ekran **Notatki**. Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz notatkę, którą chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić parametry drukarki i drukowania, a następnie dotknij pozycji **DRUKUJ**.

Blokowanie notatki

Włączenie blokady dla aplikacji Notatki albo dla pojedynczej notatki zapewnia dodatkowy poziom ochrony i wyjątkowy spokój ducha.

- **Blokowanie aplikacji Notatki:** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada aplikacji**, wykonaj instrukcje ekranowe dotyczące wprowadzania hasła blokady ekranu lub hasła niestandardowej blokady aplikacji i włącz przełącznik obok pozycji **Notatki**.
- **Blokowanie pojedynczej notatki:** Otwórz aplikację **Notatki**, przejdź do ekranu edycji notatki, dotknij pozycji  > **Dodaj blokadę**, postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło blokady ekranu i powiązać ID HUAWEI, a następnie dotknij pozycji . Aby usunąć blokadę notatki, odblokuj i otwórz aplikację Notatki i wybierz kolejno  > **Usuń blokadę**.

Jeśli obraz twarzy już został zarejestrowany na urządzeniu, funkcja rozpoznawania twarzy zostanie automatycznie aktywowana po dotknięciu przycisku **Odblokuj** w celu odblokowania notatek.

Ustawienia

Połączenia

Wyświetlaj używaną aplikację na urządzeniu z dużym ekranem

Zawartość ekranu używanej aplikacji można wyświetlić na urządzeniu z dużym ekranem (na przykład Huawei Vision), kontynuując korzystanie z innych aplikacji na urządzeniu.

-  Projekcja aplikacji jest dostępna na urządzeniach z dużym ekranem, które obsługują protokół Cast+/Miracast.

W celu **projekcji aplikacji** należy wykonać następujące czynności:

- Jeśli nie włączono projekcji bezprzewodowej, włącz urządzenie z dużym ekranem, otwórz aplikację, której projekcję chcesz zainicjować na urządzeniu, przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu urządzenia, aby wyświetlić **Panel sterowania**, dotknij opcji , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia), dotknij opcji **Projekcja bezprzewodowa** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć projekcję aplikacji na urządzeniu z dużym ekranem.
- Jeśli projekcja bezprzewodowa jest włączona, otwórz aplikację, której projekcję chcesz zainicjować na urządzeniu, dotknij kapsułki  u góry ekranu i postępuj zgodnie z instrukcjami w okienku na ekranie, aby zainicjować projekcję aplikacji na urządzeniu z dużym ekranem.

Po zainicjowaniu projekcji bezprzewodowej aplikacja zostanie zminimalizowana, a przy krawędzi ekranu pojawi się pływający dymek.

Aby kontrolować aplikację, której projekcję rozpoczęto, możesz dotknąć pływającego dymka, aby wyświetlić okno przestawne aplikacji. Za pomocą okna przestawnego można też regulować głośność na urządzeniu z dużym ekranem.

-  • Nie jest możliwa projekcja aplikacji wyświetlanych w oknie przestawnym lub w trybie podzielonego ekranu.
 - Ze względu na ochronę prywatności ta funkcja nie może być używana po uruchomieniu blokady ekranu urządzenia.

Aby zakończyć projekcję aplikacji, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij kapsułki  u góry ekranu, a następnie  w okienku, aby przełączyć na dublowanie, lub dotknij , aby zakończyć projekcję bezprzewodową.
- Dotknij pływającego dymka, aby wyświetlić okno przestawne aplikacji, a następnie dotknij  w oknie przestawnym, aby przełączyć na dublowanie, lub dotknij , aby zakończyć projekcję bezprzewodową.

- Dotknij pływającego dymka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij  u dołu ekranu, aby zamknąć projekcję bezprzewodową.

Ekran główny i styl

Ustawianie wspaniałego motywu

Wybierz swój preferowany motyw i zastosuj go jednocześnie w ramach funkcji Zawsze na ekranie, jako tapetę ekranu blokady, tapetę ekranu głównego oraz ikony. Możesz również ustawić preferowany obraz, styl wyświetlania i spersonalizowane kolory ikony, aby stworzyć swój własny unikalny wygląd.

-  Funkcja Zawsze na ekranie jest obsługiwana tylko w przypadku określonych modeli urządzeń. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.

Ustawianie motywu emoji

Dodaj emoji na ekranie blokady i ekranie głównym, aby uzyskać zabawne efekty 3D.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Motywy**, a następnie wybierz opcję **3D Emojis z Interaktywne**.

Przy pierwszym użyciu motywu Emoji wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować motyw.

- 2 Dotknij pozycji **Personalizuj**, aby przejść do ekranu edycji i wybrać ulubione emoji.

- 3 Dotknij ikony **Zastosuj**.

-  Aby usunąć pobrany, ale nieużywany pakiet motywów, otwórz ekran szczegółów motywu, dotknij pozycji  w prawym górnym rogu, a następnie dotknij pozycji **Usuń**.
- Liczba emoji, które można dodać, może się różnić i zależy od rzeczywistego wykorzystania.

Ustawianie motywu Art Star

Wybierz portret lub zdjęcie zwierzaka z tłem typu **Wzór** lub **Gradient**, aby stworzyć unikalny i zabawny motyw z polotem.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Motywy**, a następnie wybierz opcję **Art Star** na ekranie **Czasopismo**.

- 2 Dotknij pozycji **Personalizuj**, aby przejść na ekran edycji. W tym miejscu można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji , aby wybrać portret lub zdjęcie zwierzaka.
- Dotknij pozycji **Edytuj**, a następnie przytrzymaj i przeciągnij zdjęcie, aby przenieść je w nowe miejsce.
- Możesz dostosować ustawienia takie jak **Styl wzoru** i **Kolory ikon**.

3 Dotknij pozycji **Zastosuj**.

Wyświetlacz i jasność

Korzystanie z trybu Ochrona wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość szkodliwego niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

Włączanie i wyłączanie trybu Ochrona wzroku

- Przeciągnij palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, i dotknij ikony , aby rozwinąć panel przełączników skrótów (w zależności od modelu urządzenia). Włącz lub wyłącz funkcję **Ochrona wzroku**. Dotknij pozycji **Ochrona wzroku** i przytrzymaj ją, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Przez cały dzień**.

Gdy tryb Ochrona wzroku jest włączony, na pasku stanu jest wyświetlana ikona , a ekran ma żółty odcień w wyniku ograniczenia emisji światła niebieskiego.

Ustawianie godzin działania trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, włącz opcję **Harmonogram**, a następnie ustaw wartości **Godzina rozpoczęcia** i **Godzina zakończenia** zgodnie z preferencjami.

Dostosowywanie funkcji Filtr niebieskiego światła w trybie Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ochrona wzroku**, włącz opcję **Przez cały dzień** lub skonfiguruj ustawienie **Harmonogram** i dostosuj położenie suwaka **Poziom filtra**, aby wybrać ilość światła niebieskiego do odfiltrowania.

Tryb e-książki

Obraz na ekranie przypomina wydruk na papierze, nie męczy wzroku i idealnie nadaje się do czytania książek i dłuższych artykułów.

Włączenie lub wyłączenie trybu e-książki

Funkcję **Tryb e-książki** można włączać i wyłączać przy użyciu poniższych metod (w zależności od modelu urządzenia):

- Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, dotknij ikony , aby rozwinąć panel skrótów, i włącz lub wyłącz funkcję **Tryb e-książki**. Dotknij pozycji **Tryb e-książki** i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień.

- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Tryb e-książki**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Tryb e-książki**, wybierz styl **Kolor** lub **Czerń i biel** i włącz lub wyłącz odpowiedni przełącznik.

i Jeśli **Tryb e-książki** i **Ochrona wzroku** są aktywne jednocześnie, **Tryb e-książki** będzie też aktywny. Ekran urządzenia przejdzie w **Tryb e-książki**.

Jeśli **Tryb e-książki** i **Tryb ciemny** są aktywne jednocześnie, oba tryby będą uwzględniane. Urządzenie będzie wyświetlać efekty e-książki w ramach opcji **Tryb ciemny**.

Funkcja **Kolor** jest obsługiwana tylko przez niektóre modele. Decydujące znaczenie ma rzeczywista funkcjonalność produktu.


Dźwięki i wibracje

Użycie funkcji Redukcja hałasu

Podczas połączenia, połączenia **MeeTime** lub połączenia głosowego/wideo WeChat, włącz opcję **Redukcja hałasu**, aby zminimalizować lub zablokować odgłosy środowiska (zgiełk, klawiaturę itd.), aby Twój głos był wyraźniejszy.

Podczas połączenia przeciągnij w dół od lewego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić Panel

powiadomień, dotknij  w oknie powiadomienia funkcji **Redukcja hałasu**, aby rozwinąć, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Redukcja hałasu**.



-  Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.
- Jeśli podczas połączenia korzystasz ze słuchawki lub głośnika, powiadomienie funkcji **Redukcja hałasu** zostanie wyświetlone w Panelu powiadomień i zniknie po zakończeniu połączenia.
- Wyskakujące okienko funkcji **Redukcja hałasu** zostanie wyświetlone na ekranie połączenia, gdzie możesz włączyć lub wyłączyć funkcję. To wyskakujące okienko nie będzie wyświetlane w przyszłości.
- Usługa połączeń nie jest obsługiwana na tabletach, które obsługują tylko Wi-Fi. Połączenia głosowe oraz wideo **MeeTime** i WeChat obsługują tę funkcję. Decydujące znaczenie ma rzeczywiste korzystanie.
- Funkcja **MeeTime** jest obsługiwana tylko w pewnych krajach i regionach. Decydujące znaczenie ma rzeczywiste korzystanie.

Powiadomienia i pasek stanu

Ikony powiadomień i stanu

-  Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i operatora sieci. Obsługiwane funkcje zależą od modelu urządzenia. Niektóre z przedstawionych ikon mogą nie mieć zastosowania w przypadku używanego urządzenia.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią 4G
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Pełna siła sygnału		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Rozłączono z hotspotem		Przełączanie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+
	Połączono z siecią Wi-Fi		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z siecią Wi-Fi 6		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6, nie można nawiązać połączenia z Internetem

	Połączono z siecią Wi-Fi 6+		Wystąpiła usterka sieci Wi-Fi 6+, nie można nawiązać połączenia z Internetem
	Połączono z dwiema sieciami Wi-Fi		Połączono z dwiema sieciami Wi-Fi, przy czym główna sieć Wi-Fi obsługuje standard Wi-Fi 6
	Połączono z dwiema sieciami Wi-Fi, przy czym główna sieć Wi-Fi obsługuje standard Wi-Fi 6+		Włączono funkcję NFC
	Bateria jest rozładowana		Niski poziom naładowania baterii
	Trwa ładowanie		Szybkie ładowanie
	Ładowanie SuperCharge		Ładowanie bezprzewodowe SuperCharge
	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Normalne ładowanie bezprzewodowe
	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono tryb Higiena cyfrowa
	Włączono funkcję Bluetooth		Bateria urządzenia Bluetooth
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Połączono z siecią VPN
	Włączono tryb samolotowy		Włączono tryb Nie przeszkadzać
	Włączono usługę lokalizacyjną		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Włączono tryb kierowcy		Włączono tryb wydajności
	Podłączono zestaw słuchawkowy		Połączono z ekranem zewnętrznym
	Połączenia telefoniczne		Włączono funkcję VoLTE
	Połączenie nieodebrane		Usługa połączeń głosowych jest niedostępna w bieżącej sieci
	Nowa wiadomość		Ustawiono alarm

	Tryb cichy		Tryb wibracji
	Synchronizowanie danych		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Nowa wiadomość e-mail		Przypomnienie o wydarzeniu
	Aplikacje korzystające z aparatu		Aplikacje korzystające z mikrofonu
• • •	Więcej powiadomień		

Zarządzanie powiadomieniami i paskiem stanu

Przypinanie powiadomień aplikacji u góry

Aby przypiąć powiadomienia aplikacji u góry panelu powiadomień, skorzystaj z dowolnego z poniższych sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół od lewej górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić panel powiadomień, przeciągnij palcem w lewo na powiadomieniu i dotknij kolejno  > **Przypnij na górze**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz przypiąć, i dotknij jej, po czym włącz opcję **Przypnij na górze**.

Zarządzaj powiadomieniami określonych aplikacji

Możesz dostosować tryb powiadomień i dzwonek aplikacji lub ustawić efekt powiadomień dla konkretnego rodzaju powiadomień.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**, dotknij aplikacji, aby przejść do ekranu szczegółów zarządzania powiadomieniami i włącz lub wyłącz powiadomienia dla aplikacji. Możesz też ustawić tryb powiadomień w aplikacji w poniższy sposób:

- **Powiadomienie łagodne:** gdy ten przełącznik jest włączony, powiadomienia będą wyświetlane tylko w Panelu powiadomień i nie będą wyświetlane jako banery, powiadomienia ekranu blokady ani ikony paska stanu, a urządzenie nie będzie dzwonić ani wibrować.
- **Ekran blokady i Banery:** umożliwiają wybór metody wyświetlania powiadomienia.
- **Dźwięk powiadomienia:** zmień tryb dzwonka i wibracji, na przykład **Tylko dzwonek** lub **Tylko wibracje**.
- **Zezwalaj na przerywanie:** po włączeniu opcji dla aplikacji urządzenie wciąż będzie otrzymywać powiadomienia z tej aplikacji w trybie Nie przeszkadzać.
- **Stosowanie wybranych trybów dla różnych rodzajów powiadomień:** wybierz opcję (na przykład **Powiadomienia dotyczące usług**) w sekcji RODZAJ POWIADOMIEŃ, aby włączyć

lub wyłączyć ten rodzaj powiadomień dla aplikacji. Można też ustawić wybrane dźwięki i metody wyświetlania dla każdego rodzaju powiadomienia.

 Rodzaje powiadomień mogą się różnić w zależności od aplikacji.

Możesz też przeciągnąć w dół od lewego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić Panel

powiadomień, przeciągnąć w lewo na powiadomieniu, a następnie wybrać kolejno  > **Więcej ustawień**, aby zarządzać powiadomieniami z aplikacji.

 Niektóre produkty nie obsługują ustawiania efektów wibracji.

Inteligentne ukrywanie treści powiadomień na ekranie blokady

Jeśli na urządzeniu skonfigurowano odblokowanie za pomocą twarzy, funkcja **Ukryj treść powiadomień** w menu **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń. Powoduje ona ukrycie treści powiadomień, gdy urządzenie jest odblokowane — powiadomienia banerowe są wyświetlane tylko po wykryciu Twojej twarzy i gdy wokół nie ma innych osób.

 Na działanie funkcji rozpoznawania twarzy może wpływać zbyt silne lub zbyt słabe oświetlenie otoczenia, a także zablokowanie czujnika gestów zmiany położenia.

Włączanie ekranu przez powiadomienia

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i włącz opcję **Wybudzanie ekranu**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

Wyłączanie powiadomień z aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia z określonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem w lewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, a następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, i jej dotknij, a następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełącznik obok aplikacji.

Ustawianie paska stanu w trybie Prosty wyświetlacz

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz opcję **Prosty wyświetlacz**. Po wykonaniu tych czynności na pasku stanu urządzenia będą domyślnie wyświetlane tylko następujące często używane ikony: godzina, sieć Wi-Fi, sygnał sieci komórkowej oraz poziom naładowania baterii.

Wyświetl nazwę operatora i szybkość sieci

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz opcje **Pokazuj nazwę operatora** oraz **Pokazuj szybkość sieci** według potrzeb, aby wyświetlić informacje o operatorze sieci oraz szybkość dostępu do Internetu.

 Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Funkcje biometryczne i hasło

Ustawianie odcisków palców

Możesz zarejestrować odcisk palca, a następnie używać go do odblokowywania ekranu i uzyskiwania dostępu do Sejfu, funkcji blokady aplikacji oraz innych funkcji.

Dodawanie odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** lub **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca > Zarządzanie odciskami palców** (w zależności od modelu urządzenia) i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić lub wprowadzić hasło ekranu blokady.
- 2 Dotknij opcji **Nowy odcisk palca** lub **Nowy odcisk palca tylnego czytnika odcisków palców** (w zależności od modelu urządzenia), aby rozpocząć rejestrację odcisku palca.
- 3 Przyłóż palec do czytnika odcisków palca i przesuwaj palec, aż zarejestrowany zostanie kompletny odcisk. Wykonuj instrukcje ekranowe, aby dokończyć rejestrację.

W celu odblokowania ekranu możesz teraz przyłożyć palec do czytnika odcisków palca.

Zmianie nazwy lub usuwanie odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** lub **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca > Zarządzanie odciskami palców** (w zależności od modelu urządzenia) i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij zarejestrowanego odcisku palca, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.

Rozpoznawanie odcisków palców

Funkcja identyfikacji odcisku palca umożliwia dopasowanie palców do zarejestrowanych odcisków.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** lub **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca > Zarządzanie odciskami palców** (w zależności od modelu urządzenia) i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij opcji **Identyfikacja odcisku palca**.
- 3 Dotknij palcem czytnika odcisków palców. Rozpoznany odcisk palca zostanie wyróżniony.

Używanie odcisków palca do uzyskiwania dostępu do zablokowanych aplikacji

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** lub **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca > Zarządzanie odciskami palców** (w zależności od modelu urządzenia) i wprowadź hasło ekranu blokady.

2 Ustaw przełącznik funkcji **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** w położeniu włączonym i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skojarzyć odcisk palca z funkcją Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotknąć ikony zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i uzyskać do nich dostęp za pomocą odcisku palca.

Włączanie i używanie funkcji płatności odciskiem palca

W aplikacjach płatniczych możesz weryfikować płatności przy użyciu odcisku palca.

Aby włączyć tę funkcję, przejdź do aplikacji płatniczej i wykonaj instrukcje ekranowe.

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Konfigurowanie funkcji Rozpoznawanie twarzy

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.

Jeśli nie ustawiono hasła ekranu blokady, ustaw 6-cyfrowy kod PIN lub dotknij opcji **Zmień rodzaj hasła**, aby skonfigurować hasło innego typu.

2 Dotknij opcji **Dodaj profil twarzy**.

3 Włącz opcję **Podnieś, aby wybudzić**.

 Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.

4 Dotknij opcji **Rozpocznij** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarejestrować dane twarzy.

Dodawanie kolejnych profili twarzy

Aby umożliwić bliskim osobom wspólne korzystanie z urządzenia, można dodać na urządzeniu do pięciu profili twarzy.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dodania danych twarzy.

Ustawianie Odblokowania za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowywania.

- **Odblokowanie bezpośrednio:** ekran odblokuje się po rozpoznaniu twarzy.

- **Przeciągnij, aby odblokować:** przeciągnij po ekranie, aby go odblokować po rozpoznaniu twarzy.
-  Jeśli chcesz wyłączyć odblokowanie za pomocą twarzy, wybierz kolejno **Odblokuj urządzenie > Wyłączono**.
 - Jeśli włączono Przestrzeń prywatną, możesz używać odblokowania za pomocą twarzy tylko w Przestrzeni głównej. Jeśli dodano wielu użytkowników, możesz używać odblokowania za pomocą twarzy tylko na koncie Właściciel.

Dostęp do funkcji Blokada aplikacji za pomocą Rozpoznawania twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Kojarzenie twarzy z Magazynem haseł

Uzyskaj dostęp do ekranu **Rozpoznawanie twarzy** i włącz opcję **Automatycznie wypełniaj nazwy użytkowników i hasła**.

Podczas logowania się do aplikacji możesz używać funkcji Rozpoznawanie twarzy, aby automatycznie wypełniać pola nazwy konta i hasła danymi zapisanymi w Magazynie haseł.

Zwiększanie poziomu zabezpieczeń urządzenia przy użyciu funkcji Rozpoznawanie twarzy

Jeśli używana jest funkcja Odblokowanie za pomocą twarzy, możesz włączyć funkcję **Wymagane jest zaufane urządzenie**. Dzięki temu urządzenie zostanie odblokowane tylko wtedy, gdy rozpozna Twoją twarz i będzie połączone z zaufanym urządzeniem.

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, przejdź do ekranu ustawień funkcji **Rozpoznawanie twarzy**, dotknij pozycji **Wymagane jest zaufane urządzenie**, włącz przełącznik **Wymagane jest zaufane urządzenie** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu skonfigurowania ustawień.

-  Urządzeniem zaufanym może być dowolne urządzenie Bluetooth, którego można użyć na potrzeby odblokowywania, takie jak słuchawki, zegarek lub opaska.

Wyłączanie i usuwanie danych twarzy


Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** można wykonywać następujące działania:

- **Uniemożliwianie niektórym funkcjom uzyskiwania dostępu do danych twarzy:** wyłącz funkcje **Odblokuj urządzenie**, **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** lub inne, aby uniemożliwić im używanie danych twarzy. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.
- **Usuwanie danych twarzy:** dotknij nazwy danych twarzy, które chcesz usunąć, w opcji **Profile twarzy**, a następnie dotknij pozycji **Usuń > Usuń**, aby usunąć dane.

Zabezpieczenia

Pełna ochrona urządzenia dzięki funkcji Centrum zabezpieczeń

Funkcja Centrum zabezpieczeń informuje w czasie rzeczywistym o stanie zabezpieczeń urządzenia i prezentuje przydatne porady, dzięki czemu można łatwo wdrożyć szeroki wachlarz zaawansowanych środków zabezpieczających.



 Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Sprawdzanie stanu zabezpieczeń urządzenia

Urządzenie wyświetli swój stan zabezpieczeń, a także stan zabezpieczeń innych urządzeń w ramach **Super Device** i zalogowanych na tym samym koncie **ID HUAWEI**. Dla wszystkich tych urządzeń możesz też wyświetlać porady i rekordy dotyczące zabezpieczeń.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana na telefonach i tabletach z systemem HarmonyOS 3,0 lub nowszym. W przyszłości będzie obsługiwanych więcej urządzeń.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**. Urządzenie będzie wyświetlać swój stan zabezpieczeń oraz stan zabezpieczeń urządzeń w ramach funkcji **Super Device** i zalogowanych na tym samym koncie **ID HUAWEI**.

Zielony znak oznacza, że urządzenie jest w dobrym stanie. Żółty znak oznacza, że bezpieczeństwo urządzenia jest zagrożone. Czerwony znak oznacza, że urządzenie jest wystawione na duże ryzyko i jak najszybciej należy zająć się optymalizacją jego ustawień. Dotknij tego urządzenia w polu **Status zabezpieczeń** i wykonaj dowolne z następujących czynności:

- **Wyświetlanie i ustawianie funkcji zabezpieczeń:** Urządzenie będzie wyświetlać swój aktualny stan zabezpieczeń. Możesz dotykać konkretnych funkcji, aby je ustawić lub zastosować. Możesz na przykład dotknąć funkcji **Hasło ekranu blokady** i wykonać instrukcje ekranowe, aby ustawić tę funkcję.
- **Wyświetlanie sugestii dotyczących zabezpieczeń:** Urządzenie udostępni sugestie dotyczące zabezpieczeń w oparciu o ustawienia urządzenia. Możesz swobodnie dotykać przycisków obok każdej z sugestii i wykonywać instrukcje ekranowe w celu zoptymalizowania środków zabezpieczających.
- **Wyświetlanie najnowszych rekordów dotyczących zabezpieczeń:** Najnowsze rekordy dotyczące zabezpieczeń przedstawiane są w formie listy i pozwalają lepiej zrozumieć, jak chronić urządzenie.

Możesz także dotknąć innego z wyświetlanych urządzeń, aby zobaczyć jego stan zabezpieczeń. Jeśli chcesz zmodyfikować ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi na odpowiednim urządzeniu.

Ustawianie funkcji zabezpieczeń na urządzeniu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia**, dotknij funkcji, które chcesz ustawić, takich jak **Blokada aplikacji** i **Magazyn haseł**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć proces.

Wyświetlanie sugestii dotyczących zabezpieczeń na urządzeniu

Zalecane środki zabezpieczające możesz swobodnie przeglądać na swoim urządzeniu i pojedynczo stosować.


W tym celu wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Zabezpieczenia** i dotknij przełącznika obok sugestii, dla której chcesz zastosować optymalizację, lub wykonaj instrukcje ekranowe, aby przejść do odpowiedniego ekranu i zoptymalizować ustawienia.

Aby zignorować sugestię, przeciągnij palcem w lewo na sugestii i dotknij ikony . Jeśli dwukrotnie zignorowano tę samą sugestię, system nie będzie ponownie wyświetlać przypomnienia.

Prywatność

Wyświetlanie ustawień prywatności na urządzeniu i zarządzanie nimi

Porady dotyczące prywatności, uprawnienia związane z prywatnością oraz dzienniki zachowań aplikacji w związku z prywatnością można znaleźć na urządzeniu w centrum ochrony prywatności. Gdy aplikacja używa uprawnienia wrażliwego, urządzenie informuje o tym w czasie rzeczywistym, dzięki czemu w razie potrzeby od razu można wprowadzić odpowiednie korekty.



- Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.
- Dzienniki zachowań w związku z prywatnością są analizowane i wyświetlane wyłącznie na urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury.
- W przypadku niektórych aplikacji systemowych korzystających z uprawnień nie będą wyświetlane przypomnienia ani sugestie dotyczące prywatności.

Wyświetlanie powiadomień dotyczących uzyskiwania dostępu do uprawnień

Urządzenie będzie na pasku stanu informować o użyciu wszystkich uprawnień wrażliwych i w czasie rzeczywistym wyświetlać informacje o aplikacjach na ekranie Panel sterowania. Z tego miejsca można zarządzać pojedynczo tymi uprawnieniami.

Jeśli na przykład aplikacja użyje uprawnienia „Mikrofon”, na pasku stanu pojawi się ikona mikrofonu. Możesz wtedy przeciągnąć palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu urządzenia, aby wyświetlić ekran **Panel sterowania**, i sprawdzić u góry, która aplikacja używa tego uprawnienia.

Dotknij nazwy aplikacji, aby wyświetlić ostatnie dzienniki uprawnień wrażliwych dla aplikacji lub wyłączyć konkretne uprawnienia dla aplikacji.

- Powiadomienia o uzyskiwaniu dostępu w czasie rzeczywistym są obsługiwane tylko w przypadku niektórych uprawnień wrażliwych.

Wyświetlanie rejestrów o poufnych uprawnieniach

Rejestry związane z wykorzystaniem poufnych uprawnień i ostatnim zachowaniem aplikacji dotyczącym prywatności możesz znaleźć w panelu prywatności.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Prywatność** i dotknij ikony uprawnienia, ikony aplikacji lub ikony > obok ikony uprawnienia w panelu prywatności.

Dotknij opcji **Wyświetl pełną historię**, aby wyświetlić rejestry dostępu do danych ekranu blokady i częstego uzyskiwania dostępu do danych oraz informacje o zachowaniach aplikacji dotyczących prywatności.

Aby wyłączyć wyświetlanie takich rejestrów, wybierz kolejno  > **Wyłącz raport dotyczący prywatności** w prawym górnym rogu ekranu **Prywatność**.

Wzmacnianie ochrony prywatności dla obrazów

Jeśli martwisz się, że niektóre aplikacje innych firm mogą w tle pozyskiwać poufne informacje z obrazów lub że informacje o obrazach mogą wyciec, gdy udostępnisz je w mediach społecznościowych, po prostu włącz funkcję **Prywatność obrazów** i ciesz się spokojem ducha.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Prywatność**, dotknij pozycji **Prywatność obrazów** oraz włącz opcje **Usuń informacje o lokalizacji** i **Usuń inne informacje**.

Po włączeniu tej funkcji aplikacje innych firm, na przykład **Galeria**, nie będą mogły uzyskiwać poufnych informacji o obrazach, takich jak lokalizacja, model urządzenia i czas utworzenia obrazu. Nie będzie to dotyczyć aplikacji systemowych.

Uzyskiwanie porad na temat ochrony prywatności

Gdy urządzenie wykryje, że ustawienia prywatności stwarzają ryzyko lub mogą zostać zoptymalizowane, wyświetlone zostaną przydatne wskazówki dotyczące podnoszenia ochrony.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Prywatność** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dotknąć przycisku obok każdej sugestii.

Aby zignorować sugestię, przeciągnij w lewo na sugestii i dotknij . Jeśli dwukrotnie zignorowano tę samą sugestię, system nie będzie ponownie jej wyświetlać.

Powiadomienia o dostępie do schowka

Jeśli włączono powiadomienia o dostępie do schowka, okno podręczne zostanie wyświetlone po wykryciu dostępu do schowka przez urządzenie.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Prywatność** > **Alerty dostępu do Schowka** i włącz **Alerty dostępu do Schowka**.

Funkcje ułatwień dostępu

Zbieraj tekst i obrazy w SuperHub


Przeciągaj tekst, obrazy i pliki z różnych ekranów do **SuperHub**, gdzie możesz je przechowywać tymczasowo, a następnie przeciągać pojedyncze elementy lub wiele elementów do innych aplikacji, jeśli zajdzie potrzeba.

Umieszczanie zawartości z różnych ekranów w obszarze

Wybierz tekst, obrazy i pliki w aplikacji, dotknij zawartości i przytrzymaj ją, aż zmieni się w przestawną, po czym przeciągnij zawartość do okna przestawnego **SuperHub**.

Jeśli wybierzesz wiele obrazów lub plików na raz, wybrana zawartość zbierze się w **SuperHub**. Możesz dotknąć zebranej zawartości, aby wyświetlić jej szczegóły.


- Jeśli okno przestawne **SuperHub** nie pojawia się po dotknięciu i przytrzymaniu zawartości, przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > SuperHub** i włącz **Pokazuj podczas przeciągania**.
- Operacje przeciągnięcia i upuszczenia są wspierane tylko w niektórych aplikacjach.



i Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Przeciągaj treści do innych aplikacji

Przeciągaj treści z **SuperHub** do aplikacji takich jak **Notatnik** lub **E-mail** w celu edytowania, do aplikacji **Pliki** lub **Galeria** w celu przechowywania.



i Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

Podczas edytowania w Notatniku możesz na przykład:

- **Przeciągnąć wszystkie elementy:** dotknij okna przestawnego **SuperHub** i przytrzymaj je, zaczekaj, aż treści zaczną pływać, a następnie przeciągnij wszystkie elementy do notatki w tym samym czasie.

- **Przeciągnąć pojedyncze elementy:** dotknij okna przestawnego **SuperHub**, aby rozwinąć **SuperHub**, dotknij elementu, który chcesz przetransferować, i przytrzymaj go, a następnie zaczekaj, aż zacznie pływać i przeciągnij go do notatki.

Możesz też dotknąć treści w stosie w **SuperHub**, aby wyświetlić szczegóły i przeciągać pojedyncze elementy według potrzeb.

- **Przeciągnąć wiele elementów:** dotknij okna przestawnego **SuperHub** i rozwiń **SuperHub**, dotknij i przytrzymaj treści lub wybierz kolejno **> Wybierz**, wybierz elementy, które chcesz przetransferować, dotknij ich i przytrzymaj, zaczekaj, aż zaczną pływać, a następnie przeciągnij je do notatki.

i Przeciąganie i upuszczanie jest dostępne tylko w niektórych aplikacjach.

Zarządzanie SuperHub

Dotknij okna przestawnego **SuperHub**, aby rozwinąć **SuperHub**. (Jeśli okno przestawne jest ukryte na krawędzi ekranu, przeciągnij do środka ekranu, aby je wyświetlić). Następnie zarządzaj **SuperHub** tak jak przedstawiono poniżej:

- **Usuwanie treści z SuperHub:** dotknij i przytrzymaj treści lub wybierz kolejno **> Wybierz**, wybierz elementy, które chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń**.

- **Zamykanie okna przestawnego SuperHub:** wybierz kolejno  > **Zamknij**. Po zamknięciu treści w **SuperHub** zostaną przeniesione do funkcji **Historia**, co spowoduje zastąpienie poprzednio używanych treści.
- **Historia:** przeciągnij do góry od dołu **SuperHub**, aby wyświetlić i korzystać z funkcji **Historia**.
- **Schowek:** wybierz kolejno  > **Schowek**, włącz opcję **Schowek** zgodnie z komunikatem. Po włączeniu, wycięty lub skopiowany tekst wyświetli się w funkcji **Schowek**. Możesz również włączyć lub wyłączyć **Schowek** wybierając kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **SuperHub**.

Przeciągaj treści do innych urządzeń

Jeśli chcesz ukończyć niedokończone zadania na innym urządzeniu, możesz przetransferować treści z **SuperHub** do innego urządzenia obsługującego **SuperHub** jednym dotknięciem.

- 1 Upewnij się, czy funkcje **Wi-Fi** i **Bluetooth** są włączone na obu urządzeniach, oraz czy są zalogowane do tego samego **ID HUAWEI**.
- 2 Na tym urządzeniu dotknij okna przestawnego **SuperHub** i rozwiń **SuperHub**, dotknij i przytrzymaj treści lub wybierz kolejno  > **Wybierz**, wybierz elementy do przetransferowania, dotknij opcji **Przeskocz**, a następnie dotknij nazwy urządzenia docelowego, aby przetransferować elementy do **SuperHub** na urządzeniu docelowym.

Wymagania dotyczące połączeń inicjujących przeskakiwanie plików

Aby transferować treści między urządzeniami, należy spełnić oba z poniższych warunków:

- 1 Upewnij się, czy to urządzenie i urządzenie docelowe obsługują **SuperHub**. (Funkcja będzie dostępna na większej liczbie modeli w przyszłości).
Transferowanie na telefon/tablet: upewnij się, czy na tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym zainstalowano system HarmonyOS 3 lub nowszy.
 Jeśli opcja **SuperHub** nie jest dostępna na tablecie/telefonie, oznacza to, że ta funkcja nie jest obsługiwana.
Transferowanie na komputer: upewnij się, czy zaktualizowano **SuperHub** na tym urządzeniu do wersji 3.0.0.440 lub nowszej, oraz czy zaktualizowano Menedżera PC do najnowszej dostępnej wersji, wybierając  > **Check for updates**.
 Jeśli ikona **SuperHub** nie jest dostępna na Panelu sterowania komputera, oznacza to, że funkcja nie jest obsługiwana na komputerze.
- 2 Upewnij się, czy funkcje **Wi-Fi** i **Bluetooth** są włączone na obu urządzeniach, oraz czy są zalogowane do tego samego **ID HUAWEI**.

FollowCam

Podczas połączenia wideo (takie jak połączenie wideo Skype lub Teams) Twoje urządzenie może w inteligentny sposób identyfikować twarze i ruchy ciała rozmówców, a także

wyświetlać Twój obraz zawsze na środku ekranu, nawet jeśli się ruszasz lub w wizjerze znajduje się kilka osób.

 Ta funkcja jest obsługiwana tylko na niektórych urządzeniach.

Ta funkcja jest również dostępna podczas połączeń wideo w niektórych aplikacjach innych firm. Możesz przejść do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu**, aby włączyć lub wyłączyć **FollowCam**.

Inteligentny widok

Podczas połączenia wideo aparat może automatycznie śledzić Twoją sylwetkę i podążać za nią podczas ruchu, dzięki czemu Twój obraz zawsze będzie znajdować się na środku ekranu. Jeśli w wizjerze znajdą się inne osoby, aparat będzie automatycznie przesuwał, przybliżał i oddalał obraz odpowiednio do liczby i położenia takich osób.

Podczas połączenia wideo dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Tryb Spotlight

Jeśli podczas połączenia wideo w wizjerze znajduje się wiele osób, aparat automatycznie wykona zbliżenie na Twoją postać, gdy podniesiesz dłoń, dzięki czemu możesz zawsze znajdować się na środku ekranu. Gdy aparat skupi się na Tobie, na obrazie Twojej twarzy pojawi się migający zielony punkt. Od tej pory aparat będzie automatycznie śledzić Twoje ruchy. Gdy ponownie podniesiesz dłoń, aparat wyjdzie z tego trybu i zielony punkt zniknie.

Podczas połączenia wideo dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Gesty do obsługi kamery

Jeśli podczas połączenia wideo wyciągniesz rękę w poziomie w lewo lub w prawo, aparat podąży za tym gestem, przesuując kadr w odpowiednią stronę, a następnie powróci do pierwotnego położenia.

Ta funkcja jest przydatna, gdy podczas połączenia wideo chcesz pokazać rozmówcy otoczenie.

Podczas połączenia wideo dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Informacje o tablecie

Informacje prawne

Copyright © 2024 Huawei Device Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: MRO-W09

HarmonyOS 4.2_01