



WIRELESS PORTABLE SPEAKER


Model: ROKR 300



Quick Start Guide / Guía de inicio rápido / Guia de início rápido / Guide de démarrage rapide / Guida rapida / Schnellstartanleitung / Snelstartgids / Snabbstartsguide / Hurtigstart-guide / Skrócona instrukcja obsługi / Rychlý návod / Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης


1. Opis

PL



1. Pasek na rękę
2. Włączanie/Wyłączanie/Reset
3. Odtwarzanie/Pauza
4. Parowanie Bluetooth/Tryb stereo (TWS)/Ustawienia fabryczne
5. Gniazdo ładowania USB typu C (za gumową osłoną)
6. LED 1 - Ładowanie/Stan baterii/Parowanie/Kanał lewy-prawy
7. LED 2 - Stan połączenia Bluetooth/TWS
8. Głośniej/Następny utwór
9. Ciszej/Poprzedni utwór
10. Pasywne chłodzenie

2. Ładowanie



Gdy głośnik jest wyłączony, żadna dioda się nie świeci. Podłącz kabel do gniazda USB-C. Podczas ładowania dioda LED 1 miga na pomarańczowo. Po całkowitym naładowaniu dioda LED 1 świeci na pomarańczowo przez 10 sekund, a następnie gaśnie. Gdy głośnik jest włączony, sprawdź stan diody LED 1 w punkcie 6.

Uwaga

Aby utrzymać żywotność baterii, zaleca się jej pełne ładowanie przynajmniej raz na 3 miesiące.

Podczas ładowania trzymaj ROKR 300 z dala od płynów lub wody.

3. Pierwsze parowanie

1. Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć głośnik - automatycznie przejdzie w tryb parowania.
2. Przy kolejnym parowaniu, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy. Dioda LED 1 zacznie szybko migać na niebiesko.
3. Wybierz **ROKR 300** z menu Bluetooth swojego urządzenia. Po udanym połączeniu zaświeci się biała dioda LED 2. Usłyszysz dźwięk.



4. Tryb TWS stereo

Aby uzyskać dźwięk True Wireless Stereo (TWS), potrzebne będą dwa głośniki ustawione na lewy i prawy kanał. Pełne objaśnienie tej funkcji - pobierz instrukcję obsługi ze strony motorolasound.com.

5. Obsługa

Włączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 s
Wyłączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 s
Parowanie	Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 s
Odtwarzanie/Pauza	Naciśnij 
Następny utwór	Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 s
Poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 s
Głośniej/Maks. głośność	Naciśnij  /Naciśnij kilkakrotnie 
Ciszej/Wyciszenie	Naciśnij  /Naciśnij kilkakrotnie 
Ustawienia fabryczne	Naciśnij i przytrzymaj  przez 8 s
Reset zasilania	Naciśnij i przytrzymaj  przez 8 s

6. Wskaźniki LED

Stan	LED 1 (niebieska/ pomarańczowa)	LED 2 (biała)
Parowanie	Tryb parowania Bluetooth: miga na niebiesko	Wył.
Łączenie Bluetooth/ Tryb TWS	Wył.	Miga szybko
Połączono przez Bluetooth	Wył.	Wł.
Ładowanie	Miga powoli na pomarańczowo (Uwaga nr 1)	Wył.
Błąd ładowania	Miga szybko na pomarańczowo	Wył.
W pełni naładowane	Pomarańczowa dioda LED świeci się przez 10 s, a następnie gaśnie (Uwaga nr 2)	Wył.

Stan	LED 1 (niebieska/ pomarańczowa)	LED 2 (biała)
Niski poziom baterii	Miga na pomarańczowo - włącza i wyłącza co 0,5 s	Wył.
Ustawienia fabryczne	Miga szybko na niebiesko 3 razy	Miga szybko 3 razy

Aby uzyskać pełne objaśnienie wszystkich funkcji, pobierz instrukcję obsługi ze strony motorolasound.com.

Technical information

- Frequency band: 2.402 to 2.480GHz
- Maximum RF power: < 9dBm
- USB type C charging: DC5V, 3A maximum

CE Declaration

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU.

UK Declaration of Conformity

Hereby, MZGW declares that this product is in compliance with the requirements for UKCA marking.

The CE and UK Declaration of Conformity can be obtained at motorolasound.com.

Imported and Distributed by:

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ireland

Contact email address: support@motorolasound.com

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 4.1 (EU)

