

Analiza awarii i rozwiązywanie problemów

Awaria	Analiza	Rozwiązywanie problemów
Wszystkie diody świecą na czerwono lub brak podświetlenia, nie można uruchomić blendera.	Wyczerpała się bateria.	Ładuj blender przez 3 do 5 godzin, aby upewnić się, że jest w pełni naładowany.
Wszystkie diody migają na przemian na czerwono i zielono, nie można uruchomić blendera.	Kielich nie jest dokręcony do podstawy.	Dokręć kielich i podstawę upewniając się, że magnes jest wyrównany z przyciskiem zasilania.
Przestaje działać, wszystkie diody migają na czerwono przez 8 sekund.	Składnik jest zbyt gęsty lub objętość zbyt duża, zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem.	Dodaj trochę płynu lub pokrój składniki na mniejsze kawałki albo przełącz blender na tryb pulsacyjny, a następnie uruchom go ponownie.
Wyciek.	Uszczelka nie jest umieszczona prawidłowo; kielich lub zakrętka są niepoprawnie nakręcone.	Sprawdź uszczelki; sprawdź wyrównanie gwintu podczas przykręcania kielicha/nakrętki.

UWAGA:

- Produkt jest kompatybilny z kablem USB Typ-C. Nadaje się również do ładowania z powerbanku.
- Jeśli blender nie jest używany przez dłuższy czas, należy go najpierw w pełni naładować, aby utrzymać baterię w stanie wysokiego napięcia i zapobiec jej uszkodzeniu.



Nie myć w zmywarce do naczyń



Trzymać z dala od ognia



Nie można podgrzewać w kuchenke mikrofalowej



Kruchy



Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością

Przestrogi

- NIE zdejmuj pokrywy ani nie dodawaj czegoś twardego do blendera podczas miksowania.
- NIE zanurzaj podstawy w wodzie, aby zapobiec uszkodzeniu elementów podstawy i upewnij się, że jest ona wyłączona przed czyszczeniem.
- NIE dezynfekuj blendera w kuchence mikrofalowej lub gorącej wodzie o temperaturze powyżej 80°C.
- NIE wkładaj blendera do zamrażarki.
- NIE używaj metalowych druciaków ani szorstkich gąbek do czyszczenia blendera, aby uniknąć zarysowań lub uszkodzenia jego części
- NIE myj blendera w zmywarce.

Twoje pierwsze blendowanie

Przed pierwszym blendowaniem / miksowaniem upewnij się, że blender jest w pełni naładowany, sprawdzając, czy wszystkie diody świecą się na zielono. Dokręć korpus i podstawę, aż magnes znajdzie się w jednej linii z przyciskiem zasilania. Pamiętaj, aby wyczyścić go natychmiast po użyciu.

Profesjonalne wskazówki

- TRYB BLEND: Idealny do smoothie, koktajli i napojów mieszanych.
- TRYB PULSACYJNY: Idealny do sałatek, dżemów, małych kostek lodu, mrożonych owoców i wyjątkowo twardych składników.

Sprawdź poziom naładowania baterii (ostatnia sekunda świecenia diody LED wskazuje poziom naładowania baterii w trybie blendowania).

1% - 17%:	Świecą się 2 zielone diody
18%-33%:	Świecą się 4 zielone diody
34%-50%:	Świeci się 6 zielonych diod
51%-67%:	Świeci się 8 zielonych diod
68%-83%:	Świeci się 10 zielonych diod
84%-99%:	Świeci się 12 zielonych diod

W pełni naładowany, wszystkie zielone diody świecą, czerwona dioda wyłączona

Procedura



Krok 1

Pokrój owoce na małe kawałki przed dodaniem do blendera, aby wypełnić około 60% pojemności kielicha.



Krok 3

Dokręć pokrywę i przechyl blender w dół, aby upewnić się, że kawałki owoców nie utknęły pod ostrzami.



Krok 2

Dodaj trochę płynu do picia, aż osiągnie 80% pojemności kielicha



Krok 2

Tryb blendowania:

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć blendowanie – diody LED będą migać na zielono.

W razie potrzeby lekko przechyłaj urządzenie w przód i w tył podczas blendowania. Naciśnij ponownie, aby wstrzymać działanie.

Tryb pulsacyjny:

Podwójne kliknięcie przycisku zasilania aktywuje tryb pulsacyjny. Podczas migania żółtych diod przytrzymaj przycisk zasilania, aby pulsować.

Tryb wyłączy się automatycznie po 5 sekundach bezczynności, a żółte diody zgasną.

Wskazówki



Tryb pulsacyjny


Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć w tryb pulsacyjny, pomarańczowe diody zostaną włączone.



Dolna pokrywa




Port USB jest wodoodporny. Zabrania się jednak zanurzania podstawy w wodzie lub wkładania jej do zmywarki w celu wyczyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii po dostaniu się wody do środka.



Nie blenduj twardych owoców, orzechów ani dużych kawałków mrożonych owoców.

Zaleca się krojenie owoców i warzyw na małe kawałki (1 cal/cm), aby uniknąć zablokowania ostrza i uruchomienia zabezpieczenia.



Model :	A9
Pojemność kielicha :	600 ml
Materiał słoika :	AS
Materiał podstawowy :	ABS
Materiał ostrza :	Stal nierdzewna 304
Napięcie mieszania :	7.4V
Napięcie/prąd ładowania :	5V / 1A
Typ akumulatora / pojemność :	18650 / 2000mAh*2
Prędkość silnika :	18000 obr.
Czas ładowania :	Okolo 3 do 5 godzin
Pojedynczy czas mieszania w trybie blendowania :	30 sekund na cykl
Maksymalny czas mieszania w trybie impulsowym :	30 sekund

Przenośny blender z importowanych, przyjaznych dla środowiska materiałów, certyfikowany zgodnie z CE, ROHS i FCC.